D-Link

Instrukcja szybkiej instalacji

Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3.

DSL-300T ADSL Modem

Przed rozpoczęciem

Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Zawartość opakowania



Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Podłącz modem do komputera

- A. Najpierw podłącz zasilacz do gniazda na panelu tylnym modemu DSL-300T, a następnie włóż wtyczkę na drugim końcu zasilacza do gniazda zasilania na ścianie lub listwie rozdzielczej zasilania. Włączy się wskaźnik LED zasilania, co oznacza prawidłowe działanie.
- **B.** Podłącz jeden koniec kabla ethernetowego do **portu Ethernet** na panelu tylnym modemu DSL-300T, a drugi do **karty sieci Ethernet** w komputerze.





Skonfiguruj modem

Aby możliwy był dostęp do stron internetowych używanych do konfigurowania modemu za pomocą przeglądarki, komputer musi być tak skonfigurowany, żeby **"automatycznie uzyskiwał adres IP"**. W tym celu należy tak zmienić ustawienia sieci IP, aby komputer był **klientem DHCP**. Instrukcje zmiany ustawień sieciowych w przypadku systemu **Windows XP** znajdują się w **Dodatku**. Instrukcje dotyczące zmiany ustawień IP w systemach operacyjnych Windows można również znaleźć w Podręczniku Użytkownika.





Po zalogowaniu wyświetli się **strona główna**. Kliknij zakładkę **Setup** (Ustawienia), aby przejść do menu ustawień i skonfigurować modem.

D-Link Building Networks for People		ADSL Modem				
	Home Setup	Tools Status Help				
Logout	Status Information					
	System Uptime	0 hour(s) 3 minute(s)				
	DSL Status	Disconnected				
Kliknij Setup	DSL Speed	0 Kbps Upstream, 0 Kbps Downstream				
	LAN IP Address	192.168.1.1				
(Ustawienia).	Ethernet	Connected				
	DHCP Server	Running				
	Software Version	V0.00B01T14_2003-11-26				
		Go to setup wizard				



W menu Setup (Ustawienia) kliknij przycisk **Connection** (Połączenie), aby przejść do menu konfiguracji połączenia internetowego.

D-Link Building Networks for People			ADS	L Mode	em
	Home Se	tup	Tools	Status	Help
LAN Setup	Setup The Setup section allows parameters	s you to add	new connections	and modify existing	connection
Management IP	LAN Setup				_
WAN Setup	DHCP Configuration	Select to	setup DHCP Serv	er/Relay.	
	Management IP	Select to	configure Manage	ment IP Address.	
DSL Setup	WAN Setup				
Connection	Modern Setup Connection	conn_1_	setup your moder PPPoA_8_35	0	
			Kliknij Co (Połącz	nnection zenie).	



W menu **Connection** (Połączenie) wpisz **Username** (Nazwę użytkownika) i **Password** (Hasło) służące do weryfikacji tożsamości konta u operatora. Może być konieczna zmiana typu kapsułkowania PPP używanego w połączeniu. Może być również konieczna zmiana wartości **VPI** lub **VCI**. W takim wypadku powinien je podać operator. Po prowadzeniu informacji kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj). Aby zapisać zmiany dotyczące Połączenia, kliknij zakładkę **Tools** (Narzędzia) i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na następnej stronie.





Skonfiguruj modem (kontynuacja)

Zapisz wprowadzone zmiany. Funkcja zapisu jest dostępna z menu poleceń systemowych. Aby przejść do tego menu, kliknij przycisk **System Commands** (Polecenia systemowe).

ie	ADSL Modem
Home Setu	p Tools Status Help
Tools The Tools section allows you to firmware, setup user and remot	save the configuration, restart the gateway, update the gatewa te log information and run Ping and Modem tests.
System Commands	Select to Save the current configuration, Restart the gateway and Restore to factory defaults.
Remote Log	Select to setup Remote Log Information
User Managment	Select to configure User name and password.
Undate Gateway	Select to upgrade the Gateway Firmware.
Ping Test	Select to run a Ping Test.
Modem Test	Select to Check whether the Modern with a specific Connection is properly connected to the Network.
	Kliknij System Commands
	(Polecenia systemowe), aby
	przejść do menu używanego
	de meniconie muier



Skonfiguruj modem (kontynuacja)

Aby zapisać nowe ustawienia, kliknij przycisk **Save All** (Zapisz wszystko) w menu **System Commands** (Polecenia systemowe). Po kilku sekundach zmiany zostaną zapisane. Po następnych kilku sekundach modem automatycznie ustanowi połączenie z Internetem.

D-Link Iding Networks for People	ADSL Modem					
	Home	Setup	Advanced	Tools	Status	Help
ystem Commands	System Comm	ands				
Remote Log	System Comm command.	ands allow you	to carry out basic s Press this current con the system Gateway w configuratio	ystem actions. I button in order 1 figuration of the without saving ill revert back to on.	Press the button to to permanently sa Gateway.If you do your configuratior the previously sa	o execute a ve the o re-start 1, the ved
Ping Test Modem Test	Resta	r	Use this bu saved your to the previ starting.NC can reconn	utton to re-start f configurations, ously saved cor TE: Connectivit ect after the uni	the system.If you h the Gateway will nfiguration upon re y to the unit will be t reboots.	nave not revert back e- e lost. You
Logout	Resto	re	Use this bu NOTE: Cor reconnect a	utton to restore t inectivity to the i after the unit reb	factory default con unit will be lost. Yo poots.	figuraion. Su can
			Kliknij s aby z	Save All apisać ne	(<mark>Zapisz w</mark> owe ustaw	<mark>szystko)</mark> vienia.

Odczekaj kilka sekund, aż zostanie ustanowione połączenie z Internetem, a następnie przejdź dalej, aby uzyskać dostęp do Internetu z przeglądarki.

Dodatek

Dodatkowe ustawienia lub informacje możesz znaleźć w internetowym interfejsie zarządzania na zakładkach **Advanced** (Zaawansowane), **Tools** (Narzędzia) i **Status** (Stan) oraz w podręczniku na dysku CD.



Konfiguracja ustawień IP w systemie Windows XP

Aby skonfigurować komputer z systemem Windows XP jako klienta DHCP, należy wykonać poniższe czynności.

- 1. W menu **Start** na pulpicie kliknij **Ustawienia**, a następnie **Połączenia sieciowe**.
- 2. W oknie **Połączenia sieciowe** kliknij prawym przyciskiem myszy **Połączenie lokalne**, a następnie **Właściwości**.



 Na zakładce Ogólne menu Właściwości: Połączenie lokalne zaznacz pojedynczym kliknięciem Protokół internetowy (TCP/IP) pod nagłówkiem "Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie:". Kliknij przycisk Właściwości.



4. Zaznacz jednym kliknięciem pola wyboru opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie". Kliknij przycisk OK.



Komputer został skonfigurowany jako klient serwera DHCP modemu.



Pomoc techniczna

Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link.

D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu.

Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

> Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 00 800 49 11 256

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: URL: http://www.dlink.pl e-mail: pomoc_techniczna@dlink.pl

