

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DSL-3782 und DSL-3785 Rev.A

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des DSL-3782/3785 nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen. Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-3782/3785 zu. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.1.1</u>

2. Standardmäßig ist auf der Konfiguration das Kennwort **admin** gesetzt.

Wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **Deutsch** aus, wenn die Konfigurationsoberfläche noch nicht in Deutsch angezeigt wird, geben als Kennwort **admin** ein

Wird das CAPTCH-Feld angezeigt geben Sie das angezeigte CAPTCHA ein.

Klicken auf **Anmelden**.

← ① ≝ 192.168.1.1 → Smart Home → Babycam D 192.168.0.1 중 192.1007	192,168,0,50 D 192,168,100.1 ♂ DSL-160	C D 192.168.1.1 D 10.90.90.90	Q Suchen Firewalls 🚯 DSL-321B_RevZ_Vodaf	★	↓ ∧î	≡ "
D-Link M	odell: DSL-3782 Hardware-Version: A1	Firmware-Version: 1.02	Sprache: Deutsch	~		
	Admin-Kennwort:	Please type the charact the picture above:	ters you see in			
	Ar	B 0 B H	Ψ			

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DSL-3782/3785 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster mit der Aufschrift **Reset** auf der Rückseite des eingeschalteten DSL-3782/3785 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

Die LEDs Ihres DSL-3782/3785 leuchten grün auf, lassen Sie dann den Resettaster los.



3. Wurde Ihr DSL-3782/3785 bereits zuvor noch nicht konfiguriert oder der Setup-Assistent zuvor noch nicht abgebrochen, erscheint der Setup-Assistent.

Klicken oben-rechts auf $\boldsymbol{X}.$

Willkommen			\times					
	— — »	((
Internet	DSL-3782	Wi-Fi Client						
Dieser Assistent führt Sie Schritt von D-Link.	für Schritt durch den Konfiguratio	onsprozess Ihres neuer	n Geräts					
Schritt 1: Verbinden Sie das Gerät mit dem Internet								
Schritt 2: Richten Sie das Wireless-Netzwerk (WLAN) ein								
Schritt 3: Richten Sie die allgemeinen Systemeinstellungen ein								
		Wei	ter					

4. Wählen Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **WLAN** aus.





5. Setzen Sie beim 2,4 und/oder 5 GHz WLAN den Schalter **Show Password** auf **Aktiviert** (1), wird Ihnen der eingetragene Schlüssel angezeigt (2).

