# **D-Link**<sup>®</sup>



# Manuel d'utilisation

# Modem-routeur ADSL2+/VDSL2 bi-bande Gigabit sans fil AC1200

# Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

# **Révisions du manuel**

Révision	Date	Description
1.00	23 décembre 2019	Version initiale

# **Marques commerciales**

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Apple<sup>®</sup>, Apple logo<sup>®</sup>, Safari<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup> et Macintosh<sup>®</sup> sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store<sup>SM</sup> est une marque de service d'Apple Inc.

Le navigateur Chrome<sup>™</sup>, Google Play<sup>™</sup> et Android<sup>™</sup> sont des marques de Google Inc.

Internet Explorer<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> et le logo Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Copyright © 2020 par D-Link Corporation, Inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Corporation, Inc.

#### **Consommation électrique ErP**

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Products) doté de la fonction HiNA (High Network Availability) et il passe automatiquement en mode veille réseau dans la minute suivant une interruption de la transmission des paquets afin d'économiser l'énergie. Vous pouvez également l'éteindre via son interrupteur Marche/Arrêt, pour économiser l'énergie lorsque vous n'en avez pas besoin.

Veille réseau : 5,59 watts

Éteint : 0,3 watts

# Table des matières

Préface
Présentation du produit
Contenu de la boîte
Configuration système requise
Introduction
Caractéristiques
Vuo d'opsomble du matériel
Pannoau latóral
Vovents
voyants
Installation
Pré-requis
Éléments à prendre en compte avant d'installer le résea
sans fil
Configuration manuelle10
Mise en route12
Assistant de configuration1
Configuration
Accueil
Internet
IPv4 2
DSL
DSL-3788
Clients connectés24

Périphérique USB	25
Paramètres	26
Assistant	26
Internet	26
ADSL	27
VDSL	29
Ethernet	30
Paramètres du réseau étendu	31
IP dynamique (DHCP)	31
IP statique	32
PPPoE	33
PPPoA	35
Mode Pont	37
Sans fil	38
Paramètres avancés	39
Réseau	43
USB	45
Caractéristiques	46
Pare-feu	46
Application	47
ACL	48
Redirection de port	49
DMZ (hôte exposé)	51
Filtrage IP/MAC/Web	52
Filtre IP	52
Filtre MAC	54

Filtre de sites Web55
Route statique56
DNS dynamique57
IGMP58
Gestion
Heure et calendrier59
Heure59
Calendrier61
Journalisation des infos62
Journal système63
Paramètres système64
Admin65
Mise à niveau du microprogramme
Statistiques
Statistiques67 Diagnostics
Diagnostics
Connecter et partager un périphérique USB
Connecter et partager un périphérique USB
Connecter et partager un périphérique USB
Statistiques
Statistiques       .67         Diagnostics       .68         Connecter et partager un périphérique USB       .69         Connecter et partager une clé de stockage USB       .69         Connexion à partir d'un PC Windows       .70         Connexion depuis un Mac       .75         Connexion d'un client sans fil à votre routeur       .79         Bouton WPS       .79         Windows® 10       .80         Windows® 8       .82         WPA/WPA2       .82         Windows® 7       .84
Statistiques       67         Diagnostics       68         Connecter et partager un périphérique USB       69         Connecter et partager une clé de stockage USB       69         Connexion à partir d'un PC Windows       70         Connexion depuis un Mac       75         Connexion d'un client sans fil à votre routeur       79         Bouton WPS       79         Windows® 10       80         Windows® 8       82         WPA/WPA2       82         Windows® 7       84         WPA/WPA2       84
Statistiques       67         Diagnostics       68         Connecter et partager un périphérique USB       69         Connecter et partager une clé de stockage USB       69         Connexion à partir d'un PC Windows       70         Connexion depuis un Mac       75         Connexion d'un client sans fil à votre routeur       79         Bouton WPS       79         Windows® 10       80         Windows® 8       82         WPA/WPA2       82         Windows® 7       84         WPA/WPA2       84         WPS       86

Windows Vista®9 WPA/WPA29	0 1
Résolution des problèmes9	3
Bases de la connexion sans fil9	7
Définition de « sans fil »9	8
Conseils	0
Modes sans fil10	1
Bases de la mise en réseau10	2
Vérifiez votre adresse IP10	2
Attribution statique d'une adresse IP10	3
Sécurité du réseau sans fil	4
Définition du WPA10	4
Caractéristiques techniques10	5

# Contenu de la boîte



Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

**Remarque :** L'utilisation d'une autre alimentation que celle jointe au DSL-3788 risque d'endommager ce produit et d'en annuler la garantie.

# **Configuration système requise**

Configuration réseau requise	<ul> <li>Un abonnement actif à un fournisseur d'accès à Internet utilisant l'un des types de connexions suivants :</li> <li>Une connexion VDSL/ADSL à une ligne téléphonique utilisant le port DSL</li> <li>Une connexion sans fil 802.11ac/n/g/b/a ou un port Ethernet</li> </ul>
Prérequis de l'utilitaire de configuration Web	Ordinateur avec : • Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ou Mac avec OS X 10.7 ou une version supérieure • Adaptateur Ethernet installé Configuration requise pour le navigateur : • Internet Explorer 8 ou une version supérieure • EDGE Browser 20 ou une version supérieure • Firefox 20 ou une version supérieure • Safari 4 ou une version supérieure • Chrome 17 ou une version supérieure Utilisateurs de Windows® : Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.

# Introduction

Le DSL-3788 Modem-routeur ADSL2+/VDSL2 bi-bande Gigabit sans fil AC1200 de D-Link partage votre connexion Internet DSL sans fil à des vitesses impressionnantes. Il est également équipé d'un port USB et de quatre ports Ethernet 10/100/1000.

La technologie de partage USB du DSL-3788 vous permet de profiter du partage de fichiers. Il vous suffit de raccorder un disque de stockage USB sur le port USB situé à l'arrière de votre DSL-3788 pour accéder à des fichiers, diffuser des vidéos, consulter des photos ou écouter de la musique sur votre ordinateur portable ou vos périphériques mobiles. L'interface intuitive permet à quiconque de se connecter immédiatement à différentes options de divertissement stockées sur votre propre périphérique de stockage.

Le DSL-3788 offre des vitesses incroyables, une technologie d'antenne intelligente et des ports rapides.

# Caractéristiques

- Mise en réseau sans fil plus rapide- Le DSL-3785 est doté de la spécification 802.11ac Wave 2 mise à jour, qui améliore la bande passante, la plage et la vitesse de 802.11ac Wave 1, et peut fournir un débit atteignant 1200 Mbps \* à vos périphériques sans fil. Il fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour permettre une séparation du trafic pour que les utilisateurs puissent participer à des activités à haut débit, comme les flux vidéo, les jeux en ligne et l'audio en temps réel, sans affecter le trafic à faible priorité comme le courrier électronique et le surf sur le web.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11n/g/b/a**: le DSL-3788 reste parfaitement rétrocompatible avec les normes 802.11n, 802.11g et 802.11a ; il peut donc être connecté à tous les périphériques sans fil 802.11n, 802.11g, 802.11b et 802.11a existants.
- Fonctions avancées : l'interface Web affiche plusieurs fonctions de gestion avancées du réseau, dont :
  - Filtrage : appliquez simplement un filtrage du contenu basé sur l'adresse IP, l'adresse MAC, l'URL et/ou le nom de domaine.
  - **Calendrier** : les fonctions de pare-feu, sans fil et de transfert de port peuvent être programmées pour être actives en fonction d'un calendrier que vous définissez.
- Assistant de configuration convivial : grâce à son interface Web simple d'utilisation, le DSL-3788 vous permet de contrôler les informations accessibles aux utilisateurs du réseau sans fil, qu'elles se trouvent sur Internet ou sur le serveur de votre société. Configurez votre routeur avec vos paramètres spécifiques en quelques minutes.

\* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ac de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

# Vue d'ensemble du matériel Panneau arrière





1	Connecteur d'alimentation	Connecteur pour l'adaptateur secteur fourni.
2	Port USB 2.0	Permet de connecter des clés USB pour partager du contenu.
3	Ports Giga Ethernet (1 à 4)	Permet de connecter des périphériques réseau tels que des ordinateurs, des commutateurs, des périphériques de stockage (NAS) et des consoles de jeu à des vitesses pouvant atteindre 1000 Mbits/s.
4	Bouton de réinitialisation	Pour réinitialiser le périphérique à ses paramètres d'usine par défaut, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
5	Port DSL	Permet de se connecter à une ligne téléphonique DSL.

# Panneau latéral



1	Bouton WPS	Appuyez pour lancer le processus WPS et créer automatiquement une connexion sûre vers un client WPS.
2	Bouton de mise sous tension	Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer et éteindre le DSL-3788.

# Vue d'ensemble du matériel Voyants



	Ali	Vert fixe	Un voyant vert fixe indique que l'appareil est allumé et fonctionne correctement.
1	Alimentation	Rouge fixe	Une lumière rouge fixe indique que le périphérique démarre ou qu'une erreur est survenue.
		Vert fixe	Lorsqu'il reste allumé en vert, la connexion à la ligne téléphonique ADSL est correcte.
2	Haut débit	Vert clignotant	Un voyant vert clignotant indique que le port DSL est en train de négocier une connexion.
		Désactivé	Un voyant éteint signifie qu'il n'y a aucune connexion sur une ligne téléphonique compatible DSL.
		Vert fixe	Lorsque le voyant est vert, une connexion Internet est établie.
-	1	Vert clignotant	Une lumière verte clignotante indique qu'il y a une activité Internet.
3	Internet	Rouge fixe	Un voyant allumé en rouge indique une panne PPP ou DHCP. Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
		Désactivé	Un voyant éteint signifie qu'il n'y a pas de connexion haut débit ou que la tentative de connexion Internet a expiré.
		Vert fixe	Lorsque le voyant reste allumé en vert, les réseaux sans fil de 2,4/5 GHz sont actifs.
4	Sans fil	Vert clignotant	Une lumière verte clignotante indique qu'il y a une activité sans fil.
		Désactivé	Un voyant éteint signifie que la fonctionnalité sans fil est désactivée.
		Vert fixe	Un voyant vert fixe indique qu'un périphérique est connecté au port LAN correspondant.
5	Ethernet	Vert clignotant	Un témoin vert clignotant indique qu'il y a une activité port LAN.
		Désactivé	Un témoin éteint indique qu'il n'y a pas de périphériques Ethernet connectés.
6	WPS	Vert clignotant	Un témoin vert clignotant indique que le processus WPS est actif.

# Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. L'emplacement du routeur est très important. Ne le placez pas dans une zone confinée, comme un placard ou une armoire, le grenier ou le garage.

**Remarque** : Cette section d'installation est écrite pour les utilisateurs qui configurent leur service Internet domestique avec le Modem-routeur ADSL2+/VDSL2 bi-bande Gigabit sans fil AC1200 DSL-3788 pour la première fois. Si vous remplacez un routeur et/ou modem DSL, vous pouvez être amené à modifier ces étapes.

# **Pré-requis**

- Assurez-vous d'avoir les informations de service DSL fournies par votre fournisseur d'accès Internet à portée de main. Ces informations incluent probablement le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte DSL. Votre FAI peut également vous fournir des paramètres de configuration de réseau étendu supplémentaires qui sont nécessaires pour établir une connexion. Ces informations peuvent comprendre le type de connexions (DHCP IP, Static IP, PPPoE ou PPPoA) et/ou des détails ATM PVC.
- Si vous connectez une quantité importante d'équipements de mise en réseau, c'est peut être une bonne idée de prendre le temps d'étiqueter chaque câble ou de prendre une photo de votre configuration existante avant d'effectuer toute modification.
- Nous vous suggérons de configurer votre DSL-3788 à partir d'un premier périphérique et de vérifier qu'il est connecté à Internet avant de connecter des périphériques supplémentaires.
- Si vous êtes équipé d'un modem DSL et que vous vous connectez par PPPoE, veillez à désactiver ou à désinstaller tout logiciel de connexion PPPoE, comme WinPoet, Broadjump ou EnterNet 300 de votre ordinateur car le DSL-3788 fournira cette fonctionnalité.

# Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le routeur sans fil D-Link vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée d'exploitation de votre réseau sans fil. Vous devez garder a l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets a travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur D-Link et d'autres périphériques en réseau. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 m. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur. Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Éloignez votre produit (au moins 3 à 6 pieds ou 1 à 2 mètres) des appareils ou des dispositifs électriques qui émettent des RF.
- 5. Si vous utilisez les téléphones sans fil de 2,4 GHz ou X-10 (les produits sans fil, tels que les ventilateurs de plafond, les lumières, et les systèmes de sécurité domestiques), votre connexion sans fil peut se dégrader de façon spectaculaire ou manquer complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

# **Configuration manuelle**



2

Positionnez le DSL-3788 à proximité de votre PC et d'une prise téléphonique murale fournissant un service DSL. Laissez le routeur modem dans une zone ouverte pour obtenir une meilleure couverture sans fil.



Branchez une extrémité du câble téléphonique DSL fourni sur le port DSL à l'arrière du routeur modem et l'autre extrémité sur la prise téléphonique.

Remarque : Si un microséparateur/microfiltre est fourni dans l'emballage, installez-le en ligne avec la prise téléphonique murale.



Branchez l'adaptateur secteur fourni au routeur et sur une prise de courant, puis appuyez sur le bouton d'alimentation Les voyants du périphérique s'allument. Patientez approximativement trois minutes avant de passer à l'étape 4.

Attention: Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec ce produit.



Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni sur le port Ethernet jaune à l'arrière du routeur modem et l'autre extrémité, au port Ethernet de votre ordinateur.



Si vous configurez le DSL-3788 à l'aide d'un portable ou d'un périphérique mobile, connectez-le à l'aide du nom du réseau Wi-Fi et du mot de passe imprimés sur l'étiquette apposée à l'arrière de votre routeur.



# Mise en route

Il existe deux façons différentes de configurer votre routeur pour vous connecter à Internet et vous connecter à vos clients :

Assistant de configuration D-Link : cet assistant démarre lorsque vous vous connectez au routeur pour la première fois. Reportez-vous à Assistant de configuration à la page 13.

• Configuration manuelle : permet de se connecter au routeur et de le configurer manuellement. Reportez-vous à Configuration à la page 19.

# Assistant de configuration

Si vous utilisez le routeur pour la première fois, ouvrez votre navigateur Internet et saisissez **http://dlinkrouter.local./** dans la barre d'adresse. Vous pouvez également saisir l'adresse IP du routeur (adresse par défaut : **http://192.168.1.1**). Le mot de passe par défaut est **admin**.

L'assistant est conçu pour vous guider étape par étape pour configurer votre nouveau routeur D-Link et vous connecter à Internet. Vérifiez que votre câble de téléphone DSL est connecté à la fois au routeur et à la prise murale.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Vous devez d'abord sélectionner votre **Type d'accès au WAN**. Les options sont **ADSL**, **VDSL** ou **Auto**. Pour trouver rapidement les paramètres de votre FAI, sélectionnez votre **Pays** et **FAI**. Les valeurs de **VPI** et **VCI** sont automatiquement configurés.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.







Welcome

Si le routeur ne peut pas déterminer votre type de connexion, une liste des types de connexion disponibles s'affiche. Sélectionnez votre type de connexion Internet (ces informations sont disponibles auprès de votre fournisseur d'accès Internet), puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPPoE**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE, choisissez le **Type de connexion** si on vous le demande, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

**Remarque :** Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.



Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPPoA**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE, choisissez le **Type de connexion** si on vous le demande, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

**Remarque :** Veillez à supprimer le logiciel PPPoA de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

*Le type de connexion PPPoA n'est disponible que pour les connexions ADSL.* 

Si vous avez sélectionné **Static IP** (IP statique), saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle et les serveurs DNS fournis par votre FAI, puis choisissez le **Connection Type** (Type de connexion) si on vous le demande. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

# PPPoA Image: Constraint of the state of the



Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **Adresse IP dynamique** (DHCP), choisissez le **Type de connexion** si on vous le demande. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si vous avez sélectionné **Pont**, choisissez le **Type de connexion** si on vous le demande. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.





Créez un SSID Wi-Fi et un mot de passe pour les réseaux sans fil 2,4 GHz et 5 GHz. Les SSID doivent comporter entre 3 et 32 caractères numériques et peuvent comporter des tirets, des caractères de soulignement, des virgules et le symbole . Les mots de passe doivent comprendre entre 8 et 63 caractères alphanumériques.

Vos clients sans fil doivent utiliser ces SSID et mots de passe pour se connecter à vos réseaux sans fil.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Pour vous aider à protéger votre routeur, saisissez un nouveau mot de passe. Vous serez invité à saisir ce mot de passe à chaque fois que vous voulez utiliser l'utilitaire de configuration Web du routeur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Device Admin Password				X
<b></b>	- 📰 ))	((		
Internet	DSL-3788	Wi-	Fi Client	
To secure your new device, please cha	nge a password below.			
Admin Password:				
		Back	Next	

La fenêtre **Résumé** affiche vos paramètres. Cliquez sur **Finish** (Terminer) si vous êtes satisfait ; sinon, cliquez sur **Back** (Retour) et modifiez-les. L'assistant se ferme et tous vos paramètres sont enregistrés.

Félicitations, la configuration est terminée.

bummary		
	🔤 ))	( 🔲
Internet	DSL-3788	Wi-Fi Client
Below is a summary of y your settings and click "	your Wi-Fi security and device password s 'Next".	ettings. Please make a note (
	WAN Access Type: VDSL	
	Connection Type: Dynamic I	Р
	2.4GHz SSID: dlink-93D	2C8
	Wireless Password: 1a2b3c4d	5e
	5GHz SSID: dlink-5GH	z-93D2C8
	Wireless Password: 1a2b3c4d	5e

# Configuration

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web, par exemple Internet Explorer, puis saisissez **http://dlinkrouter.local./** 

Les utilisateurs de Windows et de Mac peuvent également se connecter en saisissant l'adresse IP du routeur (**http://192.168.1.1** par défaut) dans la barre d'adresse.

Saisissez le mot de passe par défaut, **admin**. Si vous avez déjà exécuté l'assistant de configuration (voir page 13), utilisez le mot de passe admin saisi au cours de l'assistant. Cliquez sur **Log In** (Connexion) pour continuer.

**Remarque :** Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous ne parvenez pas à vous connecter, appuyez sur le bouton de réinitialisation (voir page 5) pour restaurer les paramètres par défaut du routeur.

# Accueil

La page **Accueil** affiche l'état actuel du routeur sous forme de schéma interactif. Il existe quatre sections principales : Internet, D-Link, Clients connectés et périphérique USB. Vous pouvez cliquer sur chaque icône pour afficher les informations à propos de chaque section en bas de l'écran. La barre de menus située en haut de la page permet d'accéder rapidement aux fonctions **Paramètres** et **Gestion**. Vous pouvez revenir rapidement à la page Home (Accueil) à tout moment.

**Remarque :** Le système se déconnecte automatiquement après une période d'inactivité.



Admin Password:	
Log In	



# Internet

Pour obtenir plus de détails sur votre connexion Internet, cliquez sur l'icône **Internet**. L'état de la connexion Internet en haut du diagramme reflète l'état de l'interface WAN actuellement sélectionnée.

Si Internet est déconnecté, ce qui est indiqué par un X rouge, vous pouvez lancer l'assistant de configuration pour corriger le problème en cliquant sur **Wizard** (Assistant) dans le menu **Settings** (Paramètres) de la barre située en haut de la page.

Vous pouvez voir l'état de la connexion DSL et les informations IPv4 en bas de la page. Cliquer sur le bouton DSL permet d'afficher les informations du port DSL





#### IPv4

Cliquez sur le bouton **IPv4** pour voir les informations IPv4 de l'interface DSL. Si vous avez configuré votre connexion ADSL/VDSL pour utiliser PPPoE avec les paramètres à la demande ou manuels, vous pouvez vous connecter ou vous déconnectez d'Internet en appuyant sur les boutons **Connexion** ou **Déconnexion**.

IPv4

Type de DSL: Affiche l'état du type DSL actuelle, ADSL ou VDSL.

Cable Status (État du câble) : Affiche l'état de la connexion actuelle par câble.

Débit de connexion : Affiche la vitesse de connexion actuellement négociée.

Type de connexion : Affiche le protocole réseau utilisé pour obtenir une adresse IP.

Network Status (État du réseau) : Affiche l'état actuel de la connexion réseau.

Temps de fonctionnement de la Affiche la durée d'activité de la connexion. connexion :

MAC Address (Adresse MAC): Affiche l'adresse MAC de cette interface.

IP Address (Adresse IP): Affiche l'adresse IPv4 WAN actuelle.

Subnet Mask (Masque de sousréseau) :

Default Gateway (Passerelle par Affiche la passerelle par défaut IPv4 actuelle. défaut) :

Primary DNS Server (Serveur du DNS Affiche le serveur DNS principal actuel. principal) :

Secondary DNS Server (Serveur du Affiche le serveur DNS secondaire actuel. DNS secondaire) :

		MAC Address	20-20-bb-02-d2-22	
Cable Status:	Connected	MAC Address.	co.ao.bb.95.02.ca	
Link Rate:	100014/127997 Kbps	IP Address:	192.168.0.51	
Connection Type	DHCP	Subnet Mask:	255.255.255.0	
Network Status:	Connected	Default Gateway:	192.168.0.1	
		Primary DNS Server:	192.168.0.1	
		Secondary DNS Serv	rer: Not Available	
			Go to Settings 🏵	

## DSL

Cliquer sur le bouton **DSL** permet d'afficher des informations de connexion du port DSL. L'onglet DSL permet d'afficher les informations relatives à la connexion des données DSL.

#### DSL

État de la ligne : Affiche l'état actuel de la connexion de la liaison des données à votre FAI.

Modulation : Affiche la norme DSL actuellement utilisée.

Mode Annexe : Affiche le mode Annexe actuellement utilisée.

Temps de Affiche le fonctionnement de la connexion DSL. fonctionnement DSL (Sync) :

Marge SNR: Affiche la marge signal/bruit.

Atténuation de ligne : Affiche l'atténuation actuelle du signal.

Puissance de sortie : Affiche la puissance de sortie du MoDem DSL.

ES, SES, UAS, FEC, Ces valeurs de correction d'erreur sont utilisées à des fins de diagnostic. Si vous avez
 CRC: des difficultés avec votre FAI, ces valeurs peuvent fournir des informations utiles aux techniciens.



# DSL-3788

Cliquez sur l'icône DSL-3788 pour voir les données du routeur et ses paramètres sans fil.

Cet écran vous permet de consulter les réseaux sans fil actuel et les mots de passe de votre routeur ainsi que les adresses MAC et IPv4 du réseau local.

Pour reconfigurer les paramètres réseau, cliquez sur le lien **Accéder aux paramètres** dans le menu **Paramètre**, en haut de la page, sélectionnez **Réseau**. Reportez-vous à la page **Réseau à la page 43** pour de plus amples informations.

Pour reconfigurer les paramètres sans fil, cliquez sur le lien **Accéder aux paramètres** dans le menu **Paramètre**, en haut de la page, sélectionnez **Sans fil**. Reportez-vous à **Sans fil à la page 38** pour plus d'informations.

Internet Connecte	ed			
Click on any item in the diagram for more i	formation		Connected Clients: 1	
Click on any item in the diagram for more i	niormation.		$\frown$	
Internet	DSI -378			
$\bigcirc$	555576			
		1		
$\bigcirc$	$\sim$		USB Device	
			( 🖷 )	
DSL-3788				
DSL-3788				
DSL-3788		ጽ WI-FI24GHz		
DSL-3788		Ϛ Wi-Fi24GHz Status:	Enabled	
DSL-3788 Very Network MCCAddress: c0.a0.bb/93.d2.c8 Router IP Address: 19216811 Construction Construction Construction		WI-Fi2.4GHz Status: WI-Fi Name (SSID): Descuord	Enabled dlink-59302C8	
DSL-3788           P Network           MACAddress:         c0a0.bb/93:d2:c8           Router IP Address:         12168.13           Subnet Mask:         255:255.05		WI-FI24GHz Status: WI-FI Name (SSID): Password: Channel:	Enabled dlink-9392C8 1a2b304d5e 12	
DSL-3788 MACAdress: c0a0.bb/93/d2c8 Router IP Address: 19216811 Subnet Mask: 255.255.0		WI-FI24GHz Status: WI-FI Name (SSID): Password: Channel: WI-FI5GHz	Enabled dilink-93D2C8 1a2b304d5e 12	
DSL-3788 MACAddress: c0a0.bb.93.d2c8 Router IP Address: 192168.11 Subnet Mask: 255.255.250		WI-FI24GHz Status: WI-FINAme (SSID): Password: Channel:     WI-FISGHz Status:	Enabled dirik-3302C8 ta2b3c4d5e 12 Enabled	
DSL-3788 MCAddress: c0:a0:bb:93:d2:d8 Router IP Address: 12216811 Subnet Mask: 255:255:255.0		♥I-FI24GHz Status: Wi-FIName (SSID): Password: Channel: ♥I-FI5GHz Status: Wi-FIName (SSID): Vi-FIName (SSID):	Enabled dink-302C8 tab3c4d5e t2 Enabled dink-5G4z-9302C8	
DSL-3788 P Network MACAddress: c0.a0.bb/93.d2c8 Router /P Address: 102188.11 Subnet Mask: 255.255.255.0		WI-FI24GHz Status: Wi-FiName (SSID): Password: Channel:     WI-FISGHz Status: Wi-FiName (SSID): Password:	Enabled dink-9302C8 1a2b304d5e 12 Enabled dink-5d12-9302C23 1a2b304d5e	
DSL-3788 P Network MACAddress: c0.a0.bb/93.d2c8 Router IP Address: 19216813 Submet Mask: 255.255.255.0		Image: Single	Enabled dimk-9302C8 ta2b3c4d5e t2 Enabled dimk-561z-9302C8 ta2b3c4d5e 165	
DSL-3788 C Network MC Address: @0a0tb/93/42c8 Courer P Address: 22/54/2 Subret Mesi: 25/55/2/5/5	ings (9)	Wi-Fi AddHz Status Wi-Fi Name (SSID): Password: Channel: Channel: Channel: Channel:	Enabled dink-3302C8 1a2b3c4d5e 12 Enabled dink-65dz-3302C8 1a2b3c4d5e 165 Go to Settings 🏈	

# **Clients connectés**

Cliquez sur l'icône **Clients connectés** pour afficher les détails à propos des clients actuellement connectés au routeur ainsi que leur adresse IP

Pour modifier les paramètres de chaque client, cliquez sur l'icône en forme de crayon sur le client que vous souhaitez modifier.





#### Modifier la règle

Name (Nom):Saisissez un nom personnalisé pour ce client.Vendor (Fournisseur):Affiche le fournisseur du périphérique.MAC Address (Adresse<br/>MAC):Affiche l'adresse MAC du périphérique.IP Address (Adresse<br/>IP):Saisissez une adresse IP spécifique pour ce client si Réserver l'adresse IP est activé.Reserve IP (Réserver<br/>l'adresse IP):Activez cette fonction pour réserver cette adresse IP pour ce client.

Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

# Périphérique USB

Cliquez sur l'icône **Périphérique USB** pour afficher les données du périphérique USB actuellement connecté, du serveur multimédia DLNA, du SharePort et du partage de fichiers Windows.

Si un périphérique USB est connecté, vous pouvez voir son nom et son espace disponible.

Pour configurer vos paramètres USB, cliquez sur **Go to settings** (Accéder aux paramètres) et reportez-vous à la page **Périphérique USB à la page 25** pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur la manière d'accéder à votre disque USB à partir d'un PC Windows, reportez-vous à **Connecter et partager une clé de stockage USB à la page 69**.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Settings Features Mi	anagement
Internet C	onnected		
Click on any item in the	diagram for more information.	Connected Clients: 1	
Inter	not		
	let	DSL-3/88	
( @			
		USB Device	
USB Device			
USB Device		Usa Devee	
USB Device	80 G	USU Device USU Device	
USB Device	80 G 80 G	Disa Device Disa Device DLNA Media Server Status: Enabled Service Name: D-Link Router	
USB Device	80 G 80 G 0%	Duble Device	
USB Device	80 G 80 G 0%	DLNA Media Sarver Status: Enabled Status: Enabled Status: Enabled Status: Enabled Status: Enabled	
USB Device	80 G 80 G 0%	Duble benee DUble Benee To DUble Media Server Status: Enabled Service Name: D-Link Router Service Name: D-Link Router Status: Enabled Status: Enabled	
USB Device	80 G 80 G 0%	DLNA Media Server     Entrar   Entrar   Entrar   Entrar    Mindows File Sharing Entrar: Enabled	

# Paramètres Assistant

Pour accéder à la page de l'assistant de configuration, cliquez sur **Wizard** (Assistant) dans le menu **Settings** (Paramètres) de la barre située en haut de la page. Il s'agit du même assistant que celui qui apparaît lorsque vous démarrez le routeur pour la première fois. Reportez-vous à **Assistant de configuration à la page 13** pour plus d'informations.

# Internet

Les pages suivantes expliquent comment configurer manuellement votre DSL-3788 pour le connecter à Internet. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Internet** dans le menu **Settings** (Paramètres) de la barre située en haut de la page. Le DSL-3788 prend en charge plusieurs types de connexion WAN et le basculement WAN. Nous vous recommandons de configurer des connexions WAN Internet une à la fois, d'**enregistrer** la configuration est de vérifier que la connexion fonctionne avant de revenir à cette section pour ajouter des connexions WAN supplémentaires.

Les pages de configurations suivantes sont divisées par type d'accès WAN.

#### TYPE DE CONNEXION WAN

**Configurez votre** Sélectionnez l'interface WAN à configurer. Les options sont **Auto, ADSL, VDSL et connexion WAN : Ethernet**.

Sélectionnez une connexion WAN et reportez-vous à sa page de configuration pour les

informations de configuration.

Pour l'ADSL, reportez-vous à ADSL à la page 27.

Pour VDSL, reportez-vous à VDSL à la page 29.

Pour Ethernet, reportez-vous à Ethernet à la page 30.

Auto se rapporte à une connexion Internet configurée par l'assistant de configuration.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Setting	ţs	Features	Management	I
Int	ernet					
Use thi	s section to configure the l	itemet Connection	type.			
Settings >> Internet				Delete	Save	
WAN CONNECTION TYPE						
Configure	our WAN connection: AD	1	~			

## ADSL

ADSL est l'une des premières technologies haut débit du marché. L'ADSL utilise le port DSL de votre DSL-3788 pour se connecter à Internet. Pour que le DSL-3788 puisse utiliser l'ADSL, vous devez configurer le **WAN Connection Type** (Type de connexion WAN) et vos **WAN Settings** (Paramètres WAN).

Type de connexion au réseau étendu

**Configurez votre** Sélectionnez **ADSL** pour configurer les paramètres de la connexion ADSL. **connexion WAN :** 

#### Paramètres du réseau étendu

Numéro de service : Sélectionnez le numéro de service dans le menu déroulant. Si aucun service n'a été ajouté précédemment ou si vous souhaitez en ajouter un nouveau, sélectionnez Add (Ajouter).

Si vous avez activé l'interface sélectionnée, les options suivantes sont disponibles :

**VPI**: Saisissez l'identificateur de conduit virtuel (0 à 255).

- VCI: Saisissez l'identificateur de voie virtuelle (32 à 65535).
- Service Category Sélectionnez type de contrat de trafic ATM, UBR, CBR, NRT-VBR ou RT-VBR. (Catégorie de service) :

Si vous avez sélectionné **UBR**, **CBR**, **NRT-VBR** ou **RT-VBR**., les options suivantes sont disponibles :

Vlan ID (ID du réseau Saisissez l'identifiant du réseau local virtuel. Saisissez une valeur comprise entre 10 local virtuel) : et 4096. La valeur par défaut est 835.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Hom	e   Se	ttings	Features	Management
	Internet				
	Use this section to configure	the Internet Connect	tion type.		
Settings >> Internet				Delete	Save
WAN CONNECTION TYP	E				
	Configure your WAN connection:	ADSL	$\sim$		
WAN SETTINGS					
	Service Number:	ATM_DHCP_0_3	$\sim$		
	Enable Virtual Circuit:	Enable			
	VPI:	8			
	VCI:	35	]		
	Service Category:	UBR	Y		
	Peak Cell Rate(PCR):	0	cells/s		

Activer le circuit Indiquez si vous souhaitez activer ou désactiver le circuit virtuel. virtuel :

# ADSL (suite)

Si vous avez sélectionné **CBR**, **NRT-VBR**, ou **RT-VBR**, les options suivantes supplémentaires sont disponibles :

Débit de cellules Saisissez le débit de cellules maximal par seconde. maximal (PCR) :

Si vous avez sélectionné **NRT-VBR** ou **RT-VBR**, les options suivantes supplémentaires sont disponibles :

Débit de cellules Saisissez le débit de cellules prolongé en cellules par seconde. prolongé (SCR) :

 Taille de rafale
 Saisissez la taille de rafales maximale en Mo par seconde.

 maximale (MBS) :

Pour configurer les paramètres de votre connexion IPv4 des **WAN Settings** (Paramètres WAN), reportez-vous à **Paramètres du réseau étendu à la page 31.** 

Service Category:	CBR	~
Peak Cell Rate(PCR):	0	cells/s
Vlan ID:	0	]

Service Category:	NRT-VBR	$\sim$
Peak Cell Rate(PCR):	0	cells/s
Sustainable Cell Rate(SCR):	0	cells/s
Maximum Burst Size(MBS):	0	cells/s
Vlan ID:	0	

Service Category:	RT-VBR	~
Peak Cell Rate(PCR):	0	cells/s
Sustainable Cell Rate(SCR):	0	cells/s
Maximum Burst Size(MBS):	0	cells/s
Vlan ID:	0	

# VDSL

Le VDSL est l'une des dernières et des plus rapides technologies haut débit. Le VDSL utilise le port DSL de votre DSL-3788 pour se connecter à Internet. Pour que le DSL-3788 puisse utiliser le VDSL, vous devez configurer les Paramètres du VC ATM et vos **Paramètres WAN**.

**Configurez votre** Sélectionnez **VDSL** pour configurer les paramètres de la connexion VDSL. **connexion WAN :** 

Si vous cliquez sur **Advanced Settings** (Paramètres avancés), les **WAN Settings** (Paramètres WAN) sont disponibles :

#### Paramètres du VC PTM

- Numéro de service : Sélectionnez le numéro de service dans le menu déroulant. Si aucun service n'a été ajouté précédemment ou si vous souhaitez en ajouter un nouveau, sélectionnez Add (Ajouter).
  - Activer le circuit Indiquez si vous souhaitez activer ou désactiver le circuit virtuel. virtuel :
- Vlan ID (ID du réseau Saisissez l'identifiant du réseau local virtuel. Saisissez une valeur comprise entre 10 local virtuel): et 4096. La valeur par défaut est 835.

Pour configurer les paramètres de votre connexion IPv4 des **WAN Settings** (Paramètres WAN), reportez-vous à **Paramètres du réseau étendu à la page 31.** 

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Hon	e	Settings	T	Features	Management	I
	Internet						
	Use this section to configure	the Internet	Connection typ	IE.			
Settings >> Internet					Delete	Save	
WAN CONNECTION TYP	E						
	Configure your WAN connection:	VDSL		$\sim$			
WAN SETTINGS							
	Service Number:	PTM_PPPo	E_0_1	$\sim$			
	Enable Virtual Circuit:	Enable					
	Vlan ID:	0					

#### Ethernet

Votre DSL-3788 est équipé d'un port LAN/WAN Gigabit Ethernet polyvalent qui peut être utilisé pour se connecter à Internet. Ce port peut être utilisé pour se connecter à d'autres réseaux Ethernet. Pour que votre DSL-3788 utilise Ethernet, vous devez configurer les paramètres Ethernet et vos **WAN Settings** (Paramètres WAN).

**Configurez votre** Sélectionnez **Ethernet** pour configurer les paramètres de la connexion Ethernet. **connexion WAN :** 

#### Paramètres du réseau étendu

Numéro de service : Sélectionnez un numéro de service dans le menu déroulant ou pour créer un nouveau numéro de service, cliquez sur **Add** (Ajouter).

Activer le circuit Activez ou désactivez le circuit virtuel, également appelé marquage VLAN. virtuel

Si vous avez sélectionné **Enable Virtual Circuit** (Activer le circuit virtuel), les options suivantes sont disponibles :

VLAN ID (Identifiant du réseau local entre 0 et -4079. virtuel) :

Passez à Paramètres du réseau étendu à la page 31 ou Bouton WPS à la page 79.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Hom	e	Settings	Features	-	Management	
Ir	nternet						
Use	this section to configure	the Internet C	onnection type.				
Settings >> Internet						Save	
WAN CONNECTION TYPE							
Configu	re your WAN connection:	Ethernet	~				
WAN SETTINGS							
	Service Number:	Add	~				
	Enable Virtual Circuit:	Enable					
	Vian ID:	0					

# Paramètres du réseau étendu IP dynamique (DHCP)

Sélectionnez **Adresse IP dynamique (DHCP)** pour obtenir automatiquement une adresse IP de votre FAI. Sélectionnez cette option si votre FAI ne vous a pas fourni d'adresse IP spécifique.

#### Paramètres du réseau étendu

#### Connexion: Sélectionnez Adresse IP dynamique (DHCP).

 WAN Service Type
 Sélectionnez une Type de service dans la liste. Choisissez INTERNET, TR069 ou

 (Type de service
 TR069\_INTERNET. Ces informations doivent être fournies par votre FAI. Si vous

WAN): configurez votre connexion manuellement et que votre FAI n'a pas spécifié ce paramètre, il est recommandé de sélectionner **INTERNET**.

#### Type de connexion : Sélectionnez Bridged Only LLC ou Bridged IP VC-MUX.

- MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.
- Utilisation : Sélectionnez None (Aucun) ou Default Route (Acheminement par défaut).
- Activer la NAT : Activez ou désactivez la traduction d'adresses du réseau.

Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

WAN Settings		
Connection:	Dynamic IP Address	~
WAN Service Type:	Internet	~
Connection Type:	Bridged IP LLC	~
MTU:	1500	
Usage:	None	~
NAT Enable:	Enable	

# **IP** statique

Sélectionnez IP statique si votre FAI vous a fourni une adresse IP spécifique.

#### Paramètres du réseau étendu

#### Connexion : Sélectionnez Adresse IP statique.

WAN Service Type	Sélectionnez une Type de service dans la liste. Choisissez INTERNET, TR069 ou
(Type de service	TR069_INTERNET. Ces informations doivent être fournies par votre FAI. Si vous
WAN):	configurez votre connexion manuellement et que votre FAI n'a pas spécifié ce
	paramètre, il est recommandé de sélectionner <b>INTERNET</b> .

Type de connexion : Sélectionnez Bridged IP LLC, Bridged IP VC-MUX, Routed IP LLC (IPoA) ou Routed IP VC-Mux (IPoA).

#### IP Address (Adresse Saisissez l'adresse IP fournie par votre FAI. IP) :

### Subnet Mask (Masque Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI. de sous-réseau) :

Gateway Address Saisissez l'adresse de passerelle par défaut attribuée par votre fournisseur d'accès (Adresse de la Internet.

#### passerelle) :

- MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.
- Serveur DNS principal Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. Cette adresse est généralement obtenue automatiquement auprès de votre FAI.
  - Serveur DNS
     Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire attribuée par votre fournisseur

     secondaire
     d'accès Internet. Cette
    - adresse est généralement obtenue automatiquement auprès de votre FAI.
    - Utilisation : Sélectionnez None (Aucun) ou Default Route (Acheminement par défaut).
  - Activer la NAT : Activez ou désactivez la traduction d'adresses du réseau.

#### Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

WAN Settings	
Connection:	Static IP Address
WAN Service Type:	Internet 🗸
Connection Type:	Bridged IP LLC 🗸
IP Address:	assigned by your ISP
Subnet mask:	
Gateway Address:	
MTU:	1500
Primary DNS Server:	
Secondary DNS Server:	
Usage:	None 🗸
NAT Enable:	Enable
### PPPoE

Sélectionnez **PPPoE** si votre FAI fournit et vous demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe PPPoE pour vous connecter à Internet.

#### Paramètres du réseau étendu

Connexion: Sélectionnez PPPoE.

WAN Service Type
 Sélectionnez une Type de service dans la liste. Choisissez INTERNET, TR069 ou
 (Type de service
 WAN):
 WAN):
 configurez votre connexion manuellement et que votre FAI n'a pas spécifié ce paramètre, il est recommandé de sélectionner INTERNET.

Username (Nom Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI. d'utilisateur) :

Mot de passe : Saisissez le mot de passe fourni par votre FAI.

Type de connexion : Sélectionnez PPPoE LLC ou PPPoE VC-Mux.

Si vous avez sélectionné **Static IP Address** (Adresse IP statique), l'option suivante est disponible :

Static IP Address Saisissez l'adresse IP fournie par votre FAI. (Adresse IP statique) :

- MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.
- Utilisation : Sélectionnez None (Aucun) ou Default Route (Acheminement par défaut).
- Activer la NAT : Activez ou désactivez la traduction d'adresses du réseau.

WAN Settings		
Connection:	PPPoE	$\sim$
WAN Service Type:	Internet	$\sim$
Username:	username	
Password:	•••••	
Confirm Password:	•••••	
Connection Type:	PPPoE LLC	$\sim$
Service Name:		(optional)
AC name:		(optional)
MTU:	1492	
Usage:	None	$\sim$
NAT Enable:	Enable	
Enable PPPoE Passthrough:	Enable	
Authentication Protocol:	Auto	$\sim$
Connect mode select:	Always On	$\sim$

AuthenticationSélectionnez le protocole d'authentification utilisé par votre FAI. Les options sontProtocol (ProtocoleAuto, PAPet CHAP.d'authentification) :

Connect mode select Configurez la connexion sur Toujours active, Connexion à la demande ou (Sélection du mode Manuelle. de connexion) :

Si vous avez sélectionné **Connect-On-Demand** (Connexion à la demande), l'option suivante est disponible :

Maximum Idle Time Saisissez la durée pendant laquelle le routeur maintient la connexion Internet avant (Temps d'inactivité de se déconnecter s'il n'y a pas d'activité. maximum) :



### PPPoA

Sélectionnez **PPPoA** si votre FAI fournit et vous demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe PPPoA pour vous connecter à Internet. Uniquement pour les connexions ADSL.

#### Paramètres du réseau étendu

Connexion: Sélectionnez PPPoA.

WAN Service Type
 Sélectionnez une Type de service dans la liste. Choisissez INTERNET, TR069 ou
 (Type de service
 WAN):
 WAN):
 Sélectionnez une Type de service dans la liste. Choisissez INTERNET, TR069 ou
 TR069\_INTERNET. Ces informations doivent être fournies par votre FAI. Si vous
 configurez votre connexion manuellement et que votre FAI n'a pas spécifié ce
 paramètre, il est recommandé de sélectionner INTERNET.

Username (Nom Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI. d'utilisateur) :

Mot de passe : Saisissez le mot de passe fourni par votre FAI.

#### Type de connexion : Sélectionnez PPPoA LLC ou PPPoA VC-Mux.

- MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI.
- Utilisation : Sélectionnez None (Aucun) ou Default Route (Acheminement par défaut).

Activer la NAT : Activez ou désactivez la traduction d'adresses du réseau.

Authentication Sélectionnez le protocole d'authentification utilisé par votre FAI. Les options sont Protocol (Protocole Auto, PAPet CHAP. d'authentification) :

WAN Settings	
Connection:	PPPoA 🗸
WAN Service Type:	Internet_TR069 🗸
Username:	username
Password:	•••••
Confirm Password:	******
Connection Type:	PPPoA LLC 🗸
MTU:	1492
Usage:	None 🗸
NAT Enable:	Enable
Authentication Protocol:	Auto 🗸
Connect mode select:	Always On 🗸

Connect mode select Configurez la connexion sur Toujours active, Connexion à la demande ou (Sélection du mode Manuelle. de connexion) :

Si vous avez sélectionné **Connect-On-Demand** (Connexion à la demande), l'option suivante est disponible :

Maximum Idle Time<br/>(Temps d'inactivité<br/>maximum) :Saisissez la durée pendant laquelle le routeur maintient la connexion Internet avant<br/>de se déconnecter s'il n'y a pas d'activité.



### **Mode Pont**

Sélectionnez **Mode pont** pour utiliser le DSL-3788 comme un pont de réseau. Cette page ne possède qu'un seul paramètre.

Paramètres du réseau étendu

Connexion: Sélectionnez Pont.

**Type de connexion :** Sélectionnez **Bridged Only LLC** ou **Bridged Only VC-MUX**.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Vous devez vous connecter à un autre périphérique et le configurer pour vous connecter à votre FAI.

Y	WAN Settings		
	Connection:	Bridge Mode	$\sim$
c	onnection Type:	Bridged Only LLC	~

# Sans fil

Cette page vous permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Wireless** (Sans fil) dans le menu **Settings** (Paramètres) de la barre située en haut de la page.

#### 2,4 GHz

- Status (État): Activez ou désactivez le réseau sans fil de 2,4 GHz.
  - SSID: Créez un nom pour votre réseau sans fil (32 caractères maximum).
- Mot de passe : Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil.

#### 5 GHz

- Status (État): Activez ou désactivez le réseau sans fil de 5 GHz.
  - SSID: Créez un nom pour votre réseau sans fil (32 caractères maximum).
- Mot de passe : Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil.

#### Wi-Fi Protected Setup

Démarrage du PBC : Ceci déclenche le processus de couplage WPS. Reportez-vous à Bouton WPS à la page 79 pour plus d'informations sur WPS.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Les pages suivantes décrivent les options de configuration de **Advanced Settings** (Paramètres avancés) en détail.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home Settings	Features	Management
Wi	ireless		
Use th made	is section to configure the wireless settings for yo in this section will need to be updated on your wir	ur D-Link Router. Please make su eless device.	re that any changes
Settings >> Wireless		Guest Zone	Save
2.4GHz			
	Status: Enable		
	SSID : dlink-93D2C8		
	Password : 1a2b3c4d5e		Advanced Settings
5GHz			
	Status: Enable		
	SSID : dlink-5GHz-93D2C8		
	Password : 1a2b3c4d5e		Advanced Settings.
WI-FI PROTECTED SETUP			
	PBC: PBC Start		

## Paramètres avancés

Cliquer sur **Paramètres avancés** vous permet de configurer manuellement les paramètres de sécurité, de fonctionnement radio sans fil et du calendrier.

Security (Sécurité): Sélectionnez None (Aucun), WPA2 ou WPA/WPA2.

### WPA2

L'utilisation de WPA2 avec chiffrement AES est recommandée. Il vous assure que votre connexion sans fil est raisonnablement sécurisée.

Security (Sécurité): WPA2

#### Type de WPA

Si vous avez sélectionné 802.1x, les options suivantes sont disponibles :

Server IP Address Saisissez l'adresse IP du serveur RADIUS. (Adresse IP du serveur) :

Port : Saisissez le port utilisé par le serveur RADIUS.

- Secret : Saisissez le secret utilisé par le serveur RADIUS.
- Cipher Type (Type de Sélectionnez AES ou Both (AES/TKIP). AES est recommandé. chiffrement) :

Intervalle entre les Saisissez l'intervalle entre les clés de groupe. La valeur par défaut est **100** secondes. clés de groupe :

Si vous avez sélectionné **Pre-shared key** (Clé pré-partagée) les options suivantes sont disponibles :

Intervalle entre les Saisissez l'intervalle entre les clés de groupe. La valeur par défaut est **100** secondes. clés de groupe :

D-Link DSL-3788 HW:B2 EU_1.00	Home	- 1	Settings	1	eatures	Management
	Wireless					
	Use this section to configure t made in this section will need	he wireless set to be updated	ttings for your D- on your wireless	Link Router device.	: Please make su	ire that any changes
Settings >> Wireless					Guest Zone	Save
2.4GHz						
	Status:	Enable				
	SSID :	link-93D2C8				
	Password :					Advanced Settings
	Security :	WPA2	~			
	WPA Type					
	•	102.1x				
	$\bigcirc$	re-shared Key				
	802.1x					
	Port	812				
	Secret:					
	Cipher Type :	AES	$\sim$			
	Group Key Interval :	00	Seconds			



Cipher Type (Type de Sélectionnez AES ou Both (AES/TKIP). AES est recommandé. chiffrement) :

# Paramètres avancés (suite)

### WPA/WPA2

WPA/WPA2 est un type de chiffrement de sécurité sans fil relativement fort. Utilisez-le pour les clients sans fil qui ne prennent pas en charge le chiffrement WPA2.

Security (Sécurité): WPA/WPA2

#### Type de WPA

Si vous avez sélectionné 802.1x, les options suivantes sont disponibles :

Server IP Address Saisissez l'adresse IP du serveur RADIUS. (Adresse IP du serveur) :

- Port: Saisissez le port utilisé par le serveur RADIUS.
- Secret : Saisissez le secret utilisé par le serveur RADIUS.
- Cipher Type (Type de Sélectionnez AES, TKIP ou Both. AES est recommandé. chiffrement) :
  - Intervalle entre les Saisissez l'intervalle entre les clés de groupe. La valeur par défaut est **100** secondes. clés de groupe :

Si vous avez sélectionné **Pre-shared key** (Clé pré-partagée) les options suivantes sont disponibles :

Cipher Type (Type de Sélectionnez AES, TKIP ou Both. AES est recommandé. chiffrement) :

Intervalle entre les Saisissez l'intervalle entre les clés de groupe. La valeur par défaut est **100** secondes. clés de groupe :

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Se	rttings	Features	Management
	Wireless				
	Use this section to configure the made in this section will need to l	wireless settings xe updated on yc	for your D-Lir our wireless de	ik Router. Please make su vice.	re that any changes
Settings >> Wireless				Guest Zone	Save
2.4GHz					
	Status: E	nable			
	SSID : dlink	-93D2C8			
	Password :				Advanced Settings
	Security: W	PA/WPA2	~		
	WPA Type				
	802	1x			
	O Pre-	shared Key			
	802.1x				
	Port: 1812	2			
	Secret:		i		
	Cipher Type : B	oth	~		

### Paramètres avancés (suite)

#### Paramètres avancés 2,4 GHz / 5 GHz

- Hide SSID (Masquer le<br/>SSID):Le paramètre par défaut est Désactivé. Sélectionnez Activé si vous ne voulez pas<br/>diffuser le SSID de votre réseau sans fil.Remarque : Le masquage de votre SSID n'est pas une forme de<br/>sécurité en soi.
  - WMM: Activez ou désactivez la QoS de WMM pour votre réseau sans fil. Cela permet d'améliorer la qualité des applications vidéo et vocales de vos clients sans fil.
  - Protection Wi-Fi Active ou désactive la fonction WPS de ce périphérique. activée :
- Wi-Fi Protected Status L'état actuel de la fonction WPS s'affiche. (État du WPS) :

- DTIM: Spécifiez l'intervalle du message Delivery Traffic Information Map (DTIM).
- Puissance de<br/>transmission :Sélectionnez la puissance de transmission sans fil souhaitée. Les options disponibles<br/>sont 100 %, 50 %, 25 % et 12,5 %. La valeur par défaut est 100 %.
- Seuil pour la<br/>fragmentation (2,4Le seuil de fragmentation, défini en octets, détermine si les paquets sont fragmentés.<br/>Les paquets dépassant le seuil de 2346 octets sont fragmentés avant d'être transmis.GHz uniquement):2346 est le réglage par défaut.
- Mode 2,4 GHz 802.11: Sélectionnez la ou les normes de mise en réseau sans fil à utiliser. Les options suivantes sont 11B Only (11B uniquement), Mixed 11G/B (11G/B mixte) et Mixed 802.11b/g/n (802.11b/g/n mixte).

	Wireless	
	Use this section to configure t in this section will need to be	he wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made updated on your wireless device.
Continues SN INFordame		
Settings >> wireless		Save
2.4GHz		
	Status:	Enable
	SSID :	dlink-773E00
	Password :	Advanced Settings
	Security :	WPA/WPA2 V
	WPA Type	
	0	SU2.1X
		Professional Rey
	Cipiter Type .	100 Seconde
	Group Key Interval .	
	Hide SSLD:	Disable
	WMM:	Enable
	Wi-Fi Protected Enable :	Enable
	Wi-Fi Protected Status :	Enabled Configured
	Beacon-Interval :	100 msec
		Range: 20-1000, Standard: 100
	DTIM :	Range: 1-255, Standard: 1
	Transmitting Power :	100%
	Threshold for fragmentation :	2345
	802 11 Mode -	Mired 11N/GB
	Change and the second s	
	Cnannel Width :	20 YUMER
	Continent/Country:	United Kingdom
	Channel :	Auto
	AutoChannel :	Enable
	Preamble Type :	Enable

**Beacon Interval** Définissez le taux auquel votre réseau sans fil est annoncé. La valeur par défaut est (Intervalle de balise): **100** millisecondes.

V

## Paramètres avancés (suite)

2.4 GHz Channel	La largeur du canal est disponible si vous sélectionnez Mixed 11N/G/B (11N/G/B
Vidth (Largeur du	mixte) pour 802.11 Mode (Mode 802.11). Sélectionnez 20/40 si vous utilisez à la
canal 2,4 GHz) :	fois des périphériques 802.11n et non-802.11n ou sélectionnez 20 MHz si vous
	souhaitez désactiver la communication à bande passante de 40 MHz. Le réglage
	recommandé est <b>20/40</b> .

- Mode 5 GHz 802.11: Sélectionnez la ou les normes de mise en réseau sans fil à utiliser. Les options disponibles sont 11A Only (11A uniquement), 11A/N Mixed Mode (Mode mixte 11A/N) et Mixed 11AC/N/A (11AC/N/A mixte).
- 5 GHz Channel Width<br/>(Largeur du canal<br/>2,4 GHz):Sélectionnez la largeur de canal souhaitée. Les options disponibles sont 20 MHz,<br/>20/40 MHz ou 20/40/80 MHz. Selon le mode 5 GHz 802.11 sélectionné, il est possible<br/>que certaines options ne soient pas disponibles.
  - Channel (Canal): Sélectionnez le canal souhaité pour le réseau sans fil que vous utilisez. Cette option n'est disponible que si Canal automatique est désactivé.
- Canal automatique : Activez ou désactivez la sélection automatique du canal sans fil.
- Prise en charge de Les paramètres DFS et TPC sont automatiquement activés. IEEE 802.11H
- Preamble Type (Type Activez ou désactivez le type de préambule. de préambule) :
- Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.



# Réseau

Cette section vous permet de modifier les paramètres du réseau local de votre routeur et de configurer les paramètres DHCP. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Network** (Réseau) à partir de **Settings** (Paramètres) dans la barre située en haut de la page.

#### Paramètres du routeur

Router IP Address Saisissez l'adresse IP du routeur pour cette interface. L'adresse IP par défaut est (Adresse IP du 192.168.1.1. routeur) :

Si vous modifiez l'adresse IP après avoir cliqué sur **Save** (Enregistrer), vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Subnet Mask (Masque Saisissez le masque de sous-réseau de cette interface. Par défaut, il s'agit de de sous-réseau): 255.255.255.0.

#### Paramètres UPnP

UPnP: Activez ou désactivez l'UPnP.

Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Paramètres avancés.

#### Paramètres avancés

Vous pouvez choisir l'un des comportements suivants du mode DHCP :

Désactiver le serveur Sélectionnez cette option pour désactiver le serveur DHCP. Aucune autre DHCP: configuration n'est requise.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	I	Settings	I	Features		Management
Ne	etwork						
These You m The L If you networ	are the IP settings of the LAN ay change the LAN IP address IN IP address is private to you already have a DHCP server of k, click on Disable DHCP Ser	interface fo s if needed. Ir internal n n your netw ver to disab	r the Device. etwork and ca vork or are usi le this feature	These set n not be : ng static :	tings may be ref seen on the Inter IP addresses on :	èrred to a net. all the de	is Private settings. vices on your
Settings >> Network							Save
Router Settings							
Router IP Address:	192.168.1.1						
Subnet Mask:	255.255.255.0						
							Advanced Settings
UPnP Settings UPnP:	Enable						
	COPYRIGH	T © 2020 D-L	ink				Get Help

# Réseau - Paramètres avancés

Enable DHCP Server Sélectionnez cette option pour activer le serveur DHCP. (Activer le serveur DHCP) :

**Relais DHCP:** Sélectionnez cette option pour activer le relais DHCP. Utilisez cette option si vous disposez d'un serveur DHCP dédié sur votre réseau.

Si vous avez sélectionné **Enable DHCP** (Activer DHCP), les options suivantes sont disponibles :

- DHCP IP Address Entrez les adresses IP de début et de fin pour l'attribution IP du serveur DHCP. Range (Plage
- d'adresses IP DHCP) : **Remarque :** Si vous attribuez manuellement des adresses IP (statiques) aux ordinateurs ou aux périphériques, assurez-vous que celles-ci ne sont pas comprises dans cette plage afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.
  - DHCP Lease Time Sélectionnez la durée du bail DHCP dans le menu déroulant. (Durée de la concession DHCP) :
  - ID du fournisseur Saisissez ici les informations Option60. (facultatif) Option60 :

Si vous avez sélectionné **DHCP Relay** (Relais DHCP), les options suivantes sont disponibles :

Server IP (Adresse IP Saisissez l'adresse IP du serveur DHCP. du serveur) :

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Ι	Settings	I	Features	Management	I
N	etwork						
These Your The I If you network	e are the IP settings of the LAi nay change the LAN IP addre AN IP address is private to y a already have a DHCP server ork, click on Disable DHCP S	N interface f as if needed our internal on your net erver to disa	for the Device. - network and c work or are us ble this featur	a These set can not be sing static : re.	tings may be ret seen on the Inter IP addresses on	ferred to as Private settings. met. all the devices on your	
Settings >> Network						Save	
Router Settings							
Router IP Address:	192.168.1.1						
Subnet Mask:	255.255.255.0						
						Advanced Settings.	

(	Disable DHCP Server	Choose this option. The IP address to the router.	nust	be manually assigned to each device connected
(	Enable DHCP Server	Choose this option to setup as a DH network.	CP s	erver to distribute IP addresses to the LAN
	DHCP IP Address Range :	192.168.1.2	to	192.168.1.254
	DHCP Lease Time :	1 Day	~	
	Option60 Vender ID :			
(	DHCP Relay			



Disable DHCP Ser	Choose this option. The IP address must be manually assigned to each device connected to the router.
Enable DHCP Ser	ver Choose this option to setup as a DHCP server to distribute IP addresses to the LAN network.
OHCP Relay	
Server IP :	192.168.1.200

# USB

Cette page vous permet de configurer l'accès aux fichiers stockés sur un disque de stockage USB externe branché au routeur. Vous pouvez également passer par le réseau local. Pour accéder à cette page, cliquez sur **USB** à partir du menu **Settings** (Paramètres) dans la barre située en haut de la page.

#### Paramètres DLNA

**DLNA**: Activer ou désactiver les fonctions du serveur multimédia DLNA et permettre aux clients DLNA connectés d'accéder aux fichiers multimédia sur le réseau.

#### Configuration de Samba

- Samba : Activez ou désactivez le partage de fichiers de Windows ou Samba. Les ordinateurs et périphériques qui prennent en charge Samba sont en mesure d'accéder aux fichiers sur le périphérique USB connecté à ce routeur.
- Groupe de travail : Saisissez le nom du groupe de travail Windows.
- Nom du Net BIOS : Saisissez le nom pour ce périphérique si vous souhaitez qu'il apparaisse sur votre réseau.

Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour plus d'informations sur la manière d'accéder à votre disque USB à partir d'un PC Windows, reportez-vous à **Connecter et partager une clé de stockage USB à la page 69**.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Settings	Features	Management
US	БВ			
Thebu	ilt-in UPnP media server streams mus hones, tablets, smart TVs, or other m	sic, videos, and photos redia devices on your r	s stored on an attache network.	d USB drive to PCs,
Settings >> USB				Save
DLNA Settings		٦		
	DLNA: Enable			
Samba Setup	_	7		
	Samba: Enable			
	Work Group: WORKGROUP			
	Net BIOS Name: dlink router			
	CORVERSE & 2020 D	T 1-		Get Help

# Caractéristiques Pare-feu

Le pare-feu du routeur protège votre réseau contre les attaques malveillantes sur Internet. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Firewall** (Pare-feu) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page. Il est recommandé de laisser toutes les valeurs sur leurs réglages par défaut, **Enable** (Activé).

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Settings	Features	Management
Fire	ewall Settir	ngs		
Your rot and con	iter's high-performance firev inected devices from malicic	vall feature continuously us Internet attacks.	rmonitors Internet traffic, j	protecting your network
Features >> Firewall Settings				Save
Firewall				
Enable DOS and	Portscan Protection: Enab	ble		
	Enable Attack Log: Enab	sle		
Enable SYN Attack Protection, Max S	SYN Connections Per Second: Enab	ske		
Enable Attack	50 Peer/Sec Protection Function: Enab	cond		
Enable Attack Protecti	on Function of Echo: Enat	ble		
Enable Attack Prote	ection Function of IP: Enat	ble		
Enable Protect	tion of Anti PortScan: Enat	ble		

# Application

Le déclenchement de port permet d'ouvrir les ports lorsque du trafic est détecté sur les ports spécifiés. Cela permet de faciliter la communication entre les applications et les serveurs derrière un pare-feu NAT. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Application** (Pare-feu) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

Les règles actuellement définies de l'application sont affichées dans le tableau. Certaines applications généralement utilisées sont pré-configurées par défaut. Vous pouvez créer jusqu'à huit règles d'application. Pour supprimer une règle d'application, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Supprimer. Pour modifier une règle d'application, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Modifier. Pour créer une nouvelle application, cliquez sur le bouton **Ajouter une règle**.

#### Créer une nouvelle règle

Activer l'application : Activez ou désactivez la règle d'application.

Name (Nom): Saisissez un nom pour cette application.

**Port de départ de** Saisissez la plage de ports de début à partir de laquelle le trafic est transféré. **déclenchement :** 

**Port final de** Saisissez la plage de ports de fin à partir de laquelle le trafic est transféré. **déclenchement :** 

Type de protocole deSélectionnez le protocole déclencheur de cette règle : TCP, UDP ou Tous lestrafic du déclencheur :protocoles.

Port ouvert : Saisissez le port ou la plage de ports à ouvrir une fois déclenché.

 Type de protocole de trafic ouvert :
 Sélectionnez le protocole déclencheur de cette règle : TCP, UDP ou Tous les protocoles.



Create New Rule		$\times$
Enable Application:	Enable	
Name:		
Trigger Port Start:		
Trigger Port End:		
Trigger Traffic Protocol Type:	ТСР 🗸	
Open Port Start:		
Open Port End:		
Open Traffic Protocol Type:	TCP 🗸	
	Apply	

# ACL

La page liste des contrôles d'accès (ACL) vous permet de permettre ou d'empêcher l'utilisation de divers services côté LAN ou WAN. Pour accéder à cette page, cliquez sur **ACL** à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

#### Configuration du contrôle d'accès

- Actif: Active ou désactive une règle ACL individuelle.
- Adresse IP du service : Saisissez la plage d'adresses IP à laquelle appliquer la règle.
  - Application: Sélectionnez un service prédéfini.
  - Interface de l'index Dans le menu déroulant, sélectionnez l'interface à laquelle appliquer cette règle de des règles ACL : liste des contrôles d'accès.

#### Liste de contrôles d'accès

Une liste des règles de la liste des contrôles d'accès actuellement définie s'affiche ici. Cliquez sur **Edit (**✓ **) (Modifier)** pour créer ou modifier une règle ou **Delete ( ■ ) (Supprimer)** pour supprimer une règle.

D-Lin1 DSL-3788 HW	K 1:B2 EU_1.00	Home	Settings	Features	Ma	nagement
		ACL				
		You may use telnet or Web to rem IP address that you want to access service to remotely manage the D	otely manage the DSL Router. : the DSL Router from. The de SL Router.	You need to enable fault IP 0.0.0.0 allow	Telnet or We s any client to	b and give it an o use this
Features >:	ACL					Save
Access Con	trol Setup					
		Active: Act	ivated			
		Source IP Address: 0.0.	0.0 ~ 0.0.0.0 means all IPs)	0.0.0.0		
		Application: HTT	P(Web) V			
		ACL Rule IndexInterface:	~			
Access Con	trol Listing					
Index	Active	Source IP Address	Application	Interface	Edit	Delete
1	0	0.0.0.0~0.0.0.0	FTP	LAN		<b>#</b>
2	1	0.0.0.0~0.0.0.0	HTTP(Web)	LAN		
3	1	0.0.0.0-0.0.0.0	ICMP	LAN	and the second sec	
4	0	0.0.0.0-0.0.0.0	SNMP	LAN	and the second se	
5	0	0.0.0.0-0.0.0.0	SSH	LAN	and the second se	
6	0	0.0.0.0-0.0.0.0	TELNET	LAN	and the second se	
7	0	0.0.00-0.0.0.0	TFTP	LAN		
8	1	0.0.0.0-0.0.0.0	SAMBA1	LAN		
9	1	0.0.0.0~0.0.0.0	SAMBA2	LAN		
10	1	0.0.0.0~0.0.0.0	DNS	LAN		

# **Redirection de port**

La redirection de port vous permet de définir un port ou une plage de ports à ouvrir pour certains périphériques sur le réseau. Cela peut s'avérer nécessaire pour permettre à certaines applications de se connecter via le routeur. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Port Forwarding** (Redirection de port) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur le bouton **Add Rule** (Ajouter une règle). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

#### Créer une nouvelle règle

Activer les règles : Activez ou désactivez les règles de transfert de port.

- Name (Nom): Saisissez un nom de règle.
  - Interface : Sélectionnez l'interface WAN sur laquelle transitera le service entrant.
  - IP interne : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant.
- Port de début Indiquez le port de début interne que vous souhaitez ouvrir. interne :
- Port final interne : Indiquez le port de fin interne que vous souhaitez ouvrir.
  - Port de début Indiquez le port de début externe que vous souhaitez ouvrir. externe :
- Port final externe : Indiquez le port de fin externe que vous souhaitez ouvrir.

Protocol (Protocole): Sélectionnez TCP ou UDP.

D-Link DSL-3788 HW: B2 E	U_1.00	Home	Set	tings	Features	Man	agement
	Por	t Forward	ding				
	The DSL- as HTTP, F (UDP/TCP The DSL- automatic	3785 externally acts as TP, Remote Desktop o I), along with the private 3785 receives requests cally to the assigned clie	server. A client wit r POP3, as exampl a IP addresses on of remote users o ant, if a rule has be	hin your internal n les, by enabling spi your network, whei on its public IP addi ien set in the table	etwork can provi acific ports or po re these request: ress, listens and t below.	de services e rt ranges and s are to be fo then forward	xternally such I protocols nwarded to. s the session
Features >> Port	Name	Interface	Internal	External	Protocol	DMZ (Ex	Delete
Add Rule	Remaining: 64						

Create New	Rule	$\times$
Enable Rules:	Enable	
Name:		
Interface:	PTM_PPPoE_0_1	
Internal IP:	(Internal IP must be in the same network segment with LAN IP)	
Internal startport:		
Internal endport:		
External startport:		
External endport:		
Protocol Type:	ТСР	
	Apply	

# Transmission de port (suite)

Schedule<br/>(Calendrier):Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle<br/>sera activée. Le calendrier peut être configuré sur Toujours ; vous pouvez également<br/>créer vos propres calendriers dans la section Calendriers. Reportez-vous à Calendrier<br/>à la page 61 pour plus d'informations.

Create New	Rule
Enable Rules:	Enable
Name:	
Interface:	PTM_PPPoE_0_1
Internal IP:	(Internal IP must be in the same network segment with LAN IP)
Internal startport:	
Internal endport:	
External startport:	
External endport:	
Protocol Type:	TCP
	Apply

### DMZ (hôte exposé)

Cette page vous permet de configurer manuellement les paramètres de la DMZ de votre routeur. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Port Forwarding** (Redirection de port) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page et cliquez sur **DMZ (Exposed Host)** (DMZ (Hôte exposé)). Dans la mesure où certaines applications sont incompatibles avec la NAT, le périphérique utilise une adresse IP DMZ pour un seul hôte du réseau local. Cette adresse IP n'est pas protégée par la NAT et elle est visible sur Internet avec le type de logiciel approprié.

**Remarque :** N'importe quel PC client de la DMZ est exposé à divers types de risques en matière de sécurité. Si vous utilisez la DMZ, prenez des mesures (par ex. protection antivirus du client) pour protéger le reste des PC clients de votre réseau local contre le risque de contamination via la DMZ.

Les périphériques qui se trouvent actuellement dans la DMZ sont affichés dans le tableau. Vous pouvez placer jusqu'à 8 périphériques dans la DMZ. Pour supprimer une règle DMZ, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Supprimer. Pour modifier une règle DMZ, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle DMZ, cliquez sur le bouton **Ajouter une règle**.

#### Créer une nouvelle règle

- Enable DMZ (Activer Activez ou désactivez la règle DMZ. la DMZ) :
  - Interface : Sélectionnez l'interface à laquelle appliquer la règle.
- IP Address (Adresse Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur sur votre réseau local et que vous souhaitez IP): placer dans la DMZ.

	DMZ (Expo	osed Host)		
	DMZ (Exposed Host): From t than the other clients in your protected by a firewall.	he Internet you can access to a clier LAN. It is strongly recommended to	nt within the DMZ. This store any sensitive da	client is more vulnerable ta behind the DMZ
Features >> DMZ (Expo	osed Host)			Port Forwarding
Status	Interface	IP Address	Edit	Delete

Create New F	Rule	<
Enable DMZ:	Enable	
Interface:	PTM1 V	
IP Address:		
	Apply	

# Filtrage IP/MAC/Web Filtre IP

La page des filtres IP permet de gérer l'accès des utilisateurs du LAN à Internet. Il est possible d'autoriser l'accès à Internet pour des adresses IP spécifiées sur votre réseau local ou de restreindre l'accès pour des adresses IP spécifiées. Vous pouvez également définir des filtres pour accéder aux ports. Pour accéder à cette page, cliquez sur **IP/MAC/ Web Filtering** (Filtrage IP/MAC/Web) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : **Disable IP Filters** (Désactiver les filtres IP), **Only allow computers with IP addresses listed below access to the network** (Autoriser uniquement les ordinateurs avec les adresses IP répertoriées ci-dessous à accéder au réseau) our **Only deny computers with IP addresses listed below access to the network** (Refuser uniquement les ordinateurs avec les adresses IP répertoriées ci-dessous à accéder au réseau).

Les filtres IP actuellement définis sont affichés dans le tableau. Vous pouvez définir jusqu'à 16 règles de filtrage IP. Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante (I) dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante (I) dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur le bouton **Add Rule** (Ajouter une règle).

La page suivante contient une description détaillée de la création de règle.

		PFilter				
	5) sp	vecified IP addresses ters for the access to	within your LAN or to restrict the ports. For filtering a single IP ad	ne access for speci ddress, please ente	fied IP addresses. In the value into bo	You can also define th fields (from/to).
atures >> IP F	Filter				MAC Filter	Website Filter
atures >> IP F	filter uters with IP addres	is listed below to acce	ess the network	~	MAC Filter	Website Filte
atures >> IP F	Filter uters with IP addres Protocol	is listed below to acce Source	ess the network Destination	Schedule	MAC Filter Edit	Website Filte
atures >> IP F Inly deny compo Name test	Filter uters with IP addres Protocol tcp	is listed below to acce Source anyIP	ess the network Destination anylP(anyPort)	Schedule	MAC Filter Edit	Website Filte

### Filtre IP (suite)

Si vous avez activé le filtrage IP, cliquez sur **Add Rule** (Ajouter une règle) pour créer une nouvelle règle de filtrage IP.

#### Créer une nouvelle règle

Name (Nom): Créez un nom de règle.

Protocol (Protocole): Sélectionnez le type de protocole : Tous, UDP, TCP ou ICMP.

Source IP AddressSélectionnez Toutes Adresse IP, IP unique ou Spécifier une adresse IP (plage). Si(Adresse IP source) :vous avez sélectionné Single IP (IP unique) ou Specify IP Address (Range) (Spécifier<br/>une adresse IP (plage)), saisissez l'adresse IP dans les champs From (De) et To (À).

Destination IPSélectionnez la cible à laquelle appliquer la règle. ATM, PTM ou WAN. SélectionnezAddress (Adresse IP<br/>cible):Toutes Adresse IP, IP unique ou Spécifier une adresse IP (plage). Si vous avez<br/>sélectionné Single IP (IP unique) ou Specify IP Address (Range) (Spécifier une<br/>adresse IP (plage)), saisissez l'adresse IP dans les champs From (De) et To (À).

Si vous avez sélectionné **UDP** ou **TCP** comme **Protocole** ci-dessus, vous pouvez filtrer **Tous les ports**, **Un port unique** ou **Spécifier une plage de ports**.

ScheduleLe menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle(Calendrier) :sera activée. Le calendrier peut être configuré sur Toujours ; vous pouvez également<br/>créer vos propres calendriers dans la section Calendriers. Reportez-vous à Calendrier<br/>à la page 61 pour plus d'informations.

Create New F	Rule		$\times$
Name:			
Protocol:	UDP	~	
Source IP Address:	0	Any IP address	
	0	Single IP	
	۲	Specify IP Address (Range)	
from:			
to:			
estination IP Address:	PTM_	PPPoE_0_1	
	0	Any IP address	
	0	Single IP	
	$oldsymbol{O}$	Specify IP Address (Range)	
from:			
to:			
	0	Any ports	
	0	Single Ports	
		Specify Ports (Range)	
from:			
to:			
Schedule:	Alway	rs 🗸	
		Apply	

### Filtre MAC

Le filtre MAC est utilisé pour restreindre autoriser certain type de trames et permettent à travers la passerelle en fonction de l'adresse MAC de leur source ou destination. Ces filtres sont utiles pour sécuriser ou restreindre le trafic sur votre réseau local. Pour accéder à cette page, cliquez sur **IP/MAC Filtering** (Filtrage IP/MAC) dans le menu **Features** (Fonctionnalités) de la barre située en haut de la page et cliquez sur le lien **MAC Filter** (Filtre MAC). Pour revenir à la page Filtre IP, cliquez sur **Filtre IP**.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : **Disable MAC Filters** (Désactiver les filtres MAC), **Only allow computers with MAC addresses listed below access to the network** (Autoriser uniquement les ordinateurs avec les adresses MAC répertoriées cidessous à accéder au réseau) ou **Only deny computers with addresses listed below access to the network** (Refuser uniquement les ordinateurs avec les adresses MAC répertoriées cidessous à accéder au réseau).

Les filtres MAC actuellement définis sont affichés dans le tableau. Vous pouvez définir jusqu'à 32 règles de filtrage MAC. Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante (I) dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante (I) dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur le bouton **Add Rule** (Ajouter une règle).

Si vous avez activé le filtrage MAC, cliquez sur **Add Rule (Ajouter une règle)** pour créer une nouvelle règle de filtrage MAC.

#### Créer une nouvelle règle

Name (Nom): Créez un nom de règle.

#### MAC Address (Adresse Saisissez l'adresse MAC à laquelle appliquer la règle. MAC) :

ScheduleLe menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle(Calendrier) :sera activée. Le calendrier peut être configuré sur Toujours ; vous pouvez également<br/>créer vos propres calendriers dans la section Calendriers. Reportez-vous à Calendrier<br/>à la page 61 pour plus d'informations.

D-LINK DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Settings	Featu	ires	Management
	MAC Filter MAC filters manage the LAN user specified MAC addresses within that the mac address listed below	s' access to the Internet your LAN or to restrict th will be able in any case	. It is possible to per e access for specifie to access the local r	mit the access t ad MAC address ietwork.	o the Internet for es. Please notice
Features >> MAC Filter			1	P Filter	Website Filter
Only deny computers with MA	C address listed below to access the n	etwork	$\sim$		
Name	MAC	Address	Schedule	Edit	Delete
Add Rule Remaining	g 16				

Create New F	Rule	$\times$
Name:		
MAC Address:	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	
Schedule:	Always 🗸	
	Apply	

### Filtre de sites Web

Les paramètres de filtrage de site Web vous permettent de bloquer l'accès à certains sites Web. Vous pouvez créer une liste de sites à bloquer ou à autoriser (tous les autres sites étant bloqués). Pour accéder à cette page, cliquez sur **IP/MAC Filtering** (Filtrage IP/MAC) dans le menu **Features** (Fonctionnalités) de la barre située en haut de la page et cliquez sur le lien **Website Filter** (Filtre de site Web). Pour revenir à la page Filtre IP, cliquez sur **Filtre IP**.

Pour créer une liste de sites à bloquer, sélectionnez **DENY computers access to ONLY these sites** (INTERDIRE aux ordinateurs d'accéder à ces sites UNIQUEMENT) dans le menu déroulant. Tous les autres sites sont accessibles. Pour spécifier une liste de sites à autoriser, sélectionnez **ALLOW computers access to ONLY these sites** (AUTORISER les ordinateurs à accéder à ces sites UNIQUEMENT) dans le menu déroulant. Tous les autres sites sont accessibles.

Vous pouvez définir 16 sites Web au maximum. Pour ajouter un site à la liste, cliquez sur **Créer une règle**. Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante (I) dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante() dans la colonne Edit (Modifier).

Si vous avez activé le filtrage Web, cliquez sur **Add Rule (Ajouter une règle)** pour créer une nouvelle règle de filtrage Web.

#### Créer une nouvelle règle

Name (Nom): Créez un nom de règle.

Mot-clé de l'URL du Saisissez le mot-clé de l'URL du site Web auquel appliquer la règle. site Web :

ScheduleLe menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle(Calendrier) :sera activée. Le calendrier peut être configuré sur Toujours ; vous pouvez également<br/>créer vos propres calendriers dans la section Calendriers. Reportez-vous à Calendrier<br/>à la page 61 pour plus d'informations.



Create New Ru	le		$\times$
Name:			
Website URL Keyword:			
Schedule: Al	ways	~	
	Арр	ly	

### **Route statique**

La section Static Routes (Acheminements statiques) vous permet de définir des acheminements personnalisés afin de contrôler la manière dont le trafic de données peut être déplacé sur le réseau. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Static Route** (Route statique) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

#### Créer une nouvelle règle

 

 Adresse cible :
 Entrez l'adresse IP de destination des paquets empruntant cette route.

 Destination Subnet Mask (Masque de sous-réseau cible) :
 Saisissez la destination de cette route.

 Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle) :
 Entrez le prochain saut de passerelle à prendre si cet acheminement est utilisé.

Interface : Spécifiez l'interface de transit de l'acheminement.

Metric (Mesure): La mesure de la route est une valeur de 0 à 15 qui indique le coût d'utilisation de cette route.



Create New Rule		$\times$
Destination Address:		
Destination Subnet Mask:		
Gateway IP Address:		
Interface:	~	
Metric:		
	Apply	

# **DNS dynamique**

La page DNS dynamique est utilisée pour La plupart des fournisseurs d'accès Internet (FAI) attribuent des adresses IP dynamiques (changeantes). Avec les fournisseurs de services DDNS dynamiques, n'importe qui peut entrer votre nom de domaine pour se connecter à votre serveur, quelle que soit votre adresse IP. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Dynamic DNS** (DNS dynamique) à partir du menu **Features** (Fonctionnalités) dans la barre située en haut de la page.

Enable Dynamic DNS (Activer le DNS dynamique) :	Activez le DNS dynamique pour faire apparaître des options de configuration avancées.
Serveur DDNS :	Sélectionnez votre serveur DDNS dans le menu déroulant.
Username (Nom d'utilisateur) :	Saisissez le nom d'utilisateur de votre DNS dynamique.
Mot de passe :	Saisissez le mot de passe de votre DNS dynamique.
Confirmer le mot de passe	Saisissez à nouveau le mot de passe de votre DNS dynamique.
Host Name (Nom d'hôte) :	Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré avec votre fournisseur de service DNS dynamique.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home Settings Features	Management
	Dynamic DNS	
ALL I	Dynamic Domain Name Service allows your router to associate an easy-to-remember Your DomainName].com with the regularly changing IP address assigned by your inten feature is helpful when running as virtual server. get your free dynamic dns account with the D-Link dlinkldns service: https://www.dlinkldns.com/hogin/	domain name such as net Service Provider. This
Features >> Dynamic DM	NS	Save
Dynamic DNS	Dynamic DNS Settings: Disable	
	COPYRIGHT © 2020 D-Link	GetHelp



# IGMP

L'Internet Group Management Protocol (IGMP) Transmission permet la transmission de contenus identiques, par exemple de type multimédia, d'une source vers un certain nombre de destinataires.

IGMP SnoopingActiver désactiver la surveillance du protocole de gestion des groupes Internet(Surveillance du trafic(IGMP) pour construire des tableaux de multidiffusion.IGMP) :

Wan Proxy (Proxy Cochez cette case pour activer le proxy Wan sur chaque interface. WAN) :

Version IGMP: Sélectionnez la version d'IGMP à utiliser, V1/V2 ou V3.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	Settings	Features	Management
	IGMP			
	Transmission of identical content, su	uch as multimedia, from a s	ource to a number of rec	ipients.
Features >> IGMP				Save
	Enable Snooping support: Enal	ble		
	Wan Proxy:	PPoE_0_1 PTM_DHCP_0_2		
	Wan Proxy: PTM_P IGMP Version: V1/V2	PPoE_0_1 PTM_DHCP_0_2		

# **Gestion** Heure et calendrier Heure

La page Heure vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Cet écran vous permet de configurer le fuseau horaire et le serveur NTP, mais aussi d'activer ou de désactiver l'heure d'été. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Time & Schedule** (Heure et calendrier) dans le menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page.

Time (Heure): Affiche la date et l'heure actuelles du routeur.

Synchroniser l'heure Sélectionnez NTP Server automatically (Serveur NTP automatiquement) ou avec: décochez la case pour laisser le champ vierge.

Si vous avez sélectionné **NTP Server automatically** (Serveur NTP automatiquement) les options suivantes sont disponibles :

Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

NTP Server Address/2Saisissez l'adresse du serveur NTP. La valeur par défaut est **ntp1.dlink.com.** L'ajout<br/>d'un deuxième serveur est facultatif.NTP/2):

Daylight Saving Activez ou désactivez l'heure d'été. (Heure d'été) :

<b>D-Link'</b> DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home Settings Features Management
Time	
The Time Config system clock. Frc Protocol) Server.	ration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal m this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.
Management >> Time	Schedule Save
Time	2018-04-1213:59
Synchronize time with	✓ NTP Server automatically
Time Zone	(GMT+10:00) Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart, Yakutsk
NTP Server Address	ntp1.dlink.com (ntp1.dlink.com: Default Value)
NTP Server2 Address	(ntp1.dlink.com: Default Value)
Daylight Saving Settings	Enable
Date Start	3 V / 11 (Month/Date) 02 : 00 : 00 (hour:min:sec)
Date End	□ 1 V / 04 (Month/Date) 02 : 00 : 00 (hourmin.sec)

Si vous avez activé **Daylight Saving** (Heure d'été), les options suivantes sont disponibles :

Date End (Date de Saisissez la date et l'heure de fin de l'heure d'été dans votre région. fin) :

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé. Pour configurer vos calendriers et les gérer, cliquez sur **Schedule** (Calendrier) et consultez la **Calendrier à la page 61**.

D-Link DSL-3788 HW:B2 EU_1.00	Home Settings	Features	Management
Time			
system Cock. From Protocol) Server. I	ation option allows you to configure, ulpdate, and I this section you can set the time zone that you laylight Saving can also be configured to automa	a maintain the correct are in and set the NTP tically adjust the time t	(Network Time when needed.
Management >> Time		Schedule	Save
Time:	2018-04-12 13:59		
Synchronize time with:	NTP Server automatically		
Time Zone:	(GMT+10:00) Brisbane, Canberra, Melbourne, Sy	dney, Hobart, Yakutsk	~
NTP Server Address:	ntp1.dlink.com (ntp1.dlink.com	Default Value)	
NTP Server2 Address:	(ntp1.dlink.com	Default Value)	
Daylight Saving Settings:	Enable		
Date Start:	3 V / 11 (Month/Date) 02	: 00 : 0	0 (hour:min:sec)

Date Start (Date de Saisissez la date et l'heure de fin de l'heure d'été dans votre région. début) :

### Calendrier

Certaines règles de configuration peuvent être paramétrées en fonction d'un calendrier prédéfini. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Time & Schedule** (Heure et calendrier) dans le menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page et cliquez sur le lien**Schedule** (Calendrier). Pour revenir à la page Time (Heure), cliquez sur **Time** (Heure).

Pour supprimer une règle, cliquez sur l'icône de corbeille correspondante dans la colonne Delete (Supprimer). Pour modifier une règle, cliquez sur l'icône de crayon correspondante dans la colonne Edit (Modifier). Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur le bouton **Add Rules** (Ajouter des règles). Cliquez sur **Apply** (Appliquer) lorsque vous avez terminé.

Pour créer ou modifier une règle, les options suivantes apparaissent :

Commencez par saisir le nom de votre calendrier dans le champ Name (Nom).

Chaque case représente une heure, l'horaire étant indiqué en haut de chaque colonne. Pour ajouter une tranche horaire au calendrier, il suffit de cliquer sur l'heure de départ et de faire glisser jusqu'à l'heure de fin. Vous pouvez ajouter plusieurs jours au calendrier, mais une seule tranche par jour.

Pour supprimer une tranche horaire du calendrier, cliquez sur l'icône de croix.

S	chedule		
Som	e features, such as the firewall and websi mon use of schedules is to control acces ods.	te filters, can be turned on or off s to the Internet by a specified o	'based on a schedule. One levice during specified time
anagement >> Schedule			Time
Name	Schedule	Edit	Delete
Name	Schedule	Edit	Delete





# Journalisation des infos

Le routeur conserve un journal des événements. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Log Info** (Informations du journal) dans le menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page. La journalisation du système doit être activée pour que cette fonction soit opérationnelle.

Reportez-vous à **Journal système à la page 63** pour plus d'informations sur la manière d'activer le journal du système.

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	На	ome	Settings	Features	Management
	Log Info				
	System Log stores internal	l system information.			
Management >Log Info					System Log
Log Server					
	Log Serve Log Server Addres	r: Disable s:			
LOG FILES					
First Page Last Pag	e Previous	Next	Refresh		
<b>T</b>			<b>5</b>		

### Journal système

Cette page permet de contrôler la manière dont fonctionne le journal du système. Ce journal peut être envoyé à un serveur Syslog ou enregistré sur votre disque dur local. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Log Info** (Informations du journal) dans le menu **Management** (Gestion)de la barre située en haut de la page et cliquez sur **System Log** (Journal système). Pour revenir à la page Informations du journal, cliquez sur **Informations du journal**.

#### Enregistrer le fichier journal

Enregistrez le fichier Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le fichier sur votre disque dur local. journal sur le disque dur local :

Effacer les Cliquez sur ce bouton pour effacer le journal du système. informations du journal :

#### Type de journal

Activer le journal : Activer ou désactiver la journalisation.

Log Level (Niveau du Sélectionnez le niveau de détail à journaliser. journal) :

#### Remote Log Setting (Configuration du journal distant)

Activer le journal : Activer ou désactiver la journalisation à distance.

IP du serveur du Saisissez l'adresse IP du serveur Syslog. journal distant :

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	I	Settings		Features	Management
	System Log					
9	The system Log allows you to co	nfigure loca	l and remote, a	nd to vier	w the logs that have b	been created.
Management >> System	Log				LogInfo	Save
Save Log File						
	Save log file to local Hard Drive:	Save				
	Clear the Log info:	Clear				
	Log Enable: Ad	tivated	]			
Log Type			_			
	Log Level: N	DTICE	$\checkmark$			
Remote Log Setting						
	Remote Log Enable:	eactivated	1			
	Remote Log Server IP:					
	CORVER	NT 6 2020 D	link			GetHelp

### Paramètres système

Cette page vous permet d'enregistrer la configuration actuelle du routeur, de charger une configuration précédemment enregistrée, de réinitialiser les paramètres du routeur ou de redémarrer ce dernier. Pour accéder à cette page, cliquez sur System Settings (Paramètres système) dans le menu Management (Gestion) de la barre située en haut de la page.

#### Informations sur le périphérique

Version matérielle : La version du matériel du routeur s'affiche ici.

Firmware Version (Version du La version actuelle du microprogramme s'affiche ici. microprogramme):

#### Système

Enregistrer et redémarrer le Cliquez pour réinitialiser le routeur. périphérique :

# (Restaurer les paramètres par

Restore To Factory Default Settings Cette option rétablit tous les paramètres de configuration du routeur qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les paramètres qui n'ont pas défaut) : été enregistrés sont perdus, y compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur, utilisez le bouton Enregistrer les paramètres sur le disque dur local ci-dessous.

Save Settings To Local Hard Drive (Enregistrer les paramètres sur le disque dur local):

Cette option permet d'enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur dans un fichier sur votre ordinateur.

Load Settings From Local Hard Drive (Charger des paramètres depuis le disque dur local) : alors écrasée.

Cette option permet de charger un fichier de configuration du routeur précédemment enregistré. La configuration actuelle du routeur est

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home	I	Settings		Features	M	anagement
Sy	vstem						
This p factory all set	age lets you save your rou y default settings, or reboo tings, including any rules y	ter's current setti t the device. Plez rou have created.	ings to a file, ase note that r	estore you estoring th	settings from e settings to the	a file, restor factory def	e your router t àults will erase
Management >> System							Admin
Device Information							
Hardware	e Version: B2						
Firmware	e Version: EU_1.00						
System Settings							
Save and Reboot t	he device: Re	eboot					
Restore To Factory Default	t Settings: Restor	e Device					
Save Settings To Local H	ard Drive: S	ave					
Load Settings From Local H	ard Drive: Sele	ect File					

### Admin

Cette page permet de modifier le mot de passe administrateur (admin) et d'activer la gestion distante. Pour accéder à cette page, sélectionnez **Système** dans le menu **Gestion** de la barre située en haut de la page, et cliquez sur **Admin**. Pour revenir à la page **Système**, cliquez sur **Système**.

#### Paramètres administrateur

Mot de passe : Saisissez un nouveau mot de passe pour le compte administrateur. Vous devez saisir ce mot de passe pour configurer le routeur sur un navigateur Web.

Confirmer le mot de passe du compte administrateur.

D-Link DSL-3788 HW:B2 EU_1.00	Home Set	tings	Features	Management
Ad	min			
The adr account	nin account can change all router settings. t a strong password.	Fo keep your router:	secure, you should	give the admin
Management >> Admin			<u>System</u>	Save
Administrator Settings				
	Password:			

# Mise à niveau du microprogramme

Cette page vous permet de mettre à niveau le microprogramme du routeur. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Firmware Upgrade** (Mise à niveau du firmware) dans le menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page.

Pour mettre à niveau le microprogramme, vous devez d'abord télécharger le fichier correspondant depuis **http://support.dlink.com**.

#### Informations concernant le microprogramme

Version actuelle du La version du microprogramme actuel s'affiche. microprogramme :

**Date du** La date du microprogramme actuel s'affiche. microprogramme :

#### Mettre à jour manuellement

Upgrade Firmware<br/>(Mise à jour du<br/>microprogramme):Si vous souhaitez réaliser une mise à jour manuelle, commencez par télécharger<br/>le fichier du microprogramme à mettre à jour. Ensuite, cliquez sur le bouton<br/>Sélectionner un fichier et recherchez le fichier pour installer le nouveau<br/>microprogramme. Puis, appuyez sur Mettre à niveau pour commencer le processus<br/>de mise à niveau. N'éteignez pas le routeur tant que le microprogramme est en cours<br/>de téléchargement.

DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home Settings Features Management
	Firmware Upgrade
FW	Please do not update the firmware on this router unless instructed to do so by D-Link technical support or your I
Management >> Firmw	are Upgrade
Firmware Information	Current Firmware Version: FUL100
	Firmware Date: 28/11/2019-10:59:13
Firmware Update	Furnisvare Date: 28/11/2019-43/209/13
Firmware Update	Finnware Date: 28/11/2015-45/59/15 Upgrade Finnware: Select File

# Statistiques

Cette page affiche diverses statistiques sur les données envoyées et reçues par votre routeur sur Internet, sur votre réseau local et via vos réseaux sans fil. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Statistics** (Statistiques) à partir du menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page.

Vous pouvez consulter les statistiques des interfaces **Internet**, **LAN**, **Wi-Fi 2,4 GHz** ou **Wi-Fi 5 GHz** en cliquant sur les onglets correspondants en haut du graphique. Le graphique s'actualise toutes les quelques secondes. Le tableau en bas de la page affiche le nombre total de paquets et les données envoyées et reçues depuis le démarrage du DSL-3788.

La quantité actuelle de trafic en cours d'envoi et de réception, mesurée en Ko/s s'affiche avec le nombre actuel de sessions.

Pour effacer les informations présentées sur le graphique, cliquez sur Clear (Effacer).

**Remarque :** Le compteur de trafic se réinitialise si le périphérique est redémarré.

	Ctati	ction			
	Stati	SUCS			
	Traffic Statis	tics display Rec	erve and Transmit pack	ets passing through the Dev	
nagement >> Statisti	CS				Clear
	Internet	LAN	Wireless 2.4G	Wireless 5G	
100 KB/s					
75 KB/s					
50 KB/S					
25 KB/s					
O KB/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Total P	ackets	Total KByte(s)	KByte/sec	
Sent (Tx):	413	802	8241	0	Session
	10		10050		150

# Diagnostics

Cette page est utilisée pour tester la connexion du routeur Internet. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Diagnostics** à partir du menu **Management** (Gestion) de la barre située en haut de la page.

Saisissez une **adresse IP** ou **adresse Web, sélectionnez le test** Ping **ou** Tracert et cliquez sur **Exécuter le test**.

Les résultats du test s'affichent dans la boîte de dialogue. Vous pouvez copier les résultats en appuyant sur le bouton **Copy** (Copier).

D-Link DSL-3788 HW: B2 EU_1.00	Home Settings Features Management
Di	agnostics
You ne To per buttor	eed to run a couple of diagnostic texts to check that your broadband is working connectly. Form a Ping test & Traceroute, enter the address you wish to test in the box below, and click the Run Test n.
Management >> Diagnostics	
Enter address	(WWW or IP):
Select test you wis	sh to perform:  Ping test  Traceroute Run test
	- info - *
Results from Pin	g, Traceroute:
	Сору
	COPYRIGHT © 2020 D-Link Get Help
# Connecter et partager un périphérique USB

Une fois que vous avez installé et configuré avec succès votre Modem-routeur D-Link, vous êtes prêt à profiter des avantages de la technologie de partage USB de D-Link. Cela vous permet de partager rapidement et facilement un périphérique de stockage USB avec plusieurs ordinateurs sur votre réseau.

# Connecter et partager une clé de stockage USB

Le DSL-3788 partage un périphérique de stockage USB formaté en FAT32 ou NTFS à l'aide du protocole de partage de fichiers Samba. Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez copier, déplacer, supprimer et modifier des fichiers sur le réseau, comme vous le feriez avec un disque ordinaire monté sur votre ordinateur.

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du DSL-3788.



## Connexion à partir d'un PC Windows

Étape 1 - Cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez Poste de travail.



### Étape 2 - Cliquez sur Connecter un disque réseau.

				×
Computer				2
Organize 🔻 System properties Uninsta	II or change a program Map network drive	Open Control Panel		0
<ul> <li>★ Favorites</li> <li>■ Desktop</li> <li>▶ Downloads</li> <li>₩ Recent Places</li> <li>₩ Libraries</li> <li>➡ Documents</li> <li>➡ Music</li> <li>➡ Pictures</li> <li>➡ Videos</li> </ul>	<ul> <li>Hard Disk Drives (2) Windows7_OS (C:)</li> <li>170 GB free of 241 GB</li> <li>Devices with Removable Storage (1 DVD Drive (D:)</li> <li>Network Location</li> </ul>	New Volume (E:)	3	
Computer     Sew Volume (E:)     Network     INE 08203PCWIN7				
08203PCWIN7 Domain: dlin Processor: Inte	k.com.tw Memory: 6.00 GB I(R) Core(TM) i5-34			

Étape 3 - Sélectionnez la lettre du disque que vous souhaitez connecter au réseau. Saisissez l'adresse IP du DSL-3788 et le nom du volume USB que vous souhaitez partager. Par exemple \\192.168.1.1\usb.

Cochez les cases **Reconnect at logon** (Se reconnecter à la connexion) et**Connect using different credentials** (Se connecter à l'aide d'identifiants différents).

Cliquez sur Terminer.

		× )
G	🎕 Map Net	work Drive
	What net	work folder would you like to map? drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
	Drive:	X:
	Folder:	\\192.168.1.1\usb
		Example: \\server\share
		Reconnect at logon
		Connect using different credentials
		Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.
		Finish Cancel

Si vous possédez plusieurs périphériques de stockage USB connectés via un concentrateur USB, cliquez sur **USB Device** (Périphériques USB) dans la section **Home** (Accueil) de l'utilitaire de configuration Web du DSL-3788 pour obtenir la liste des noms de volumes disponibles.

Étape 4 - Saisissez admin et le mot de passe de votre routeur, puis cliquez sur Ok.

Windows Security	23
Enter Network Password Enter your password to connect to: 192.168.1.1	
admin         ••••••         Domain: DLINK-HQ         Image: Remember my credentials	
ОК Са	ncel

**Félicitations !** Vos fichiers sont maintenant partagés. Répétez ce processus pour chaque PC Windows avec lequel vous souhaitez partager votre disque USB.



## **Connexion depuis un Mac**

Étape 1 - Lorsque vous êtes dans le Finder, cliquez sur le menu Accéder et sélectionnez Connexion au serveur...

Back Forward Select Startup Disk on Desktop	೫[ ೫] ଫ೫↑
🗏 All My Files	<b>압</b> 器F
🖻 Documents	企業O
🔜 Desktop	企業D
Downloads	€#L
🟦 Home	企業H
Computer	企業C
left AirDrop	<mark></mark>
Wetwork	<mark>፞</mark>
iCloud Drive	<mark>ት</mark> <mark>ዘ</mark>
Applications	<mark></mark> ዮ <mark>ដ</mark> A
🔀 Utilities	<mark><mark>ት</mark> <mark>ዘሀ</mark></mark>
Recent Folders	
Go to Folder	<b>☆業G</b>
Connect to Server	ЖК

**Étape 2** - Saisissez l'adresse IP du DSL-3788 et le nom du volume USB que vous souhaitez partager. Par exemple **smb//192.168.1.1/usb1\_1**.

Cliquez sur **Connexion**.

Connect to Server		
		+ @~
Br	rowse	Connect
	Connect to Server	Connect to Server

Si vous possédez plusieurs périphériques de stockage USB connectés via un concentrateur USB, consultez la section **ACCUEIL>USB** de l'utilitaire de configuration Web du DSL-3788 pour obtenir la liste des noms de volumes disponibles.

Étape 4 - Saisissez admin et le mot de passe de votre routeur, puis cliquez sur Connect. Si vous souhaitez que votre ordinateur mémorise votre mot de passe, cochez la case Mémoriser ce mot de passe dans ma chaîne de touches.

<i>î</i> třî	Enter your name and password for the server "192.168.1.1".
•	Connect as: Guest
	Registered User
	Name: admin
	Password: ••••
	Remember this password in my keychain
	Cancel Connect

#### Félicitations

Vos fichiers sont maintenant partagés. Répétez ce processus pour chaque Mac avec lequel vous souhaitez partager votre disque USB.

	🕮 usb			
			Q Search	
Favorites	Name	^	Date Modified	Size
뢷 我的所有檔案	▶ 📄 share		Jan 1, 1970, 8:00 AM	
iCloud Drive				
AirDrop				
🕂 應用程式				
扁 桌面				
♪ 文件				
● 下載項目				
Devices				
Macintosh HD 2				
Remote Disc				
Sharad				
□ 102 168 1 1				
<u> </u>				
Tags				

# Connexion d'un client sans fil à votre routeur Bouton WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est le moyen le plus simple et le plus sûr de connecter vos périphériques sans fil au routeur. La plupart des périphériques sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédia, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au routeur DSL-3788. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Ensuite, passez aux étapes suivantes :

Étape 1 - Appuyez sur le bouton WPS du routeur DSL-3788 pendant 5 secondes environ. Le voyant WPS situé sur la façade commence à clignoter.



- Étape 2 Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS sur votre périphérique sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrer le processus WPS).
- **Étape 3** Patientez jusqu'à 1 minute pour que la configuration de votre connexion se déroule. Lorsque le voyant WPS cesse de clignoter, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est sécurisée par WPA2.

# Windows® 10

Lorsque vous vous connectez sans fil au DSL-3788 pour la première fois, vous devez saisir le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe Wi-Fi (clé de sécurité) du périphérique auquel vous vous connectez. Si votre produit est livré avec une carte de configuration Wi-Fi, vous pouvez y trouver le nom de réseau et le mot de passe Wi-Fi par défaut. Sinon reportez-vous à l'étiquette du produit pour trouver le SSID et le mot de passe par défaut du réseau Wi-Fi, ou saisissez les identifiants Wi-Fi définis lors de la configuration du produit.

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure et cliquez dessus.

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la portée de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le SSID.



11:24 AM

1/27/2016

へ \* ( ひ) 투

Section 6 - Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter au SSID, cliquez sur **Connect** (Connecter).

Pour vous connecter automatiquement avec le routeur lorsque votre périphérique détecte ensuite le SSID, cochez la case **Connect Automatically (Connexion automatique).** 

Vous serez ensuite invité à saisir le mot de passe Wi-Fi (la clé de sécurité du réseau) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour vous connecter au réseau. Votre ordinateur se connectera désormais automatiquement à ce réseau sans fil lorsqu'il le détecte.

Vous pouvez également utiliser le WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour vous connecter au routeur. Appuyez sur le bouton WPS de votre périphérique D-Link pour vous connecter automatiquement.





## Windows<sup>®</sup> 8 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la proximité de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur son nom.





On vous demande ensuite de saisir la clé de sécurité (mot de passe Wi-Fi) du réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.



Lorsque vous avez réussi à établir une connexion à un réseau sans fil, le mot **Connected** (Connecté) apparaît près du nom du réseau auquel vous êtes connecté.



## Windows<sup>®</sup> 7 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.



3. Sélectionnez le réseau sans fil portant le nom Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.

4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

#### Wireless Network Connection ~ dlink -11 Connect automatically Connect kay2690\_24 . 11 james2690g ALPHA dlink 888 -1 SD6 WLAN DAP-2690g Open Network and Sharing Center

Not connected

հն

Connections are available



44



## WPS

La fonction WPS du DSL-3788 peut être configurée à l'aide de Windows<sup>®</sup> 7. Procédez comme suit pour utiliser Windows<sup>®</sup> 7 pour configurer la fonction WPS :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez **Ordinateur** dans le menu Démarrer.



2. Cliquez sur **Réseau**, à gauche.



3. Double-cliquez sur le DSL-3788.



 Saisissez le code PIN du WPS (sur l'étiquette du routeur) dans le menu Setup (Configuration) > Wireless Setup (Configuration sans fil) de l'interface Web du routeur, puis cliquez sur Next (Suivant).



5. Saisissez un nom pour identifier le réseau.

	X
🚱 👰 Set Up a Network	
Give your network a name	
Your network needs a unique name so t characters or less) and recognizable.	hat it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
Type your network name:	Security-enabled network
D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
Change passphrase, security level and e	ncryption type (advanced):
Upgrade or replace the router using.	the network settings stored on this computer
	Next Cancel

6. Pour configurer les paramètres avancés, cliquez sur l'icône 🕙.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

0	😰 Set Up a Network	
	Give your network a name	
	Your network needs a unique name so that it can characters or less) and recognizable.	n be easily identified. It is best to keep the name short (25
	Type your network name:	Security-enabled network
	D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
	Change passphrase, security level and encryptio	n type (advanced):
	f6mm-gizb-9vmv	WPA2-Personal (Recommended)
	Connect automatically	Encryption type:
	Pupgrade or replace the router using the netw	vork settings stored on this computer
		<u>N</u> ext Cancel

- 7. La fenêtre suivante s'ouvre lorsque le DSL-3788 est en cours de configuration.
  - Attendez la fin de la configuration.

8. La fenêtre suivante vous informe que le WPS a été configuré avec succès sur le DSL-3788.

Notez la clé de sécurité car vous devrez peut-être l'indiquer si vous ajoutez un périphérique sans fil d'ancienne génération au réseau.

9. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration WPS.



Set II na Network
D-Link_Net has been successfully set up
to add an older whereas device to this network, you might need to provide this security key
894g-eyd5-g5wb
You can print these network settings for future reference.
For gaming consoles or computers running Windows XP, <u>copy the network profile to a USB drive</u> for easier set up.
n
Close

# Windows Vista®

Les utilisateurs de Windows Vista<sup>®</sup> peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré. Si vous utilisez l'utilitaire sans fil d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires sans fil possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows Vista<sup>®</sup>, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle **Réseaux sans fil détectés** s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran, à côté de l'heure). Sélectionnez **Connexion à un réseau**.

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur un réseau (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connexion**.

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.





## WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

 Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows Vista<sup>®</sup> en faisant un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Connexion à un réseau**.

2. Sélectionnez le nom Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).





3. Entrez la même clé de sécurité ou le même mot de passe que ceux du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité sont corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Type	the network security key or nesenbrase for Candy
The per	son who setup the network can give you the key or passphrase.
Security	y key or passphrase:
🕅 Disp	lay characters
4	If you have a <u>USB flash drive</u> with network settings for Candy, insert it now.

# **Résolution des problèmes**

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du DSL-3788. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes. Les exemples suivants sont illustrés dans Windows<sup>®</sup> XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.

#### 1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web ?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (**192.168.1.1**, par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou n'avez pas à être connecté à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

• Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

- Internet Explorer 8 ou une version supérieure
- EDGE Browser 20 ou une version supérieure
- Firefox 20 ou une version supérieure
- Safari 4 ou une version supérieure
- Chrome 17 ou une version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feux logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows<sup>®</sup> XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

- Configurez vos paramètres Internet :
  - Accédez à Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration. Double-cliquez sur l'icône Internet Options (Options Internet). Sous l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.

Cliquez sur l'onglet **Connexion**, puis définissez l'option de numérotation sur Ne jamais établir de connexion. Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.

- Sous l'onglet Avancés, cliquez sur le bouton Rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur OK.
- Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de la gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-le. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

#### 2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.1**. Lors de la connexion, saisissez le mot de passe du périphérique affiché sur l'étiquette qui y est apposée.

Section 7 - Résolution des problèmes

## 3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur ?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- Les utilisateurs de Windows<sup>®</sup> 95, 98 et Me saisissent command (les utilisateurs de Windows<sup>®</sup> NT, 2000, XP, Vista<sup>®</sup> et 7 saisissent cmd), puis appuient sur Entrée (ou OK).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

#### ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]

Exemple : ping yahoo.com -f -l 1472

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
     Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:∖>
```

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1452 + 28 = 1480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.1.1) et cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (le mot de passe par défaut se trouve sur l'étiquette apposée sur le périphérique). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur Paramètres, puis sur Internet. Choisissez Paramètres avancés.
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

# Bases de la connexion sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

### Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

### Pourquoi D-Link sans fil ?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

### Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accéder au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

#### Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Avec un point d'accès intérieur, le signal peut atteindre 91 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des lycées et des campus universitaires, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

#### Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, PDA, casques de téléphones, ordinateurs portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

### Qui utilise la technologie sans fil?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau; D-Link offre une solution sans fil adaptée.

#### Utilisations à domicile/Avantages

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Navigation sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

#### Utilisations/Avantages pour les petites entreprises et les entreprises à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

### Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur USB D-Link avec votre PC portable, vous pouvez accéder au point d'accès sans fil pour vous connecter à Internet depuis des lieux distants, comme les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

### Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

#### Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

#### Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

#### Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

## Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- Ad-hoc : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs DSL-3788 réseau sans fil ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau Ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des ordinateurs portables équipés d'adaptateurs USB sans fil). Tous les adaptateurs doivent être en mode Ad-hoc pour communiquer.

# Bases de la mise en réseau

### Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Cliquez sur **Démarrer** > **Exécuter**. Dans la zone d'exécution, saisissez *cmd*, puis cliquez sur **OK.** (Les utilisateurs de Windows® 7/Vista® saisissent *cmd* dans le champ **Rechercher**).

À l'invite, saisissez *ipconfig*, puis appuyez sur Entrée.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

🖎 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	<u>^</u>
C:\Documents and Settings>ipconfig	
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter Local Area Connection:	
Connection-specific DNS Suffix . : dlink IP Address : 10.5.7.114 Subnet Mask : 255.255.20 Default Gateway : 10.5.7.1	
C:\Documents and Settings>_	
	F

### Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

#### Étape 1

Windows® 7 - Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
 Windows Vista® - Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau.
 Windows® XP - Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau.

Windows<sup>®</sup> 2000 - À partir du bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Voisinage réseau > Propriétés.

#### Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Local Area Connection** (Connexion au réseau local), qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).

#### Étape 3

Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

#### Étape 4

Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante** puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.1.1, configurez votre adresse IP sur 192.168.1.X, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre que vous choisissez n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (c.-à-d. 192.168.1.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.1.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

#### Étape 5

Cliquez sur OK à deux reprises pour enregistrer vos paramètres.

eneral			
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for		
Obtain an IP address autor	natically		
📀 Use the following IP address:			
IP address: Subnet mask: Default gateway:	192.168.81.52         255.255.255.0         192.168.1.1		
		Obtain DNS server address	automatically
		O Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	192.168.1.1		
Alternate DNS server:			
	Advanced.		

### Sécurité du réseau sans fil

Cette section présente les différents niveaux de sécurité que vous pouvez utiliser pour protéger vos données des intrus. Le DSL-3788 offre les types de sécurité suivants :

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)

- WPA2-PSK (clé prépartagée)
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)

### Définition du WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access) est une norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du WEP (Wired Equivalent Privacy).

Voici les 2 principales améliorations par rapport au WEP :

- Amélioration du chiffrement des données grâce au protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Le TKIP mélange les clés à l'aide d'un algorithme de hachage et, en ajoutant une fonction de contrôle d'intégrité, garantit que les clés n'ont pas été sabotées. Le WPA2 repose sur la norme 802.11i et utilise la norme AES (Advanced Encryption Standard) au lieu de TKIP.
- Authentification des utilisateurs, qui manque généralement dans le WEP, via le protocole d'authentification extensible (EAP). Le WEP régule l'accès à un réseau sans fil en fonction d'une adresse MAC spécifique au matériel d'un ordinateur relativement simple à flairer et voler. L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Le WPA-PSK/WPA2-PSK utilise une phrase de passe ou une clé pour authentifier votre connexion sans fil. La clé est un mot de passe alphanumérique comprenant entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des symboles (!?\*&\_) et des espaces. Cette clé doit être strictement identique à celle saisie sur votre routeur ou votre point d'accès sans fil.

Le WPA/WPA2 comprend l'authentification des utilisateurs via le protocole EAP (Extensible Authentification Protocol). L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.
# **Caractéristiques techniques**

#### Interfaces du routeur

- Un port RJ-11 à haut débit
- LAN sans fil 802.11ac/n/g/b
- Un port LAN/WAN Gigabit polyvalent
- Trois ports LAN Ethernet Gigabit
- Un port USB 2.0

#### Normes

- IEEE 802.11ac/n/g/a/b
- IEEE 802.3/u/az/x

## Normes ADSL/ADSL2/ADSL2+

- G.dmt/G.lite/G.hs/VBR
- ITU-T G.992.5/ G.992.3/ G.992.4

## Normes VDSL

- ITU-T G.993.1/ G.993.2
- Profil 8a/8b/8c/8d/12a/12b/17a/30a

#### Types d'antennes

• Deux antennes double bande externes

# Débits du signal sans fil<sup>1</sup>

- 2,4 Ghz 300 Mbits/s
- 5 Ghz 866 Mbits/s

#### Sécurité

- WPA<sup>™</sup> Personnel/Entreprise
- WPA2<sup>™</sup> Personal/Enterprise
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN/PBC

#### Remarque :

<sup>1</sup>Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g, 802.11n et 802.11ac de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

• La plage de fréquences varie en fonction des réglementations en vigueur dans chaque pays.

#### Alimentation

- Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie : 12 V CC, 1,5 A

#### Température de fonctionnement

•0à45°C

#### Température de stockage

• - 20 à 70 °C

#### Humidité en fonctionnement

10 % à 95% maximum (sans condensation)

# Certifications

• CE • LVD

#### Dimensions

- 210 mm
- 150 mm
- 30,75 mm

#### Poids

• 277,4 grammes