## Anleitung zur Einrichtung eines AOL Internetzugangs

für DSL-562T

Als erstes müssen Sie über die AOL Software einen zusätzlichen Benutzer anlegen, denn mit dem Hauptbenutzerdaten kommen Sie bei AOL normalerweise nicht per DFÜ Verbindung oder Router online.

1. rufen Sie Ihre AOL Software auf und wählen sich wie bisher bei AOL ein.

🔏 AOL 🧌	9.0													_ 8 ×
Datei	Bearbeiten	e <u>M</u> ail	<u>K</u> ontakte	Dienste	Sicherheit	Fenster	Einstellungen	Verbindung	Hilfe					
Q	=2	R		"0	5002		8		1	63	(The		-	6
Lesen	Schreiben	Telegramm	Adressbuch	:51/15			Abrechnung	MaineFotos	Kalender		Termindiemt	Gruffkærten	Reutenplaner	
AQL Sta	rtseite 4	1 81				_					~	Dk Web	osuche 🚽 🖌 Favor	iten 👻 Drucken
			<i>i</i> é	Anmelden										
											Hilfe			
				-										
								AOL-Name:	DLinkDeu	utschland	•			
											_			
				A.	m ce			Passwort:						
				12	AC				Passwort	t speichern				
						-		Standort:	test		•			
				1				Finantalla		(	14			
								Einstellun	gen	Anme	lden			
					Tipp:	Legen Si Gehe zu	e einen weiteren AOL-Stichwort	AOL- Namen ui AOI -Namen	nd eMail-Adre	esse für Ihren i	Zugang an.			
				6	1947							2		
					_	_						_		

2. klicken Sie links unten auf "Mein AOL".



3. wählen Sie nun "Meine Daten" aus.



4. scrollen Sie das Fenster herunter und klicken dann auf "AOL-Namen".



5. klicken Sie rechts auf "AOL-Namen erstellen" und folgen dann den Bildschirmanweisungen.



Damit ist der erforderliche Account bei AOL angelegt.

## Nun richten Sie das DSL-562T ein.

beachten Sie bitte die Anleitung zu den TCP/IP Einstellungen im beiliegenden Quick Installation Guide.

1. rufen Sie im Internet Explorer das Konfigurationsmenue des Gerätes auf: <u>http://192.168.1.1</u>

2. wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

🚰 http://192.168.192.130/html/frame.html - M	licrosoft Internet Explorer						8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras	2						1
🕁 Zurück 🔹 → → 🥥 😰 🚮   🍳 Suchen	📓 Favoriten 🛞 Medien 🎯 🔂 - 🖉	) I			JN	orton AntiVirus 曻	*
Adresse an http://192.168.192.130/html/frame.htm							٠
Links 👹 192.168.0.1 🍯 192.168.1.1 👹 DI-30	4 🕘 DI-514 🖉 DI-604 B1 🌒 DI-604	4 D1 🕘 DI-614+ A1	🕘 DI-614+ B2	@DI-624 @	)DI-624+ 🛛 🕘 DI-707P B	2 🙆 DI-707P C1	,
D-Link Ductions for Prove	Choose Language Please log in to continue Dease log in to continue Dease log in to continue English	Wireles	German	SL Ro	uter		<u>.</u>
<ul> <li>javascript:DoLogin('gm')</li> </ul>					🔹 👔 Internet		

3. geben Sie als Usernamen und als Passwort "admin" ein und klicken auf "Einloggen".

Datei Bearbeiten Ansthk Eavorken Egtras 2 + Zurück		🖉 http://192.168.192.130/html/frame.html - Mig
Adresse       Intro./1192.168.192.130/html/frame.html         Indresse       Intro./1192.168.192.130/html/frame.html         Indresse       Intro./1192.168.11         Intro./1192.168.11       Intro./1192.168.11         Intro./1192.168.11       Intro./1192.168.11         Intro./1192.168.11       Intro./1192.168.11         Intro./1192.168.11       Intro./1192.168.11         Intro./11		Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras
Adresse Thtp://192.166.192.130/html/frame.html Unks @192.166.01 @192.166.11 @101-004 B1 @101-604 B1 @101-604 B1 @101-614 H2 @101-624 @101-624 @101-707P B2 @101-707P C1	Norton AntiVirus 曻 👻	🖉 🖓 Zurück 🔹 🤿 🖉 🙆 🖓 🥘 Suchen 🗿
Links @192.168.0.1 @192.168.1.1 @DI-304 @DI-514 @DI-604 DI @DI-604 DI @DI-614 + AI @DI-614 + BZ @DI-624 @DI-624 @DI-624 @DI-707P RZ #DI-707P RZ #DI -707P RZ #DI -707P RZ #DI-707P RZ #DI -707P RZ #DI		Adresse 🍓 http://192.168.192.130/html/frame.html
Start       Einrichtung       Fortgeschritten       Werkzeuge       Status       Hilfe         Einloggen(GM)       Bitte Einloggen um fortzufahren       Einloggen Name       admin         Passwort       www       Einloggen         Einloggen       Einloggen       Einloggen	I-614+ A1 🕘 DI-614+ B2 🕘 DI-624 🕘 DI-624+ 🧃 DI-707P B2 🧃 DI-707P C1 👘 🎇	Links 🙋 192.168.0.1 🍘 192.168.1.1 🍘 DI-304
	eless ADSL Router	D-Linke Building hetworks for Hetyric
a) a Internet	M Internet	·

4. wählen Sie oben "Einrichtung" und dann links "Verbindung 1" aus.



5. hier wird nun der Internetzugang eingerichtet.

Unter "Name" können Sie z.B. "AOL" eintragen. "Type" ist PPPoE. Optionen NAT und Firewall lassen Sie bitte angehakt.

Bei "Benutzername" geben Sie Ihren AOL Zugangsnamen ein. Dieser setzt sich zusammen aus dem AOL-Namen und dann der Endung @de.aol.com .

Beispiele: MMustermann@de.aol.com

Bei Passwort tragen Sie Ihr AOL Passwort ein

Achten Sie bei beidem auf die Groß- und Kleinschreibung !

In der aktuellen Firmware, die Sie unter <u>ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-562t/driver\_software/</u> finden, ist der MTU und MRU Wert auf 1454 voreingestellt. Ändern Sie dies beides auf 1400.

<u>Sollten Sie keine Flatrate haben</u> und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, muss der Menuepunkt "Auf Anfrage" angehakt sein.

Ist dies der Fall können Sie die Idletime, hier "Beenden nach Inaktivität" einstellen. Voreingestellt sind 60 Sekunden.

Das bedeutet, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn 60 Sekunden lang der oder die Rechner keine Daten mehr ins Internet senden oder vom Internet empfangen.

"Route Erstellen" lassen Sie bitte angehakt.

Zur Bestätigung der Eingaben klicken Sie auf "Anwenden".



Das Bild kann variieren

6. klicken Sie oben auf "Werkzeuge"



7. wählen Sie links "Systembefehle aus und klicken dann auf "Alles sichern" um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Das Gerät führt dabei einen Neustart durch.



8. damit ist das DSL-562T fertig eingerichtet.