

Anleitung zur Einrichtung von DynDNS

Für DSL-564T, DSL-G664T (beide Firmware 3.00B01T02.EU...), sowie für DSL-584T, DSL-G684T.

Wichtige Hinweise: Es muss bereits auf der Homepage des Serviceanbieters, z.B. www.dyndns.org , ein Account angelegt sein. Es muss auf dieser Homepage beim angelegten Account ein Dynamic DNS Host angelegt sein (Add Host).

Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp variieren.

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu. Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1.

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration ein Passwort gesetzt. Geben Sie als Benutzername "admin" ein und als Passwort "admin" ein und klicken Sie auf "OK".

Netzwerkkennwort eingeben					
?	Geben Sie Benu	utzernamen und Kennwort ein.			
Ť	Site:	192.168.1.1			
	Bereich	Please enter your user name and password on DSL-G664T			
	Ben <u>u</u> tzername	admin			
	Kenn <u>w</u> ort	*****			
Dieses <u>K</u> ennwort in der Kennwortliste speichern					
		OK Abbred	hen		





3. Zur Einrichtung des DynDNS im Router wählen Sie im oberen Menüpunkt "Home" und links

"DynamicDNS" aus.



4.

- Wählen Sie den DynDNS Serviceanbiter, z.B. <u>www.dyndns.org</u> aus.
- Bei "User Name" tragen Sie Ihren Usernamen des DynDNS Accounts ein.
- Bei PassWord" tragen Sie das zu den DynDNS gehörende Passwort ein.
- Bei HostName" tragen Sie die Adresse des Hosts ein, z.B. ihrhost.dyndns.org .

Zur Bestätigung der Eingaben klicken Sie auf "Apply".

atei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Ext	ras <u>?</u>	a U & a		
esse Attp://192.168.1.1/cgi-bin/webcm	Bravorken Scheden 37 53.	3 0% ~		
s 🖨 192.168.0.1 🙆 192.168.1.1 🜒 19	2.168.0.50 🝘 Magic 🙆 Speed tests	EDI-304_155 @DI-304_156 @192.168.0	.12 🝘 192.168.0.13 🍘 192.168.0.	14
Options - You're on 192.168.	1.1			
D-Link				
Building Networks for People		DSL-G66	4T	
		ADSL Route	e	
	Home Advan	ced Tools Statu	is Help	
Wizard	DDNS Configuration			
Wireless	The DDNS Configuration allows	the user to set the configuration of DDNS.		
	00000000	line in the second s		
IMAN	DDNS Server	Disable DDNS Server		
	User Configuration:	www.dyndns.org		
	UserName	Lisemame	- 11	
		osomano		
	PassWord	skolololok		
DHCP	HostName	ihrhost.dyndns.org		
		6		
DNS				



5. Klicken Sie oben auf "Tools" und dann auf den Knopf "Save and Reboot", um die Konfiguration in den Router abzuspeichern.

Der Router führt dabei einen Neustart durch.



