

Firmware_1.00.01

Konfiguracja routera DSL-G804V pod usługę ADSL annex A

1. Zaloguj się do routera.

W pole adresu w przeglądarce WWW wpisz IP routera. Domyślny adres routera to 192.168.1.1. Nazwa użytkownika: **admin**, hasło: **admin**

Połącz z 192.168	.1.1 🛛 🛛 🔀
	GA
WebAdmin	
Nazwa użytkownika:	🖸 admin 🔛
Hasło:	•••••
	🗌 Zapamiętaj moje hasło
	OK Anuluj

Jeśli nie można skontaktować się z routerem należy sprawdzić czy nasz komputer może automatycznie pobrać adres IP z routera. Czyli:

Ikona na pulpicie: **Moje miejsca sieciowe** – prawy klawisz myszy – **Właściwości – Połączenie sieciowe** LAN - prawy klawisz myszy – **Właściwości – Protokół internetowy** (TCP/IP) – klawisz Właściwości – zaznacz: Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.

Ewentualnie dla bardziej doświadczonych Użytkowników: Zmień adres IP swojego komputera na dowolny z puli 192.168.1.2-254, maska 255.255.255.0, brama 192.168.1.1

Jeśli na router wciąż nie daje się zalogować to zresetuj router : długopisem lub spinaczem biurowym wciśnij i przytrzymaj co najmniej 10 sek mały, ukryty przełącznik na tylnej części obudowy oznaczony napisem: RESET

www.dlink.pl



2. Ustaw tryb modulacji.

Pozioma zakładka **Advanced**, podzakładka A**DSL**, wybierz: ConnectMode - **ADSL**, Modulation - **MMode** lub T1413. Reszta parametrów bez zmian. Zatwierdzić ustawienia zielonym klawiszem **Apply**.

www.dlink.pl



3. Skonfiguruj połączenie PPPoA.

Pozioma zakładka **Home**, opcja **WAN**. W sekcji **ATM VC Settings** ustaw: **VPI 0**, **VCI 35**. W sekcji **WAN settings** ustaw **PPPoA**. W sekcji **PPPoA** podaj **username** i **password**. To login i hasło, które daje operator. Reszta opcji bez zmian. Zatwierdzić ustawienia zielonym klawiszem **Apply**.

D-Link Building Networks for People	Wireless ADSL VPN Router						
	Home	Advanced	Tools	Status	Help		
D3L-0004V	ATM VC Sett	ting					
- Co	VPI	0					
Wizard	WAN Setting Please select the	IS e appropriate option to cr	onnect to your IS	P.			
LAN	PPPoA	.2864, PPP over AALS)					
Wireless	Username	LzpkQ3R@n	eostrada				
DHCP	IP Address	0.0.0.0 (0.0.0.0:Obt	ain an IP addres	s automatically)			
	Authenticatio	on Protocol Chap(Auto)	~	82			
DNS Relay	Connection	Always On	*				
	Idle Timeou	t 100	min	utes			
Logout	RIP	RIP v1	🗌 RIP v2 🛄 R	IP v2 Multicast			
	NAT	1400 Enable	O Disable				
	ATM					L	
	ATM Class	UBR]				
				🗟 🚫 Apply	沒 🛟 Cancel Help		

www.dlink.pl



4. Sprawdzić poprawność konfiguracji.

W poziomej zakładce **Status**, podzakładka **Status Info** powinniśmy sprawdzić w sekcji **WAN** stan **PPP connection** (powinien być Connection Estabilished) oraz wynegocjowany adres IP, np. 83.24.38.42. W opcji **port status** powinny widnieć zielone "ptaszki V" w polu Ethernet, Wireless oraz ADSL a także powinniśmy zobaczyć wynegocjowane prędkości na linii ADSL (takie jak w umowie z dostawcą Internetu).



www.dlink.pl



5. Sprawdzić działanie Internetu.

Otworzyć stronę <u>www.dlink.pl</u> w przeglądarce lub z linii poleceń CMD wydać polecenie ping 213.216.192.246 lub ping <u>www.dlink.pl</u>



www.dlink.pl