

DSR-250N/1000AC L2TP/IPSec VPN + Windows 10 Client

- \Rightarrow The DSR is already fully configured and has internet access
- \Rightarrow DSR has already the latest available Firmware installed
 - o ftp://ftp.dlink.de/dsr/

1.) Create L2TP User

a. Create (ADD) new Group for L2TP

Policies can only be config Oups List	or groups having admin and sslvpn privileges.	c
Group Name		
ADMIN	Admin Group	
GUEST	Guest Group	
howing 1 to 2 of 2 entries	KLEpt L Previous 1 Next N	
G User Type User Type s p PPTP User Poti	O Admin Network O Guest	and
OU Xauth User DOW OpenVPN User SSLVPN User	01F	م ب
DMII Idle Timeout UES	10 [Default: 10, Range: 1 - 999] Minutes	

This page shows the list of added groups to the router. The user can add, delete and edit the groups also. The Login policies, Browser Policies and P Policies can only be configured for groups having admin and sslvpn privileges.

Groups List

Show 10 v entries [Right click on record to get more options]	(م
Group Name	Description Θ
ADMIN	Admin Group
GUEST	Guest Group
L2TP	L2TP
Showing 1 to 3 of 3 entries	j First Previous 1 Next > Last >



b. Create User for L2TP

0	Get User DB Groups Users						
User	s List						
Shov	v 10 v entries [Right click on re	ecord to get mo	re options]				٩
Use	er Name 🕜	Group Name	e	⊖	Login Status		⇔
adm	in	ADMIN			Enabled (LAN) Enabled (WAN)		
gues	st	GUEST			Disabled (LAN) Disabled (WAN)		
Shov	wing 1 to 2 of 2 entries					First Previous 1	Next > Last >
Ad	d New Liser						
	User Configuration						
_	User Name		L2TPUser				
ecurit	First Name		L2TPUser				0
	Last Name		L2TPUser				
G	Select Group		L2TP	~			-
Isore	Password		•••••				
12613	Confirm Password		•••••				
Show							9
User							0
admir							
guest							
Show							t :>
Ado							Save

Define Username, First Name and Last Name to your liking.

- Select the previously created L2TP Group and enter the Users password
 - ⇒ This are the User credentials you later need to enter into Windows 10 while connecting

	• Operation	n Succ	eeded		
Get User DB Groups Users					
Users List					
Show 10 \checkmark entries [Right click on r	ecord to get more options]				٩
User Name 💮	Group Name	⇔	Login Status		Θ
admin	ADMIN		Enabled (LAN) Enabled (WAN)		
guest	GUEST		Disabled (LAN) Disabled (WAN)		
L2TPUser	L2TP		Enabled (LAN) Enabled (WAN)		
Showing 1 to 3 of 3 entries			KI FI	rst 🔄 Previous 1	Next > Last >



2.) Enable L2TP Server

VPN » L2TP VPN » L2TP Server	0 0
L2TP allows an external user to connec and define a range of IP addresses for communicate with LAN hosts, access a	t to your router through the internet, forming a VPN. This section allows you to enable/disable L2TP server clients connecting to your router. The connected clients can function as if they are on your LAN (they can ny servers present etc.).
L2TP Server	
Sarvar Satua	
Enable L2TP Server	Disable
	Save Cancel
	Operation Succeeded
L2TP allows an external user to connec and define a range of IP addresses for o	t to your router through the internet, forming a VPN. This section allows you to enable/disable L2TP server lients connecting to your router. The connected clients can function as if they are on your LAN (they can
communicate with LAN hosts, access an	y servers present etc.).
L2TP Server	
Server Setup	
Enable L2TP Server	Enable IPv4
L2TP Routing Mode	NAT O Classical
Range of IP Addresses (Allocated	t to L2TP Clients)
Starting IP Address	192.168.201.200
Ending IP Address	192.168.201.220
Authentication Database	
Authentication	Local User Database 🗡
Authentication Supported	
PAP	OFF
СНАР	OFF
MS-CHAP	ON TIT
MS-CHAPv2	N IIII
Encryption	
Secret Key	OFF
User Time-out	
Idle Timeout	300 [Range: 300 - 1800] Seconds
	Save Cancel

Enable the L2TP IPv4 Server

Define the Routing Mode to your requirements.

Define an IP Range of maximum 20 IP Addresses outside your LAN Range.

Define the Security Authentication your device supports. (If you want to connect several different operating system (OS) you may need to add unsecure Methods like PAP or CHAP, depending on your OS

Define the IDLE Timeout.



CAST128

MD5 SHA2-256

SHA2-512 Authentication Method

Authentication Algorithm

OFF

OFF

Pre-Shared Key

SHA-1

SH A2-384

~

3.) Create IPSec Policy

,	,		~~~		- 5									
VPN » IPSec	VPN » Policie	5												00
This page sh policies from Note: Policy	ows the list o this page. with '*' repre	f configu sents a (ured IPsec VI Client Policy.	PN poli	cies on the	e rou	uter. A use	r can	also add,	delete	, edit, enable, d	isable and ex	kport I	Psec VPN
IPSec Poli	cies List													
Show 10	~ entries [F	tight click	k on record to	get mo	re options]									٩
Status	O Name	Θ	Backup Tunnel Name	θ	Туре	θ	IPSec Mode	⇔	Local	⇔	Remote	⊖ Auth	⇔	Encr ⊖
						No d	data available	in tab	le					
Showing 0 to	0 of 0 entries										[] Fir	st 🔄 Previou	IS Nex	t 🔰 Last 刘
Add New	IPSec Policy													
IPSec Pol	licy Config	uratio	on											X
General														Í
Policy N	lame			VP	N									
Policy T	уре			Au	ito Policy			~						
IP Proto	col Version			IP	v4			~						
IKE Vers	ion			IK	Ev 1			~						
L2TP Mo	ode			Ga	teway			~						
IPSec M	lode			Tra	nsport M	ode								
Select I	Local Gatew	ау		De	dicated W	AN		~						
Remote	Endpoint			FC	DN			~						
IP Addre	ess / FQDN			0.	0.0.0									
Enable /	Mode Config				OFF									
	B 110													Save
IPSec Po	licy Confi	urati	on										_	
Enable	Mode Confis	Jurach	on	_	OFF									<u>^</u>
Enable	RollOver				OFF									
Protoco	ol				20									
Enable	Keepalive				OFF									
Phase 1/	IKE SA Para	meter	c)											
Exchar	nge Mode	meter	3)	M	lain			~						
Direct	ion / Type			в	oth			~						
Nat Tr	aversal				DN 111									
NAT Ke	eep Alive Fre	quenc	y	2	0				Seconds	5				
Local	ldentifier Ty	pe		L	ocal Wan I	P		~						
Remot	e Identifier	Туре		F	QDN			~						
Remot	e Identifier			0	.0.0.0									
														Save
IPSec D	olicy Confi	gurati	ion			_							_	
Remo	te Identifier	Baraci			0.0.0									
Encryp	otion Algori	thm										_		
DES	100				OFF		3DES				ON			
AES -	128			ON			AES-192				0	Ŧ		
AES-	200				OFF									
BLOW	FISH				DEE									

- 4 -

ON III

Save



IPSec Policy Configuration						×
Authentication Method	Pre-Shared Ke	ey 🗸				^
Pre-Shared Key	l2tpvpn123	[]	.ength: 8 - 49]			
Diffie-Hellman (DH) Group	Group 2 (1024	+ bit) 🗸				
SA-Lifetime	28800	[Range: 300 - 604800]	Seconds			
Enable Dead Peer Detection	OFF					
Extended Authentication	None	~				
Phase2-(Auto Policy Parameters) SA Lifetime	3600	Seconds 🗸				
Encryption Algorithm						
DES	OFF	None		OFF		
3DE S	ON THE	AES-128		ON [11]		
155 400		150.057				¥
						Save
IPSec Policy Configuration						×
DES	OFF	None		OFF		^
3DE S	ON THE	AES-128		ON 111		
AES-192	OFF	AES-256		OFF		
TWOFISH (128)	OFF	TWOFISH (192)		OFF		
TWOFISH (256)	OFF					
BLOWFISH	OFF					
CAST128	OFF					
Integrity Algorithm MD5	OFF	SHA-1		ON THE		
SHA2-224	OFF	SHA2-256		OFF		
SHA2-384	OFF	SHA2-512		OFF		
PFS Kev Group	OFF					~
						Save
IPSec Policies List						
Show 10 × entries [Right click on record	to get more options 1				_	Q
Status Name Rackup	Tuno	IPSoc	Local	Pamata	Auth	Ener
O ⊖ Tunnel Name	e e	Mode O	eocat	emote	e	Elici
Enabled VPN* None	Auto Policy	Transport Mode	Any	Any	SHA1	3DES AES-128
Showing 1 to 1 of 1 entries				K First	↓ Previous 1	Next > Last >
Add New IPSec Policy						

The Pre-Shared Key you later need to enter at Windows 10 VPN creation site.



4.) Setup Windows 10

a. Go to Network settings and create a new connection





🔶 📠 Verbindu							
	ung mit dem	Arbeitsplatz herste	ellen			_	
Wie möc	hten Sie ei	ne Verbindun	ng herst	ellen?			
→ Die Verbii herst	Internetve ndung über e ellen.	rbindung (VP in VPN-Netzwerk	N) verv (VPN=Vir	venden tuelles privates	Netzwerk) du	ırch das İn	iternet
i.]	- 🥥		_ 🜗	•		
→ <u>D</u> irek Direk verwa	kt wählen te Verbindung enden.) durch Wählen ei 	iner Telefo	onnummer hers	tellen, ohne o	das Interne	et zu
						[Abbrechen
					×		×
🔶 <u>I</u> Verbindung	g mit dem Arbe	itsplatz herstellen					
	P 1				000000		
Geben Sie	die Internet	adresse zum He	erstellen	einer Verbind	dung ein.		
Diese Adresse	können Sie vor	n Netzwerkadminist	rator erhalt	ten.			
Internetadress	e:	192.168.10.254					
Ziel <u>n</u> ame:		Test-L2TP-IPSEC					
🗌 Eine <u>S</u> r	martcard verwe Idedaten speich en Benutzern ei	nden Iern Jauben, diese Verbin	ndung zu ve	erwenden			
☑ Anmel ♥ □ <u>A</u> ndere Erlaubi	t jedem, der Zu	gang zu diesem Cor	mputer hat	, diese Verbindun	g zu verwender		
🗹 Anmel 💎 🗋 Andere Erlaubi	t jedem, der Zu	gang zu diesem Cor	mputer hat,	, diese Verbindun	g zu verwender	Abbrechen	
Anmel	t jedem, der Zu	DNL or ID	mputer hat	diese Verbindun	g zu verwender	Abbrechen	2005
Anmel Ander Erlaubt	t jedem, der Zu the FQ	DN or IP A	Addre	diese Verbindun	g zu verwender stellen	Abbrechen Addı	ess ×
Anmel Ander Ander Erlaub September Systemsteuerung/Netzreck und Ir Ander Systemsteuerung/Netzreck und Ir Ander Systemsteuerung/Netzreck und Ir Systemsteue	t jedem, der Zu the the FQ tenetNetzwerk- und Frei erung > Netzwerk und Frei s	DN or IP A	Addre	diese Verbindun	g zu verwender stellen N Server v 8 Syste	Abbrechen Addı 	Cess uchen P
Anmel Anmel Ander	t jedem, der Zu t jedem, der Zu t der Kingen der Kingen terretNitzwerk- und Fre erung > Netzwerk und fre Grundlegende Infr Aktive Netzwerke anzeis	DN or IP A petcenter and > Netzwerk- und Friegabece an	Addre	, diese Verbindun <u>Er</u> SS AS VPN	g zu verwender stellen N Server	Abbrechen Addı ımsteuerung durche	I CESS
☑ Anmel ☑ Anmel ☑ Ander ☑ Erlaub ☑ Define here ☑ Systemisteurung Vietzwetz und It ☑ Systemisteurung ☑ Adstreicht Egra ☑ Starteit der Systemisteurung Inderteintellungen inden Erweitte Freigibeinstellungen inden	t jedem, der Zu the the FQ ntenstNetzweic und fre eung > Netzweic und fre Grundlegende Info Attive Netzweick anzei dimk decede Offentliche Netzwei	DN or IP A petecenter errnet > Netzwerk- und Freigabece err *	Addre anzeigen und V Zugriffstyp:	stanting of the second	g zu verwender stellen V Server	Abbrechen Addır - msteuerung durcht	L TESS □ × Nuchen p
Anmel Ander Ander Character Ander Character Ander Character Ander And	t jedem, der Zu t jedem, der Zu t <u>the FQ</u> nternetNetzweich- und Frei erung > Netzweich und Frei ⁵ Grundlegende Info Attive Netzweick anzeig <u>dink der</u> Dominiermetzweick <u>dink.de</u>	DN or IP A pabecenter rmationen zum Netzwerk a en *	Addre Addre oter anzeigen und V Zugriftstyp: Verbindungen: Verbindungen:	ediese Verbindun Err SS as VP1 ferbindungen einrichten ferbindungen einrichten (Internet WLAN 2 (Broadwey, 5620) Internet	g zu verwender stellen N Server v 0 Syst	Abbrechen r Adda 	Cess unchen p
 Anmel Ander Ander Erlaub Define here Systemsteuerung Vetzweit und Ir → · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t jedem, der Zu t jedem, der Zu t jedem, der Zu t jedem, der Zu t der State t der Statett der	DN or IP A paterent patternet patternet paterent patternet paterent pateren	Addre Addre anzeigen und V Zugriftstyp: Verbindungen:	diese Verbindun Ers SS AS VPN ferbindungen einrichter internet witzenet Erbernet witzenet witzenet witzenet witzenet.	g zu verwender stellen N Server	Abbrechen Addı mateuerung durche	inclusion of the second
Anmel Ander Ander Ander Character Ander Ander Character	t jedem, der Zu t jedem, der Zu t jedem, der Zu ternetNetzweis- und Frei erung > Netzweis und Frei Grundlegende Info Attive Netzweis anzeig dink.de.de Offentliches Netzwei dink.de Dominennetzweis Mezwerkprot Netzwerknoten Weitwerkinstellungen Weitwerkinstellungen Weitwerkinstellungen Weitwerkinstellungen Weitwerkinstellungen Netzwerkinstellungen	gang zu diesem Cor DN or IP A peccenter enet - Netzwerk- und Freigebere en * 2 * 2 ndem ndem Ing oder neuer Netzwerk einrichten 3- oder VPN-Verbindung bzw. Roat een leme diagnostibieren und reparieren	Addre Addre anter anzeigen und V Zugriffstyn: Verbindungen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	diese Verbindun Er ss as VP ferbindungen einrichten ferbindungen einrichten di WLAN 2 (Broadwey, 8520) internet internet htt einrichten. andlungsinformationen	g zu verwender	Abbrechen r Adda msteuerung durche	Cess uchen p





Modify now the freshly created VPN, since it's currently on auto and not L2TP/IPSec.

lgemein	Optionen	Sicherheit	Netzwerk	Freigabe	e	
<u>H</u> ostname 157.54.0.	e oder IP-Ar 1 oder 3ffe	dresse des Z :1234::1111)	ù <mark>els (z.B.</mark> mi :	crosoft.cor	n oder	
192.168.	10.254					٦
Erste Ve	erbindung					
Windo Netzw wird, v	ws kann zu erken, wie rirtuelle Verl	uerst Verbind dem Internet bindungen af	ungen zu ö , herstellen ufzubauen.	ffentlichen , bevor ver	rsucht	
An An	dere Verbin	idung zuerst	wählen:		~	
latenschu	<u>itzbestimmi</u>	<u>ingen</u>				
Eigenso	:haften vo	n Test-L2T	P-IPSEC	ОК	Abbrech	en
Eigenso gemein / <u>PN-Tvn:</u> Layer-2-1	chaften vo Optionen Funneling-F	n Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I	P-IPSEC Netzwerk	OK Freigab P/IPsec)	Abbrech	en
Eigenso gemein /PN-Tvn: Layer-2-T	chaften vo Optionen Funneling-F	in Test-L2TI Sicherheit Protokoll mit I	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI	OK Freigab ?/IPsec) weiterte E	Abbrech	en
Eigenso gemein /PN-Tvn Layer-2-T Qatenvers Optional	chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun	in Test-L2TI Sicherheit Protokoll mit I ig: g auch ohne	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2T)	OK Freigab 2/IPsec) weterte <u>Ei</u> selung)	Abbrech e instellungen	
Eigenso gemein /PN-Txn: Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent	chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun ifizierung	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ig: g auch ohne	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI	OK Freigab P/IPsec) weiterte <u>B</u> selung)	e	en V
Eigenso gemein /PN-Txn Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent O Exter	chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun ifizierung nsible-Auth	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI E v Verschlüs	OK Freigab ?/IPsec) weiterte <u>E</u> selung) P) verwend	Abbrech e instellungen	
Eigenso gemein /PN-Tvo: Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent O Exter	chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung nsible-Auth	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I Ig: g auch ohne entication-Pr	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI E Verschlüs otokoll (EA	OK Freigab P/IPsec) weiterte <u>B</u> selung) P) verwend	Abbrech e instellunger	
Eigenso gemein /PN-Tvn: Layer-2-1 Datenvers Optional Authent O Exter	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun ifizierung nsible-Auth	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI E Verschlüs otokoll (EA	OK Freigab P/IPsec) weiterte <u>B</u> selung) P) verwend Eigens	Abbrech e instellunger den	
Eigenso gemein /PN-Tvn: Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent O Exter	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung nsible-Auth	in Test-L2TI Sicherheit Instokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Psec (L2TI v Verschlüs otokoll (EA	OK Freigab P/IPsec) weiterte <u>B</u> selung) P) verwend Eigens	Abbrech e instellunger den	en V
Eigenso gemein /PN-Tyn: Layer-2-1 2atenvers Optional Authent O Exter	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun ifizierung nsible-Auth	n Test-L2TI Sicherheit Indtokoll mit I Ing: g auch ohne entication-Pr colle zulasse	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Psec (L2TI v Verschlüs otokoll (EA	OK Freigab P/IPsec) weiterte E selung) P) verwend Eigens	e instellunger den	
Eigensco gemein /PN_Iva: Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent Exter	chaften vo Optionen Iunneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung nsible-Auth ande <u>P</u> rotoł	in Test-L2TI Sicherheit Instokoll mit I ing: g auch ohne entication-Pr kolle zulasse seltes Kennv	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Verschlüs otokoll (EA n vort (PAP)	OK Freigab 2/IPsec) weiterte Ej selung) P) verwend Eigens	Abbrech e instellunger den	en Y
Eigenso gemein /PN-Tvn: Layer-2-1 Qatenvers-	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung nsible-Auth ande <u>P</u> rotol nverschlüs hallenge H	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ing: g auch ohne entication-Pr kolle zulasse seites Kennv andahake Ai	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Verschlüs otokoll (EA n vort (PAP) uthenticatio	OK Freigab P/IPsec) weiterte E selung) P) verwend Eigens n-Protokol	Abbrech e instellunger den schaften	en v
Eigenso gemein /PN-Tvn: Layer-2-1 Qatenver-2	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung nsible-Auth ande <u>P</u> rotol nverschlüs hallenge H licrosoft C <u>H</u>	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr kolle zulasse seltes Kennv andahake Ai (AP, Version	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Psec (L2TI e Verschlüs otokoll (EA n wort (PAP) uthenticatio 2 (MS-CH/	OK Freigab P/IPsec) weiterte D selung) P) verwend Eigens n-Protokol AP v2)	Abbrech e instellunger den schaften	en v
Eigensco gemein /PN-Two: Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent Egter	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun fizierung msible-Auth ende <u>P</u> rotol nverschlüs hallenge H licorosoft C <u>F</u> Automati Kennwor	in Test-L2TI Sicherheit Intokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr kolle zulasse seites Kennv andshake Ar (AP, Version sch eigenen t (und Domä	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Verschlüs otokoll (EA n watt (PAP) uthenticatio 2 (MS-CH/ Windows- ne, falls vo	OK Freigab P//Psec) P) verwende Eigenes Eigenes P v2) Anmeldenen v2)	Abbrech e instellunger den ischaften i (CHAP) amen und verwenden	en
Eigenso gemein /PN-Twz Layer-2-1 Qatenvers Optional Authent Egter	Chaften vo Optionen Funneling-F schlüsselur (Verbindun ifizierung nsible-Auth ande Protol nverschlüs hallenge H licrosoft C <u>F</u> Automati Kennwor	in Test-L2TI Sicherheit Irotokoll mit I ig: g auch ohne entication-Pr kolle zulasse seltes Kenny andahake A igAP, Version sch eigenen t (und Domä	P-IPSEC Netzwerk Psec (L2TI Verschlüs otokoll (EA n wort (PAP) uthenticatio 2 (MS-CH/ Windows- ne, falls vo	OK Freigab P//Psec) P) verwenter Eigene Eigene Eigene	Abbrech e instellunger den v schaften II (CHAP) amen und rerwenden	en v

Change the existing "auto" value to L2TP with IPSec and then modify/enter within the extended settings the previously created IPSec Policy Sectet.



weiterte Eige	nschaften				
.2TP					
• Vorinstalli	erten Schlüss	el für Auther	ntifizieru	ung verwend	den
<u>S</u> chlüssel	l2tpvpn1	23			
○ <u>Z</u> ertifikat	für die Authe	entifizierung v	erwend	den	
Die <u>N</u> a überp	men- und Ve rüfen	rwendungsa	ttribute	des Serverz	ertifikats
				OK	Abbrechen
Eigenschaften	von Test-L2TP	-IPSEC		×	
Igemein Optione	n Sicherheit	Netzwerk Frei	gabe		
VPN- <u>I</u> yp: Laver-2-Tunnelin	-Protokoll mit IP	eec (1 2TP/IPee	2)	~	
Layer 2 Tarment	g i rotokon mit m	Frweitert	e Finetallı	ungen	
<u>D</u> atenverschlüsse	lung:	Linoloit		angon	
Maximale (Verbin	dung trennen, fa	Ils Server <mark>d</mark> ies al	olehnt)	~	
	thantiantian Dra	takall (EAP) yan	uandan		
	interlucation-rio	lokoli (EAF) verv	venuen	~	
		Eid	genschaft	en	
Folgende Pro	tokolle zulassen	-			
	üsseltes Kennw	ort (PAP)			
	Handshake Aut	hentication-Prot	okoll (CH/	AP)	
Microsoft	CHAP, Version 2	(MS-CHAP v2)			
Autom		Windows-Anmelo	enamen	und	
Nenny	vort (und Domän	e, falls vorhande	n) verwei	nden	
Kenny	atisch eigenen i vort (und Domän	e, falls vorhande OK	n) verwei	nden brechen	





Benutzername	e			
Kennwort				
Domäne:				
C	Ж	Abbrechen		
Windows-Sicherhe	eit		×	
Anmelden				
L2TPUser				
L2TPUser		ି		
Domäne:				
C	ЭК	Abbrechen		
°~	Fest-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt
ا ب	Test-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen
**************************************	Verbind	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen
teknyon 1 Sartsele	Test-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen
teknyen 1 Startseke Einstellung suchen	Test-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen
teknyen * Saraele tinstellung suchen stowerk und internet	Fest-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Enstellung Adapteroptionen and Erweitete Freigabeop
telengen tekengen texeek und internet texeek und internet 's Status	Verbind	SEC dung mit "192.168.1 ^{VPN-Verbindung hinzufügen} PSEC Work	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen Verwarke Enstellung Adapteroptioner and Erweitene Freigebeop Netzwerk- und Freige
eterry and a startise to a sta	Verbine	SEC dung mit "192.168.1 /PN-Verbindung hinzufügen PREC Work uPN-SN PPTP	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen Verwardte Einstellung Adapteroptionen and Erweiterte Friegabeop Netzwert- und Freiga Windows-Firewall
teknem statusete Eknetek und internet statuset WLAN Ø Ethernet ØG	Test-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1 //Y-Verbindung hinzufügen PSEC Work /PNLSH PPTP PSEC-12TP Heim	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Vervarlte Einstellung Adspteroptionen and Erweitente Freigabeop Nitzweit- und Freigal Window-Firewal Haben Sie eine Frage? Hilfe anfordern
teknyen 2 Saraseke Enstellung suchen tswerk und internet Status VLAN DFD VPN	Test-L2TP-IPS	SEC dung mit "192.168.1 «PN-Verbindung hinzufügen PSEC Work PSEC Work PSEC-L21P Hem PSEC-L21P Hem	0.254″ w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Enstellung Adapteroptionen and Enweiterte Freigaben Nictowerk- und Freigab Windows-Firewall Haben Sie eine Fragef
telungen relangen statusete statuset verkund internet statuset verkund verkun	Fest-L2TP-IPS Verbind VPN P VPN + VPN + VPN	SEC dung mit "192.168.1 //W-Verbindung hinzufligen PSSC Work //WLSI PPTP PSSC-127P Hem //PLSI	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Vervante Einstellung Adapteroptione and Eweiterte Freigaber Netzwert- und Freiga Windows-Firewall Haben Sie eine Fragel Hilfe anfordern Machen Sie Windows Fieldback senden
telongen etekongen (* Startselte Statuse VLAN 4 Ethernet DF0 V VN • Flugzeugmodus • Mobiler Hotspot	Fest-L2TP-IPS Verbind	SEC dung mit "192.168.1 vPN-Verbindung hinzufigen PSC-Verbindung hinzufigen PSC-12TP Heim vPNLSH PTP	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Enstellung Adapteroptionen and Erweiterte Freigabeop Netzwerk- und Freiga Windows-Firewal Haben Sie eine Frage! Hille anforden Machen Sie Windows Fieldback senden
telengen statusete statusete statusete statuset sta	Fest-L2TP-IPS Verbind VPN (VPN (VPN)	SEC dung mit "192.168.1 vPN-Verbindung hinzufugen PSC-UTP Heim vPN.SH PPTP PSC-LITP Heim vPN.SH	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Verwardte Enstellung Adapteroptionen and Erweiterte Freigabaop Netzwerk- und Freigal Windows-Firewall Haben Sie eine Fragel Hife antordern Machen Sie Windows Fieldback senden
tekingen 2: Startseite Status VLAN 2: Einernet DFÜ VFN 4: Riggzegmodus 4: Mobiler Hötspot 4: Detomutzung 4: Poroy	VPN	SEC dung mit "192.168.1 dung mit "192.168.1 vPN-Verbindung hinzufugen PSC-U2TP Heim vPN-SH PPTP PSC-L2TP Heim vPN-Verbindung text-217-IPSCC	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Einstelung Adspteroptionen and Erweitente Freigabaop Netzweit- und Freiga Windows-Firewall Haben Sie wine Fragel Hife antordern Machen Sie Windows Freidhack senden
telengen telengen statuseite statuseite vLAN e Einernet DFU VPN Flugzeugmodus koleiter Hotspot batennutzung Proxy	VPN P Verbind VPN P VPN + C VPN VPN C VPN VPN C VPN VPN VPN C VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN	SEC dung mit "192.168.1 dung mit "192.168.1 vPN-Verbindurg hinzufügen PSC-UZP Heim PSC-UZP HEIM	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Einstellung Adapteroptionen änd Erweiterte Freigaber Netzwerk- und Freigal Windows-Firewall Haben Sie eine Frager Hilfe anfordern Freidback senden
telungen statusete statusete statusete statusete statuset vituenet statuset vituenet status status vituenet status st status status st status st st st st st st st st st st st st st s	Fest-L2TP-IPS Verbind VPN P VPN + VPN + VPN (W (W (W (W (W (W (W (W (W (SEC dung mit "192.168.1 dung mit "192.168.1 vPN-Verbindurg hinzufligen PSC-127P Hem PSC-127P Hem	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Vervante Einstellung Adapteroptionn and Eweiterte Freigaber Netzwerk- und Freiga Windows-Firewall Haben Sie eine Fragel Hilfe anfordern Machen Sie Windows Fieldback senden
telengen statseite instellung suchen stanseite stanse stanse vtAn bFU vtNN Pigzeugmodus vtNN Pigzeugmodus pigzeugmod	Fest-L2TP-IPS Verbind	SEC dung mit "192.168.1 dung mit "192.168.1 vPN-Verbindung hinzufugen PSC 12/P Heim PSC 12/P Heim PS	0.254" w	ird hergestellt Abbrechen Verwarte Enstellung Adapteroptionen and Erweiterte Freigabeop Netzwert- und Freiga Window-Firewal Haben Sie eine Frage! Hille anforden Machen Sie Windows Fieldhack senden