

Anleitung zur Einrichtung eines Lan-to-Lan Tunnels zwischen einen DI-804HV und einer DSR

(Für DI-804HV ab Firmware 1.44b06 und DSR-250N/500N/1000N)

Einrichtung des DI-804HV

(Einrichtung des DSR ab Seite 8)

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DI-804HV zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u>

Der Benutzername ist **admin**.

Ein Passwort ist standardmäßig nicht gesetzt.

Authentifizierun	ig erforderlich	×
?	http://192.168.0.1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "DI-804HV"	
Benutzername:	admin	
Passwort:		
	OK Abbrechen	



2. Wählen Sie oben das Menü Home und links VPN aus.

- Setzen Sie bei **VPN** und **NetBIOS broadcast** einen Haken und geben Sie bei **Max. numbers of Tunnels** die Anzahl der maximal gleichzeitig herstellbaren VPN Tunnel an.

- Unter der **ID 1** geben die dem Tunnel einen Namen.

Klicken Sie auf **Apply** um die Angaben zu übernehmen.

D-Link DI-804HV Web Configuration - Mozilla Firefox	Hilfe						-15
	Time.					le	P
192.168.0.1 D 192.168.0.50 [] 192.168.1.1 [] 192.168	15.1 🗌 DFL 🔯 DFL-160 🗍 [DSL-321 🗍 DSL-380T 🗍 Dy	nDNS 🔩 Shieldsl	JP! 🞯 Speedtest.net 🚺	DNS Resolver Check	version.txt [] show_me_more.htm	
D-Link DI-804HV Web Configuration +							
D-I	ink						
Building Netv	orks for People		D	I-804HV			
			Broadb	and VPN Route	r		
	Hon	ne Advanced	Tools	Status	Help		
	VPN Setti	ngs					
and the second s	VPN	item	Enable	Setting			
	NetBIOS b	roadcast	Enable				
Wiz	Max. numb	er of tunnels	5				
	D	Tunnel Name		Method			
l wa	2			IKE More			
	N 3			IKE More			
	4			IKE More			
¹ BH		I		IKE More	-		
VP	N Previous p	age Next page					
	Dynamic \	PN Settings L2TP Server	Setting PPTP:	Server Setting View	VPN Status.		
				🤣 🌔	3 🗘 📗		
				Apply Ca	ncel Help		

3. Der DI-804HV startet neu. Klicken Sie dann auf **Continue**.

D-Link Buiking Networks for People	DI-804HV Broadband VPN Router	
	The device is restarting	



4. Gehen Sie ggf. wieder in das VPN-Menü und klicken dann rechts bei Ihrem Tunnel auf den **More**-Knopf.

- Tragen Sie bei **Local Subnet** die an LAN des DI-804HV anliegende Netz-IP-Adresse und bei **Local Netmask** die Subnetmaske ein.

Hat der DI-804HV die IP Adresse 192.168.0.1 mit der Subnetmaske 255.255.255.0, also Standardeinstellung, ist die anzugebene **Local Subnet** (Netz-IP-Adresse) die 192.168.0.0 und die **Local Netmask** (Subnetmaske) die 255.255.255.0

- Tragen Sie bei **Remote Subnet** die an LAN der DSR anliegende Netz-IP-Adresse und bei **Remote Netmask** die Subnetmaske ein.

Hat die DSR die IP Adresse 192.168.10.1 mit der Subnetmaske 255.255.255.0, also Standardeinstellung, ist die anzugebene **Local Subnet** (Netz-IP-Adresse) die 192.168.10.0 und die **Local Netmask** (Subnetmaske) die 255.255.255.0

- Bei **Remote Gateway** geben Sie entweder die WAN-IP-Adresse der DRS an, oder wenn die DSR DynDNS nutzt, können Sie deren DynDNS-Adresse angeben.

- Setzen Sie bei **Auto-reconnect** einen Haken, wenn der Tunnel sich automatisch aufbauen soll.





D-Link Utiding Networks for People	DI-804HV Broadband VPN Router
	The device is restarting

6. Klicken Sie unten auf **Select IKE Proposal**.

Editieren Sie die Proposal **ID 1**:

- Vergeben Sie einen **Proposal Name**.
- Wählen Sie unter **DH Group** die **Group 5** aus.
- Wählen Sie bei Encrypt algorithm das 3DES aus.
- Wählen Sie bei Auth algorithm das SHA1 aus.
- Tragen Sie bei Life Time 28800 (Sekunden) ein.

Wählen Sie unten die **Proposal ID 1** aus und klicken auf **Add to**, um die Proposal zu übernehmen.

D-Link DI-804HV Web Configuration - Mozilla Firefox atei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras <u>H</u> ilfe	_	_	_	_				2)>
€ 🚱 192.168.0.1					☆ ⊽ C 3	▼ Google	P	俞
) 192.168.0.1 D 192.168.0.50] 192.168.1.1] 192.168.15.1 DFL DFL-1	60 [] DSL-3	21 🗍 DSL-380T 🗍 D	ynDNS 🔓 Shields	UP! 🙆 Speedtest.net 🚺	DNS Resolver Cheo	k D version.txt 🗍 show_me_more.htm		
D-Link DI-804HV Web Configuration +								
D. I feeld								
Building Networks for People			D	1-804HV				
			Broadb	and VPN Route	r			
	Home	Advanced	Tools	Status	нер			
	'N Settings	- Tunnel 1 - Set IKE Item	Proposal	Setting				
IK	E Proposal ii	ndex	1 🔺					
			T Demons	1				
Wizard			Kemove	.				
	Proposal N	ame DH Group End	crypt algorithm A	uth algorithm Life Time	Life Time Unit			
WAN		Group 1	3DES •	SHA1 0	Sec. •			
LAN	-	Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 • 0	Sec. 💌			
4		Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 V	Sec. 💌			
DHCP 5		Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 V	Sec. 💌			
6		Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 0	Sec. 💌			
VPN /		Group 1	3DES V		Sec.			
9	-	Group 1 💌	3DES -	SHA1 V 0	Sec. 💌			
10		Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 V 0	Sec. 💌			
		Droposal ID						
		- sele	ct one	Proposal index				
		1 2		3 🔮 🌔	3 🔂			
		3 4		Back Apply Ca	ncel Help			
		5						
		7						
		9 10						



D-Link Building Networks for People	DI-804HV
	Broadband VPN Router
	The device is restarting
	Continue

8. Klicken Sie unten auf **Back** und dann unten auf **Select IPSec Proposal**.

Editieren Sie die Proposal **ID 1**:

- Vergeben Sie einen **Proposal Name**.
- Wählen Sie unter **DH Group** die **Group 5** aus.
- Wählen Sie bei Encrypt Protocol das ESP aus.
- Wählen Sie bei Encrypt algorithm das 3DES aus.
- Wählen Sie bei Auth algorithm das SHA1 aus.
- Tragen Sie bei Life Time 3600 (Sekunden) ein.

Wählen Sie unten die **Proposal ID 1** aus und klicken auf **Add to**, um die Proposal zu übernehmen.

D-Link DI-804HV web Configuration - Mozilia Firefox		- 6 4
	A = a M = a +	
3 192.168.0.1		~ m
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 192.168.1.1 192.168.15.1 DFL	. 🔮 DFL-160 🔄 DSL-321 🤤 DSL-380T 🔄 DynDNS 🍒 ShieldsUP! 🎯 Speedtest.net 😈 DNS Resolver Check D version.txt 🔄 show_me_mor	e.htm »
U D-Link DI-804HV Web Configuration		
D-Link		
Building Networks for People	DI-804HV	
	Broadband VPN Router	
	Home Advanced Tools Status Help	
	VPN Settings - Tunnel 1 - Set IPSEC Proposal	
and the second s	IPSec Proposal index 2	
Wizard	T Remove	
	ID Proposal DH Group Encap Encrypt Auth Life Life Time	
WAN	1 2 Group 5 V FSP V 30FS V SHA1 V 3600 Sec V	
	2 None V ESP V 30ES V None V 0 Sec. V	
LAN	3 None 💌 ESP 💌 3DES 💌 None 💌 0 Sec. 💌	
DHCR	4 None V ESP V 3DES V None V 0 Sec. V	
DICF	5 None CESP Solution Sec. C	
VPN	6 None V ESP V 3DES V None V 0 Sec. V	
	7 None V ESP V 3DES V None V 0 Sec. V	
	10 None ESP JDES None 0 Sec.	
	Proposal ID 1 Add to Proposal index	
	Back Apply Cancel Help	
	5	
	7 8	
	9	
	10	



D-Link	DI-804HV
Building Networks for People	Broadband VPN Router
	The device is restarting

10. Soll der DI-804HV selbst DynDNS Client sein, wählen Sie oben das Menü **Advanced** und links **DDNS** aus.

Beachten Sie bitte die Anleitungen <u>ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/ddns/dyndns.pdf</u> und <u>ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/ddns/dlinkddns.pdf</u> bezüglich DynDNS.

- Markieren Sie bei DDNS Enabled.

- Wählen Sie bei Provider den Eintrag DynDNS.org (Dynamic) aus.

- Tragen Sie bei **Host Name** Ihren bei dyndns.com oder dlinkddns.com erstelle Host Adresse ein.

- Tragen Sie bei **Username** und **Password** Ihre Zugangsdaten ein, mit denen Sie sich auf der Webseite von dyndns.com oder dlinkddns.com anmelden.





D-Link Building Networks for People	DI-804HV Broadband VPN Router
	The device is restarting
	Continue

Stellen sie bitte sicher, dass Sie den Internetzugang im DI-804HV ebenfalls eingerichtet haben und er online ist.

Der DI-804HV ist damit für den Lan-to-Lan Internetzugang eingerichtet.



Einrichtung des DSR

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSR zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.10.1</u>

Der Username und das Password ist admin.





2. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links das Menü **VPN Settings -> IPSec -> IPSec Policies** aus.





3. Klicken Sie auf **Add** um eine neue IPSec Policy (einen neue VPN Tunnel-Konfiguration) zu erstellen.





4. Konfigurieren Sie die folgenden Felder. Alle anderen belassen Sie bitte auf Standardeinstellung.

Unter General:

- Vergeben Sie bei **Policy Name** der Tunnel-Konfiguration einen Namen.

- Bei **Remote Endpoint** können Sie festlegen, ob die DSR den DI-804HV mit dessen WAN-IP-Adresse oder DynDNS-Adresse ansprechen soll.

Soll es die WAN-IP-Adresse sein, wählen Sie **IP Address** aus und tragen darunter die WAN-IP-Adresse des DI-804HV ein.

Soll es die DynDNS-Adresse sein, wählen Sie **FQDN** aus und tragen darunter die DynDNS-Adresse des DI-804HV ein.

- Tragen Sie bei **Local Start IP Address** die an LAN der DSR anliegende Netz-IP-Adresse und bei **Local Subnet Mask** die Subnetmaske ein.

Hat der DSR die IP Adresse 192.168.10.1 mit der Subnetmaske 255.255.255.0, also Standardeinstellung, ist die anzugebene **Local Start IP Addres** (Netz-IP-Adresse) die 192.168.0.0 und die **Local Subnet Mask** (Subnetmaske) die 255.255.255.0

- Tragen Sie bei **Remote Start IP Address** die an LAN des DI-804HV anliegende Netz-IP-Adresse und bei **Remote Subnet Mask** die Subnetmaske ein.

Hat der DI-804HV die IP Adresse 192.168.0.1 mit der Subnetmaske 255.255.255.0, also Standardeinstellung, ist die anzugebene **Remote Start IP Address** (Netz-IP-Adresse) die 192.168.0.0 und die **Local Netmask** (Subnetmaske) die 255.255.255.0

🕹 D-Link : Unified Services Router - Mozilla Firefo	x		X
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen	Extras Hilfe		
🔶 🔶 🏠 📽 🔒 https://192.168.10.1/s	cgi-bin/platform.cgi		🚍 🏠 🔻 🤁 🚼 🛪 Google 🛛 🔎
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 192.168.1.1] 192.168.15.1 [] DFL 💟 DFL-160 [] DSL-321 [] DS	SL-380T 🔿 DynDNS 🔩 ShieldsUP! 🞯 Speedtest.net ᠔	UM Speedtest 👿 DNS Resolver Check D version.txt D info.txt 🛛 »
D-Link : Unified Services Router +			
LISD C. IN	General		Manual Policy parameters
USB Setting	Policy Name:	Tunnel	keys to be used for
VLAN Settin	Policy Type:	Auto Policy	(during communication). This is for advanced users
	IP Protocol Version:	⊙ IPv4	who require more control over IPsec tunnel
	IKE Version:		communication. For normal users, Auto Policy
	IPsec Mode:	Tunnel Mode	would do just fine. Enable Rollover only if the Port
	Select Local Gateway:	Dedicated WAN -	Mode is 'Auto-Rollover' in WAN MODE settings page. The active WAN will
	Remote Endpoint:	FQDN 💌	be used for setting up the tunnel, thus providing an
		dlinkde.dlinkddns.com	uninterrupted VPN connection. Enable DHCP
	Enable Mode Config:		over IPsec checkbox to allow external users to
	Enable NetBIOS:		form a VPN to DSR-1000N. Multiple users
	Enable RollOver:		can connect as well.
	Protocol:	ESP 💌	
	Enable DHCP:		
	Local IP:	Subnet 💌	
	Local Start IP Address:	192.168.10.0	
	Local End IP Address:		
	Local Subnet Mask:	255.255.255.0	
	Local Prefix Length:		
	Remote IP:	Subnet 💌	
	Remote Start IP Address:	192.168.0.0	
	Remote End IP Address:		
	Remote Subnet Mask:	255.255.255.0	
	Remote Prefix Length:		
	Enable Keepalive:		
	Source IP Address:		
	Destination IP Address:		
	Detection Period:	10	
<mark>@</mark> ≁ ×			

Schieben Sie das Fenster ggf. weiter nach unten ...



Unter Phase1 (IKE SA Parameters):

- Schalten Sie Nat Traversal auf Off.
- Wählen Sie bei Encrypt Algorithm 3DES aus und deaktivieren die anderen.
- Wählen Sie bei Authentication Algorithm SHA-1 aus und deaktivieren die anderen.
- Tragen Sie bei **Pre-shared key** den gleichen ein, wie auch im DI-804HV.
- Wählen Sie bei Diffie-Hellman (DH) Group die Group 5 aus.
- Tragen Sie bei SA-Lifetime (sec) 28800 ein.

Schieben Sie das Fenster ggf. weiter nach unten ...

D-Link : Unified Services Router - Mozilla Firefox				<u> 8</u> ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras H	ife			
A A A A	rm.cgi		📰 ☆ ▼ C 🛛 🚰 - Google	2
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 192.168.1.1 192.168.1	5.1 🗌 DFL 💟 DFL-160 🗌 DSL-321 🗍 [DSL-380T 🜔 DynDNS 🔩 ShieldsUP! 🞯 Speedtest.net 🍏 U	M Speedtest 📘 DNS Resolver Check D version.txt D info.txt	
D-Link : Unified Services Router +				
	Phase1(IKE SA Parameters)			-
	Exchange Mode:	Main 💌		
	Direction / Type:	Both		
	Nat Traversal:			
	On:	с		
	Off:	۰		
	NAT Keep Alive Frequency (in seconds):	20		
	Local Identifier Type:	Local Wan IP 💌		
	Local Identifier:			
	Remote Identifier Type:	Remote Wan IP 💌		
	Remote Identifier:			
	Encryption Algorithm:			
	DES:			
	3DES:			
	AES-128:			
	AES-192:			
	AES-256:			
	BLOWFISH:			
	CAST128:			
	Authentication Algorithm:			
	MD5:			
	SHA-1:			
	SHA2-256:			
	SHA2-384:			
	SHA2-512:			
	Authentication Method:	Pre-shared key •		
	Pre-shared key:	12345678		
	Diffie-Hellman (DH) Group:	Group 5 (1536 bit)		
	SA-Lifetime (sec):	28800		-
<mark>@</mark> ▼ ×				



... Unter **Phase2 (Auto Policy Parameters)**: - Tragen Sie bei **SA Lifetime 3600** (Seconds) ein.

- Wählen Sie bei **Encrypt Algorithm 3DES** aus und deaktivieren die anderen.

Schieben Sie das Fenster ggf. weiter nach unten ...

D-Link : Unified Services Router - Mozilla Firefox					<u>_8×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras I	life				
🔶 🔶 🏫 📽 🔒 https://192.168.10.1/scgi-bin/platfi	orm, cgi			🗐 🗇 🔻 🛃 - (Google P
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 192.168.1.1 [] 192.168.	15.1 🗍 DFL 💟 DFL-160 🗍 DSL-321 🗍 D	SL-380T 🔘 DynDNS 🔩 Shie	ldsUP! 🙆 Speedtest.net ዕ UM	Speedtest 🚺 DNS Resolve	r Check D version.txt D info.txt »
D-Link : Unified Services Router +					
	Diffie-Hellman (DH) Group:	Gmup 5 (1536 bit)	7		<u> </u>
	OA Lifetime (earl)		-		
	SA-Liretime (sec):	120000			
	Enable Dead Peer Detection:				
	Detection Period:	10			
	Reconnect after failure count:	3			
	Extended Authentication:	None 💽			
	Authentication Type:	User Database 💌			
	Username:				
	Password:				
	Phase 2-(Manual Policy Parameters)	,			
	SPI-Incoming:	Ūx.			
	SPI-Outgoing:	Ūx.			
	Engraphics Algorithms	AEC 120			
	Encryption Algorithm.	AL5-120			
	Key Length:				
	Key-In:	J			
	Key-Out:				
	Integrity Algorithm:	SHA-1			
	Key-In:				
	Key-Out:				
	Phase2-(Auto Policy Parameters)				
	SA Lifetime:	3600	Seconds 💌		
	Encryption Algorithm:				
	DES:				
	NONE:				
	3DES:	N			
	AES-128:				
	AES-192:				
	AES-256:				
W [*] •					



... - Wählen Sie bei **Integrity Algorithm SHA-1** aus und deaktivieren die anderen.

- Setzen Sie ganz unten bei **PFS Key Group** eine Haken und wählen die **DH Group 5** aus.





Schieben Sie das Fenster wieder ganz nach oben und klicken Sie auf **Save Settings**, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen.





5. Die vorgenommene Tunnel-Konfiguration ist nun als IPSec Policy eingetragen.





6. Soll der DSR selbst DynDNS Client sein, wählen Sie oben das Menü **Tools** und links **Dynamic DNS** aus.

Beachten Sie bitte die Anleitungen <u>ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/ddns/dyndns.pdf</u> und <u>ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/ddns/dlinkddns.pdf</u> bezüglich DynDNS.

- Wählen Sie bei Select the Dynamic DNS Service das dyndns aus.

- Tragen Sie bei **Host and Domain Name** Ihren bei dyndns.com oder dlinkddns.com erstelle Host Adresse ein.

- Tragen Sie bei **User Name** und **Password** Ihre Zugangsdaten ein, mit denen Sie sich auf der Webseite von dyndns.com oder dlinkddns.com anmelden.

Klicken Sie oben auf Save Settings um die Angaben zu übernehmen.



Stellen sie bitte sicher, dass Sie den Internetzugang im DSR ebenfalls eingerichtet haben und er online ist.

Der DSR ist damit für den Lan-to-Lan Internetzugang eingerichtet.



Überprüfung des Lan-to-Lan VPN-Tunnels zwischen dem DI-804HV und der DSR

In der Konfiguration des **DI-804HV** unter **Status** – **VPN Status** können Sie den Status (**State**) des Tunnels auslesen.

IKE established = der Tunnel ist verbunden

Idle = der Tunnel ist nicht aufgebaut und "wartet" auf Aufbau. **Establishing** = der Tunnel wird gerade versucht aufzubauen – Ist das ein Dauerzustand, stimmt in einen der beiden Geräten etwas mit den Einstellungen nicht – bitte entsprechend dieser Anleitung überprüfen!



Steht der Tunnel (IKE established), können Sie einen Rechner auf der anderen Seite des Tunnels testweise anpingen.

🙉 C:\Leiste2\cmd.exe	
C:\Windows\system32>ping 192.168.10.145 -t -1 1400	_
Ping wird ausgeführt für 192.168.10.145 mit 1400 Bytes Daten: Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=212ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=212ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=213ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=213ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=214ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=211ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=211ms TTL=126 Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=213ms TTL=126	
Antwort von 192.168.10.145: Bytes=1400 Zeit=212ms TTL=126	
Ping-Statistik für 192.168.10.145: Pakete: Gesendet = 11, Empfangen = 11, Verloren = 0 (0% Verlust).	
Ca. Żeitangaben in Millisek.: Minimum = 211ms, Maximum = 214ms, Mittelwert = 212ms STRG-C ^C	
C:\Windows\system32>	-



In der Konfiguration der **DSR** unter **Status** – **Active VPNs** können Sie den Status (**State**) des Tunnels auslesen.

IPSec SA Established = der Tunnel ist verbunden



Steht der Tunnel, können Sie einen Rechner auf der anderen Seite des Tunnels testweise anpingen.

C:\Leiste2\cmd.exe	
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.144 -t -l 1400	
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.144 mit 1400 Bytes Daten: Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=214ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=212ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=213ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=213ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=215ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=212ms TTL=127 Antwort von 192.168.0.144: Bytes=1400 Zeit=214ms TTL=127	
<pre>Ping-Statistik für 192.168.0.144: Pakete: Gesendet = 16, Empfangen = 16, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 211ms, Maximum = 217ms, Mittelwert = 213ms STRG-C ^C C:\Windows\system32></pre>	