



DVA-G3342SB

Installationsanleitung

Firmware Version 4.2

DSL WLAN LAN VoIP ISDN Analog

HorstBox Professional DVA-G3342SB

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme sind urheberrechtlich geschützt. Dokumentation und Programme sind in der vorliegenden Form Gegenstand eines Lizenzvertrages und dürfen ausschließlich gemäß den Vertragsbedingungen verwendet werden. Der Lizenznehmer trägt allein das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produktes eventuell ergeben.

Diese Publikation darf auch auszugsweise in keiner Form und auf keine Weise reproduziert oder als Grundlage für Übersetzungen, Transformationen oder Anlehnungen benutzt werden, ohne dass vorher schriftlich eine entsprechende Erlaubnis durch D-Link Deutschland GmbH vorliegt.

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln übertragen, reproduziert oder verändert werden, noch dürfen sie in eine andere natürliche oder Maschinensprache übersetzt werden.

Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch. Eine Weitergabe der Ihnen hiermit überlassenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von der D-Link Deutschland GmbH erlaubt.

Alle Programme und die Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt D-Link weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der übrigen Programme ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist D-Link nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich zu machen. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten, einschließlich der Kosten für analoge, ISDN-, UMTS-, GSM- und ADSL-Verbindungen, die im Zusammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentation stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von D-Link nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts eine eingeschränkte Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen finden Sie im Kapitel "Garantie" im Handbuch (als PDF-Datei auf der CD-ROM).

© 2006 D-LINK Europe Ltd. / D-LINK (Deutschland) GmbH - Schwalbacher Straße 74 - 65760 Eschborn – Deutschland

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch, und beachten Sie diese, wenn Sie die HorstBox Professional in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elektrischer Büromaschinen für den Einsatz in Büroumgebungen. Falls Sie über die Zulässigkeit der Aufstellung in der vorgesehenen Umgebung Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- 1. Transportieren Sie die HorstBox Professional nur in der Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.
- 2. Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung (Kondensation) auftreten. Warten Sie, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat und vollständig trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- 3. Beachten Sie beim Aufstellen und vor Betrieb des Gerätes die Hinweise für die Umgebungsbedingungen und zur Installation im Handbuch (als PDF-Datei auf der CD-ROM). Bitte beachten Sie dort auch das Kapitel "Wahl des Aufstellungsortes".
- 4. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- 5. Stecken Sie das mitgelieferte Steckernetzteil nur in eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose.
- 6. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkontakt-Steckdose der Hausinstallation frei zugänglich ist.
- 7. Zur vollständigen Trennung vom Stromnetz muss das Steckernetzteil aus der Schutzkontakt-Steckdose gezogen werden.
- 8. Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden. Beachten Sie beim Anschluss des Gerätes die entsprechenden Hinweise im Kapitel "Installation" im Handbuch.
- 9. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße und unbeschädigte Anschlussleitungen bzw. Netzwerk- oder Telefonkabel.
- 10. Während Gewitter dürfen Datenübertragungsleitungen weder angeschlossen noch gelöst werden.
- 11. Reinigen Sie die HorstBox Professional nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- 12. Schützen Sie die HorstBox Professionalvor Feuchtigkeit, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- 13. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Büroklammern, Schmuckteile, usw.) oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen (elektrischer Schlag, Kurzschluss). Setzen Sie die HorstBox Professional auf keinen Fall Wärmequellen (Heizung, Kamin) oder direkter Sonneneinstrahlung (Fensterbank, Balkon) aus.

- 14. In Notfällen (z. B. bei Beschädigung von Gehäuse, Bedienelementen oder Netzleitung, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und Ihren Händler verständigen.
- 15. Öffnen Sie niemals die HorstBox Professional selbst!
- 16. Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (Elektrischer Schlag, Entzündungsgefahr).
- 17. Der bestimmungsgemäße Betrieb (gem. IEC 950/EN60950) der HorstBox Professional ist nur bei montiertem oberen Gehäuseteil gewährleistet (Kühlung, Brandschutz, Funk-Entstörung).
- 18. Die Garantie erlischt, wenn Sie Einbau oder Austausch von Systemerweiterungen an der HorstBox Professional vornehmen.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät ist geprüft worden und es wurde festgestellt, dass es mit den Regelungen für Klasse-B-Geräte gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmt. Diese Regelungen sollen den ausreichenden Schutz gegen Interferenzen und Störungen im häuslichen Bereich gewährleisten. Dieses Gerät generiert und verwendet Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen; wenn es nicht nach den Vorschriften der vorliegenden Dokumentation installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen für die Kommunikation über Funk verursachen. Dennoch kann nicht für jede Anordnung der Geräte Störungsfreiheit garantiert werden. Wenn das vorliegende Gerät Rundfunkempfangsstörungen verursacht (durch Ein- und Ausschalten des Gerätes zu überprüfen), sollte der Benutzer zunächst versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- 1. Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- 2. Die Entfernung zwischen dem Sender und dem Empfänger vergrößern.
- 3. Gerät an eine Steckdose anschließen, die über einen anderen Stromkreis geführt wird als die Steckdose des Empfängers.
- 4. Rundfunk- und Fernsehtechniker oder Händler konsultieren.

FCC-Erklärung zur Freisetzung von Strahlen

Dieses Gerät entspricht den Regelungen der FCC-Vorschriften zur Freisetzung von Strahlen für nicht überwachte Umgebungen. Während des Betriebs muss zwischen Personen und dem Gerät ein Mindestabstand von 20 cm bestehen.

CE Mark-Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse B. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Marken

DLink ist eine registrierte Marke von D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Alle sonstigen Marken sind Marken oder registrierte Marken der jeweiligen Rechtsinhaber.

Hervorhebungen

In diesem Handbuch werden folgende Hervorhebungen verwendet:

Hervorhebung	Funktion	Beispiel
Kapitälchen	Schaltflächen, Links, Namen von Seiten oder Reitern	Schaltfläche WEITER Reiter TELEFONIE
Kursiv	Optionen	Basis- oder Experten-Modus
Farbig hinterlegt	Hinweise und Empfehlungen	Hinweis:
Schreibmaschinenschrift	URLs	http://www.dyndns.org

Copyright (R) 2007 D-Link Corporation. (Stand dieser Anleitung: 7. August 2007.) Am Inhalt können ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorgenommen werden.

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause D-Link entschieden haben. Mit dem Kauf der HorstBox Professional haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben, dass sowohl heutigen wie auch zukünftigen Anforderungen an eine einfache Kommunikationsinfrastruktur für Sprache und Daten gerecht wird. Das Produkt verbindet die Erfahrungen von D-Link aus den Bereichen Routing, WLAN, Security und Telefonverbindungen über analoge und digitale Leitungen mit unserem Know-How aus dem Bereich VoIP.

Die HorstBox Professional stellt Ihnen heute schon alle Anschlüsse in ausreichender Anzahl zur Verfügung, die Sie für eine effiziente und kostengünstige Einbindung Ihrer Netzwerke und Telefone benötigen. Damit gelingt Ihnen die sanfte Migration von Standardtelefonen auf neue Technologien wie VoIP ohne Ihr bestehendes Equipment sofort aufgeben zu müssen.

Sie schließen die vorhanden Geräte an die HorstBox Professional an, werden mit Hilfe eines Assistenten durch die Konfiguration geführt und können danach sofort über das Internet Daten austauschen und telefonieren oder aber Ihre bestehende analoge bzw. ISDN-Verbindung ins Festnetz nutzen.

Bitte beachten Sie auch das Kapitel "Wahl des Aufstellungsortes" im Handbuch (als PDF-Datei auf der CD-ROM).

D-Link weist darauf hin, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gemäß den von D-Link an der HorstBox Professional vorgenommenen technischen Änderungen und Ergänzungen laufend angepasst werden. Daher gibt dieses Handbuch nur den bei Redaktionsschluss erreichten technischen Stand der HorstBox Professional wieder.

2 Inbetriebnahme

Prüfen Sie vor der Installation der HorstBox Professional, ob auf Ihrem Rechner ein Netzwerk eingerichtet ist. Sollte kein Netzwerk eingerichtet sein, lesen Sie im Handbuch zuerst die Kapitel "Netzwerkinstallation" und "Lokale Netzwerkeinstellungen", bevor Sie der Installation der HorstBox fortfahren. Sie finden das Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM als PDF-Datei. Für das Betrachten des Handbuchs benötigen Sie einen PDF-Reader.

Beachten Sie im Handbuch auch das Kapitel "Wahl des Aufstellungsortes" für die Aufstellung der HorstBox Professional, besonders für die Einrichtung des WLANs.

Diese Installationsanleitung beschreibt die Installation der HorstBox im Allgemeinen.

2.1 Packungsinhalt

HorstBox Professional DVA-G3342SB				
1x Netzteil: 100-240V, 1,2A (Ausgang: 12V, 3,33A), einschl. Stromkabel				
4x Gummifüße (1 Beutel)	1x WLAN-Antenne (Dipol, 2,4GHz)			
$1 \mathbf{x}$ Schnellinstallations anleitung	1x CD-ROM			
1x Adapter RJ11-Stecker auf 3-TAE-Buchsen (NFN) für analoge Endgeräte				
1x CAT-5-Netzwerkkabel, blau	1x ADSL-Kabel (RJ11 zu RJ45), grau			
1x ISDN-Kabel (RJ45), rot	1x ISDN-Kabel (RJ45), schwarz			
1x USB-Kabel, grau	1x Telefon-Kabel (RJ11), rot			

Tabelle 2.1: Packungsinhalt

Sollte eines der aufgeführten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler.

Warnung! Die HorstBox Professional darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Andernfalls erlischt die Garantie.

2.2 Beschreibung des Geräts

2.2.1 Vorderseite

Auf der Vorderseite der HorstBox Professional finden Sie LEDs, die Sie über den Zustand des Gerätes und der Anschlüsse informieren. Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch.



Abbildung 2.1: Vorderseite der HorstBox

2.2.2 Rückseite

Auf der Rückseite der HorstBox finden Sie alle Anschlüsse und den Reset-Schalter. Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

ADSL431				_	
	Tel 1 Tel 2	a/b	SO int	SO ext	
					Л

Abbildung 2.2: Rückseite der HorstBox Professional

2.3 Installation

Beachten Sie im Handbuch auch das Kapitel "Wahl des Aufstellungsortes" für die Aufstellung der HorstBox Professional (als PDF-Datei auf der CD-ROM).

2.3.1 Vorbereitung

Bereiten Sie die HorstBox Professional für die Konfiguration wie nachfolgend beschrieben vor:

- Stecken Sie die Gummifüsse in die dafür vorgesehenen Schlitze an der Unterseite des Gerätes. Sie können die HorstBox auch senkrecht aufgestellt betreiben.
- Stellen Sie eine Kabelverbindung zwischen der HorstBox Professional und Ihrem Rechner her. Stecken Sie dazu das mitgelieferte blaue Kabel in eine der blauen Buchsen am Gerät. Das andere Ende stecken Sie in die Ethernet-Anschlussbuchse an Ihrem Rechner.
- Stecken Sie den Netzversorgungsstecker in die dafür vorgesehene Buchse am Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine geeignete, stromführende Steckdose.
- Schalten Sie den Rechner ein, von dem aus Sie die Konfiguration durchführen wollen.

Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und Sie können mit der Konfiguration beginnen, nachdem die HorstBox Professional gebootet hat. Folgende LEDs sollten anschließend dauerhaft leuchten: **Power**, **Stat** und wenigstens 1x **LAN**, vorausgesetzt der angeschlossene Computer ist ebenfalls eingeschaltet.

Hinweis: Sollten Sie die HorstBox Professional in ein bestehendes Netzwerk einbinden, so stellen Sie vorab sicher, dass nur ein DHCP-Server aktiv ist. Der unkontrollierte Betrieb von zwei DHCP-Servern in einem Netzwerk kann zu Problemen führen.

Die Standard-IP-Adresse der HorstBox Professional lautet **192.168.0.1**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk im gleichen Segment, also 192.168.0.x arbeitet. Am einfachsten geht das, wenn Sie direkt an die HorstBox Professional einen Rechner anschließen, der keinen weiteren Netzwerksanschluss hat. Der DHCP-Server der HorstBox Professional vergibt dann automatisch eine gültige IP-Adresse für den Rechner. Dazu verbinden Sie den Rechner per Netzwerkkabel mit der HorstBox Professional und schalten anschließend zuerst die HorstBox Professional und dann den Rechner ein.

2.3.2 Konfiguration

Sie konfigurieren die HorstBox über eine grafische Oberfläche (HTML-basiert). Dazu rufen Sie jetzt die Adresse https://192.168.0.1 in einem Browser auf.

Das Passwort für den Benutzer admin lautet: admin.

Hinweis: Sie sollten dieHorstBox Professional aus Sicherheitsgründen immer über eine Netzwerkverbindung mittels LAN-Kabel konfigurieren.

Für die Erstkonfiguration verwenden Sie am besten den Assistenten, der beim ersten Aufruf der grafischen Oberfläche der HorstBox Professional automatisch startet.

Der Assistent führt Sie durch alle wichtigen Einstellungen und nach kurzer Zeit ist die HorstBox Professional betriebsbereit.

Wollen Sie später Einstellungen ändern oder z.B. neue Telefone anmelden, rufen Sie die grafische Oberfläche über die Adresse **https://192.168.0.1** auf. Wenn Sie die Standard-IP-Adresse der HorstBox Professional geändert haben, rufen Sie die grafische Oberfläche über die neue IP-Adresse auf. Achten Sie darauf das Protokoll **https://** vor die Adresse zu stellen.

Nach dem Aufruf sehen Sie die grafische Oberfläche. Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche über einzelne Reiter aufzurufen.

Auf den einzelnen Reitern öffnen Sie über die Links in der Navigationsspalte die Seiten für eine gezielte Einstellung von Werten.

Sie können über den Link oben rechts vom Basis- auf Experten-Modus umschalten. Im Experten-Modus stehen mehr Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Prinzip reichen aber die im Basis-Modus vorgenommenen Einstellung für den Betrieb der HorstBox Professional aus (siehe hierzu das Handbuch).

Wenn Ihr Internet Service Provider (ISP) besondere Einstellungen bezüglich der Internet-Verbindung verlangt, nehmen Sie diese Einstellungen auf dem Reiter INTERNET, Seite DSL-ZUGANG im Experten-Modus im Anschluss an die Einrichtung mit dem Assistenten vor.

Sollte Sie noch kein Netzwerk eingerichtet haben, lesen Sie zuerst das Kapitel "Netzwerk-installation" im Handbuch.

Ist das Netzwerk bereits eingerichtet, lesen Sie gleich im folgenden Kapitel weiter.

3 Assistent

Der Assistent unterstützt Sie bei der (Erst-)Konfiguration der HorstBox Professional. Er leitet Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Einstellungen und schon nach kurzer Zeit ist Ihre HorstBox betriebsbereit.

sistent	Übersicht
Übersicht	✓ So richten Sie die HorstBox mit dem Assistenten ein.
Internetverbindung	
WLAN	Willkommen beim Einrichtungsassistenten der HorstBox
Telefonie	Vielen Dank, dass Sie sich für ein D-Link-Produkt entschieden haben.
. System	Der Einrichtungsassistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Installation und Konfiguration der HorstBox.
ertigstellung	Folgende Arbeitsschritte werden Sie durchführen:
× Beenden	 die HorstBax mit dem Internet verbinden, ein drahtloses Netzwerk (WLAN) einrichten, Telefone mit der HorstBax verbinden und allgemeine Systemeinstellungen vornehmen.
	Sie können einzelne Arbeitschritte jederzeit mit der Schaltfläche "Überspringen" auslassen oder den Assistent beenden. Auf der linken Seiten sehen Sie, welche Einrichtungsschritte Sie bereits erledigt haben, welche noch offen sind und welche Sie übersprungen haben.
	Über die Schaltfläche "Weiter" rufen Sie jeweils die nächste Seite auf.
	Weiter

Abbildung 3.1: Übersichtsseite Assistent

Auf der linken Seite sehen Sie, welche Einrichtungsschritte Sie bereits erledigt haben und welche noch zu machen sind. Hier können Sie über die Schaltfläche BEENDEN den Assistenten ohne Änderung der Einstellungen beenden.

Die Einrichtung ist in vier Blöcke gegliedert:

- 1. HorstBox mit dem Internet verbinden;
- 2. Drahtloses Netzwerk einrichten;
- 3. Telefone mit der HorstBox verbinden;
- 4. Allgemeine Systemeinstellungen vornehmen.

Sie können einzelne Schritte jederzeit mit der Schaltfläche ÜBERSPRINGEN auslassen.

Hinweis: Die in den Abbildungen verwendeten Benutzernamen, Passworte oder Telefonnummern usw. sind nur Beispiele. Bitte tragen Sie Ihre eigenen Daten ein. In dieser Anleitung werden alle Schritte des Assistenten erklärt. Sollten Sie z.B. kein analoges Telefon anschließen wollen, überspringen Sie einfach diesen Schritt.

Sie wechseln auf die jeweils nächste Seite über die Schaltfläche WEITER.

3.1 HorstBox mit dem Internet verbinden

Im ersten Block richten Sie den Internetanschluss der HorstBox ein. Dazu verbinden Sie das Gerät mit dem DSL-Anschluss, geben Ihre Zugangsdaten ein und stellen einige einfache Verbindungsoptionen ein.

Assistent	Internetverbindung: Übersicht
1. Übersicht	In drei Schritten verbinden Sie die HorstBox Professional mit Überspringen
2. Internetverbindung	dem Internet.
Anschluss ans Netz	
Provider-Daten	Die HorstBox mit dem Internet verbinden
Zeiteinstellungen	Um eine Internetverbindung einzurichten, müssen Sie:
Zusammenfassung	 die HorstBox mit dem DSL-Anschluss verbinden,
3. WLAN	 Ihre Zugangsdaten eingeben und einige einfache Verbindungsoptionen einstellen.
4. Telefonie	
5. System	
Fertigstellung	< Zurück Weiter
× Beenden	

Abbildung 3.2: Internetanschluss: Übersicht

Zuerst wird eine Übersichtsseite mit allen notwendigen Schritten für die Einrichtung der Internetverbindung angezeigt.



Abbildung 3.3: Internetanschluss: Anschluss ans Netz

Verwenden Sie das mitgelieferte rote Kabel. Stecken Sie das Kabel in die DSL-Buchse (grau) an der HorstBox. Das andere Ende kommt in die Buchse am Splitter.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite für die Eingabe der Zugangsdaten aufzurufen.

Assistent	Internetverbindung: Provider-Daten
1. Übersicht 🗸	Tragen Sie hier die Verbindungsdaten Ihres
2. Internetverbindung	DSL-Anschlusses ein.
Anschluss ans Netz	
Provider-Daten	Provider-Daten
Zeiteinstellungen	Ihre Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Internet Service Provider (ISP).
Zusammenfassung	Internetverbindung aufbauen kann.
3. WLAN	Achten Sie bei der Eingabe auf Groß- und Kleinschreibung.
4. Telefonie	
5. System	Benutzername benutzername
Fertigstellung	Passwort ******
X Beenden	
	← Zurück Weiter →

Abbildung 3.4: Internetanschluss: Zugangsdaten eingeben

Ihre Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Internet Service Provider (ISP). Tragen Sie hier den Benutzernamen und das Passwort ein, damit die HorstBox nach dem Speichern eine Internetverbindung aufbauen kann. Achten Sie bei der Eingabe auf Groß- und Kleinschreibung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite mit den Zeiteinstellungen aufzurufen.

Assistent	Internetverbindung: Zeiteinstellungen
1. Übersicht	Legen Sie das Online-Verhalten fest.
 Internetverbindung Anschluss ans Netz Provider-Daten Zeiteinstellungen Zusammenfassung 	Zeiteinstellungen Die Internetverbindung kann von der <i>HorstBox</i> dauerhaft gehalten oder nach Untätigkeit automatisch getrennt werden. Bei zeitbasierten Tarifen sollten Sie die automatische Trennung nach eine
3. WLAN	Bei einer Flatrate oder einem Volumentarif können Sie die
4. Telefonie	Internetverbindung dauerhaft halten. Wählen Sie eine Option.
5. System	
Fertigstellung	Internetverbindung
× Beenden	 nach Untätigkeit automatisch trennen Internetverbindung dauerhaft halten
	4 Zurück Weiter

Abbildung 3.5: Internetanschluss: Zeiteinstellungen

Die Internetverbindung kann von der HorstBox dauerhaft gehalten werden oder nach Untätigkeit automatisch getrennt werden.

Bei zeitbasierten Tarifen sollten Sie die automatische Trennung nach einer bestimmten Zeit wählen. Voreingestellt sind 5 Minuten. Wenn Sie eine andere Zeitspanne eintragen

wollen, können Sie dies nach dem Abschluss der Konfiguration auf dem Reiter INTERNET, Seite DSL-ZUGANG) tun.

Bei einer Flatrate oder einem Volumentarif können Sie Internetverbindung dauerhaft halten.

Aktivieren Sie eine Option.

Hinweis: Wenn Sie die automatische Trennung aktiviert haben, sind Sie nach Ablauf der gewählten Zeitspanne nicht mehr per VoIP erreichbar. Wenn Sie nach der Trennung einen Anruf per VoIP tätigen, wird zuerst einen Verbindung zum ISP aufgebaut. Dies hat u.U. Auswirkungen auf Ihre Verbindungskosten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite mit der Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetanschluss aufzurufen.

ssistent	Internetverbindung: Zusammenfassung
I. Übersicht	Hier die Zusammenfassung Ihrer Internet-Einstellungen.
2. Internetverbindung Anschluss ans Netz Provider-Daten Zeiteinstellungen Zusammenfassung	Zusammenfassung der Internet-Einstellungen Ihr aktueller Online-Status ist: Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Ihre Internetverbindung wird automatisch nach 5 Minuten Inaktivi
3. WLAN	getrennt.
4. Telefonie	
5. System	Curück Weiter
Fertigstellung	
× Beenden	

Abbildung 3.6: Internetanschluss: Zusammenfassung

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um das WLAN in drei Schritten einzurichten.

3.2 Drahtloses Netzwerk einrichten

Im zweiten Block bereiten Sie die HorstBox für das WLAN vor und richten es ein. Dazu bringen Sie die mitgelieferte WLAN-Antenne am Gerät an, vergeben einen Namen für Ihr Netzwerk und nehmen einige einfache Sicherheitseinstellungen vor.



Abbildung 3.7: WLAN: Übersicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Anleitung zum Anbringen der Antenne aufzurufen.



Abbildung 3.8: WLAN: Anschluss der Antenne

Stecken Sie die Antenne an der angegebenen Position auf und drehen Sie im Uhrzeigersinn fest. Klappen Sie die Antenne anschließend in eine aufrechte Position.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite für die Namenseingabe (SSID) aufzurufen.

Assistent	WLAN: Namen vergeben
1. Übersicht 🗸	Vergeben Sie einen Namen (SSID) für Ihr WLAN.
2. Internetverbindung 🗸	
3. WLAN Anschluss der Antenne Namen vergeben Sicherheitseinstellungen Zusammenfassung	Namen vergeben Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihr WLAN als Kennung nach Außen. SSID HorstBoxAP
4. Telefonie 5. System	< Zurück Weiter →
Fertigstellung	
× Beenden	

Abbildung 3.9: WLAN: Name (SSID) vergeben

Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihr WLAN als Kennung nach Außen. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite für die Sicherheitseinstellungen aufzurufen.

Assistent	WLAN: Sicherheitseinstellungen
1. Übersicht 🗸	Schützen Sie Ihr WLAN. Überspringen
2. Internetverbindung 🗸	
3. WLAN Anschluss der Antenne Namen vergeben Sicherheitseinstellungen	Sicherheitseinstellungen Wählen Sie hier eine Verschlüsselungsmethode und ein Passwort für die Kommunikation innerhalb des WLANs.
Zusammenfassung	Sicherheits-Einstellungen
4. Telefonie	③ WPA (empfohlen)
5. System	Passwort password
Fertigstellung X Beenden	O WEP (Geben Sie 26 Hexadezimalwerte (0-9, A-F) ein, z.B.: 0123456789ABCDEF0123456789.)
	Passwort 1234567890
	O None (nicht empfohlen)
	+ Zurück Weiter +

Abbildung 3.10: WLAN: Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie hier eine Verschlüsselungsmethode für die Kommunikation innerhalb des WLANs und geben Sie ein Passwort an.

Ohne Sicherheitsstandard ist Ihr WLAN für Alle offen!

Tipps: Nutzen Sie als Sicherheitsstandard wenigstens WEP, besser WPA. Prüfen Sie, ob alle WLAN-Geräte mit WPA zurechtkommen, andernfalls nutzen Sie WEP.

Assistent	WLAN: Zusammenfassung
1. Übersicht ✓	Hier werden die von Ihnen vorgenommenen
2. Internetverbindung ✓	WLAN-Einstellungen zusammengefasst.
3. WLAN	Zusammenfassung Ihrer WLAN-Einstellungen
Anschluss der Antenne	Sie haben folgende Einstellungen im Bereich WLAN vorgenommen:
Namen vergeben	Sie haben die Antenne an der <i>HorstBox</i> angebracht.
Sicherheitseinstellungen	Die Antenne wurde korrekt angeschlossen.
Zusammenfassung	Sie haben einen Namen für Ihr WLAN vergeben.
4. Telefonie	 Dieser lautet: HorstBoxAP Sie haben folgende Sicherheitseinstellungen vorgenommen:
5. System	WPA ausgewählt. Ihr Passwort: password
Fertigstellung	and a second sec
× Beenden	(Zurück Weiter)

Abbildung 3.11: WLAN: Zusammenfassung

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite mit der Zusammenfassung der WLAN-Einstellungen aufzurufen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um in vier Schritten den Bereich Telefonie einzurichten.

3.3 Telefone mit der HorstBox Professional verbinden

Um die HorstBox Professional als Telefonanlage zu benutzen, müssen Sie (wenigstens) ein Telefon (analog oder ISDN) anschließen, konfigurieren und einen Funktionstest durchführen, die HorstBox mit dem Telefonanschluss (analog/ISDN) verbinden, Rufnummern festlegen und ggf. ein VoIP-Konto einrichten.



Abbildung 3.12: Telefonie: Übersicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Anleitung für den Anschluss eines analogen Telefons aufzurufen.

Verbinden Sie Ihr analoges Telefon mit dem mitgelieferten roten Kabel (RJ11-Stecker) mit einer der roten Buchsen "Tel 1" oder "Tel 2" an der HorstBox.



Abbildung 3.13: Telefonie: Analoges Telefon anschliessen

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite NAME UND SYMBOL aufzurufen.



Abbildung 3.14: Telefonie: Name und Symbol

Vergeben Sie Namen und wählen Sie ein Symbol für das erste analoge Telefon.

Hinweis: Die Symbole sind lediglich Bilder. Sie haben keine weitere Funktion als das zugehörige Gerät zu symbolisieren. Wenn Sie z.B. einem Telefon das Symbol Fax-Gerät Weiβ zuordnen, wird aus dem Telefon kein Faxgerät.



Abbildung 3.15: Telefonie: Funktionstest

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite für den Funktionstest aufzurufen.

Mit dem Funktionstest überprüfen Sie, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Die HorstBox sendet dazu ein Signal an das angeschlossene Analog-Telefon, welches dann läuten sollte. Heben Sie den Hörer ab. Sie sollten jetzt eine freundliche Stimme mit den Worten: "Gratulation! Sie haben Ihr Telefon erfolgreich eingerichtet." hören.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um fortzufahren.



Abbildung 3.16: Telefonie: Zweites analoges Telefon

Sie können jetzt ein weiteres analoges Telefon anschließen und einrichten. Dazu wiederholen Sie die voran stehenden Schritte.

Wenn Sie kein weiteres analoges Telefon anschließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ÜBERSPRINGEN. Sie können nun ein ISDN-Telefon einrichten.

Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon mit dem roten Kabel mit der roten Buchse "S $_0$ Int" an der HorstBox.



Abbildung 3.17: Telefonie: ISDN-Telefon

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER.

Assistent	Telefonie: ISDN-Telefon 1: Name und Symbol
1. Übersicht 🗸	Eindeutige Namen für Telefone erleichtern die weitere
2. Internetverbindung 🗸	Administration Ihrer HorstBox.
3. WLAN 🗸	
4. Telefonie	Name und Symbol
Analoges Telefon 1	Name erstes ISDN- Telefc
Analoges Telefon 2	Der Name wird als Bezeichnung für das Telefon/Gerät
ISDN-Telefon 1	angezeigt.
Name und Symbol	Symbol
Telefon einrichten	🐵 🚺 🍡 🎲 🥂
Anschluss ans Telefonnetz	
VoIP-Konto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Zusammenfassung	
5. System	A Zustick Mailas
Fertigstellung	Weiter
× Beenden	

Abbildung 3.18: Telefonie: Name und Symbol

Vergeben Sie Namen und wählen Sie ein Symbol für das erste ISDN-Telefon.

Hinweis: Die Symbole sind lediglich Bilder. Sie haben keine weitere Funktion als das zugehörige Gerät zu symbolisieren. Wenn Sie z.B. einem Telefon das Symbol Fax-Gerät Weiβ zuordnen, wird aus dem Telefon kein Faxgerät.

Weitere ISDN-Telefone können Sie später auf dem Reiter TELEFONIE, Seite TELEFONE UND GERÄTE einrichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Seite für den Funktionstest aufzurufen.

Assistent	Telefonie: ISDN-Telefon 1: Telefon einrichten
1. Übersicht 🗸	Prüfen Sie, ob Ihr Telefon richtig angeschlossen ist. Überspringen
2. Internetverbindung 🗸	
3. WLAN 🗸	Telefon einrichten
4. Telefonie Analoges Telefon 1 Analoges Telefon 2 ISDN-Telefon 1 Name und Symbol Telefon einrichten Anschluss ans Telefonnetz	Richten Sie Ihr Telefon auf die MSN 300 ein. Eine Anleitung dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Telefon. Funktionstest Prüfen Sie, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Die <i>HorstBox</i> sendet ein Signal an das angeschlossene Gerät.
VoIP-Konto Zusammenfassung	← Zurück Weiter →
5. System	
Fertigstellung	
× Beenden	

Abbildung 3.19: Telefonie: Funktionstest

Mit dem Funktionstest überprüfen Sie, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Zuerst müssen Sie Ihr ISDN-Telefon auf die MSN 300 einrichten. Wie das geht, erfahren Sie in der Dokumentation zum Telefon.

Klicken Sie auf die Schaltfläche TESTEN. Die HorstBox sendet jetzt ein Signal an das angeschlossene ISDN-Telefon, welches dann läuten sollte. Heben Sie den Hörer ab. Sie sollten jetzt eine freundliche Stimme mit den Worten: "Gratulation! Sie haben Ihr Telefon erfolgreich eingerichtet." hören.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um fortzufahren. Sie richten als nächstes den Anschluss der HorstBox Professional ans Telefonnetz ein.



Abbildung 3.20: Telefonie: Anschluss an das Telefonnetz

Verbinden Sie die HorstBox mit der Telefonanschlussdose. Verwenden Sie ein passendes Kabel (z.B. das von Ihrem analogen Telefon, RJ11-Stecker) für den analogen Anschluss (Buchse "a/b") bzw. das mitgelieferte schwarze Kabel (RJ45-Stecker) für ISDN (Buchse " $S_0 ext$ ").

Aktivieren Sie dann eine der Optionen: Ich habe die HorstBox an Anschluss A angeschlossen (ISDN) bzw. Ich habe die HorstBox an Anschluss B angeschlossen (analog).

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Rufnummer(n) einzugeben.

Assistent	Telefonie: Eingabe F	Rufnummer(n)	
1. Übersicht 🗸	Machen Sie die HorstBo	per Telefon erreichbar.	Überspringen 🕨
2. Internetverbindung 🗸			
3. WLAN 🗸	Eingabe Rufnummer	(n)	
4. Telefonie	Tragen Sie hier Ihre	Rufnummer(n) ein.	
Analoges Telefon 2	Standardrufnummer	300	
ISDN-Telefon 1	Rufnummer 2	2345	
Anschluss ans Telefonnetz Eingabe Rufnummer(n)	Rufnummer 3	302	
VoIP-Konto	Rufnummer 4	1234567890	
Zusammenfassung	Rufnummer 5		
5. System			
Fertigstellung		1 Zunlich	Walter
× Beenden		C ZUPUCK	metter /

Abbildung 3.21: Telefonie: Rufnummern eingeben

Tragen Sie hier Ihre Rufnummer(n) ein. Die erste Rufnummer (ISDN) bzw. die Rufnummer bei Analog tragen Sie im Feld STANDARDRUFNUMMER ein. Diese Rufnummer verwendet die HorstBox, um nach Draußen zu telefonieren. Die Rufnummer wird dem Angerufenen angezeigt, soweit Sie nicht die Option *Rufnummernunterdrückung*, aktiviert haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

sistent		Telefonie: VoIP-Konto
1. Übersicht	~	Nutzen Sie die Vorteile der VoIP-Telefonie.
2. Internetverbindung	~	
3. WLAN	~	VoIP-Konto
4. Telefonie Analoges Telefon 1 Analoges Telefon 2 ISDN-Telefon 1 Anschluss ans Telefonnetz VoIP-Konto Eingabe Benutzerdaten Zusammenfassung		Tragen Sie im nächsten Schritt die Angaben für ein VoIP-Konto ein, um über das Internet telefonieren zu können. Vor der Nutzung der Internet Telefonie müssen Sie sich zuerst bei einem VoIP-Anbieter registrieren, wie z.B. <u>SipGate</u> , um eine VoIP-Rufnummer zu erhalten. VoIP-Rufnummer zu erhalten.
5. System		
Fertigstellung		
× Beenden		

Abbildung 3.22: Telefonie: VoIP

Vor der Nutzung von VoIP müssen Sie zuerst bei einem VoIP-Anbieter ein Konto einrichten, um eine VoIP-Rufnummer zu erhalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um auf der nächsten Seite die erforderlichen Daten einzutragen.

Assistent	Telefonie: VoIP-K	onto: Eingabe Benutzerdaten	
1. Übersicht 🗸	Tragen Sie hier die Be	enutzerdaten für Ihr VoIP-Konto ein.	Überspringen 🕨
2. Internetverbindung V			
3. WLAN	Eingabe Benutzerd	laten	
4. Telefonie Analoges Telefon 1	Server	server	
Analoges Telefon 2	Rufnummer	1234567890	
ISDN-Telefon 1	Benutzername	benutzername	
VoIP-Konto	Passwort	******	
Eingabe Benutzerdaten			
Zusammenfassung		+ Zurück	Weiter >
5. System			
Fertigstellung			
× Beenden			

Abbildung 3.23: Telefonie: VoIP, Benutzerdaten eingeben

Im Feld SERVER tragen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des VoIP-Servers ein, im Feld RUFNUMMER die VoIP-Rufnummer, im Feld BENUTZERNAME den Benutzernamen des VoIP-Kontos und im Feld PASSWORT das Passwort des VoIP-Kontos.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER, um die Zusammenfassung der Telefonie-Einstellungen aufzurufen.

Assistent	Telefonie: Zusammenfassung
Assistent 1. Übersicht ✓ 2. Internetverbindung ✓ 3. WLAN ✓ 4. Telefonie Analoges Telefon 1 Analoges Telefon 2 ISDN-Telefon 1 Anschluss ans Telefonnetz VeID Kente	Telefonie: Zusammenfassung Ihre Einstellungen im Bereich Telefonie. Zusammenfassung Sie haben ein analoges Telefon angeschlossen. Das erste analoge Telefon hat den Namen: analoges Telefon an Port A Sie haben ein weiteres analoges Telefon angeschlossen. Das zweite analoge Telefon hat den Namen: analoges Telefon an Port B Sie haben ein ISDN-Telefon angeschlossen. Das ISDN-Telefon hat den Namen:
VoIP-Konto Zusammenfassung 5. System Fertigstellung X Beenden	 Sie haben ein ISDN-Telefon angeschlossen. Das ISDN-Telefon hat den Namen: erstes ISDN- Telefon Ihre gewählte Anschlussart: ISDN- Anschluss Die für den Anschluss vergebenen Rufnummern lauten: Standardrufnummer: 300 Rufnummer 2: 2345 Rufnummer 3: 302 Rufnummer 4: 1234567890
	Login-Daten für Ihr VolP-Konto Server: server Rufnummer: 12345678901 Benutzername: benutzername Passwort: * Veiter

Abbildung 3.24: Telefonie: Zusammenfassung

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Systemeinstellungen vorzunehmen.

3.4 Allgemeine Systemeinstellungen vornehmen

Im letzten Einstellungsblock nehmen Sie jetzt noch Systemeinstellungen vor.

- 1. Sie stellen die Systemzeit der HorstBox ein, damit bestimmte Regeln und Aufgaben zur richtigen Zeit ausgeführt werden.
- 2. Sie schützen die HorstBox vor unerlaubten Zugriffen durch ein Passwort für die Administration. [Das Standardpasswort lautet: *admin*.]



Abbildung 3.25: Systemeinstellungen: Übersicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Zeiteinstellung vorzunehmen.

Assistent		System
1. Übersicht	~	Stellen Sie die Systemzeit der HorstBax ein.
2. Internetverbindung	~	
3. WLAN	~	Zeiteinstellungen
4. Telefonie	~	Empfehlung: Verwenden Sie die automatische Zeiteinstellung.
5. System Zeiteinstellungen Passwortschutz Zusammenfassung		 Automatisch (Simple Network Time Protocol) Datum und Uhrzeit Ihres Computers übernehmen: Dienstag, 13. Juni 2006 14:59:32
Fertigstellung		
× Beenden		4 Zurück Weiter >

Abbildung 3.26: Systemeinstellungen: Zeiteinstellung

Sie können die Systemzeit der HorstBox automatisch per Network Time Protocl (NTP) regulieren lassen oder mit der Systemzeit Ihres Computer synchronisieren.

Empfehlung: Verwenden Sie die automatische Zeiteinstellung per NTP.

Aktivieren Sie die gewünschte Option und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche WEITER, um den Passwortschutz einzurichten.

Schutz vor fremden Zugriffen bietet ein Passwort. Sie sollten daher das Standardpasswort: *admin* unbedingt sofort durch ein selbst gewähltes Passwort ersetzen.

Assistent		System	
1. Übersicht	~	Sichern Sie die HorstBox durch ein Passwort.	
2. Internetverbindung	~		
3. WLAN	~	Passwortschutz Schutz vor fremden Zugriffen bietet ein Passwort. Sie sollten daher das	
4. Telefonie	~		
5. System Zeiteinstellungen Passwortschutz		Standardpasswort admin durch ein selbst gewähltes Passwort ersetzen. Password	
Fertigstellung		✓ Zurück Weiter →	
× Beenden			

Abbildung 3.27: Systemeinstellungen: Passwortschutz

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche WEITER.

Ein Dialog wird geöffnet. Geben Sie hier als Benutzernamen *admin* und als Passwort das neu vergebene Passwort und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER, um die Zusammenfassung der Systemeinstellungen aufzurufen.

Assistent		System
1. Übersicht	~	Eine Zusammenfassung für die System-Einstellungen
2. Internetverbindung	~	
3. WLAN	~	Zusammenfassung
4. Telefonie	~	Folgende Einstellungen im Bereich System wurde vorgenommen:
5. System		Methode zur Einstellung der Systemzeit:
Zeiteinstellungen		Automatisch (Simple Network Time Protocol)
Passwortschutz		Automausch (Simple Network Time Protocol)
Zusammenfassung		
Fertigstellung		
× Beenden		∢ Zurück Weiter →

Abbildung 3.28: Systemeinstellungen: Zusammenfassung

Um die Einrichtung mit dem Assistenten abzuschließen, klicken Sie in der Zusammenfassung der Systemeinstellungen auf die Schaltfläche WEITER.

Sie haben es geschafft. Die HorstBox Professional ist eingerichtet.

Assistent	
1. Übersicht	~
2. Internetverbindung	~
3. WLAN	~
4. Telefonie	~
5. System	~
Fertigstellung	~
× Beenden	

Abbildung 3.29: Assistent: Fertigstellung

Weitere Informationen zur HorstBox Professional finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation oder in der Online-Hilfe.

Über die Schaltfläche ZURÜCK können Sie die vorherigen Seiten aufrufen, falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

Um den Assistenten zu beenden, klicken Sie jetzt links auf die Schaltfläche BEENDEN.

Die Statusseite wird angezeigt. Hier sehen Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu Internet, Telefonie, Netzwerk und System.

Übrigens: Die Statusseite können Sie auch über den Link STATUS, rechts oben oder über einen Klick auf das D-Link-Logo aufrufen.

So steuern Sie die HorstBox per Telefon

X

χ

Kombination	Funktion
* 2 [1-2] ¹	interner Anruf zum analogen Telefon
* 3 [0-19]	interner Anruf zu ISDN-Geräten
* 4 [0-29]	interner Anruf zu VoIP-Telefonen
* 5 <rufnummer></rufnummer>	Anruf über analoges Konto
*6 [0-9] <rufnummer></rufnummer>	Anruf über ein bestimmtes ISDN-Konto
*7 [0-9] <rufnummer></rufnummer>	Anruf über einen bestimmten VoIP-Konto
* 8	Anruf holen
* 8 0	Anruf parken
* 8 [1-9]	geparkten Anruf holen
* 9 1	"Nicht stören"-Funktion (DND) aktivieren
* 9 2	"Nicht stören"-Funktion (DND) deaktivieren
* * < Kurzwahl>	Kurzwahl anrufen
*	Vanity anrufen

Tabelle 3.1: Übersicht: Kombinationen zur Steuerung der Telefonanlage

¹[0-9]: Geben Sie als nächste Zahl eine Zahl aus dem angegebenen Zahlenbereich ein.