

DVG-2001S

Kurzinstallationsanleitung

Voraussetzung ist:

- eine DSL-Flatrate bei einem Internet-Provider
- bei PPTP Zugangsart ein Router
- bei PPPoE ein DSL-Modem für die Nutzung des DVG-2001S

Punkt 1 (Netzwerkverbindung)	2 -
Punkt 2 (Log In)	2 -
Punkt 3 (Setup Wizard)	- 4 -
Punkt 4 (Wizard - Kennwort Änderung)	4 -
Punkt 5 (Internetverbindung)	5 -
Konfiguration mit einem Router	6 -
Punkt 5a (Dynamic IP Adress)	6 -
Punkt 5b (Wizard-Zugangsart Static IP)	7 -
Konfiguration mit einem DSL-Modem	- 8 -
Punkt 5c (Wizard-Zugangsart PPPoE)	- 8 -
Punkt 6 (Wizard-VOIP-Settings)	9 -
Punkt 7 (Hinweis)	10 -
Konfiguration des P2P	11 -
Factory Reset	11 -



Punkt 1 (Netzwerkverbindung)

Bitte verbinden Sie sich direkt mit dem DVG-2001S (über ein Netzwerkkabel vom PC zum DVG-2001S). Vergeben Sie an Ihren Rechner die IP-Adresse 10.1.1.10 und Subnetzmaske 255.0.0.0.

Wenn Sie das Gerät direkt an Ihren Router anschließen, wird die VOIP-Box eine IP-Adresse per DHCP anfordern, welche über die DHCP-Client Liste ermittelt werden muss.

Punkt 2 (Log In)

Rufen Sie die Standard IP-Adresse des DVG-2001S (10.1.1.1) in Ihrem Internetbrowser auf.

	E E
DVG-20015	
<u>B</u> enutzername:	🖸 admin 🛛 💌
<u>K</u> ennwort:	••••
	Kennwort speichern
	OK Abbrechen

Geben Sie die Benutzerdaten ein: Benutzername: admin Kennwort: admin





D-Link Building Networks for People			DVG-2 VolP Term	2001S ninal Adapte	er
Wizard	Home Setup Wizard The DVG-2001: networking an configure the I ADSL/Cable M you to have In by step to cont	Advanced S is a Broadband Vi d small business ne DVG-2001S to conne odem, Router, Swit ternet access within figure the DVG-2001	VoIP Term Tools DIP Terminal Ad tworking. The sect to your Intern chetc The DA minutes. Pleas S. Run Wizard	aptor ideal for hor etup wizard will g ret access device.d /G-2001S's easy se e follow the setup	er Help ne uide you to ex: tup will allow wizard step Help





Punkt 3 (Setup Wizard)

Rufen Sie im Hauptmenu den Wizard auf, indem Sie auf "Run Wizard" klicken. Es erscheint folgendes Fenster mit einer Übersicht des Wizard. Klicken Sie auf Next.

D-Link Building Networks for People DVG-2001S Setup Wizard	ė	
Welcome to the DVG-2001S Setup Wizard. The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on Next.		
Step 1. Set your new password		
Step 2. Set Internet connection		
Step 3. Set Options of Internet connection you choosed		
Step 4. Setup ∀oip Settings		
Step 5.Restart		
	0	a
	0	-
	Next	Exit

Punkt 4 (Wizard - Kennwort Änderung)

Bitte ändern Sie das Standardkennwort um (bei einer PPPoE Konfiguration ist es dringend anzuraten). Klicken Sie auf Next wenn das Passwort beibehalten werden soll (admin).





D-Link Building Networks for People	DVG-2001	S Setup Wizard
S	et Password	1
You may change the admin a password. Click Next to conti	ccount password by e nue.	ntering in a new
Password	•••••]
Verify Password	••••]
		<u>aan</u>
		Back Next Exit

Punkt 5 (Internetverbindung) Bitte wählen Sie die Art Ihrer Internetverbindung aus:

D-Link Building Networks for People	DVG-2001S Setup Wizard
Select	Internet Connection Type (LAN)
Select the connection typ	be to connect to your Internet access device. Click Next to continue.
⊙ Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your Internet access device.(For most Cable modem users)
◯ Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your Internet access device.
OPP₀E	Choose this option if your Internet access device uses PPPoE.(For most DSL users)
	G 😏 🚺
	Back Next Exit





Konfiguration mit einem Router

Punkt 5a (Dynamic IP Adress)

Sollten Sie einen vorkonfigurierten Router einsetzen, können Sie diesen Punkt auswählen und die DVG-2001S wird die Informationen (IP, Gateway, DNS) vom Router automatisch beziehen. Voraussetzung ist, dass der DHCP Server an Ihrem Router aktiv ist.

Hier brauchen Sie keine Daten eintragen, klicken Sie auf Next.

D-La Building Network	DVG-2001S Setup Wizard
	Set Dynamic IP Address
lf your int name or s Address adapter to	ernet access device require you to enter a specific host specific MAC address, please enter it in. The Clone MAC button is used to copy the MAC address of your Ethernet o the DVG-2001S. Click Next to continue.
Host Name	(optional)
MAC	00 - 11 - 95 - eb - 87 - 3b (optional)
	G 😏 🚺
	Back Next Exit





Punkt 5b (Wizard-Zugangsart Static IP)

Wählen Sie "Static IP Address" aus und tragen Sie im folgenden Fenster bei LAN IP Address eine IP-Adresse aus Ihrem IP-Bereich ein, z.B. wenn Ihr Router die IP-Adresse :192.168.0.1 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 hat, tragen Sie folgendes ein:

LAN IP Address: LAN Subnet Mask: LAN Gateway Address: Primary DNS Address: Secondary DNS Address: 192.168.0.124 255.255.255.0 192.168.0.1 (die IP-Adresse des Routers) 192.168.0.1 (die IP-Adresse des Routers) sofern Sie keinen 2. DNS-Server verwenden möchten, müssen Sie hier nichts weiter eintragen.

Klicken Sie anschließend auf Next.

D-Link Building Networks for People	-	VG-2	0018	Setu	p Wizard
S	et Si	tatic IF	Add	ress	
Enter in the static IP informati device. Click Next to continue	ion pro a.	vided to ;	you by :	your inte	rnet access
LAN IP Address	192	. 168	. 0	. 124	
LAN Subnet Mask	255	. 255	. 255	.0	
LAN Gateway Address	192	. 168	. 0	. 1	
Primary DNS Address	192	. 168	. 0	. 1	
Secondary DNS Address	0	. 0	. 0	. 0	(optional)
					3 2 1
					Back Next Exit





Konfiguration mit einem DSL-Modem

Das DSL-Modem wird in diesem Falle nur für die DVG-2001S benutzt. Eine Internetverbindung von einem PC ist dann nicht möglich.

Punkt 5c (Wizard-Zugangsart PPPoE)

Wählen Sie PPPoE aus und tragen Sie die Benutzerdaten von Ihrem Provider ein, z.B. T-Online:

AnschlußkennungTonlinenummer0001@t-online.de Passwort: das von Ihrem Provider zugewiesene Kennwort

Bitte informieren Sie Sich über die Konfiguration der Providerdaten bei Ihrem Internetdienstanbieter oder wählen Sie unter <u>ftp.dlink.de/di/@general</u> Ihren Provider aus.

Bitte beachten Sie den Punkt 4 bezüglich des Administrator Passwortes.





Punkt 6 (Wizard-VOIP-Settings)

Geben Sie die Zugangsdaten Ihres VOIP-Anbieters ein, in unserem Beispiel Sipgate. Klicken Sie auf Sip Server

Phone Number: Ihr VOIP-Benutzername/Identifizierung Server address: statische IP-Adresse oder Servername Ihres VOIP-Anbieters (z. B. bei Sipgate "sipgate.de") Authentification Username: Ihr VOIP-Benutzername/Identifizierung Password: geben Sie das zugehörige Kennwort ein Retype Password: geben Sie das Kennwort erneut ein

Building Networks for People	DVG-20015 S	etup Wizard
Sin Sarvar O Daard	VolP Settings	
Sip server O reer	Ureel	
Phone Number	0123456789	
Server address	0.0.0.0	
Authentication Username	0123456789	
Password	•••••	
Retype Password	•••••	
		3 3 🕕
		Back Next Exit





Klicken Sie anschließend auf Next und Restart.

Verbinden Sie das Gerät nach dem Restart mit Ihrem Router bzw. Modem, wenn dies noch nicht der Fall sein sollte.

D-Link Building Networks for People	Setup Wizard
Setup Comple	eted
The Setup Wizard has completed. Click on Back or mistakes. Click Restart to save the current se DVG-2001S	to modify changes and reboot the CO O O Back Restart Exit

Punkt 7 (Hinweis)

Wenn Ihre SIP-Daten korrekt eingetragen sind und Ihr Router (bei PPPoE die DVG-2001S über ein Modem) online ist, wird Ihr Telefon innerhalb 1 Minute nach erfolgter Anmeldung beim SIP Provider einmal klingeln.





Konfiguration des P2P

Nachdem Sie die IP-Adresse des Routers in Ihrem Browser aufgerufen haben, klicken Sie auf Advanced → VOIP und wählen Sie P2P aus. Tragen Sie die selbst ausgewählte Durchwahl (z.B. 22) für Ihr Telefon ein. Geben Sie bei User IP ebenfalls die gleiche Durchwahl (z.B. 22) ein. Anschließend tragen Sie die IP-Adresse vom Standort Ihres DVG-2001S oder eines VOIP-Telefons ein (entweder die IP-Adresse in Ihrem Netzwerk, wo das Telefon angeschlossen ist, oder eine feste IP-Adresse im Internet, welche Sie von Ihrem Provider zugewiesen bekommen haben). Belassen Sie die Portnummer auf 5060.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit Apply und führen Sie anschließend einen Neustart durch (unter Tools \rightarrow Reboot auf reboot klicken).

Factory Reset

Trennen Sie das Gerät vom Strom, halten Sie die Resettaste gedrückt und verbinden Sie dabei das Gerät wieder mit dem Strom. Lassen Sie die Resettaste nach 15 Sekunden los, bzw. wenn die Phone LED erlischt.

Standard IP:	10.1.1.1
Benutzername:	admin
Passwort:	admin

