



# Manuel d'utilisation

### Adaptateur USB sans fil N 150

DWA-125

# Table des matières

Présentation du produit	3
Contenu de la boîte	3
Configuration système requise	3
Introduction	4
Caractéristiques	5
Description du matériel	6
Installation	7
Mise en route	7
Suppression d'installations existantes	7
Désactivation d'autres adaptateurs	8
Éléments à prendre en compte avant d'installer le	
réseau sans fil	10
Installation de l'adaptateur	11
Connexion à un réseau sans fil	14
WPS (Wi-Fi <sup>®</sup> Protected Setup)	14
Windows <sup>®</sup> 8	15
Windows <sup>®</sup> 7	17
Windows Vista®	19
Windows <sup>®</sup> XP	21
Résolution des problèmes	23
Bases de la technologie sans fil	26

Modes sans fil	30
----------------	----

Bases de la mise en réseau	31
Vérifiez votre adresse IP	31
Utilisateurs de Windows® XP	31
Utilisateurs de Windows® 7/Vista®	31
Utilisateurs de Windows® 8	31
Attribution statique d'une adresse IP	32
Utilisateurs de Windows® XP	32
Utilisateurs de Windows® 7/ Vista®	
Utilisateurs de Windows® 8	34

#### Caractéristiques techniques ......35

### Contenu de la boîte



Adaptateur USB sans fil N 150 DWA-125 D-Link

CD avec les pilotes et le manuel d'utilisation

Guide d'installation rapide

### **Configuration système requise**

- Windows<sup>®</sup> 8, 7, Vista<sup>®</sup> ou XP (32/64 bits)
- Lecteur CD-ROM
- Réseau sans fil 802.11n ou 802.11g
- 20 Mo d'espace disque
- Un port USB disponible

### Introduction

L'adaptateur USB Wireless N 150 DWA-125 est une solution de connectivité sans fil extrêmement pratique pour les ordinateurs de bureau et portables. Au lieu de brancher des câbles Ethernet au PC ou d'ouvrir la tour, le DWA-125 offre une solution de connectivité sans fil 802.11n en n'utilisant que le port USB de l'ordinateur.

Reposant sur la technologie RangeBooster N<sup>®</sup>, le DWA-125 offre une connexion sans fil plus rapide et une meilleure réception que la technologie 802.11g<sup>\*</sup>. Le DWA-125 est conçu pour une utilisation dans des grandes habitations ou pour répondre aux besoins des réseaux à un plus haut débit. Augmentez au maximum les performances sans fil en connectant cet adaptateur USB à un routeur sans fil N<sup>™</sup>, et restez connecté quelle que soit la pièce où vous vous trouvez. Cet adaptateur USB prend en charge le chiffrement WPA<sup>™</sup> et WPA2<sup>™</sup> afin d'empêcher les intrusions provenant de l'extérieur et de protéger vos informations personnelles contre toute exposition.

\* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

### Caractéristiques

- Taille compacte pour une installation n'importe où.
- Pleinement compatible avec la norme 802.11g.
- Conforme à la norme 802.11n.
- Alimentation via le port USB, sans alimentation externe.
- Norme USB 2.0<sup>\*</sup>.
- Vous pouvez vous connecter en toute sécurité à un réseau sans fil en utilisant le WPA<sup>™</sup>/WPA2<sup>™</sup> (Wi-Fi<sup>®</sup> Protected Access)qui protège bien mieux qu'auparavant les données et les communications.
- Installation du DWA-125 presque de partout dans votre espace de travail pour obtenir la meilleure réception possible.
- Prend en charge les réseaux d'infrastructure par l'intermédiaire d'un point d'accès ou d'un routeur sans fil.

\* L'utilisation d'un port USB 1.1 entraîne une réduction du débit.

### Description du matériel



1	Voyant lumineux	Un voyant bleu clignotant indique que l'adaptateur est installé et fonctionne correctement. Un voyant clignotant rapidement indique que l'adaptateur recherche un réseau sans fil disponible. Si le voyant est éteint, l'adaptateur n'est pas correctement installé.
2	Bouton WPS	Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter automatiquement à un routeur ou un point d'accès sans fil sur lequel le WPS est activé et établir une connectivité. Reportez-vous à la page 14.

# Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. Si l'ordinateur est équipé d'un adaptateur sans fil intégré, désactivez-le dans le gestionnaire des périphériques avant d'installer l'adaptateur D-Link. De même, si vous avez déjà installé un autre adaptateur sans fil, veillez à bien désinstaller tous les logiciels.

### Mise en route

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil et Ethernet intégrés.
- Vérifiez les paramètres tels que le SSID et les paramètres de sécurité du ou des réseaux auxquels vous voulez vous connecter.

### Suppression d'installations existantes

Si vous avez installé un adaptateur d'un autre fabricant ou un modèle différent d'adaptateur D-Link, vérifiez que le logiciel est bien désinstallé avant d'installer le nouveau logiciel. Certains utilitaires peuvent entrer en conflit avec le nouveau logiciel. Si vous envisagez d'utiliser plusieurs adaptateurs à différents moments, assurez-vous que les utilitaires ne sont pas configurés pour se charger au démarrage de l'ordinateur. Les utilisateurs de Windows® peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré pour tous les adaptateurs.

Pour supprimer un ancien logiciel :

Utilisateurs de Windows<sup>®</sup> 8 : Appuyez sur la touche **Windows** + **Q** > **Panneau de configuration** > **Désinstaller un programme**.

Utilisateurs de Windows<sup>®</sup> 7 : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme**.

Utilisateurs de Windows Vista<sup>®</sup> : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**.

Utilisateurs de Windows<sup>®</sup> XP : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**.

### Désactivation d'autres adaptateurs

La plupart des ordinateurs portables récents comprennent un adaptateur sans fil intégré. Pour éviter tout conflit avec l'adaptateur sans fil D-Link, il est recommandé de désactiver l'adaptateur sans fil intégré (ainsi que les adaptateurs Ethernet non utilisés).

Windows XP - Allez dans **Start** > **My Computer** > **Properties** > **Hardware** > **Device Manager** (Démarrer > Poste de travail > Propriétés > Matériel > Gestionnaire de périphériques).

Windows Vista/7 - Allez dans **Start** > **Device Manager** (Démarrer > Gestionnaire de périphériques).

Windows 8 - Appuyez à la fois sur la touche **Windows** et **X**, puis cliquez sur **Device Manager** (Gestionnaire de périphériques).

Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Parcourez la liste et cliquez sur le signe + à gauche de **Cartes réseau**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'adaptateur que vous voulez désactiver, puis cliquez sur **Désactiver**.





Cliquez sur **Oui** pour désactiver l'adaptateur.

Lorsque l'adaptateur est désactivé, une flèche vers le bas ou une icône grisée apparaît.

La désactivation de l'adaptateur ne supprime pas les pilotes. Si vous voulez le réutiliser, il suffit de faire un clic droit dessus, puis de sélectionner **Activer**.





# Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

L'adaptateur sans fil D-Link permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée de fonctionnement du réseau. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre l'adaptateur D-Link et d'autres périphériques du réseau, car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de l'adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degré, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
- 5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2.4GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2,4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

### Installation de l'adaptateur

Avertissement : Ne connectez PAS l'adaptateur USB sans fil N 150 DWA-125 à votre ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

Allumez l'ordinateur et insérez le CD D-Link contenant le pilote du DWA-125 dans le lecteur de CD-ROM.

Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start** > **Computer** (Démarrer > Ordinateur). Dans le fichier Computer, tapez « **D:\autorun. exe** » où **D:** représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM).

Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Install** (Installer).



L'assistant InstallShield s'affiche.

Une fois que l'écran d'accueil s'ouvre, cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Connectez l'adaptateur DWA-125 dans un port USB disponible de l'ordinateur.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.





Votre adaptateur DWA-125 est maintenant installé.



### **Connexion à un réseau sans fil** WPS (Wi-Fi<sup>®</sup> Protected Setup)

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) est conçue pour faciliter la configuration de réseaux Wi-Fi sécurisés. Il est recommandé d'avoir le point d'accès ou le routeur sans fil à proximité durant la configuration.

"« **Push Button Configuration** » (Configuration par bouton-pressoir) (PBC) est un bouton physique sur le DWA-125 et la plupart des périphériques sans fil tels que les routeurs. Une connexion peut être établie en cliquant sur le bouton WPS du DWA-125, puis en cliquant sur le bouton de votre point d'accès ou routeur sans fil avant 120 secondes.

1. Appuyez sur le bouton WPS situé sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Veuillez consulter le manuel d'utilisateur de votre routeur ou de votre point d'accès si vous ne savez pas comment lancer le processus WPS.



2. Pour vous connecter à votre réseau, appuyez sur le bouton WPS de l'adaptateur et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Attendez jusqu'à deux minutes jusqu'à la connexion des périphériques.



### Windows<sup>®</sup> 8

- 1. Cliquez sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure).
- 2. Une liste de réseaux sans fil disponibles s'affichera.

3. Cliquez sur le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

4. Si le réseau est sécurisé/crypté, saisissez le mot de passe Wi-Fi (clé de sécurité) et cliquez sur **Next** (Suivant).









- 5. Cliquez pour activer ou désactiver le partage des fichiers.
- 6. Vous serez maintenant connecté à votre réseau sans fil.



Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, confirmez le chiffrement en contrôlant le profil ou vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section *Bases de la mise en réseau* de ce manuel pour de plus amples informations.

### Windows<sup>®</sup> 7

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).

2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.





3. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportezvous à la section *Bases de la mise en réseau* de ce manuel pour de plus amples informations.

4. Entrez la même clé de sécurité ou phrase de sécurité que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connexion). Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de sécurité être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Not connected	++	-
Connections are available		ш
Wireless Network Connection	^	
dlink		
Connect automatically	onnect	
kay2690_24	liter	
james2690g	lite	
ALPHA	lie.	
dlink 888	liter	
SD6_WLAN	Mer	
DAP-2690q		Ŧ
Open Network and Sharing	Center	

P Connect to a Network	×
Type the network security key	
Security key:	
Hide characters	
You can also connect by pushing the button on the router.	
ОК	Cancel

Manuel d'utilisation du DWA-125 D-Link

### Windows Vista®

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

2. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).



Security-enabled network

Jile

Cancel

Connect

4 11



tuesday

Set up a connection or network Open Network and Sharing Center 3. Entrez la même clé de sécurité ou phrase de sécurité que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de sécurité doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Туре	the network security key or passphrase for Candy
The p	erson who setup the network can give you the key or passphrase.
Securi	ty key or passphrase:
🔲 Dis	play characters
a de la constante de la consta	If you have a <u>USB flash drive</u> with network settings for Candy, insert it now.

### Windows® XP

- Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez Afficher les réseaux sans fil disponibles.
- 2. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).



((†)) Wireless Network Connecti	on 6		×
Network Tasks	Choose	e a wireless network	
🛃 Refresh network list	Click an iter information	n in the list below to connect to a $\underline{w} i$ reless network in range or to get more .	
Set up a wireless network	((ဓူ))	D-Link	^
	U	Unsecured wireless network	
Related Tasks	((ດູ))	default	
Learn about wireless networking	U	Unsecured wireless network	
Change the order of preferred networks			
Change advanced settings			
			~
	-		t

**3.** La boîte de dialogue *Connexion réseau sans fil* apparaît. Saisissez la phrase de sécurité WPA/WPA2-Personal, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres WPA/WPA2-personnel soient corrects. La phrase de sécurité WPA/ WPA2-personnel doit être strictement identique à celle du routeur sans fil ou du point d'accès.

Wireless Network Conne	ection 🔀
The network 'test1' requires key helps prevent unknown i	a network key (also called a WEP key or WPA key). A network ntruders from connecting to this network.
Type the key, and then click	Connect.
Network <u>k</u> ey:	<u> </u>
Confirm network key;	
	<u>C</u> onnect Cancel

# **Résolution des problèmes**

Ce chapitre fournit des solutions aux problèmes pouvant survenir lors de l'installation et de l'utilisation du DWA-125. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes.

1. Comment savoir si mon adaptateur est bien installé?

Windows XP - Allez dans **Start > My Computer > Properties** > **Hardware > Device Manager** (Démarrer > Poste de travail > **Propriétés > Matériel > Gestionnaire de périphériques**).

Windows Vista/7 - Allez dans **Start** > **Device Manager** (Démarrer > Gestionnaire de périphériques).

Windows 8 - Appuyez à la fois sur la touche **Windows** et **X**, puis cliquez sur **Device Manager** (Gestionnaire de périphériques).





Cliquez sur le signe + à côté de Network Adapters (Cartes réseau).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **D-Link DWA-125 Wireless N 150 USB Adapter**.

Sélectionnez **Propriétés** pour vérifier que les pilotes soient bien installés.



Sous *État du périphérique*, vérifiez que le périphérique fonctionne correctement. Cliquez sur **OK** pour continuer.



#### 2. L'ordinateur ne reconnaît pas l'adaptateur sans fil DWA-125.

Assurez-vous que l'adaptateur sans fil DWA-125 soit bien inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si Windows<sup>®</sup> ne détecte pas l'adaptateur quand vous l'insérez, veillez à bien désinstaller les anciens pilotes.

#### 3. L'ordinateur n'arrive pas à se connecter au réseau sans fil et/ou à Internet alors que le DWA-125 est bien installé.

- Vérifier que les voyants lumineux du modem haut débit indiquent une activité normale. Dans le cas contraire, il est possible qu'il y ait un problème avec la connexion haut débit.
- Vérifiez que les voyants lumineux du routeur sans fil fonctionnent correctement. Sinon, vérifiez que les câbles d'alimentation et les câbles Ethernet soient bien connectés.
- Vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS ont bien été saisis pour le réseau.
- En mode **Infrastructure**, assurez-vous que le même **SSID (Service Set Identifier)** est spécifié sur les clients sans fil et les points d'accès. Par défaut, le SSID des produits D-Link est vierge. Double-cliquez sur l'icône WLAN (Réseau local sans fil) dans la barre des tâches. L'écran *Link Info* (Informations de la liaison) affichera le SSID du réseau.

# Bases de la technologie sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

#### Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi<sup>°</sup>, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

#### Pourquoi la technologie sans fil D-Link?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

#### Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

#### Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Avec un point d'accès intérieur, le signal peut atteindre 91 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

#### Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth<sup>®</sup> est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

#### Qui utilise la technologie sans fil?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, r domicile comme au bureau. D-Link offre une solution sans fil adaptée.

#### Domicile

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

#### Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partagez une connexion Internet et une imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

#### Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur USB D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès sans fil pour vous connecter à Internet depuis des lieux distants, comme les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Les réseaux sans fil sont simples à configurer, mais si vous en installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

#### Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

#### Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

#### Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/ point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

#### Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant les fonctions de sécurité WPA<sup>™</sup>/WPA2<sup>™</sup> sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

### Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- Ad-hoc : Connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur.

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des ordinateurs portables équipés d'adaptateurs USB sans fil). Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

# Bases de la mise en réseau

### Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur sans fil D-Link et établi une connexion sans fil, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

#### Utilisateurs de Windows® XP

- Cliquez sur Start > Run (Démarrer > Exécuter). Dans la zone d'exécution, saisissez cmd, puis cliquez sur OK.
- À l'invite, saisissez ipconfig, puis appuyez sur Enter (Entrée).
- L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

#### Utilisateurs de Windows® 7/Vista®

- Cliquez sur Start (Démarrer), saisissez cmd dans la zone de recherche et cliquez ensuite sur OK.
- À l'invite, saisissez ipconfig, puis appuyez sur Enter (Entrée).
- La IP address (adresse IP), le subnet mask (masque de sous-réseau) et la default gateway (passerelle par défaut) de votre adaptateur s'affichent.

#### Utilisateurs de Windows® 8

- Appuyez à la fois sur les touches **Windows** et **R**. Saisissez **cmd** dans la zone et cliquez sur **OK**.
- À l'invite, saisissez **ipconfig**, puis appuyez sur **Enter** (Entrée).
- La IP address (adresse IP), le subnet mask (masque de sous-réseau) et la default gateway (passerelle par défaut) de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:\Documents and Settings≻ipconfig	
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter Local Area Connection:	
Connection-specific DNS Suffix . : dlink IP Address : 10.5.7.114 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.5.7.1	
C:\Documents and Settings>_	
	-



### Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

### Utilisateurs de Windows® XP

- Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration**. Assurez-vous que vous êtes en mode d'affichage classique. Double-cliquez sur l'icône Connexions réseau.
- Faites un clic droit sur Local Area Connection (Connexion au réseau local) qui représente votre adaptateur réseau sans fil D-Link (ou un autre adaptateur) qui sera connecté à votre routeur.
- Sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP) [Protocole Internet (TCP/IP)], puis cliquez sur Properties (Propriétés).
- Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

**Exemple :** Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, votre adresse IP doit être 192.168.0.X (X étant un nombre compris entre 2 et 99). Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau.

- Définissez la même **Default Gateway** (Passerelle par défaut) que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.
- Définissez le même **DNS principal** que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.
- Le **Secondary DNS** (DNS secondaire) est inutile ou vous pouvez saisir un serveur DNS provenant de votre FAI.
- ? 🗙 Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: 192.168.0.52 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0 Default gateway 192.168.0.1 Obtain DNS server address automatically O Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: 192.168.0 1 Alternate DNS server Advanced. OK Cancel

• Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

### Utilisateurs de Windows<sup>®</sup> 7/ Vista<sup>®</sup>

- Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration (vérifiez que vous êtes en mode d'affichage classique). Double-cliquez sur l'icône Centre Réseau et partage. Si vous utilisez Windows Vista, cliquez sur Manage network connections (Gérer les connexions réseau ) dans le volet gauche de la fenêtre. Pour Windows® 7, cliquez sur Change adapter settings (Modification paramètres adaptateur).
- Faites un clic droit sur **Connexion au réseau local** qui représente votre adaptateur réseau sans fil D-Link qui sera connecté à votre réseau.

<ul> <li>Mettez en surbrillance Protocole Internet Version 4 (TCP /IPv4) puis cliquez sur Propriétés.</li> </ul>	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties		
	General		
<ul> <li>Cliquez sur Use the following IP address (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou de votre réseau.</li> </ul>	You can get IP settings assig this capability. Otherwise, y for the appropriate IP settin	gned automatically if your network supports ou need to ask your network administrator Igs.	
	Obtain an IP address a	automatically	
<b>Exemple :</b> Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, votre adresse	• Use the following IP ad	ldress:	
IP doit être 192.168.0.X (X étant un nombre compris entre 2 et 99). Vérifiez que	IP address:	192.168.0.52	
le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau.	Subnet mask:	255.255.255.0	
Définissez la même <b>Default Gateway</b> (Passerelle par défaut) que celle c	Default gateway:	192.168.0.1	
l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.	Obtain DNS server address automatically		
Définissez la mâma <b>Brimary DNS</b> (DNS principal) que colle de l'adresse ID du	Use the following DNS	server addresses:	
réseau local de votre routeur ou passerelle	Preferred DNS server:	192.168.0.1	
rescau local de votre fouteur ou passerene.	Alternate DNS server:		
• Le <b>Secondary DNS</b> (DNS secondaire) est inutile ou vous pouvez saisir un serveur DNS provenant de votre FAI.		Ad <u>v</u> anced	
Cliquez sur <b>OK</b> pour enregistrer les paramètres.		OK Cancel	

### Utilisateurs de Windows® 8

- Appuyez sur la touche **Windows**, puis saisissez **IP**. Cliquez sur **Settings** (Paramètres) à droite, puis sur **View Network Connections** (Afficher les connexions réseau).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'adaptateur qui représente votre adaptateur réseau sans fil D-Link.
- Mettez en surbrillance **Protocole Internet Version 4 (TCP /IPv4)** puis cliquez sur **Propriétés**.
- Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou de votre réseau.

**Exemple :** Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, votre adresse IP doit être 192.168.0.X (X étant un nombre compris entre 2 et 99). Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau.

- Définissez la même **Default Gateway** (Passerelle par défaut) que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.
- Définissez la même **Primary DNS** (DNS principal) que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.
- Le **Secondary DNS** (DNS secondaire) est inutile ou vous pouvez saisir un serveur DNS provenant de votre FAI.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

General	
You can get IP settings assig this capability. Otherwise, yo for the appropriate IP setting	ned automatically if your network supports ou need to ask your network administrator gs.
🔘 Obtain an IP address ar	utomatically
() Use the following IP ad	dress:
IP address:	192.168.0.52
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.1
Obtain DNS server add	ress automatically
Ose the following DNS s	server addresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	
Alternate DNS server:	· · · ·
	a distance of the

## **Caractéristiques techniques**

#### Normes

• IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g

#### Type de bus

• USB 2.0 (compatible avec 1.1)

#### Sécurité

• WPA<sup>™</sup>/WPA2<sup>™</sup> - Wi-Fi Protected Access (Accès protégé Wi-Fi)
• WPS (PBC)

#### Plage de fréquences

• 2.4GHz à 2.483GHz

#### Technologie de modulation

Fréquence orthogonale

#### Multiplexage par répartition (OFDM)

Modulation par codes complémentaires (CCK)

#### **Tension de fonctionnement**

• 5 V CC +/- 10 %

#### **Température de fonctionnement**

• 0 °C à 40 °C

#### Humidité en fonctionnement

• 10 % à 90 % maximum (sans condensation)

#### **Dimensions**

• 69,89 x 18,37 x 10,8 mm

#### Poids

• 12g

#### Certifications

• CE • Wi-Fi®

#### Garantie

• 2 ans

\* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11n et 802.11g de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données.