Version 1.2 | 02/25/2016

D-Link[®]



Manuel d'utilisation

Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900

DWA-192

Table des matières

Présentation du produit	3
Contenu de la boîte	3
Configuration système requise	3
Introduction	4
Caractéristiques	5
Description du matériel	6
Installation	7
Mise en route	7
Suppression d'installations existantes	7
Désactivation d'autres adaptateurs sans fil	8
Installation des pilotes	10
Éléments à prendre en compte avant d'installer le	
réseau sans fil	13
Connexion à un réseau sans fil	14
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10	. 14 14
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8	. 14 14 16
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8 Sous Windows 7	14 14 16 18
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8 Sous Windows 7 Configuration de la sécurité du réseau sans fil	14 14 16 18 20
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8 Sous Windows 7 Configuration de la sécurité du réseau sans fil Résolution des problèmes	14 14 16 18 20
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8 Sous Windows 7 Configuration de la sécurité du réseau sans fil Résolution des problèmes Bases de la connexion sans fil.	14 16 18 20 23
Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10 Sous Windows 8.1/ Windows 8 Sous Windows 7 Configuration de la sécurité du réseau sans fil Résolution des problèmes Bases de la connexion sans fil Modes sans fil	14 16 18 20 23 23
 Connexion à un réseau sans fil	14 16 18 20 23 23 31
 Connexion à un réseau sans fil	14 16 18 20 23 31 31 32

Attribution statique d'une adresse IP	33
Caractéristiques techniques	34

Présentation du produit Contenu de la boîte

- D-Link DWA-192 Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900
- Câble micro-USB 3.0
- Manuel et garantie sur CD
- Guide d'installation rapide



Configuration système requise

- Un ordinateur de bureau ou portable équipé d'un port USB (USB 3.0 recommandé)
- Windows[®] 10/ 8.1/ 8/ 7
- Lecteur de CD-ROM
- Processeur à 1,3 GHz et au moins 128 Mo de RAM
- Point d'accès ou routeur sans fil 802.11ac/n/b/g/a

Introduction

L'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192 est une solution de connectivité sans fil pratique pour les ordinateurs de bureau ou portables. Au lieu de brancher des câbles Ethernet au PC ou d'ouvrir la tour, le DWA-192 offre une solution de connectivité sans fil 802.11ac en n'utilisant que le port USB de votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur portable.

Reposant sur la technologie sans fil AC, le DWA-192 offre une connexion sans fil beaucoup plus rapide et une meilleure réception que la technologie 802.11n*. Le DWA-192 est conçu pour une utilisation dans des grandes habitations ou pour répondre aux besoins des réseaux à plus grande largeur de bande. Augmentez au maximum les performances sans fil en connectant cet adaptateur USB à un routeur sans fil AC, et restez connecté quelle que soit la pièce où vous vous trouvez. Cet adaptateur USB prend en charge le chiffrement WPA et WPA2 afin d'empêcher les intrusions provenant de l'extérieur et de protéger vos informations personnelles contre toute exposition.

Compact et rapide, l'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192 convient parfaitement pour doter votre ordinateur de bureau ou portable d'une connectivité sans fil ultra-performante. Profitez dès maintenant des nombreux avantages de la connectivité sans fil AC !

^{*} Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications des normes IEEE 802.11ac et 802.11n. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

Caractéristiques

- Taille compacte pour une installation n'importe où
- Installation Plug & Play pratique
- Parfaitement conforme aux normes 802.11n/g/b/a
- Conforme à la norme 802.11ac
- Technologie Advanced AC SmartBeam pour une vitesse et une portée améliorées
- Alimentation via le port USB, sans alimentation externe
- Norme USB 3.0^*
- Vous pouvez vous connecter en toute sécurité à un réseau sans fil en utilisant le WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), qui protège bien mieux qu'auparavant les données et les communications.
- Installation du DWA-192 presque de partout dans votre espace de travail pour obtenir la meilleure réception possible
- Assistant de configuration convivial
- * L'utilisation d'un port USB 2.0 ou 1.1 entraîne une réduction du débit.

Description du matériel



1	Voyant d'état	Bleu clignotant : L'appareil est relié à l'ordinateur. Bleu fixe : L'appareil est relié au réseau.
2	Bouton de marche/arrêt du voyant	Allume et éteint le voyant d'état.
3	Connecteur micro USB 3.0	Utilisé pour connecter le DWA-192 à l'ordinateur à l'aide du câble inclus.
4	Bouton WPS	Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter automatiquement à un routeur ou un point d'accès sans fil sur lequel le WPS est activé et établir une connectivité.

Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. Si l'ordinateur est équipé d'un adaptateur sans fil intégré, désactivez-le dans le gestionnaire des périphériques avant d'installer l'adaptateur D-Link. De même, si vous avez déjà installé un autre adaptateur sans fil, veillez à bien désinstaller tous les logiciels.

Mise en route

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés
- Vérifiez les paramètres tels que le SSID et les paramètres de sécurité du réseau auquel vous voulez vous connecter

Suppression d'installations existantes

Si vous avez installé un adaptateur d'un autre fabricant ou un modèle différent d'adaptateur D-Link, vérifiez que le logiciel est bien désinstallé avant d'installer le nouveau logiciel. Certains utilitaires peuvent entrer en conflit avec le nouveau logiciel. Si vous envisagez d'utiliser plusieurs adaptateurs à différents moments, assurez-vous que les utilitaires ne sont pas configurés pour se charger au démarrage de l'ordinateur.

Pour supprimer un ancien logiciel :

Utilisateurs de Windows[®] 10 : cliquez sur Start > All apps > Windows System > Control Panel > Programs > Uninstall a Program (Démarrer > Tous les programmes > Système Windows > Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme) Utilisateurs de Windows[®] 7/8 : Cliquez sur Start > Control Panel > Programs and Features (Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités).

Désactivation d'autres adaptateurs sans fil

La plupart des ordinateurs portables récents comprennent un adaptateur sans fil intégré. Pour éviter tout conflit avec l'adaptateur sans fil D-Link, il est recommandé de désactiver l'adaptateur sans fil intégré (ainsi que les adaptateurs Ethernet non utilisés).

Sur le bureau, Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Poste de travail** et sélectionnez **Propriétés**.

Cliquez sur l'onglet **Hardware** (Matériel), puis cliquez sur **Device Manager** (Gestionnaire de périphériques). Parcourez la liste et cliquez sur le signe + à gauche de **Cartes réseau**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'adaptateur que vous voulez désactiver, puis cliquez sur **Désactiver**.







Cliquez sur Yes (Oui) pour désactiver l'adaptateur.



L'adaptateur est désormais désactivé. Dans ce cas, un X rouge s'affiche.

La désactivation de l'adaptateur ne supprime pas les pilotes. Si vous voulez le réutiliser, il suffit de faire un clic droit dessus, puis de sélectionner **Activer**.



Installation des pilotes

Avant d'utiliser l'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192, vous devez d'abord installer un pilote de périphérique à partir du CD de D-Link inclus.

Avertissement : Ne connectez PAS l'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192 au port USB de votre ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD de D-Link.

Allumez l'ordinateur et insérez le CD de D-Link contenant le pilote du DWA-192 dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque : Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start > Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone de saisie, tapez « **D:\autorun.exe** » (où **D:** représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM).

L'assistant InstallShield du DWA-192 de D-Link s'affiche. Sélectionner la langue de configuration dans la liste, puis cliquer sur **Next** (Suivant).



La fenêtre de bienvenue s'affiche. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

L'installation s'effectue dans le répertoire par défaut :

C:*Program Files**D-Link**DWA-192*, où C: est la lettre associée au disque dur. Pour installer les pilotes à un autre endroit, cliquez sur **Browse** (Parcourir), indiquez l'emplacement, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Insérez l'adaptateur dans un port USB disponible de l'ordinateur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si le *Found New Hardware Wizard* (l'assistant Nouveau matériel détecté) s'affiche, cliquez sur **Cancel** (Annuler).



D-Link DWA-192 - Driver Install Program

D-Link





Le logiciel et les pilotes seront maintenant installés. Veuillez attendre 1 à 2 minutes jusqu'à la fin de ce processus.

L'installation du pilote est terminée. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter la configuration.

Le voyant d'état du DWA-192 devrait clignoter en bleu (voir **Description du matériel à la page 6**).

Pour vous connecter à votre réseau sans fil, voir **Connexion à un réseau sans fil à la page 14**. Une fois que la connexion est établie, le voyant d'état reste allumé en bleu.



< Back Finish

Cancel

The Installation wizard is configuring your n

nstallation

D-Link DWA-192 - Driver Install Program

D-Link

D-Link DMA-19

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

L'adaptateur sans fil D-Link permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée de fonctionnement du réseau. Vous devez garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre l'adaptateur D-Link et d'autres périphériques du réseau, car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de l'adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Lorsque l'inclinaison est de 2 degrés, l'épaisseur du mur équivaut à plus de 14 m ! Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
- 5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2,4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Connexion à un réseau sans fil Sous Windows 10

Pour vous connecter à un réseau sans fil à l'aide de Windows 10, vous devez connaître le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe Wi-Fi (clé de sécurité) du périphérique auquel vous vous connectez.

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure et cliquez dessus.

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la portée de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur son SSID.





Manuel d'utilisation du DWA-192 de D-Link

Section 3 - Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter au réseau, cliquez sur Connect (Connexion).

Pour vous connecter automatiquement lorsque votre périphérique se trouve à portée du réseau, cliquez sur la case **Connect Automatically** (Se connecter automatiquement). Votre ordinateur se connectera désormais automatiquement à ce réseau sans fil lorsqu'il le détecte.

Vous serez ensuite invité à saisir le mot de passe Wi-Fi (la clé de sécurité du réseau) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans la case et cliquez sur **Next** (Suivant) pour vous connecter au réseau.

Vous pouvez également utiliser le WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour vous connecter au réseau sans fil. Appuyez sur le bouton WPS de votre périphérique pour vous connecter automatiquement.

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de sécurité sont corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.





Sous Windows 8.1/Windows 8

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la portée de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur son nom.





On vous demande ensuite de saisir la clé de sécurité (mot de passe Wi-Fi) du réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Next (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.



Lorsque vous avez réussi à établir une connexion réussie à un réseau sans fil, le mot Connected (Connecté) apparaît près du nom du réseau auquel vous êtes connecté.



Sous Windows 7

Les utilisateurs de Windows 7 peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré pour se connecter à un réseau sans fil. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société ou Windows 2000, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows 7, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle Réseaux sans fil détectés s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.



Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau à la page 32** pour de plus amples informations.



Configuration de la sécurité du réseau sans fil

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.



3. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).



4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

Section 3 - Connexion à un réseau sans fil

5. Entrez la même clé de sécurité ou phrase de passe que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité sont corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

P Connect to a Netwo	ork	X
Type the WPS se	curity key	
WPS Security key:	Hide characters	
		OK Cancel

Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du routeur DWA-192. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes. (Les exemples suivants sont illustrés dans Windows[®] 7. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, le processus sera similaire sur votre ordinateur.

1. Comment savoir si mon adaptateur est bien installé?

Cliquez sur **Start** > **Computer** (Démarrer > Poste de travail) (clic droit) > **Properties** (Propriétés).

Les paramètres du système s'afficheront dans le Panneau de configuration de Windows.

Cliquez sur **Device Manager** (Gestionnaire de périphériques).





Section 4 - Résolution des problèmes

Cliquez sur le signe + à côté de Network Adapters (Cartes réseau).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **D-Link DWA-192 USB Adapter** (Adaptateur USB **DWA-192** de D-Link).

Sélectionnez **Properties** (Propriétés) pour vérifier que les pilotes soient bien installés.

Sous **Device Status** (État du périphérique), vérifiez que le périphérique fonctionne correctement. Cliquez sur **OK** pour continuer.



General Ac	dvanced DWA-192 de Adaptateur (Device typ Manufactu .ocation:	Driver D-Link USB sans fi e: rer:	Details Network ada D-Link	pters	
Device st This dev	DWA-192 de Adaptateur I Device typ Manufactu .ocation:	D-Link USB sans fi e: rer:	Network ada D-Link	pters	
D M Device st This dev	Device typ Manufactu .ocation:	e: rer:	Network ada D-Link	pters	
M Device st This dev	Manufactu .ocation:	rer:	D-Link		
Le Device st This dev	ocation:		Unknown		
Device st This dev	tatus.		UNKIIOWIT		

2. L'ordinateur ne reconnaît pas l'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192.

Assurez-vous que l'Adaptateur USB 3.0 Wi-Fi AC1900 DWA-192 est bien inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si Windows ne détecte pas l'adaptateur quand vous l'insérez, veillez à bien désinstaller les anciens pilotes.

3. L'ordinateur n'arrive pas à se connecter au réseau sans fil et/ou à Internet alors que le DWA-192 est bien installé.

- Vérifiez que les voyants lumineux du modem haut débit indiquent une activité normale. Dans le cas contraire, il est possible qu'il y ait un problème avec la connexion haut débit.
- Vérifiez que les voyants lumineux du routeur sans fil fonctionnent correctement. Sinon, vérifiez que les câbles d'alimentation et les câbles Ethernet soient bien connectés.
- Vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS ont bien été saisis pour le réseau

Vérifiez que la **connexion réseau** du client sans fil est bien configurée. Sélectionnez **AP (Infrastructure)** [PA (Infrastructure] pour vous connecter à un point d'accès. Double cliquez sur l'**icône** du **réseau local sans fil** dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Configuration** pour modifier les paramètres de l'adaptateur sans fil.

Si **Security** (Sécurité) est activée, assurez-vous que les clés de chiffrement correctes sont entrées sur le DWA-192 et le point d'accès. Double-cliquez sur l'icône **WLAN** (Réseau local sans fil) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Encryption** (Chiffrement). Vérifiez que la clé sélectionnée est la même que celle des autres périphériques du réseau.

Bases de la connexion sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

Pourquoi la technologie sans fil D-Link?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Un point d'accès intérieur comme celui illustré permet de transférer le signal jusqu'à 90 m. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, PDA, casques de téléphones, ordinateurs portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

Qui utilise la technologie sans fil?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau ; D-Link offre une solution sans fil adaptée.

Domicile

- Accès haut débit pour toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur USB de D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès sans fil pour vous connecter à Internet depuis des lieux distants, comme les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à nano-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- Ad-Hoc : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur.

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau Ad-Hoc comporte seulement des clients (par ex. des ordinateurs portables équipés d'adaptateurs USB sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode Ad-Hoc pour communiquer.

Bases de la mise en réseau

Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur sans fil D-Link et établi une connexion sans fil, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

- Cliquez sur Start > All Programs > Accessories > Command Prompt (Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Commandes MS-DOS). Il se peut que vous ayez besoin de droits d'administrateur pour exécuter cette application.
- Pour toutes les fenêtres supplémentaires d'invite concernant l'exécution de l'application Commandes MS-DOS, sélectionnez Yes (Oui), OK ou Continue (Continuer).
- À l'invite, saisissez *ipconfig*, puis appuyez sur **Enter** (Entrée).
- La IP address (adresse IP), le subnet mask (masque de sous-réseau) et la default gateway (passerelle par défaut) de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.



Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

- Cliquez sur Start > Control Panel (Démarrer > Panneau de configuration) (vérifiez que vous êtes en mode d'affichage classique). Double-cliquez sur l'icône Network and Sharing Center (Centre Réseau et partage) et cliquez sur Change adapter settings (Modifier les paramètres de la carte).
- Faites un clic droit sur **Connexion au réseau local** qui représente votre adaptateur réseau sans fil D-Link qui sera connecté à votre réseau.
- Mettez en surbrillance Internet Protocol Version 4 (TCP /IPv4) {Protocole Internet Version 4 (TCP /IPv4)} puis cliquez sur Properties (Propriétés).
- Cliquez sur Use the following IP address (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou de votre réseau.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, configurez votre adresse IP sur 192.168.0.X, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre que vous choisissez n'est pas utilisé sur le réseau.

• Définissez la même **Default Gateway** (Passerelle par défaut) que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.

Définissez la même **Primary DNS** (DNS principal) que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur ou passerelle.

Le Secondary DNS (DNS secondaire) est facultatif (vous pouvez saisir un serveur DNS provenant de votre FAI).

• Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

neral	
ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne or the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
O Use the following IP address	8
IP address:	192 . 168 . 0 . 52
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.1
 Obtain DNS server address Use the following DNS serve Preferred DNS server: 	automatically r addresses: 192 . 168 . 0 . 1
- Alternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced

Caractéristiques techniques

Normes

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Type de bus

• USB 3.0 (compatible avec 2.0 et 1.1)

Sécurité

- WPA[™] et WPA2[™] (Wi-Fi Protected Access)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) PBC

Plage de fréquences

- 2.4 GHz à 2.4835 GHz
- 5.150 GHz à 5.850 GHz

Tension de fonctionnement

• 5 V CC +/- 10 %

Consommation de courant

• 880 mA

Température de fonctionnement

• 0 °C à 40 °C

Humidité en fonctionnement

• 10 % à 90 % maximum (sans condensation)

Dimensions

• 79,92 x 79,92 x 77 mm

Poids

• 167 grammes

Certifications

- FCC Classe B
- IC
- CE
- RoHS
- Wi-Fi
- RCM
- Configuration sécurisée du Wi-Fi