D-Link Quick Installation Guide

)WL-120+

2.4GHz USB

Wireless Adapter

Dieses Produkt ist für folgende Betriebssysteme geeignet: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se

Bevor Sie anfangen

Als Mindestausstattung ist erforderlich:

- Ein Rechner mit einem freien USB-Port zum Anschließen des DWL-120+ Wireless USB-Adapters
- Ein Prozessor mit mindestens 300 MHz und ein Hauptspeicher von mindestens 32 MB
- Ein 802.11b Access Point (für Infrastructure Mode) oder ein anderer 802.11b Wireless Adapter (für Ad-Hoc, Peer-to-Peer Networking Mode)
- Ein korrekt eingerichteter USB-Controller

Prüfen Sie den Paketinhalt

Mit dem Kauf Ihres DWL-120+Adapters erhalten Sie folgendes Zubehör:



Bei Fehlen einiger der oben aufgeführten Positionen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Legen Sie die D-Link CD-ROM in Ihren Rechner ein.

Starten Sie den Rechner und legen Sie die D- Link Air DWL-120+ Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die im Folgenden dargestellten Anleitungsschritte erscheinen unter **Windows XP.** Alle Arbeitsschritte und Anzeigen erscheinen in ähnlicher Form auch unter den anderen Windows-Betriebssystemen. Installieren Sie den DWL-120+ USB-Adapter NICHT bevor die Treibersoftware von der D-Link-CD installiert ist!

AirPlus Wireless Network Wireless Access Through USB

DWL-120+



Klicken Sie auf Install Drivers

Sollte die CD nicht automatisch gestartet werden, klicken Sie auf die **Start-**Schaltfläche von Windows, gehen Sie auf **Ausführen** und geben dann "**D: \Setup.exe**" ein. Nach dem Start der CD gehen Sie weiter zum nächsten Bildschirm.

Geben Sie "D:\Setup.exe" ein.

Der Buchstabe "D" steht für Ihr CD-ROM-Laufwerk. Ihr Laufwerk kann auch einen anderen Buchstaben haben.

Klicken Sie auf OK



D-Link

Run



Next

Cancel

Klicken Sie auf Weiter



2 Installation des DWL-120+ Wireless USB-Adapters in Ihrem Rechner

A. Schalten Sie Ihren Rechner aus.



B. Verbinden Sie das eine USB-Kabelende (das Ende mit dem größeren Stecker) fest mit dem USB-Port Ihres Rechners.



C. Verbinden Sie dann das andere Kabelende (das Ende mit dem kleineren Steckverbinder) mit dem DWL-120+ Adapter.



Starten Sie Ihren Rechner neu

Beim Neustart Ihres Rechners erscheint das Fenster Neue Hardware gefunden (Windows XP):

Wählen Sie die Option Software automatisch installieren (Empfohlen) aus.

Klicken Sie auf Weiter





Glückwunsch! Die Installation ist nun abgeschlossen.

Wenn Sie unter Windows XP weitermachen (bzw. nach dem Neustart unter einem anderen Betriebssystem) wird das D-Link *Air* DWL-120+ **Configuration Utility** automatisch aufgerufen. Das entsprechende Programmsymbol wird unten rechts im Bildschirm (in der Tastkleiste) angezeigt. **Erscheint das Symbol in GRÜN, ist Ihr DWL-120+ Adapter erfolgreich installiert; Sie sind mit einem Wireless-Netz verbunden und kommunikationsbereit!**



Um das **AirXpert-Hilfsprogramm** unter Windows XP einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:



Glückwunsch! Die Installation ist nun abgeschlossen (Forts.)

	🔟 Wireless Network Connection 6 Properties 👘 🛛 🔀			
Entmarkieren Sie das Kontrollkästchen "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden".	General Wireless Networks Advanced			
	default Configure Refresh			
	Preferred networks: Automatically connect to available networks in the order listed below: Move up Move down Add Bemove Properties			
	Learn about <u>setting up wireless network</u> <u>configuration</u> Advanced			
Klicken Sie auf OK	OK Cancel			

Anhang Benutzung des Konfigurations-Hilfsprogramms

A. Status: Zeigt die MAC-Adresse des zum DWL-120+ Adapters gehörenden Access Points an.

B. SSID: Der Service Set Identifier ist die Namensbezeichnung des Wireless-Netzes. Die werksseitige SSID-Einstellung lautet **default**.

D D-Link AirPlus USB

<u>ink Info. >>></u>	A Status	Associated BSSID=00-80-C8-0A-62-30			
Configuration	B SSID	default			
nemption	C TxRate	11	Mbps		
nerypuon	D Channel	1	_	Rescan	
<u>iiteSurvey</u>	E – Link Qua	lity/Signal Strer	nath ———		
About	Link Qu	uality	98%	Signal Strength	92%
				-	
	F Data Rat	e	a anna		- KI
	Transmit		Charles 100	Receive	0 KDps
			100	00	
			10	0	

C. TxRate: Die Standardeinstellung lautet **11Mbps**; die TxRate-Einstellungen werden vom DWL- 120+ Adapter je nach Abstand zum Access Point automatisch ausgewählt. D. Channel: Zeigt die Channel-Daten an. Der Kanal ist standardmäßig auf den Wert 6 eingestellt, die Auswahl erfolgt automatisch durch den Access Point.

F. Data Rate: Grafische Übertragungsstatistik der gesendeten und empfangenen Daten. E. Link Quality /Signal Strength: Zeigt die Stärke des drahtlosen Übertragungssignals zwischen dem Access Point und dem DWL-120+ Adapter an.

Anhang (Forts.)

G. SSID: Der Service Set Identifier ist die Namensbezeichnung des Wireless-Netzes. Die werksseitige SSID-Einstellung lautet default.

H. Wireless Mode: Die werksseitige Einstellung lautet Infrastructure Mode. Ad-Hoc Mode wird für Peer-to-Peer Networking verwendet. I. Channel: Der Kanal ist standardmäßig auf den Wert 6 eingestellt; die Channel-Auswahl erfolgt je nach Channel-Einstellung des zugewiesenen Access Points automatisch durch den DWL-120+ Adapter. Damit die Channel-Einstellungen geändert werden können, muss der Wireless Mode auf den Wert Ad-hoc eingestellt sein.

D D-Link AirPlus USB

Link Info. G	SSID	default	
Configuration >>>	Wireless Mode	Infrastructure	•
Lincryption SiteSurvey	Channel	1	
About	TxRate	11 Mbps	•
K	Preamble	Long Preamble	•
L	Power Mode	Continuous Access Mode	•
		Apply	Cancel

J. TxRate: Hier können Sie die Übertragungsrate so anpassen, dass Sie für Ihre Umgebungsbedingungen und Ihr Nutzungsprofil das bestmögliche Signal erhalten. K. Preamble: D-Link AirPlus-Produkte sind standardmäßig mit der Einstellung Long Preamble vorkonfiguriert. Durch die Preamble wird die Länge des CRC-Blocks (Cyclic Redundancy Check, eine verbreitete Technologie zur Erkennung von Datenübertragungsfehlern) bei der Kommunikation zwischen dem Access Point dem und Wireless-Netzwerkadapter definiert. Für Traffic-intensive Netzwerkbereiche ist der kürzere Preamble-Typ zu empfehlen.

L. Power Mode:

Standardmäßig ist der Power Mode auf Continuous Access Mode eingestellt. **Continuous Access Mode** — diese Standardeinstellung weist den höchsten Stromverbrauch auf. **Maximum Power Save** hierbei handelt es sich um die Option mit dem geringsten Stromverbrauch. **Power Save** — hierbei handelt es sich um eine Einstellung mit mittlerem Stromverbrauch.





Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von **D-Link** unter www.dlink.de

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Osteuropa.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website oder telefonisch anfordern.

Technische Unterstützung von D-Link per Telefon: 00800 7250 4000

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie montags bis donnerstags von 08.00 bis 19.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Technische Unterstützung von D-Link im Internet:

www.dlink.de

