

Anleitung zur Einrichtung der Netzwerkeinstellungen

Für DWR-730 Rev.B

Wie Sie die <u>IP-Adresse</u>, den <u>DHCP-Server</u>, den zu nutzenden <u>DNS-Server</u> und den <u>lokalen Netzwerknamen</u> Ihres DWR-730 ändern, sowie das <u>Statische DHCP</u> und die <u>DMZ</u> einrichten, sowie eine <u>Liste der Clients</u> Ihr DWR-730 sich anzeigen, die eine IP-Adresse zugewiesen hat, beschreibt diese Anleitung.

Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-730:

1. Verbinden Sie den PC per WLAN oder USB mit dem DWR-730.

2. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-730 zu (1). Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u>.

- Bei Sprache wählen Sie German aus (2).
- Bei Konto geben Sie admin ein (3).
- Lassen Sie das Kennwort Feld leer oder geben Sie bitte Ihr Admin-Kennwort ein.
- Klicken Sie auf **Anmelden** (4).





Hinweis:

Haben Sie bereits ein Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-730 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite des DWR-730. Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DWR-730 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt (siehe Abbildung).

Rücksetzknopf	
(Reset)	

Ändern der IP-Adresse

1. Wählen Sie oben das Menü Netzwerk und links WiFi aus.

Wählen Sie den Reiter **IPv4** aus.

Bei **IP-Adresse** und **IP-Subnetmaske** können Sie die lokalen IP-Einstellungen Ihres DWR-730 ändern.

Klicken Sie auf Übernehmen.

	1×	¢	ł		2	Ø	*	
Home	Assistent	Internet	Netzwerk	SMS	WiFi	Sicherheit	Anwendung	FW Version : V2.05_E0 Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk								🖿 🗢 0 Tull T-Mobile 🛚 🌐 💷 1 📻 Abmelden
_		WiFi	IPv4	IPv6 DN	S-Name	_		
WiFi	_	_			IP-Adresse	192.168.0.	1	1
NAT	_	-		IP-Sub	bnetzmaske	255.255.25	55.0	
								Übernehmen

2. Die Einstellungen werden übernommen.





Ändern des lokalen Netzwerknamens

Wie auch ein PC im Netzwerk kann der DWR-730 einen lokalen Netzwerknamen besitzen. Standardmäßig hat er keinen.

1. Wählen Sie oben das Menü **Netzwerk** und links **WiFi** aus.

Wählen Sie den Reiter **DNS-Name** aus.

Bei **DNS-Gerätename** steht 192.168.0.1 eingetragen. Tragen Sie dort z.B. router.local ein.

Klicken Sie auf Übernehmen.

Home	Assistent	Internet	Netzwerk	SMS	WiFi	Sicherheit	Anwendung	Sy	/stemname : C	FW Version : V2.05_EU DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk								폐 📟 o 🕻	1 T-Mobile 🕻	3 🌐 💷 1 — Abmelden —
		WiFi	IPv4	IPv6 DN	S-Name	_				
WiFi				DNS-0	Gerätename	router loca	L			
DHCP										
NAT	_									Übernehmen

Wichtig:

An dem Netzwerknamen muss der Zusatz **.local** stehen.

2. Die Einstellungen werden übernommen.



3. Danach können Sie die Konfiguration Ihres DWR-730 wie zuvor mit der IP-Adresse und stattdessen seinem Netzwerknamen aufrufen, z.B. <u>http://router.local</u>





DHCP Server Einstellungen

1. Wählen Sie oben das Menü **Netzwerk** und links **WiFi** aus.

Wählen Sie den Reiter **DHCP Server** aus.

Bei **DHCP-Modus** können Sie den DHCP-Server ausschalten = **Kein** Beachten Sie bitte, dass der DWR-730 dann keine IP-Adressen mehr an die angebundenen Client vergeben kann.

Bei Start IP und End IP geben Sie den Bereich an, in dem der DHCP-Server des DWR-730 IP-Adressen vergeben soll.

Bei Lease-Zeit legen Sie fest, wie lang eine Laufzeit der vergebenen IP-Adressen ist:

- Wie lange ein Client diese IP-Adresse behält (nach der Hälfte der Zeit erneuen Clients in der Regel ihre IP-Adresse beim DHCP-Server).

- Wie lange sich der DHCP-Server im DWR-730 merkt, welcher MAC-Adresse er welche IP-Adresse vergeben hat.

Klicken Sie auf Übernehmen.

Home Assistent	Internet SMS WiFi Sicherheit Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk		🖻 😂 0 📶 T-Mobile 🖪 🌐 🔎 1 🗕 Abmelden
	DHCP DHCP Server DNS Server Statische DHCP Geleaste Hosts	
WIFI	DHCP-Modus Server	
NAT	Start IP Kein 100 End IP 102 1880 199	
	Lease-Zeit 1440	
		Übernehmen

2. Die Einstellungen werden übernommen.





DNS Server Einstellungen

Soll der DHCP-Server Ihres DWR-730 den angebundenen Clients eine andere DNS-Server-IP-Adresse zuweisen, als seine eigene lokale IP-Adresse ...

1. Wählen Sie oben das Menü Netzwerk und links DHCP aus.

Wählen Sie den Reiter **DNS Server** aus.

Bei **Erster DNS Server** wählen Sie Benutzerdefiniert aus. Daneben tragen Sie dann sie IP-Adresse des zu nutzenden DNS-Servers ein, z.B. 8.8.8.8 (ein DNS-Server von Google).

Klicken Sie auf Übernehmen.

Home Assistent	Internet Netzwerk SMS WiFi Sicherheit	Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk			🗃 🖴 0 Tirl T-Mobile 🛿 🌐 💷 1 — Abmelden —
	DHCP DHCP Server DNS Server Statische DHCP	Geleaste Hosts	
WiFi	Erster DNS Server Benutzerdef	8.8.8.8	
NAT	Zweiter DNS Server Kein Dritter DNS Server Kein	0.0.0.00.0.0.0	
			Übernehmen

2. Die Einstellungen werden übernommen.





3. Verbindet sich ein Rechner mit Ihrem DWR-730, bekommt er wie gewohnt vom DHCP seine IP-Einstellungen. Dann allerdings die andere, eingestellte DNS-Server-IP-Adresse.

Beispiel Windows-PC:

Eigenschaft	Wert	^
Verbindungsspezifisches		
Beschreibung	Wireless AC1200 Dual Band USB Ada	
Physische Adresse	C4-A8-1D-7B-AC-20	
DHCP-aktiviert	Ja	
IPv4-Adresse	192.168.0.100	
IPv4-Subnetzmaske	255.255.255.0	
Lease erhalten	Freitag, 5. Februar 2016 10:22:38	
Lease läuft ab	Samstag, 6. Februar 2016 10:39:34	
IPv4-Standardgateway	192.168.0.1	
Pv4-DHCP-Server	192.168.0.1	
IPv4-DNS-Server	8.8.8.8	
IPv4-WINS-Server		
NetBIOS über TCPIP ak	Ja	
IPv6-Adresse	fc00::b88b:c193:dd6:6870	
Temporäre IPv6-Adresse	fc00::e47a:6de4:69e7:810d	
Verbindungslokale IPv6	fe80::b88b:c193:dd6:6870%2	~
< · · ·	>	



Einstellungen für Statisches DHCP

Mächten Sie festlegen, dass Ihre sich auf dem DWR-730 verbindenden Clients jedes Mal vom DHCP-Server die gleiche IP-Adresse zugewiesen bekommen ...

1. Wählen Sie oben das Menü Netzwerk und links DHCP aus.

Wählen Sie den Reiter Statische DHCP aus und klicken auf Hinzufügen.

		🔎 🖉 🧩	
Home Assistent I	nternet Netzwerk SMS	WiFi Sicherheit Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk			📼 😂 0 Tull T-Mobile 🖪 🌐 🗐 1 📻 Abmelden 💳
	DHCP DHCP Server D	NS Server Statische DHCP Geleaste Hosts	
WiFi			10 v pro Seite v Seite
DHCP	# Status	MAC-Adresse	ID-Adresse
NAT	Insgesamt : 0		Hinzufügen OK Alle löschen
			Übernehmen

2.Setzen Sie den Status auf Aktiviert (1).

- Bei **MAC-Adresse** tragen Sie die MAC-Adresse des Clients im Format mit Doppelpunkten ein, z.B. AB:22:33:44:55:66 (2).

- Bei **IP-Adresse** tragen Sie die IP-Adresse ein, die der Client beziehen soll (3).

Möchten Sie eine weitere Regel erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Abschließend klicken Sie dann auf **OK** und dann auf **Übernehmen**.

#	Status	MAC-Adresse	IP-Adresse	
1	Aktiviert ~ 1	AB:22:33:44:55:66 2	192.168.0.130 3	Û
Insges	amt : 1		Hinzufügen OK	Alle löschen
				lbernehmen



3. Die Einstellungen werden übernommen.



Auflistung aller Clients, die Ihr DWR-730 eine IP-Adresse zugewiesen hat

Möchten Sie eine Auflistung haben, welchen Clients Ihr DWR-730 eine IP-Adresse zugewiesen hat, rufen Sie oben das Menü **Netzwerk** und links **DHCP** auf.

Unter dem Reiter **Geleaste Hosts** ist die Auflistung zu finden.

Home Assistent	Internet	SMS WIFI	Sicherheit Anwendung		FW Version : V2.05_EU
Netzwerk				Jys	terriname . DVK-> Jo Komigurationsmanager
		DNS Server	Statische DHCD Goloaste Hosts		T-Mobile 🖬 👹 🛋 1 Abmelden
WIFI		DIGSCITCI		10 v pro	Seite III Seite
NAT	# Hos 1 INI-PC1 Insgesamt : 1	t-Name -Win10-64	MAC-Adresse C4:A8:1D:7B:AC:20	IP-Adresse 192.168.0.100	Verbleibende Zeit 23:59:45
					Aktualisieren



DMZ einrichten

Als Pocket Router besitzt der DWR-730 keine Konfiguration für Portfreigaben.

Mittels der DMZ können (testweise) alle TCP/UDP Ports auf die IP-Adresse eines lokalen Rechners freigegeben werden.

1. Rufen Sie oben das Menü **Netzwerk** und links **NAT** aus.

Wählen Sie oben den Reiter **DMZ** aus.

Bei **DMZ aktivieren** setzen Sie einen Haken um die DMZ einzuschalten.

Bei **DMZ Host** tragen Sie die IP-Adresse des freizugebenden lokalen Rechners ein.

Abschließend klicken Sie auf Übernehmen.

Home Assistent	Internet	SMS WIFI	Sicherheit Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Netzwerk				画 🖴 0 Tidl T-Mobile 🖬 🌐 🗐 1 — Abmelden —
	NAT Port Trigger	DMZ		
WIFI DHCP NAT		DMZ aktivieren DMZ Host	☑ ↓↓ 192.168.0.130	Übernehmen

2. Klicken Sie auf das X um das Fenster zu schließen.

