

Anleitung zur Nutzung der PIN Funktionen

Für DWR-730 Rev.B

Ist die im DWR-730 eigelegte SIM-Karte mittels PIN gesichert und Sie möchten die PIN **deaktivieren**, können Sie das über die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-730 machen.

Ebenso wenn die PIN deaktiviert ist, können Sie sie darüber <u>aktivieren</u> und auch die PIN-Nummer <u>ändern</u>.

Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-730:

1. Verbinden Sie den PC per WLAN oder USB mit dem DWR-730.

2. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-730 zu (1). Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u>.

- Bei Sprache wählen Sie German aus (2).
- Bei Konto geben Sie admin ein (3).
- Lassen Sie das **Kennwort** Feld leer oder geben Sie bitte Ihr Admin-Kennwort ein.
- Klicken Sie auf **Anmelden** (4).

Date Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe DWR-730 • ● • ● • ●	2) DWR-730 - Mozilla Firefox
DWR-730 + ◆ ● ● 192.168.0.1 pgn.asp 192.168.0.1 D 192.168.15.1 DFL ● DFL-160 DSL-321 DSL-380T DynDNS SheldsUPI ● Speedtest.net ● 1 D 192.168.0.1 D 192.168.15.1 DFL ● DFL-160 DSL-321 DSL-380T DynDNS SheldsUPI ● Speedtest.net ● 1 Manmelden Konto Sprache German 2 Anmelden Anmelden	Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe
192.168.0.1 pr.asp 192.168.0.1 pr	DWR-730 +
D 192.168.0.1 D 192.163.150 D 192.168.1.1 192.168.15.1 DFL DFL DFL-160 DSL-321 DSL-380T DynDNS ShieldsUPI Speedtest.net I I	🗲 🖻 😚 192, 168.0, 1, pgin.asp
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 2	D 192.168.0.1 D 192.168.50 D 192.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🗍 DFL 💟 DFL-160 🗍 DSL-321 🗍 DSL-380T 🦳 DynDNS 🔓 ShieldsUPI 🞯 Speedtest.net 🥫
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 2	
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 2	
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 Anmelden 4	
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 Anmelden 4	
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 Anmelden 4	
Anmelden Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 Anmelden 4	
Konto admin 3 Kennwort Sprache German 2 Anmelden 4	Anmelden
Konto admin 3 Kennwort D-Link Sprache German 2 Anmelden 4	
Kennwort D-Link Sprache German 2 Anmelden 4	Konto admin 3
Sprache German 2 Anmelden 4	Kennwort D-Link
Anmelden 4	Sprache German 2
Anmelden 4	
	Anmelden 4
	Anmelden 4



Hinweis:

Haben Sie bereits ein Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-730 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite des DWR-730. Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DWR-730 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt (siehe Abbildung).

Rücksetzknonf	
(Reset)	
	• •

PIN deaktivieren

1. Um die PIN von der SIM-Karte zu deaktivieren, wählen Sie oben das Menü **Internet** und links **SIM** aus.

Wählen Sie den Reiter Konfiguration SIM sperren/entsperren aus.

Bei **PIN-Code** tragen Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und klicken dann auf **Deaktivieren**.

	5%		2			Ø	**		
Home	Assistent	Internet	Netzwerk	SMS	WiFi	Sicherheit	Anwendung		FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Internet									🖻 🖿 0 Tull T-Mobile 🛛 🕮 💷 1 — Abmelden
		SIM	sperren/ei	ntsperren	Konfigu	ration SIM spe	rren/entsperren	PIN-Code ändern	
Verbindu	ng			5	PIN-Code			Aktivieren	Deaktivieren
2/3G Mod	em			~	The obuc			Pinteren	
SIM	_								
PLMN	_								

2. Klicken Sie auf das **X** um das Fenster zu schließen.





PIN aktivieren

1. Um die PIN auf der SIM-Karte zu aktivieren, wählen Sie oben das Menü **Internet** und links **SIM** aus.

Wählen Sie den Reiter Konfiguration SIM sperren/entsperren aus.

Bei **PIN-Code** tragen Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und klicken dann auf **Aktivieren**.

Home Assistent	Internet Netzwerk SMS WiFi Sicherheit Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Internet	SIM sperren/entsperren Konfiguration SIM sperren/entsperren	📾 😂 0 🕻 T-Mobile 🔹 🌐 💷 1 — Abmelden
Verbindung 2/3G Modem SIM PLMN	PIN-Code Aktivieren	Deaktivieren

2. Klicken Sie auf das **X** um das Fenster zu schließen.





PIN ändern

1. Um die PIN auf der SIM-Karte zu ändern, wählen Sie oben das Menü **Internet** und links **SIM** aus.

Wählen Sie den Reiter **PIN-Code ändern** aus.

Bei **PIN-Code** tragen Sie die derzeitige PIN Ihrer SIM-Karte ein (1). Bei **Neuer PIN-Code** und **Geben Sie den PIN-Code noch einmal ein** tragen Sie die neue PIN für Ihre SIM-Karte ein (2).

Klicken Sie auf Übernehmen.

Home Assistent	Netzwerk SMS WiFi Sicherheit Anwendung	FW Version : V2.05_EU Systemname : DWR-730 Konfigurationsmanager
Internet	SIM sperren/entsperren Konfiguration SIM sperren/entsperren PNLCode andern	🖻 🖷 0 Tali T-Mobile 🛛 🌐 💷 1 — Abmelden
Verbindung 2/3G Modem SIM	PIN-Code •••• 1 Neuer PIN-Code •••• 2 Geben Sie den PIN-Code noch einmal	
T LUIN		Übernehmen

2. Klicken Sie auf das **X** um das Fenster zu schließen.

