

Anleitung zur Einrichtung eines Congstar ADSL Internetzugangs

Für DWR-921 Rev.C

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr DWR-921 mit seinem WAN-Port mit dem LAN-Port Ihres ADS-Modems mit einem Netzwerkkabel Cat.5 oder höher verbunden ist. Das ADSL-Modem muss synchronisiert sein.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-921 zu. Die Standard-Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u>

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, lassen Sie das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

 Ig2. 168.0.1 	🗐 🔻 C 🔍 Suchen 🛉 📋 🔍 🖡 🏠 🛷 🚳 🕫 🖗 🖉 🗦
📙 Smart Home 📙 Cams 🖪 192.168.0.1 🛛 192.168.10.1 🗋 192.168.0	0 D 192.168.100.1 D DSL-160 🗍 Firewalls D 192.168.1.1_DSL-An 🗍 DSL-321B_RevZ_T-O 🗍 DSL-321B_RevZ_Vod D DIR-685 D mydlink
	D-Link'
	Username: admin
	Password:
	Login

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, lassen Sie das **Passwort** Feld leer und klicken auf **Anmeldung**.

Passwort:	
Anmeldung	



2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-921 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.



3. Wählen Sie oben das Menü Internet und links WAN-Dienst aus.

Beim Aufklappmenü **Meine Internetverbindung** ist wählen Sie **PPPoE (Benutzername/Kennwort)** aus.

D-Link	Home Internet WI-FI LAN Erve	itert System	German	Abmelden Aktualisieren
WAN-Dienst Zauberer Seilener	WAN-Dienstkonfiguration			
 Pailover IPv6 	Art der Internetverömdung			
	Meine Internetverbindung ist	inwort) 💌		



4. Tragen Sie bei **Benutzername (1)** und **Passwort** (und Kennwort wiederholen) (2) Ihre vom Provider zugewiesen Zugangsdaten ein.

Benutzername:
Passwort:
Kennwort bestätigen:

dsl/Kundennummer@congstar.de Das von Congstar zugewiesene Kennwort Wiederholen Sie das Kennwort

Soll die PPPoE-Internetverbindung immer bestehen, der DWR-921 also immer online sein, belassen Sie **Autom. Neuverbinden** (**3a**) angehakt. Soll der DWR-921 die Internetverbindung nach Inaktivität trennen, entfernen Sie den Haken und tragen bei **Maximale Leerlaufzeit** (**3b**) die Zeit ein, nach der der DWR-921 die Internetverbindung bei Inaktivität trennen soll.

Belassen Sie die **MTU** (4) auf 0 oder tragen den Wert 1492 ein.

Alle anderen Einstellungen belassen Sie auf Standardwerte und klicken unten auf **Anwenden** (5).

Benutzername	.666620001@t-online.de 1	
Passwort	•••••	
Kennwort bestätigen	••••••	
Dienstname	(opti	onal)
IP-Adresse		
Primärer DNS Server	(opti	onal)
Sekundärer DNS Server	(opti	onal)
MAC-Adresse		Kopieren
Maximale Leerlaufzeit	600 Sekunden 3b	
MTU	0 (Byte) 4	
Autom. Neuverbindung	Aktivieren 3a	
NAT deaktivieren	🗖 Aktivieren	



5. Nachdem der DWR-921 die Einstellungen übernommen hat, rufen Sie oben das Menü **Home** auf.

Auf der linken Seite können Sie den Zustand des Internetzugangs überprüfen.



Sollten Sie keine Internetflatrate haben oder möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Autom. Neuverbindung nicht eingeschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !