

Anleitung zur Einrichtung eines 3G/4G Internetzugangs

Für DWR-953 Rev.B

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-953 zu. Die Standard-Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u>

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, geben Sie im **Password** Feld **admin** ein und klicken auf **Login**.

$\leftarrow \rightarrow \mathcal{C}$	1 102 169 0 50 D 102 169 100 1	A 102 169 1 1 A 10 00 00 00		COVP C1202 Master	D COVP C1202 Master	••••	Valatara Madam DIR 525
Jinat Home babycan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		eg mewans D C	COVICE LESS_MISSIE		CONVERSE	D-Link
			User N Passv	lame : admin word : •••••			
				Login			

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, geben Sie im **Kennwort** Feld **admin** ein und klicken auf **Anmeldung**.

Benutzernam	e: admin
Kennwor	rt : •••••
	Annoldung
	Anneidung

Hinweis:

Haben Sie bereits ein anderes Admin-Passwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Passwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-953 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der linken Seite Ihres eingeschalteten DWR-953 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.

2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-953 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.





3 . Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie oben **Internet** und links **WAN-Dienst** aus.



4. Für die meisten Mobile-Internetprovider ist der DWR-953 bereits voreingestellt.

Bei Meine Internetverbindung ist muss 4 LTE/3G ausgewählt sein.

Wichtig:

Ist Ihre SIM-Karte, die Sie in Ihrem DWR-953 nutzen möchten, mit einer PIN gesichert, tragen Sie bei **PIN-Nummer** die PIN ein.

Haben Sie Einstellungen geändert, klicken Sie bitte abschließend unten auf **Übernehmen**.

E Madam		
ie-modem		
inwani-From	Autom. Erkennung OM	anuell
evorzügter Servicetyp	Auto-Modus V	
enutzername		(optional)
ennwort		(optional)
ennwort bestätigen		(optional)
ewählte Nummer	*99#	
ccess Point Name (APN)		(optional)
IN-Nummer	1234	(optional)
/iederverbindungsmodus	● Automatisch ◯ Manuel	L 12
laximale Leerlaufzeit	600	(Sekunden)
eep-alive	● Deaktivieren ○ Ping ve	rwenden
ing IP-Adresse		
ing-Intervall	60	(Sekunden)
unkfrequenz	🗹 Aktivieren	
/AN-Ping aktivieren	Aktivieren	
toaming	Aktivieren	
ridge-Ethernet-Ports	Aktivieren	
IAT	Aktivieren	
ransparent Bridge	Aktivieren	

Haben Sie eine PIN eingetragen, erscheint diese Meldung. Klicken Sie auf **OK**.





5. Sollten die Einstellungen Ihres Mobile-Providers nicht in der im DWR-953 integrierten Datenbank verfügbar sein (die SIM-Karte Ihre Mobile-Provider kann dann nicht automatisch erkannt werden), müssen Sie bitte die Interneteinstellungen manuell vornehmen.

LTE-Setup

Sie können die Parameter für den LTE Modem WAN-Link hier konfigurieren.

LTE-Modem	
Einwähl-Profil	\bigcirc Autom. Erkennung \odot Manuell 1
Bevorzugter Servicetyp	Auto-Modus 🗸
Land	Algeria 🗸
Telecom	Djezzy 🗸
Benutzername	tm (optional)
Kennwort	•• (optional) - 3
Kennwort bestätigen	•• (optional)
Gewählte Nummer	*99# 4
Authentifizierung	Automatisch 🗸
Access Point Name (APN)	internet.telekom (optional) 5
PIN-Nummer	(optional) 6
Wiederverbindungsmodus	Automatisch O Manuell
Maximale Leerlaufzeit	600 (Sekunden)
Keep-alive	O Deaktivieren
Ping IP-Adresse	8.8.8.8
Ping-Intervall	60 (Sekunden)
Funkfrequenz	Aktivieren
WAN-Ping aktivieren	Aktivieren
Roaming	🗹 Aktivieren < 💶 !
Bridge-Ethernet-Ports	Aktivieren
NAT	Aktivieren
Transparent Bridge	Aktivieren
Übernehmen Abbre	echen

Haben Sie eine PIN eingetragen, erscheint diese Meldung. Klicken Sie auf **OK**.

Achtung! Möchten Sie die F	PIN-Nummer v	virklich festlegen?
1. J.J.=	ОК	Abbrechen



- Bei Einwahl-Profil wählen Sie Manuell aus (1).

- Das Aufklappmenü Land und Telekom können Sie so belassen (2).

 Erfordert Ihr Mobile-Internetzugang einen Benutzernamen und ein Kennwort, geben Sie dieses ein. Bei Kennwort bestätigen geben Sie das Kennwort erneut ein (3).
 <u>Siehe dazu die Liste ab der nächsten Seite</u>

- Bei **Gewählte Nummer** tragen Sie ***99#** (Stern99Raute) ein (**4**). <u>Siehe dazu die Liste ab der nächsten Seite</u>

- Ist Ihre SIM-Karte, die Sie in Ihrem DWR-953 nutzen möchten, mit einer PIN gesichert, tragen Sie bei **PIN-Nummer** die PIN ein (**6**).

Soll Ihr DWR-953 wie ein Smartphone dauerhaft mit dem Internet verbunden sein, sollten Sie das Keep-alive auf Ping verwenden einstellen.
Bei Ping IP-Adresse können Sie die 8.8.8.8 und den Ping-Intervall auf 60 Sekunden belassen (7).

Wichtig (!):
Soll in Ihrem DWR-953 eine SIM-Karte vom österreichischen Mobile-Provider
Bob.at
Drei.at
Yesss!
genutzt werden, müssen Sie Roaming aktivieren (anhaken).

Gleiches gilt für SIM-Karten im Telefonica-Netzwerk, z.B. o2, Lidl, Tchibo... Siehe dazu die Liste ab der nächsten Seite

- Klicken Sie abschließend unten auf Übernehmen.



Deutschland

E-Plus, Base

APN: internet.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername: eplus Kennwort: internet Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Aldi

APN: internet.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername: eplus Kennwort: internet Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Aldi Tagesflat

APN: tagesflat.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername: eplus Kennwort: internet Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Blau

APN: internet.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername: blau Kennwort: blau Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Blau Tagesflat

APN: tagesflat.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername blau Kennwort: blau Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.



Simyo

APN: internet.eplus.de Rufnummer: *99# Benutzername: simyo Kennwort: simyo Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

02

APN: internet Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Lidl, Fonic

APN: printernet.interkom.de Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Deutsche Telekom

APN: internet.telekom Rufnummer: *99# Benutzername: tm Kennwort: tm

Congstar, Ja! mobil, Klarmobil D1-Netz, Penny

APN: internet.t-mobile Rufnummer: *99# Benutzername: tm Kennwort: tm

Klarmobil D1-Netz

APN: internet.t-d1.de Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

Vodafone, Klarmobil D2-Netz, Simply, FYFE

APN: web.vodafone.de Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort



Tchibo

APN: webmobil1 Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Klarmobil o2-Netz

APN: internet.mobilcom Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

1&1 D2-Netz

APN = web.vodafone.de Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

1&1 o2/eplus-Netz

APN = internet.eplus.de Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.

Alice o2-Netz:

APN: internet.partner1 Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein, wenn die Firmwareversion ist nicht 1.02.3.052-03 vom 26.06.2019 oder höher/neuer.



Österreich

A1

APN: A1.net Rufnummer: *99# Benutzername: ppp@A1plus.at Kennwort: ppp

Bob.at APN: bob.at Rufnummer: *99# Benutzername: data@bob.at Kennwort: ppp

Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein

Bob.at nutzt das Mobilfunknetz von A1

One Orange

APN: web.one.at Rufnummer: *99# Benutzername: web Kennwort: web

Tele.Ring

APN: web Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

Yesss!

APN: web.yesss.at Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein Yesss! nutzt das Mobilfunknetz von Orange

Drei.at

APN: drei.at Rufnummer: *99# Benutzername: drei Kein Kennwort

Roaming muss im DWR-953 aktiviert sein Drei.at nutzt das Mobilfunknetz von T-Mobile



Schweiz

Orange APN: internet Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

Sunrise APN: internet Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort

Swisscom

APN: gprs.swisscom.ch Rufnummer: *99# Benutzername: gprs Passwort: gprs

Swisscom Corporate

APN: corporate.swisscom.ch Rufnummer: *99# Benutzername: testprofil Passwort: temporary

Salt Mobile

APN: mms oder: internet bei Prepaid: click Rufnummer: *99# Kein Benutzername/Kennwort



6. Nachdem der DWR-953 die Einstellungen übernommen hat, können Sie unter **Zuhause** im Bereich **Internet** den Zustand des Mobile-Internetzugangs überprüfen.





Troubleshooting:

Frage: Kann die 3G/4G Internetverbindung auch über WLAN genutzt werden?

Ja. die 3G/4G-Internetverbindung über den DWR-953 unterscheidet sich darin prinzipiell nicht von einer Kabel- oder DSL-Internetverbindung. Dies gilt ebenso alle anderen Funktionen des Routers.

Frage: Kann die 3G/4G Internetverbindung im Router als Ausweich/Reserve-Internetverbindung zu der Kabel- oder DSL-Internetverbindung eingerichtet werden?

Ja das ist möglich. Siehe dazu die Anleitung <u>ftp://ftp.dlink.de/dwr/dwr-953/documentation/DWR-953 howto revb Failover de.pdf</u>

Frage: Wie hoch ist der Datendurchsatz über die 3G/4G Internetverbindung?

Dies ist zum einen abhängig davon, welche Anbindung Sie von Ihrem Provider erhalten. Große Relevanz hat allerdings auch die Entfernung zur Funkzelle (dem Funkmast), nicht anders als beim Smartphone.

Frage: Kann ich die Signalstärke der 3G/4G Verbindung im Router auslesen?

Ja. Zum einen anhand der Balken der **Signal LED** vorne-rechts am DWR-953 und in der Konfigurationsoberfläche des DWR-953 unter **Zuhause** im Bereich **Internet**.

Problem: Manche Dienste, wie z.B. VPN oder Voice over IP, lassen sich nicht nutzen.

Davon ausgehend, dass bestimmte Einstellungen (z.B. Portfreigaben) im Router nicht nötig sind oder wenn doch, sie korrekt konfiguriert wurden: Bei manchen 3G/4G-Verbindungen, je nach genutztem Tarif, sind nicht alle Dienste nutzbar. Sie werden vom Mobile-Provider geblockt.