


Anleitung zur Anpassung des GMail-Kontos

Damit der Email-Client einer D-Link Kamera, eines Router usw. über ein Google-Email-Konto (Gmail) seinen Status, seine Bilder oder sein Log versenden kann, muss das Gmail-Konto angepasst werden, damit einem externen Email-Client der Versand gestattet ist.

1. Rufen Sie im Webbrowser die Gmail-Webseite auf: <https://www.gmail.com>
Loggen Sie sich dort mit Ihren Google-Zugangsdaten ein.
2. Oben-rechts klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen (das **Zahnrad**) und klicken dann auf **Einstellungen**.



3. Wählen Sie den Reiter **Konten und Import** aus und klicken dann auf **Weitere Google-Kontoeinstellungen**.

Einstellungen



4. Links klicken Sie auf Sicherheit.
Ziehen Sie das Fenster ganz nach unten.
Dort dürfte der „Zugriff durch weniger sichere Apps“ ausgeschaltet sein.

Ist es bereits eingeschaltet, brauchen Sie nichts weiter zu machen, Sie können den Webbrowser wieder schließen.

Ist er Ausgeschaltet, klicken Sie auf **Zugriff erlauben...**



5. Rechts schalten Sie **Weniger sichere Apps zulassen** ein.
Mit den weniger sicheren Apps meint Google jegliche Email-Programme (Thunderbird, Outlook und eben auch den Email-Clients in unseren Kameras und Routern).

← Zugriff durch weniger sichere Apps

Einige Apps und Geräte nutzen weniger sichere Anmeldetechnologien. Dadurch wird Ihr Konto angreifbar. Sie können unserer Empfehlung folgen und den Zugriff dieser Apps deaktivieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ihn zu aktivieren, wenn Sie die Apps trotz des Risikos verwenden möchten. Google DEAKTIVIERT diese Einstellung automatisch, wenn sie nicht verwendet wird. [Weitere Informationen](#)



Sie können den Webbrowser nun wieder schließen.