

# Anleitung zur Installation der Firmware

Für DAP-1330 Rev.A

Empfehlung: Verbinden Sie den Rechner, mit dem Sie das Firmwareupgrade durchführen, mit einem Netzkabel mit den DAP-1330 und führen das Firmwareupgrade über LAN statt über WLAN durch.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-1330 zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.50> oder wenn Ihr DAP-1330 bereits als Repeater auf Ihr Haupt-WLAN verbunden ist, die IP-Adresse, die der DHCP-Server in Ihrem Netzwerk dem DAP-1330 zugewiesen hat.



Generell ist der Aufruf mit <http://dlinkap> oder <http://dlinkap.local> möglich.  
(außer Sie haben den Netzwerknamen **dlinkap** Ihres DAP-1330 geändert)




2. Wurde Ihr DAP-1330 noch nicht konfiguriert, befindet sich also im Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.  
[Andernfalls weiter bei Punkt 3 auf der nächsten Seite.](#)

Wählen Sie unten im Aufklappmenü **Deutsch** aus und klicken oben-rechts auf **X**.



3. Standardmäßig ist auf der Konfiguration kein Kennwort gesetzt.

Wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **Deutsch** aus, wenn die Konfigurationsoberfläche noch nicht in Deutsch angezeigt wird, und klicken auf **Anmelden**.



**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DAP-1330 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster, das kleine Loch neben dem LAN-Port mit der Aufschrift **RESET**, des eingeschalteten DAP-1330 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

4. Wählen Sie oben das Menü **Verwaltung** und dann im sich öffnenden Menü **Upgrade** aus.



5. Unten klicken Sie auf den Knopf **Datei wählen**.

Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei  
**DAP-1330\_RevA\_Firmware110B01.bin** aus und klicken auf **Hochladen**.



The screenshot shows the D-Link web interface for a DAP-1620 device. The top navigation bar includes the D-Link logo, device model (DAP-1620), hardware version (HW:A1), and firmware version (FW:1.01). Navigation links for 'Startseite (Home)', 'Einstellungen', and 'Verwaltung' are present. The main content area is titled 'Upgrade' and contains a circular arrow icon and a paragraph of text explaining the upgrade process. Below this, a breadcrumb trail reads 'Verwaltung >> Upgrade'. A section titled 'FIRMWARE-INFORMATIONEN' displays the current firmware version (1.01) and date (2015/10/14), with a button 'Auf neue Firmware hin prüfen'. The 'Manuelles Upgrade' section shows the 'Firmware-Upgrade:' label, a file selection button 'Datei wählen' (highlighted with a red box), and the filename 'DAP1620A1\_FW101B05.bin'. Below the file selection button is a 'Hochladen' button, also highlighted with a red box.

6. Klicken Sie auf **OK**.



7. Die Firmware wird nun installiert.

Dies dauert knapp 2 Minuten.

Ihr DAP-1330 ist wieder betriebsbereit und erreichbar, sobald sich Ihr Rechner (automatisch) auf ihn verbunden hat.



Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.

Um die genaue Versionsnummer der in Ihrem DAP-1330 installierten Firmware auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-1330 ein. In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann <http://dlinkap.local/version.txt> auf. Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgeführt ist.

