



1. Tippen Sie auf Einstellungen



2. Tippen Sie auf Automation



3. Fügen Sie eine Automation hinzu mit dem Tippen auf das Plus




4. Wenn Sie auf „Automation 1“ tippen, können Sie die Automation be-




5. Um Regeln hinzufügen tippen Sie auf das Plus unten in der rechten Ecke des Bildschirms


6. Wählen Sie ein Ereignis aus, auf das Reagiert werden soll und tippen oben auf „Weiter“




7. Danach wählen Sie eine Aktion, die auf das Ereignis folgen soll und tippen noch einmal auf „Weiter“




8. Speichern Sie Automation indem Sie auf „Speichern“ drücken




9. Tippen Sie auf die Automation damit die Automation aktiv wird. Die Automation ist aktiv, wenn das Einschaltzeichen einen grünen Hintergrund hat.




10. Gehen Sie auf das Geräte-
menü und dort auf, in diesem
Beispiel, auf Kameras.



11. Wählen Sie das Zahnrad
des Gerätes bei dem Sie die
Automation eingerichtet ha-
ben.



In diesem Menü können Sie die Einstellungen des Gerätes überprüfen. Prüfen Sie ob das Mikrofon angeschaltet ist wenn Sie nach Ton Ereignissen Automationen eingestellt haben oder die Genauigkeit der Bewegungserkennungseinstellungen.



Bei weiteren Problemen gehen Sie bitte auf unsere Webseite unter :

<https://eu.dlink.com/de/de/contact-d-link>

