

Quick Installation Guide



Installationsanleitung

Guide D'installation

Guía de Instalación

Guida di Installazione

Installatiehandleiding

Instrukcja Instalacji

Instalační příručka

Telepítési Segédlet

Installasjonsveiledning

Installationsvejledning

Asennusopas

Installationsguide

Guia de Instalação

Οδηγος Γρηγορης Εγκαταστασης

Vodič za Brzu Instalaciju

Kratka Navodila za Uporabo

Ghid de Instalare Rapidă

DHP-W310AV
Powerline AV 500
Wireless N Mini Extender

Version 1.10 | April 8, 2013

Package Contents



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



CAT5 Ethernet Cable




Installations-CD



Wi-Fi Configuration Card


Hardware Installation

1. Plug the DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender into a wall outlet in a place you want to extend your network.



Hardware Installation

2. Connect the included Ethernet cable to your DHP-W310AV and computer. You may also connect to the DHP-W310AV over Wi-Fi with the information on the Wireless Configuration Card.
3. Your computer and DHP-W310AV are now connected. Please refer to "First-time Configuration" on the next page to connect your DHP-W310AV with your existing Powerline network.



First-time Configuration


1. Use your web browser to go to:

Windows: **http://dlinkapWXYZ** or **http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local.** or **http://dlinkap.local.**

Where WXYZ is the last 4 digits of the MAC address. The full address is available on the included Wireless Configuration Card.

2. Select ADMIN for the User Name and leave the Password blank.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. From the landing page, start the Setup Wizard for Powerline Connection.
4. When prompted, press the Common Connect Button for 2 seconds on your existing device to connect it to the DHP-W310AV.

Note: If you have not previously secured your existing Powerline network, you will need to set up security for all of your existing Powerline devices. Perform the following steps for each device: press the Common Connect Button on the DHP-W310AV, then press the Simple Connect Button on your existing Powerline device within 2 minutes.



5. Follow the wizard's steps to set up your Powerline network. For more detailed support, please refer to the User Manual.

Frequently Asked Questions

Q: Why can't my DHP-W310AV find my Powerline network?

- Be sure you are plugging directly into a wall outlet. Plugging into anything else may slow or stop the connection.
- The electrical wiring must have a direct connection. For example, Powerline connections may not be available across a street or to different units in an apartment building.

Q: My connection is erratic and sometimes cuts out or is slow, why?

- Try to keep nearby outlets free of other devices, especially chargers and hair dryers, to minimize electrical interference.

Q: How do I find my wireless network? Why does it have such a weird name? Can I change it?

- You can find the Wi-Fi name (SSID) and password on the Wireless Configuration Card. Common names and passwords like *dlink* or *password* are avoided for security purposes.
- You can change your wireless settings by navigating a web browser to <http://dlinkapWXYZ.local>. then **Setup** then **Wireless Settings**. WXYZ is an example, the real address is on your configuration card.

Q: Can I use only the DHP-W310AV to get online?

- At least two Powerline devices work together to create a network. They communicate over your electrical wiring, but you still need an Internet connection from a router and/or modem.

Q: Can I use more than one DHP-W310AV device at a time?

- Yes you can! D-Link offers a host of Powerline devices that include adapters, extenders, and routers.

Technical Support

United Kingdom (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

Packungsinhalt



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Kat.5 Ethernet-Kabel




Installations-CD



Wireless Configuration Card
(Konfigurationskarte)


Hardware-Installation

1. Schließen Sie den DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender dort an eine Wandsteckdose an, wo Sie Ihr Netzwerk erweitern möchten.



Hardware-Installation

2. Schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel an Ihrem DHP-W310AV und am Computer an. Sie können auch eine Verbindung zum DHP-W310AV über Wi-Fi herstellen. Nutzen Sie dazu die Informationen auf der Wireless Configuration Card (Konfigurationskarte für drahtlose Verbindungen).
3. Ihr Computer und Ihr DHP-W310AV sind nun miteinander verbunden. Informationen zur Verbindung Ihres DHP-W310AV mit Ihrem bestehenden Powerline-Netzwerk finden Sie unter "Erstkonfiguration" auf der nächsten Seite.



Erstkonfiguration


1. Verwenden Sie Ihren Webbrowser, um folgende Seite aufzurufen:

Windows: **http://dlinkapWXYZ oder http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. oder http://dlinkap.local.**

Wobei WXYZ die letzten 4 Ziffern der MAC-Adresse darstellen. Sie finden die vollständige Adresse auf der mitgelieferten Wireless Configuration Card (Konfigurationskarte für drahtlose Verbindungen).

2. Geben Sie als Benutzernamen ADMIN ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. Starten Sie den Einrichtungsassistenten für die Powerline-Verbindung (Setup Wizard for Powerline Connection) von der Startseite.

4. Sobald Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste 'Common Connect' auf Ihrem vorhandenen Gerät, um eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem DHP-W310AV herzustellen.

Hinweis: Sollten Sie vorher noch nicht bereits Ihr vorhandenes Powerline-Netzwerk gesichert haben, müssen Sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen jetzt für Ihre gesamten Powerline-Geräte vornehmen. Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Gerät durch: Drücken Sie auf die 'Common Connect'-Taste auf dem DHP-W310AV und drücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten auf die 'Simple Connect'-Taste auf Ihrem Powerline-Gerät.



5. Folgen Sie der schrittweisen Anleitung des Assistenten, um Ihr Powerline-Netz einzurichten. Ausführlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum kann mein DHP-W310AV mein Powerline-Netz nicht finden?

- Schließen Sie das Gerät unbedingt direkt an eine Wandsteckdose an. Alle anderen Anschlüsse könnten die Verbindung verlangsamen oder sogar vollständig unterbrechen.
- Die Verdrahtung muss eine direkte Verbindung bieten. So sind Powerline-Verbindungen über eine Straße hinweg oder zu unterschiedlichen Einheiten in einem Mietshaus möglicherweise nicht verfügbar.

F: Meine Verbindung ist unbeständig und reißt gelegentlich ab oder ist langsam. Warum?

- Halten Sie andere Geräte von den in der Nähe befindlichen Anschlüssen entfernt. Das gilt insbesondere für Aufladegeräte und Haartrockner, um elektrische Störungen zu minimieren.

F: Wie finde ich mein drahtloses Netzwerk (Funknetz)? Warum hat es einen solchen merkwürdigen Namen? Darf ich ihn ändern?

- Sie finden den Wi-Fi Namen (SSID) und das Kennwort auf der Wireless Configuration Card. Aus Sicherheitsgründen werden allgemein gebräuchliche Namen und Kennwörter wie *dlink* oder *password* vermieden.

- Sie können Ihre Funkeinstellungen ändern, indem Sie einen Webbrowser verwenden, <http://dlinkapWXYZ.local> aufrufen und dann **Setup** und **Wireless Settings (Funkeinstellungen)** wählen. WXYZ ist lediglich ein Beispiel. Die korrekte Adresse finden Sie auf Ihrer Wireless Configuration Card (Konfigurationskarte).

F: Kann ich nur den DHP-W310AV verwenden, um online zu gehen?

- Mindestens zwei Powerline-Geräte arbeiten zusammen, um ein Netzwerk zu erstellen. Sie kommunizieren über Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen. Sie brauchen aber trotzdem eine Internetverbindung von einem Router und/oder Modem.

F: Kann ich mehr als ein DHP-W310AV-Gerät zur gleichen Zeit verwenden?

- Ja, das ist möglich! D-Link bietet Ihnen eine Reihe von Powerline-Geräten, wie unter anderem Adapter, Extender und Router.

Technische Unterstützung

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

Contenu de la boîte



Mini prolongateur Wireless N CPL AV 500



Câble Ethernet CAT5




CD-ROM d'installation



Carte de configuration du Wi-Fi


Installation du matériel

1. Branchez le mini prolongateur Wireless N CPL AV 500 DHP-W310AV dans une prise murale d'un endroit où vous souhaitez étendre votre réseau.



Installation du matériel

2. Connectez le câble Ethernet fourni entre votre DHP-W310AV et votre ordinateur. Vous pouvez également vous connecter au DHP-W310AV via Wi-Fi à l'aide des informations figurant sur la carte de configuration sans fil.
3. Votre ordinateur et votre DHP-W310AV sont maintenant connectés. Veuillez vous reporter à « Première configuration » à la page suivante pour connecter votre DHP-W310AV à votre réseau CPL préexistant.



Première configuration


1. Utilisez votre navigateur web pour accéder à :

Windows : **http://dlinkapWXYZ ou http://dlinkap**

Mac OS : **http://dlinkapWXYZ.local. ou http://dlinkap.local.**

Où WXYZ correspond aux 4 derniers chiffres de l'adresse MAC. L'adresse complète est indiquée sur la Carte de configuration du réseau sans fil fournie.

2. Sélectionnez ADMIN comme nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vide.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. À partir de la page d'accueil, lancez l'Assistant de configuration pour la connexion CPL.
4. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton de Connexion commune pendant 2 secondes sur votre périphérique existant pour le connecter au DHP-W310AV.

Remarque : Si vous n'avez pas encore sécurisé votre réseau CPL, vous devez configurer la sécurité de tous vos périphériques CPL existants. Procédez comme suit pour chaque périphérique : appuyez sur le bouton de connexion commune du DHP-W310V, puis appuyez sur le bouton de connexion simple de votre périphérique CPL dans les 2 minutes.



5. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer votre réseau CPL. Pour obtenir une assistance plus détaillée, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Foire aux questions

Q : Pourquoi mon DHP-W310AV ne peut-il pas trouver mon réseau CPL?

- Assurez-vous que vous l'avez branché directement dans une prise murale. Si vous le branchez ailleurs, cela peut ralentir ou arrêter la connexion.
- Le câblage électrique doit avoir une connexion directe. Par exemple, les connexions CPL peuvent ne pas être disponibles de l'autre côté d'une rue ou dans d'autres unités d'un immeuble d'appartements.

Q : Ma connexion est irrégulière et s'arrête parfois, pourquoi?

- Essayez de ne pas connecter d'autres appareils dans les prises se trouvant à proximité, notamment les chargeurs et les sèche-cheveux, afin de minimiser les interférences électriques.

Q : Comment puis-je trouver mon réseau sans fil ? Pourquoi a-t-il un nom si bizarre? Peux-je le changer?

- Vous pouvez trouver le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe sur la carte de configuration. Les noms et les mots de passe communs comme *dlink* ou *mot de passe* sont évités pour des raisons de sécurité.
- Vous pouvez modifier vos paramètres sans fil en utilisant un navigateur Web pour accéder à <http://dlinkapWXYZ.local>, puis à **Setup** (Configuration)

et ensuite à **Wireless Settings** (Paramètres sans fil). *WXYZ* est un exemple, l'adresse réelle se trouve sur votre carte de configuration.

Q : Puis-je utiliser uniquement le DHP-W310AV pour me connecter à Internet?

- Il faut au moins deux périphériques CPL travaillant de concert pour créer un réseau. Ils communiquent via votre câblage électrique, mais vous avez quand même besoin d'une connexion à Internet fournie par un routeur et/ou un modem.

Q : Puis-je utiliser plus d'un périphérique DHP-W310AV à la fois?

- Oui, vous le pouvez! D-Link offre un grand nombre de périphériques CPL, y compris des cartes, des prolongateurs et des routeurs.

Assistance Technique

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

¿Qué contiene la caja?



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Cable Ethernet CAT5




CD-ROM de instalación



Tarjeta de configuración Wi-Fi


Instalación del hardware

1. Enchufe el miniextensor para red inalámbrica AV Powerline 500 DHP-W310AV en una toma de pared en el lugar en el que desea ampliar la red.



Instalación del hardware

2. Conecte el cable Ethernet incluido al DHP-W310AV y al ordenador. Asimismo, puede conectar el DHP-W310AV a través de Wi-Fi utilizando la información incluida en la tarjeta de configuración inalámbrica.
3. El ordenador y el DHP-W310AV ya están conectados. Consulte la sección "Configuración por primera vez" en la página siguiente para conectar el DHP-W310AV con la red Powerline existente.



Configuración por primera vez


1. Utilice el explorador web para ir a:

Windows: **http://dlinkapWXYZ o http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. o http://dlinkap.local.**

Donde WXYZ son los 4 últimos dígitos de la dirección MAC. La dirección completa está disponible en la tarjeta de configuración inalámbrica incluida.

2. Seleccione ADMIN para el nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password : Login

3. Desde la página de inicio, inicie el asistente para la configuración de la conexión Powerline.
4. Cuando se le indique, pulse el botón Conexión común durante 2 segundos en el dispositivo existente para conectarlo al DHP-W310AV.

Nota: si no ha asegurado previamente su red Powerline existente, necesitará configurar la seguridad de todos sus dispositivos Powerline existentes. Lleve a cabo los pasos siguientes para cada dispositivo: pulse el botón Conexión común en el DHP-W310AV y, a continuación, pulse el botón Conexión simple en el dispositivo Powerline existente en un plazo de 2 minutos.



5. Siga los pasos del asistente para configurar la red Powerline. Para obtener una asistencia más detallada, consulte el manual del usuario.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Por qué mi DHP-W310AV no puede encontrar mi red Powerline?

- Asegúrese de enchufarlo directamente en una toma de pared. Enchufarlo en cualquier otra toma puede ralentizar o detener la conexión.
- El cableado eléctrico debe tener una conexión directa. Por ejemplo, las conexiones Powerline pueden no estar disponibles en el otro lado de la calle o en unidades diferentes de un edificio de pisos.

P: Mi conexión es irregular y a veces se corta o es lenta ¿por qué?

- Intente que no haya otros dispositivos en las tomas cercanas, en especial cargadores y secadores de pelo, para reducir al mínimo las interferencias eléctricas.

P: ¿Como puedo encontrar mi red inalámbrica? ¿Por qué tiene un nombre tan extraño? ¿Puedo cambiarlo?

- Puede encontrar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña en la tarjeta de configuración inalámbrica. Por motivos de seguridad, se evitan nombres y contraseñas comunes como *dlink* o *contraseña*.
- Puede cambiar los parámetros inalámbricos desplazándose en un

explorador web a <http://dlinkapWXYZ.local>. y después a **Configuración** y a **Parámetros inalámbricos**. WXYZ es un ejemplo, la dirección real está en la tarjeta de configuración.

P: ¿Puedo utilizar solo el DHP-W310AV para conectarme?

- Al menos dos dispositivos Powerline funcionan juntos para crear una red. Aunque se comunican a través del cableado eléctrico, sigue siendo necesaria una conexión a Internet desde un router o un módem.

P: ¿Puedo utilizar más de un dispositivo DHP-W310AV a la vez?

- Sí, puede hacerlo. D-Link ofrece una serie de dispositivos Powerline que incluye adaptadores, extensores y routers.

Asistencia Técnica

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

Contenuto della confezione



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Cavo Ethernet CAT5




CD-ROM di installazione



Scheda di configurazione Wi-Fi


Installazione dell'hardware

1. Collegare il dispositivo DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender a una presa a muro nel locale in cui si desidera estendere la rete.



Installazione dell'hardware

2. Collegare il cavo Ethernet in dotazione al dispositivo DHP-W310AV e al computer. È anche possibile collegarsi al dispositivo DHP-W310AV tramite Wi-Fi utilizzando le informazioni riportate sull'apposita scheda di configurazione.
3. Il computer e il dispositivo DHP-W310AV sono ora collegati. Fare riferimento alla sezione "Prima configurazione" nella pagina successiva per collegare il dispositivo DHP-W310AV alla rete Powerline esistente.



Prima configurazione


1. Dal browser Web aprire la pagina all'indirizzo:

Windows: **http://dlinkapWXYZ o http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. o http://dlinkap.local.**

WXYZ corrisponde alle ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC. L'indirizzo completo è indicato sulla scheda di configurazione Wi-Fi inclusa.

2. Selezionare ADMIN come nome utente e lasciare vuoto il campo relativo alla password.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password : Login

3. Nella pagina iniziale avviare la Configurazione guidata per la connessione Powerline.
4. Quando richiesto, premere per due secondi il pulsante di connessione comune sul dispositivo esistente per connetterlo al dispositivo DHP-W310AV.

Nota: se in precedenza non è stata protetta la rete Powerline esistente, è necessario configurare la sicurezza per tutti i dispositivi Powerline esistenti. Eseguire la procedura seguente per ciascun dispositivo: premere il pulsante di connessione comune sul dispositivo DHP-W310AV, quindi premere entro 2 minuti il pulsante di connessione semplice sul dispositivo Powerline.



5. Eseguire i passaggi della procedura guidata per configurare la rete Powerline. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale dell'utente.

Domande frequenti

D: Perché il dispositivo DHP-W310AV non rileva la rete Powerline?

- Verificare che il dispositivo sia collegato direttamente a una presa a muro. In caso contrario, la connessione potrebbe risultare rallentata o bloccarsi.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere diretto. È ad esempio possibile che le connessioni Powerline non siano disponibili tra edifici diversi di una strada o tra appartamenti diversi di uno stesso edificio.

D: La connessione non è costante e talvolta sembra rallentata o bloccata. Per quale motivo?

- Per ridurre le interferenze elettriche, provare a non collegare alle prese circostanti altri dispositivi, in particolare caricabatterie ed asciugacapelli.

D: Come si rileva una rete wireless? Perché il nome della rete è così strano? È possibile cambiarlo?

- Il nome (SSID) e la password Wi-Fi sono indicati sulla scheda di configurazione Wi-Fi. Nomi e password comuni, ad esempio *dlink* o *password*, vengono evitati per motivi di sicurezza.
- Per cambiare le impostazioni wireless, in un browser Web aprire la pagina all'indirizzo <http://dlinkapWXYZ.local>, quindi scegliere **Configura** e

Impostazioni wireless. WXYZ è un indirizzo di esempio. Quello effettivo è riportato sulla scheda di configurazione.

D: È possibile utilizzare solo il dispositivo DHP-W310AV per accedere a Internet?

- È necessario utilizzare almeno due dispositivi Powerline per creare una rete. Tali dispositivi comunicano tramite la rete elettrica, ma è comunque necessario disporre di una connessione Internet accessibile tramite router e/o modem.

D: È possibile utilizzare più dispositivi DHP-W310AV contemporaneamente?

- Certo. D-Link propone numerosi dispositivi Powerline, tra cui adattatori, extender e router.

Supporto Tecnico

<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

Inhoud verpakking



Powerline AV 500 draadloze N Mini uitbreiding



CAT5 Ethernet-kabel




Installatie CD-ROM



Wi-Fi configuratie-kaart


Hardware-installatie

1. Steek de DHP-W310AV Powerline AV 500 draadloze N Mini Uitbreiding in een wandstopcontact op een plaats waar u uw netwerk wilt uitbreiden.



Hardware-installatie

2. Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel aan op uw DHP-W310AV en computer. U kunt ook een verbinding maken met de DHP-W310AV via Wi-Fi met de informatie op de Draadloze Configuratiekaart.
3. Uw computer en DHP-W310AV zijn nu aangesloten. Raadpleeg "Eerste configuratie" op de volgende pagina om uw DHP-W310AV aan te sluiten op uw bestaande Powerline netwerk.



Eerste configuratie


1. Gebruik uw webbrowser en ga naar:

Windows: **http://dlinkapWXYZ of http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. of http://dlinkap.local.**

Waarbij WXYZ de laatste vier digits van het MAC-adres zijn. Het volledige adres is beschikbaar op de meegeleverde draadloze configuratiekaart.

2. Kies ADMIN als de Gebruikersnaam en laat het Wachtwoord leeg.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. Op de startpagina start u de Installatiewizard voor Powerline-aansluiting.
4. Wanneer u hierom gevraagd wordt, drukt u de knop Gemeenschappelijk verbinden gedurende 2 seconden in op uw bestaande toestel om het aan te sluiten op de DHP-W310AV.

Opmerking: indien u eerder uw bestaande Powerline netwerk niet hebt beveiligd, moet u de beveiliging instellen voor al uw bestaande Powerline toestellen. Voer de volgende stappen uit voor elk toestel: druk op de knop Gewone verbinding op de DHP-W310AV, druk vervolgens binnen de 2 minuten op de knop Eenvoudige verbinding op uw bestaande Powerline toestel.



5. Volg de stappen van de wizard om uw Powerline netwerk in te stellen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde ondersteuning.

Veelgestelde vragen

Q: Waarom kan mijn DHP-W310AV mijn Powerline netwerk niet vinden?

- Zorg dat elk toestel rechtstreeks in een wandstopcontact zit. Als u een verdeelstekker gebruikt, kan dit de verbinding vertragen of stopzetten.
- De elektrische bedrading moet een directe aansluiting hebben. Powerline aansluitingen zijn bijvoorbeeld mogelijk niet beschikbaar over een straat of naar verschillende eenheden in een flatgebouw.

Q: Mijn verbinding werkt soms wel en soms niet en valt soms weg of is traag, waarom?

- Probeer nabijgelegen stopcontacten vrij te houden van andere toestellen, meerbepaald opladers en haardrogers, om elektrische interferentie te beperken.

Q: Hoe vind ik mijn draadloos netwerk? Waarom heeft het zo'n gekke naam? Kan ik het veranderen?

- U vindt de Wi-Fi naam (SSID) en wachtwoord op de Draadloos Configuratiekaart. Veelvoorkomende namen en wachtwoorden zoals *dlink* of *wachtwoord* worden vermeden omwille van veiligheidsredenen.

- U kunt uw draadloze instellingen veranderen door een webbrowser te navigeren naar <http://dlinkapWXYZ.local>. Vervolgens **Installatie** vervolgens **Draadloze instellingen**. WXYZ is een voorbeeld, het echte adres staat op uw configuratiekaart.

Q: Kan ik alleen de DHP-W310AV gebruiken om online te gaan?

- Minstens twee Powerline apparaten werken samen om een netwerk te vormen. Ze communiceren via uw elektrische bedrading, maar u hebt nog steeds een Internet-verbinding nodig van een router en/of modem.

Q: Kan ik meer dan 1 DHP-W310AV apparaat per keer gebruiken?

- Ja, dat kan! D-Link biedt een hele reeks Powerline apparaten, waaronder adapters, uitbreidingstoestellen en routers.

Technische Ondersteuning

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

Zawartość opakowania



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Kabel ethernetowy (Kat. 5)




Płyta instalacyjna



Karta konfiguracji Wi-Fi


Instalacja sprzętu

1. Podłącz urządzenie DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender do gniazda sieci elektrycznej w miejscu, w którym chcesz rozszerzyć zasięg sieci.



Instalacja sprzętu

2. Podłącz dołączony kabel ethernetowy do urządzenia DHP-W310AV i do komputera. Możesz także połączyć się z urządzeniem DHP-W310AV poprzez sieć Wi-Fi dzięki informacjom zawartym na karcie konfiguracji sieci bezprzewodowej.
3. Twój komputer i urządzenie DHP-W310AV są połączone. Prosimy skorzystać z informacji zawartej w „Pierwszej konfiguracji” na następnej stronie, aby podłączyć urządzenie DHP-W310AV z istniejącą siecią Powerline.



Pierwsza konfiguracja


1. Skorzystaj z przeglądarki, aby przejść do:

Windows: **http://dlinkapWXYZ lub http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. lub http://dlinkap.local.**

gdzie WXYZ to 4 ostatnie cyfry adresu MAC. Pełny adres znajduje się na karcie konfiguracji sieci bezprzewodowej.

2. Jako nazwę użytkownika (User Name) wybierz ADMIN, a pole hasła (Password) pozostaw puste.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name :

Password :

3. Na stronie docelowej uruchom kreator instalacji połączenia powerline.
4. Gdy pojawi się wyskakujące okno, naciśnij przycisk wspólnego łączenia (Common Connect) przez 2 sekundy na istniejącym urządzeniu, aby podłączyć je do urządzenia DHP-W310AV.

Uwaga: Jeśli nie ustawiono zabezpieczeń dla istniejącej sieci Powerline, należy ustawić takie zabezpieczenia dla wszystkich urządzeń używanych w sieci Powerline. Wykonaj następujące kroki dla każdego urządzenia: naciśnij przycisk wspólnego łączenia (Common Connect) na urządzeniu DHP-W310AV, a następnie, w ciągu 2 minut, naciśnij przycisk prostego łączenia (Simple Connect) na używanym urządzeniu Powerline.



5. Wykonuj polecenia kreatora, aby skonfigurować sieć powerline. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

Często zadawane pytania

P: Dlaczego moje urządzenie DHP-W310AV nie znajduje sieci Powerline?

- Upewnij się, że jest podłączone bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej. Podłączenie w inne miejsce może spowolnić lub uniemożliwić połączenie.
- Przewody elektryczne muszą być podłączone bezpośrednio. Na przykład, połączenie Powerline może być niedostępne w odległości ulicy lub w różnych mieszkaniach w budynku.

P: Moje połączenie jest nieregularne a czasami się rozłącza lub spowalnia, dlaczego?

- Jeśli to możliwe, aby zminimalizować zakłócenia elektryczne, nie podłączaj urządzenia Powerline w pobliżu innych urządzeń - zwłaszcza ładowarek i suszarek do włosów.

P: Jak odnaleźć sieć bezprzewodową? Dlaczego nazwa jest taka dziwna? Czy mogę ją zmienić?

- Możesz znaleźć nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i hasło na karcie konfiguracji sieci bezprzewodowej. Należy unikać popularnych nazw i haseł, takich jak *dlink* lub *hasło* ze względów bezpieczeństwa.
- Możesz zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej, wchodząc na stronę <http://dlinkapWXYZ.local>, a następnie w **Setup** (Konfiguracja) i **Wireless**

Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). *WXYZ* to przykład, właściwy adres znajduje się na karcie konfiguracji.

P: Czy aby skorzystać z Internetu mogą użyć tylko urządzenia DHP-W310AV?

- Aby utworzyć się, współpracują ze sobą przynajmniej dwa urządzenia Powerline. Komunikują się ze sobą poprzez przewody instalacji elektrycznej, ale połączenie z Internetem z routera i/lub modemu jest niezbędne.

P: Czy mogę korzystać z więcej niż jednego urządzenia DHP-W310AV jednocześnie?

- Tak. D-Link oferuje szeroką gamę urządzeń Powerline, w tym adaptery przewodowe, bezprzewodowe i routery.

Pomoc Techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

Obsah balení



Extendér Powerline AV 500 Wireless N Mini



Ethernetový kabel CAT5




Instalační CD



Konfigurační karta Wi-Fi připojení


Instalace hardwaru

1. Zapojte extendér DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini do elektrické zásuvky, kde chcete rozšířit pokrytí své sítě.



Instalace hardwaru

2. Příbalený ethernetový kabel zapojte do extenderu DHP-W310AV a do počítače. K jednotce DHP-W310AV se můžete připojit i přes Wi-Fi, použijte informace na konfigurační kartě Wi-Fi připojení.
3. Váš počítač a jednotka DHP-W310AV jsou nyní propojeny. Podle Instrukcí v části „Konfigurace poprvé“ na další stránce připojte jednotku DHP-W310AV ke své stávající síti Powerline.



Prvotní konfigurace


1. Ve svém webovém prohlížeči otevřete adresu:

Windows: **http://dlinkapWXYZ or http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. or http://dlinkap.local.**

Kde WXYZ jsou poslední 4 číslice MAC adresy. Úplná adresa je uvedena na přiložené kartě bezdrátové konfigurace.

2. Jako uživatelské jméno zadejte ADMIN a heslo nechte prázdné.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Na úvodní stránce spusťte Průvodce nastavením připojení Powerline.
4. Na vyzvání stiskněte na 2 sekundy tlačítko Common Connect na svém stávajícím zařízení, aby se připojilo k jednotce DHP-W310AV.

Poznámka: Pokud jste dosud nezajistili svou stávající síť Powerline, musíte nastavit zabezpečení pro všechna stávající zařízení Powerline. Proveďte následující kroky pro každé zařízení: stiskněte tlačítko Common Connect na DHP-W310AV, potom stiskněte tlačítko Simple Connect na stávajícím zařízení Powerline během 2 minut.



5. Podle kroků v průvodci nastavte svou síť Powerline. Podrobnější detaily najdete v průvodci pro uživatele.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč jednotka DHP-W310AV nemůže najít mou síť Powerline?

- Dbejte, abyste jednotku zapojili přímo do elektrické zásuvky. Pokud ji zapojíte do čehokoli jiného, připojení může být pomalé nebo nemusí fungovat.
- Spojení po elektrickém rozvodu musí být přímé. Síť Powerline například nemusí fungovat přes ulici nebo mezi různými byty v budově.

Otázka: Připojení je nahodilé a občas vypadne nebo se zpomalí, proč?

- Okolní zásuvky pokud možno nevyužívejte pro jiná zařízení, zejména nabíječky a fény, aby se minimalizovalo elektrické rušení.

Otázka: Jak vyhledám bezdrátovou síť? Proč má tak podivný název? Můžu jej změnit?

- Název (SSID) a heslo sítě Wi-Fi najdete na kartičce s konfigurací sítě Wi-Fi. Běžné názvy a hesla, jako jsou *dlink* nebo *password*, se z bezpečnostních důvodů nepoužívají.
- Nastavení bezdrátové sítě můžete změnit tak, že v prohlížeči otevřete adresu <http://dlinkapWXYZ.local>. a vyberete volbu **Nastavení** a poté **Nastavení bezdrátové komunikace**. WXYZ je příklad, skutečnou adresu najdete na kartičce s konfigurací.

Otázka: Je možné pro připojení k internetu použít jen jednotku DHP-W310AV?

- K vytvoření sítě Powerline jsou zapotřebí alespoň dvě zařízení. Komunikují přes váš elektrický rozvod, ale nadále potřebují připojení k internetu přes směrovač nebo modem.

Otázka: Můžu současně používat více jednotek DHP-W310AV?

- Ano! Společnost D-Link nabízí širokou škálu zařízení Powerline, včetně adaptérů, extendérů a směrovačů.

Technická Podpora

Web: <http://dlink.com>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A csomagolás tartalma



Powerline AV 500 Wireless N Mini bővítő



CAT5 Ethernet kábel




Telepítő CD-ROM



Wi-Fi konfigurációs kártya


Hardver telepítése

1. Csatlakoztassa a DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini bővítőt egy fali aljzatba olyan helyen, ahol szeretné bővíteni a hálózatot.



Hardver telepítése

2. Csatlakoztassa a csomagban található Ethernet kábelt a DHP-W310AV-hez és a számítógéphez. A DHP-W310AV-hez Wi-Fi-n keresztül is csatlakozhat, a Vezeték nélküli konfigurációs kártyán lévő információk segítségével.
3. Ezzel összeapcsolta a számítógépét és a DHP-W310AV-t. A DHP-W310AV összekapcsolásához a meglévő Powerline hálózattal hivatkozzon az "Első konfiguráció" részre a következő oldalon.



Első konfiguráció


1. Webböngésző segítségével menjen az alábbi címre:

Windows: **http://dlinkapWXYZ or http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. or http://dlinkap.local.**

Ahol a WXYZ a MAC-cím utolsó 4 számjegye. A teljes cím a csatolt Vezeték nélküli konfigurációs kártyán található.

2. Felhasználónévnek válassza az ADMIN-t, a Jelszó mezőt pedig hagyja üresen.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾


Password :

3. A megjelenő oldalon indítsa el a Powerline kapcsolat Telepítő varázslóját.
4. Ha egy üzenet arra kéri, nyomja meg 2 másodpercig a Common Connect gombot a meglévő eszközön, hogy kapcsolódjon a DHP-W310AV-hez.

Megjegyzés: Ha előzőleg nem biztosította be a meglévő Powerline hálózatát, be kell állítania a biztonságot valamennyi meglévő Powerline eszközénél. Minden eszközön hajtsa végre a következő lépéseket: nyomja meg a Common Connect gombot a DHP-W310AV-n, majd 2 percen belül nyomja meg a Simple Connect gombot a meglévő Powerline eszközén.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



- Step 1: Create powerline network
- Step 2: Configure Wi-Fi security

5. A Powerline hálózat beállításához kövesse a varázsló lépéseit. Részletesebb támogatásért kérjük, hivatkozzon a Felhasználói kézikönyvre.

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem találja a DHP-W310AV a Powerline hálózatot?

- Bizonyosodjon meg arról, hogy közvetlenül fali aljzatba csatlakoztatta. Ha máshová csatlakoztatja, az lelassíthatja vagy leállíthatja a kapcsolatot.
- Az elektromos kábelnek közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie. Például, a Powerline kapcsolat nem biztos, hogy működik az utca másik oldalára vagy egy épület különböző egységei között.

K: A kapcsolat akadozó, és néha megszakad vagy lassú. Miért?

- A közeli aljzatokat próbálja szabadon tartani más eszközöktől, leginkább töltőktől és hűtőszárítóktól, hogy minimalizálja az elektromos interferenciát.

K: Hogyan találom meg a vezeték nélküli hálózatomat? Miért van olyan fura neve? Megváltoztathatom?

- A Wi-Fi nevét (SSID) és a jelszót megtalálja a Vezeték nélküli konfigurációs kártyán. Biztonsági okokból kerüljük az olyan általános jelszavakat, mint a *dlink* vagy *jelszó*.
- Módosíthatja a vezeték nélküli beállításokat, ha webböngészőjén elnavigál a <http://dlinkapWXYZ.local> oldalra, azon belül pedig a **Beállítás** és **Vezeték nélküli beállítások** pontra. A WXYZ csak példa, a valódi cím a konfigurációs kártyán található.

K: Az online kapcsolódáshoz használhatom csak a DHP-W310AV-t?

- A hálózat létrehozásához legalább két Powerline eszköznek kell együttműködnie. Az Ön elektromos vezetéken keresztül kommunikálnak, ennek ellenére szüksége van routerre és/vagy modemre az internetkapcsolathoz.

K: Használhatok egyszerre egynél több DHP-W310AV eszközt is?

- Igen, használhat! A D-Link Powerline eszközök, úgymint adapterek, hosszabbítók és routerek, hostolását biztosítja.

Technikai Támogatás

URL : <http://dlink.com>

Tel.: 06 1 461-3001

Fax: 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49,99,HUF/min

email : support@dlink.hu

Pakkens innhold



Powerline AV 500 trådløs N Mini utvider



CAT5-ethernetkabel



Installasjons-CD




WiFi-konfigurasjonskort

NORSK


Maskinvare-installering

1. Sett DHP-W310AV Powerline AV 500 trådløs N Mini utvider til en stikkontakt på et sted du ønsker å utvide nettverket til.



Maskinvare-installering

2. Koble den medfølgende Ethernet-kabelen til DHP-W310AV og datamaskinen. Du kan også koble til DHP-W310AV over WiFi med informasjonen på det trådløse konfigurasjonskortet.
3. Datamaskinen og DHP-W310AV er nå tilkoblet. Fortsett med "Førstegangs konfigurering" på neste side for å koble DHP-W310AV til ditt eksisterende Powerline-nettverk.



Førstegangs konfigurering


1. Bruk din nettleser til å gå til:

Windows: **http://dlinkapWXYZ eller http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. eller http://dlinkap.local.**

Hvor WXYZ er de 4 siste sifrene i MAC-adressen. Hele adressen finnes på det medfølgende trådløse konfigurasjonskortet.

2. Tast inn ADMIN som brukernavn og la passordfeltet være tomt.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Fra destinasjonssiden, start installasjonsveiviseren for Powerline-tilkobling.
4. Når du blir bedt, trykker du på Felles tilkoblings-knappen i 2 sekunder på din enhet for å koble den til DHP-W310AV.

Merk: Hvis du ikke tidligere har sikret det eksisterende Powerline-nettverket, må du sette opp sikkerhet for alle dine eksisterende Powerline-enheter. Utfør følgende trinn for hver enhet: Trykk på Felles tilkobling-knappen på DHP-W310AV, trykk deretter på Enkel tilkobling-knappen på din eksisterende Powerline-enhet innen 2 minutter.



5. Følg trinnene i veiviseren for å sette opp Powerline-nettverket. For mer detaljert støtte, vennligst se brukerveiledningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Sp: Hvorfor kan min W310AV ikke finne mitt Powerline-nettverk?

- Pass på at du kobler den direkte inn i en stikkontakt. Hvis du setter den inn noe annet kan det bremse eller stoppe tilkoblingen.
- Det elektriske anlegget må ha en direkte forbindelse. For eksempel kan Powerline-tilkoblinger ikke være tilgjengelig på over en gate eller til ulike enheter i en bygård.

Sp: Tilkoblingen min er ujevn og noen ganger kutter den ut eller er treg, hvorfor?

- Prøv å ikke ha andre enheter i nærliggende stikkontakter, spesielt ladere og hårføner for å minimere elektrisk interferens.

Sp: Hvordan finner jeg i mitt trådløse nettverk? Hvorfor har det et sa merkelig navn? Kan jeg forandre det?

- Du finner WiFi (SSID)-navnet og passordet på det trådløse konfigurasjonskortet. Vanlige navn og passord som *dlink* eller *passord* unngås av sikkerhetsmessige årsaker.
- Du kan endre innstillingene for trådløs tilkobling ved å navigere en nettleser til <http://dlinkapWXYZ.local>. Deretter **Oppsett** så **Trådløse innstillinger**. WXYZ er et eksempel, den virkelige adressen finnes på konfigurasjonskortet.

Sp: Kan jeg bare bruke DHP-W310AV til å komme på nett?

- Minst to Powerline-enhetene fungerer sammen for å skape et nettverk. De kommuniserer over din elektriske ledninger, men du trenger fortsatt en Internett-tilkobling fra en ruter og/eller et modem.

Sp: Kan jeg bruke mer enn én DHP-W310AV-enhet av gangen?

- Ja det kan du! D-Link tilbyr en rekke Powerline-enheter som inkluderer adaptere, forlengere og rutere.

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

Pakkens indhold



Powerline AV 500 Trådløs N Mini Extender



CAT5 ethernetkabel




Installations-CD



Wi-Fi-konfigurationskort


Installation af hardware

1. Stik DHP-W310AV Powerline AV 500 Trådløs N Mini Extender i en stikkontakt i et rum, hvortil du vil udvide dit netværk.



Installation af hardware

2. Tilslut det medfølgende ethernetkabel til DHP-W310AV og computeren. Du kan også tilslutte dig DHP-W310AV via Wi-Fi med oplysningerne på det trådløse konfigurationskort.
3. Din computer og DHP-W310AV er nu forbundet. Der henvises til "First-time Configuration" [Førstegangskonfiguration] på næste side for at tilslutte DHP-W310AV til dit eksisterende Powerline-netværk.



Førstegangs konfiguration


1. Anvend din web-browser for at gå til:

Windows: **http://dlinkapWXYZ eller http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. eller http://dlinkap.local.**

hvor WXYZ er de sidste 4 cifre i MAC-adressen. Den komplette adresse findes på det medfølgende trådløs-konfigurationskort.

2. Vælg ADMIN som brugernavn, og lad kodeordsfeltet være tomt.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Fra startsideen startes "Setup Wizard" [Indstillingsguide] til Powerline-forbindelsen.
4. Ved opfordring trykkes på "Common Connect Button" [Fælles forbindelsesknop] i 2 sekunder på din eksisterende enhed for at tilslutte den til DHP-W310AV.

Bemærk: Hvis du ikke tidligere har sikret dit netværk over elinstallationen, skal du indstille sikkerheden for alle enheder, der benytter elinstallationen. Udfør følgende trin for hver enhed: Tryk på knappen "Common Connect" på DHP-W310AV, tryk derefter på knappen "Simple Connect" på den eksisterende enhed, der benytter elinstallationen, inden for 2 minutter.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



- . Step 1: Create powerline network
- . Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Følg guidens trin for at indstille dit Powerline-netværk. For yderligere support henvises til brugermanualen.

Hyppigt stillede spørgsmål

Spm: Hvorfor kan min DHP-W310AV ikke finde mit Powerline-netværk?

- Sørg for, at de begge er sat direkte i en stikkontakt. Hvis de stikkes i noget andet, vil forbindelsen blive langsom eller stoppe.
- De elektriske installationsledninger skal have direkte forbindelse. For eksempel vil Powerline-forbindelser næppe være til rådighed over gaden eller til forskellige enheder i en boligblok.

Spm: Min forbindelse fejler, afbrydes nogle gange eller er langsom, hvorfor?

- Forsøg at holde nabo-stikkontakter fri for andre enheder, især opladere og hårtørrer, for at minimere elektrisk støj.

Spm: Hvordan finder jeg mit trådløse netværk? Hvorfor har det et så underligt navn? Kan jeg ændre det?

- Du kan finde Wi-Fi-navnet (SSID) og kodeordet på det trådløse konfigurationskort. Almindelige navne og kodeord som *dlink* eller *kodeord* skal undgås af sikkerhedsgrunde.
- Du kan ændre dine trådløse indstillinger ved at navigere en webbrowser til <http://dlinkapWXYZ.local>, derefter **Setup** [Indstilling], derefter **Wireless Settings** [Trådløse indstillinger]. WXYZ er et

eksempel; den rigtige adresse er på konfigurationskortet.

Spm: Kan jeg anvende alene DHP-W310AV for at komme på nettet?

- Mindst to Powerline-enheder arbejder sammen for at oprette et netværk. De kommunikerer via din elektriske installation, men du skal stadig have en internetforbindelse fra en router og/eller modem.

Spm: Kan jeg anvende mere end én DHP-W310AV-enhed ad gangen?

- Ja, det kan du! D-Link har en vifte af Powerline-enheder, der omfatter adaptere, udvidelser og routere.

Teknisk Support

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

Pakkauksen sisältö



Powerline AV 500 Wireless N Mini -laajennin



CAT5-Ethernetkaapeli



Asennus-CD-ROM-levy




Wi-Fi-määrittyskortti

SUOMI


Laitteiston asennus

1. Kytke DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini -laajennin pistorasiaan paikassa, jonne haluat laajentaa verkkoasi.



Laitteiston asennus

2. Kytke toimitettu Ethernet-kaapeli DHP-W310AV:hen ja tietokoneeseen. Voit myös kytkeä DHP-W310AV:n Wi-Fi-yhteydellä Wi-Fi-määrittyskortin tietojen avulla.
3. Tietokone ja DHP-W310AV on nyt kytketty. Katso seuraavalta sivulta Ensimmäiset ja kytke DHP-W310AV nykyiseen Powerline-verkkoon.



Ensimmäiset


1. Siirry selaimella osoitteeseen:

Windows: **http://dlinkapWXYZ tai http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. tai http://dlinkap.local.**

jossa WXYZ on MAC-osoitteen 4 viimeistä kirjainta. The full address is available on the included Wireless Configuration Card.

2. Syötä käyttäjänimeksi ADMIN ja jätä salasanan kenttä tyhjäksi.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Valitse aloitussivulta Powerline-yhteyden ohjattu asennus.
4. Kytke nykyinen laitteesi DHP-W310AV:hen painamalla Common Connect -painiketta 2 sekunnin ajan.

Huomaa: Jos et ole aiemmin suojannut Powerline-verkkoasi, sinun pitää asettaa suojaus kaikille Powerline-laitteillesi. Suorita seuraavat vaiheet jokaiselle laitteelle: paina Common Connect -painiketta DHP-W310AV:llä ja sitten Simple Connect -painiketta Powerline-laitteellasi 2 minuutin sisällä.



5. Aseta Powerline-verkko noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita. Lisätietoja löytyy käyttöoppaasta.

Usein kysytyjä kysymyksiä

K: Miksi DHP-W310AV ei löydä Powerline-verkkoa?

- Kytke suoraan pistorasiaan. Jatkojohdon tai vastaavan käyttäminen voi hidastaa yhteyttä tai estää sen.
- Sähköjohdotuksella pitää olla suora kytkentä. Powerline-yhteydet eivät esimerkiksi ehkä ole käytettävissä kadun yli tai saman rakennuksen eri huoneistoissa.

K: Miksi yhteyteni katkeilee ajoittain tai on hidas?

- Yritä välttää muiden laitteiden, erityisesti laturien ja hiustenkuivaajien kytkemistä läheisiin pistorasioihin sähköhäiriöiden välttämiseksi.

K: Kuinka löydän langattoman verkkoni? Miksi sillä on niin outo nimi? Voinko muuttaa sitä?

- Löydät Wi-Fi-verkon nimen (SSID) ja salasanan Wi-Fi-määrityskortista. Yleisiä nimiä ja salasanoja kuten *dlink* tai *salasana* on vältetty turvallisuussyistä.
- Voit muuttaa langattoman verkon asetuksia siirtymällä selaimella sivun <http://dlinkapWXYZ.local> kohtaan **Asetukset** ja sitten **Langattomat asetukset**. WXYZ on esimerkki. Oikea osoite on määrityskortissa.

K: Voinko käyttää vain DHP-W310AV:tä Internet-yhteyteen?

- Vähintään kaksi Powerline-laitetta toimivat yhdessä ja muodostavat verkon. Ne siirtävät tietoa sähköjohdoissa, mutta tarvitset silti Internet-yhteyden reitittimen ja/tai modeemin kautta.

K: Voinko käyttää useita DHP-W310AV-laitteita kerralla?

- Kyllä voit! D-Link tarjoaa joukon Powerline-laitteita, muun muassa sovittimia, laajentimia ja reitittäjiä.

Teknistä Tukea Asiakkaille Suomessa

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 – 155 57

Förpackningsinnehåll



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



CAT5 Ethernet-kabel




Installations-cd-rom



Konfigurationskort för Wi-Fi


Maskinvaruinstallation

1. Anslut HP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender till ett vägguttag på den plats där du vill utöka ditt nätverk.



Maskinvaruinstallation

2. Anslut den medföljande Ethernet-kabeln till din DHP-W310AV-enhet och datorn. Du kan även ansluta till DHP-W310AV-enheten över Wi-Fi med informationen från konfigurationskortet för trådlös anslutning.
3. Din dator och DHP-W310AV-enheten är nu anslutna. Läs "Inledande konfiguration" på nästa sida för information om hur du ansluter DHP-W310AV-enheten till ditt befintliga Powerline-nätverk.



Inledande konfiguration


1. Använd din webbläsare och gå till:

Windows: **http://dlinkapWXYZ eller http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. eller http://dlinkap.local,**

där WXYZ är de sista fyra siffrorna av MAC-adressen. Hela adressen finns på det medföljande konfigurationskortet för trådlös anslutning.

2. Välj ADMIN som användarnamn och lämna lösenordet blankt.



3. Från startsidan, start installationsguiden för Powerline-anslutning.
4. När du blir ombedd trycker du på Common Connect-knappen i 2 sekunder på din befintliga enhet för att ansluta den till DHP-W310AV-enheten.

OBS! Om du inte tidigare har säkrat ditt powerline-nätverk, måste du installera säkerhet för alla befintliga powerline-enheter. Utför följande steg för varje enhet: tryck på knappen Delad anslutning på DHP-W310AV, och tryck därefter på knappen Enkel anslutning på den befintliga powerline-enheten inom 2 minuter.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



. Step 1: Create powerline network

. Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Följ stegen i guiden för att konfigurera ditt Powerline-nätverk. För detaljerat support, studera användarmanualen.

Vanliga frågor

Q: Varför kan inte min DHP-W310AV-enhet hitta Powerline-nätverket?

- Se till att du ansluter den direkt till ett vägguttag. Om du ansluter till något annat kan hastigheten minska eller anslutningen stoppas.
- Den elektriska inkopplingen måste ha en direkt anslutning. Powerline-anslutningar kanske inte fungerar över en gata eller mellan olika lägenheter i en byggnad.

Q: Min anslutning är oregelbunden och ibland förlorar jag den eller så är den långsam, varför?

- Försök med ett annat uttag som inte används av andra apparater, särskilt laddare och hårtorkar, för att minimera elektriska störningar.

Q: Hur hittar jag mitt trådlösa nätverk? Varför har enheten ett så konstigt namn? Kan jag ändra det?

- Du hittar Wi-Fi-namnet (SSID) och lösenordet på konfigurationskortet för trådlös anslutning. Vanliga namn och lösenord som *dlink* och *password* undviks av säkerhetsskäl.

-
- Du kan ändra inställningarna för trådlöst genom att navigera med en webbläsare till <http://dlinkapWXYZ.local>, sedan **Setup** och sedan **Wireless Settings**. WXYZ är ett exempel, den verkliga adressen finns på ditt konfigurationskort.

Q: Kan jag använda bara DHP-W310AV-enheten för att komma åt Internet?

- Minst två Powerline-enheter fungerar tillsammans för att skapa ett nätverk. De kommunicerar över din elledning men du behöver fortfarande en Internet-anslutning från en router och/eller ett modem.

Q: Kan jag använda mer än en DHP-W310AV-enhet åt gången?

- Ja det kan du! D-Link erbjuder ett brett utbud av Powerline-enheter som innefattar adaptrar, förlängningar och routers.

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

Conteúdo da Embalagem



Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender



Cabo Ethernet CAT5




CD-ROM de Instalação



Cartão de Configuração Wi-Fi


Instalação do Hardware

1. Ligue o DHP-W310AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender a uma tomada de parede num lugar onde quer alargar a sua rede.



Instalação do Hardware

2. Ligue o cabo Ethernet incluído ao seu DHP-W310AV e ao computador. Pode também ligar o DHP-W310AV através de Wi-Fi com a informação na Placa de Configuração Sem Fios.
3. O seu computador e o DHP-W310AV estão agora ligados. Consulte a "Primeira Configuração" na página seguinte para ligar o seu DHP-W310AV à sua rede Powerline existente.



Primeira Configuração


1. Utilize o seu explorador da Internet para ir para:

Windows: **http://dlinkapWXYZ ou http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. ou http://dlinkap.local.**

Onde WXYZ são os últimos 4 dígitos do endereço MAC. O endereço completo está disponível no Cartão de Configuração Sem Fios incluído.

2. Digite "ADMIN" para o Nome de Utilizador e deixe a Palavra-passe em branco.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. A partir da página que se abre, inicie o Assistente de Configuração para a Ligação Powerline.
4. Quando for pedido, pressione o botão Common Connect durante 2 segundos no dispositivo existente para ligá-lo ao DHP-310AV.

Nota: se ainda não garantiu a segurança da sua rede Powerline existente, necessitará de configurar a segurança para todos os dispositivos Powerline existentes. Execute os passos seguintes para cada dispositivo: pressione o Botão de Ligação Comum no DHP-W310AV e, no espaço de 2 minutos, pressione o Botão de Ligação Simples no seu dispositivo Powerline existente.



5. Siga os passos do assistente para configurar a sua rede Powerline. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.

Perguntas Frequentes

P: Por que razão o meu DHP-W310AV não encontra a minha rede Powerline?

- Certifique-se de que está a ligar diretamente a uma tomada de parede. Ligar a outra coisa qualquer pode diminuir a velocidade ou parar a ligação.
- A ligação elétrica deve ter uma ligação direta. Por exemplo, as ligações Powerline podem não estar disponíveis do outro lado de uma rua ou em diferentes unidades num prédio de apartamentos.

P: A minha ligação é instável e às vezes apresenta cortes ou está lenta, porquê?

- Tente manter as tomadas próximas livres de outros dispositivos, principalmente carregadores e secadores de cabelo, para minimizar a interferência elétrica.

P: Como é que encontro a minha rede sem fios? Por que razão tem um nome tão estranho? Posso alterá-lo?

- Pode encontrar o nome Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe na Placa de Configuração Sem Fios. Nomes e palavras-passe comuns como *dlink* ou *palavra-passe* são evitados por questões de segurança.
- Pode alterar as suas definições sem fios ao navegar pelo seu explorador da Internet em <http://dlinkapWXYZ.local>. seguido de **Configuração**, seguido de **Definições Sem Fios**. WXYZ é um exemplo, é o endereço real na sua placa de configuração.

P: Posso utilizar apenas o DHP-W310AV para estar on-line?

- Pelo menos dois dispositivos Powerline trabalham em conjunto para criar uma rede. Estes comunicam através da ligação elétrica, mas ainda necessitam de uma ligação à Internet a partir de um router e/ou modem.

P: Posso utilizar mais do que um dispositivo DHP-W310AV de uma vez?

- Sim, pode! A D-Link dispõe de um anfitrião de dispositivos Powerline que incluem adaptadores, amplificadores e routers.

Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

Περιεχόμενα πακέτου



Ασύρματη N Μίνι συσκευή επέκτασης Powerline AV 500



Καλώδιο Ethernet CAT5




Εγκατάσταση μονάδας CD-ROM



Κάρτα διαμόρφωσης Wi-Fi


Εγκατάσταση υλικού

1. Συνδέστε την Ασύρματη N συσκευή επέκτασης DHP-W310AV Powerline AV 500 σε μια επιτοίχια πρίζα σε ένα μέρος που θέλετε να επεκτείνετε το δίκτυό σας.



Εγκατάσταση υλικού

2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet στο DHP-W310AV σας και στον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο DHP-W310AV μέσω Wi-Fi με τις πληροφορίες στην ασύρματη κάρτα διαμόρφωσης.
3. Ο υπολογιστής σας και το DHP-W310AV είναι πλέον συνδεδεμένα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση πρώτης φοράς" στην επόμενη σελίδα για να συνδέσετε το DHP-W310AV σας με το υπάρχον δίκτυο powerline.



Διαμόρφωση πρώτης φοράς


1. Χρησιμοποιήστε τον περιηγητή ιστού σας και μεταβείτε στο:

Windows: **http://dlinkapWXYZ** ή **http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local.** ή **http://dlinkap.local.**

Όπου WXYZ, είναι τα τελευταία 4 ψηφία της διεύθυνσης MAC. Η πλήρης διεύθυνση είναι διαθέσιμη στην ασύρματη κάρτα διαμόρφωσης που περιλαμβάνεται.

2. Επιλέξτε ADMIN ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Από τη σελίδα προορισμού, εκκινήστε τον Οδηγό εγκατάστασης για τη Σύνδεση Powerline.
4. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε το κουμπί Κοινή Σύνδεση για 2 δευτερόλεπτα στην υπάρχουσα συσκευή για να το συνδέσετε με το DHP-W310AV.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε ασφαλίσει το υπάρχον δίκτυο Powerline προηγουμένως, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια για όλες τις υπάρχουσες συσκευές σας Powerline. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για κάθε συσκευή: πιέστε το κουμπί «Κοινής Σύνδεσης» στη συσκευή DHP-W310AV και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί «Απλής Σύνδεσης» στην υπάρχουσα συσκευή Powerline εντός 2 λεπτών.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



· Step 1: Create powerline network

· Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να ρυθμίσετε το δίκτυο Powerline σας. Για λεπτομερέστερη υποστήριξη, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη.

Συχνές ερωτήσεις

Ε Γιατί το DHP-W310AV μου δεν μπορεί να βρει το δίκτυο Powerline μου;

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε απευθείας σε μια πρίζα. Η σύνδεσή τους σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιβραδύνει ή να διακόψει τη σύνδεση.
- Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να έχει άμεση σύνδεση. Για παράδειγμα, οι συνδέσεις Powerline μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιο δρόμο ή σε διαφορετικές μονάδες σε μια πολυκατοικία.

Ε Η σύνδεσή μου είναι ασταθής και μερικές φορές διακόπτεται ή είναι αργή, γιατί;

- Προσπαθήστε να μην υπάρχουν άλλες συσκευές στις κοντινές πρίζες, ειδικά φορτιστές και πιστολάκι για τα μαλλιά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ηλεκτρικές παρεμβολές.

Ε Πώς βρίσκω το ασύρματο δίκτυό μου; Γιατί έχει τόσο περίεργο όνομα; Μπορώ να το αλλάξω;

- Μπορείτε να βρείτε το όνομα Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης στην ασύρματη κάρτα διαμόρφωσης. Αποφεύγονται συνηθισμένα ονόματα, όπως *dlink* ή *password* για λόγους ασφάλειας.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσής σας με πλοήγηση ενός περιηγητή ιστού στο <http://dlinkapWXYZ.local>, στη συνέχεια **Ρύθμιση**

και στη συνέχεια **Ασύρματες ρυθμίσεις**. Το *WXYZ* αποτελεί ένα παράδειγμα. Η πραγματική διεύθυνση βρίσκεται στην κάρτα διαμόρφωσή σας.

Ε Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο το DHP-W310AV για να συνδεθώ στο ίντερνετ;

- Τουλάχιστον δύο συσκευές Powerline συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο. Επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσής σας αλλά χρειάζεστε ακόμα μια σύνδεση στο Internet από ένα δρομολογητή ή/και μόντεμ.

Ε Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από μία συσκευές DHP-W310AV τη φορά;

- Φυσικά, μπορείτε. Η D-Link προσφέρει μια σειρά από συσκευές Powerline που περιλαμβάνουν προσαρμογείς, συσκευές επέκτασης και δρομολογητές.

Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center

<http://dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

Sadržaj pakiranja



Powerline AV 500 bežični N Mini Extender



CAT5 Ethernet kabel




Instalacijski CD-ROM



Kartica za Wi-Fi konfiguraciju


Postavljanje hardvera

1. Ukopčajte DHP-W310AV Powerline AV 500 bežični N Mini Extender u električnu utičnicu na mjestu na koje želite proširiti svoju mrežu.



Postavljanje hardvera

2. Ukopčajte priloženi Ethernet kabel u vaš DHP-W310AV i računalo. DHP-W310AV možete povezati i preko Wi-Fi mreže uz pomoć podataka koji se nalaze na kartici za bežičnu konfiguraciju.
3. Vaše računalo i DHP-W310AV sada su povezani. Pogledajte odjeljak "Prva konfiguracija" na sljedećoj stranici kako biste povezali DHP-W310AV s vašom postojećom Powerline mrežom.



Prva konfiguracija


1. Uz pomoć web preglednika otiđite na:

Windows: **http://dlinkapWXYZ ili http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. ili http://dlinkap.local.**

Gdje su WXYZ 4 posljednje 4 znamenke MAC adrese. Cijela adresa dostupna je na priloženoj kartici za bežičnu konfiguraciju.

2. U polje korisničkog imena unesite Admin, a polje zaporke ostavite prazno.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Na početnoj stranici pokrenite čarobnjaka za postavljanje za Powerline vezu.
4. Kada se od vas to zatraži, na vašem postojećem uređaju pritisnite gumb za međusobno povezivanje na 2 sekunde kako biste ga povezali s DHP-W310AV.

Napomena: Ako prethodno niste zaštitili svoju postojeću Powerline mrežu, morat ćete postaviti sigurnost za sve postojeće Powerline uređaje. Izvršite sljedeće korake za svaki uređaj: pritisnite gumb za međusobno povezivanje na DHP-W310AV i potom u roku od 2 minute pritisnite gumb za jednostavno povezivanje na vašem postojećem Powerline uređaju.



5. Slijedite korake čarobnjaka kako biste postavili Powerline mrežu. Podrobnije informacije potražite u korisničkom priručniku.

Često postavljana pitanja

Pitanje: Zašto DHP-W310AV ne može pronaći Powerline mrežu?

- Provjerite je li uređaj ukopčan neposredno u električnu utičnicu. Ako je ukopčana bilo gdje drugdje, to može usporiti ili prekinuti vezu.
- Električno sklopovlje mora imati neposrednu vezu. Na primjer, Powerline veza možda neće biti dostupna s druge strane ulice ili za druge uređaje u stambenoj zgradi.

Pitanje: Moja je veza problematična i ponekad se prekida ili usporava, zašto?

- Pokušajte ne ukopčavati druge uređaje u obližnje utičnice, osobito punjače i sušila za kosu kako biste umanjili električne smetnje.

Pitanje: Kako mogu pronaći svoju bežičnu mrežu? Zašto ima tako čudan naziv? Mogu li ga promijeniti?

- Naziv Wi-Fi mreže (SSID) i zaporku možete pronaći na kartici za bežičnu konfiguraciju. Uobičajeni nazivi i zaporka, kao što su *dlink* ili *password* izbjegavaju se zbog sigurnosnih razloga.
- Svoje bežične postavke možete promijeniti tako da uz pomoć web preglednika odete na <http://dlinkapWXYZ.local>. Potom odaberite **Postavljanje** i **Bežične postavke**. WXYZ je primjer, prava adresa nalazi se na

vašoj kartici za konfiguraciju.

Pitanje: Mogu li DHP-W310AV uporabiti za povezivanje s internetom?

- Najmanje dva Powerline uređaja rade zajedno kako bi stvorili mrežu. Komuniciraju preko vaših električnih instalacija, ali vam je svejedno potrebna internetska veza iz vašeg usmjernika i/ili modema.

Pitanje: Mogu li istovremeno rabiti više od jednog DHP-W310AV uređaja?

- Da, možete! D-Link nudi pregršt Powerline uređaja poput adaptera, extendera i usmjernika.

Tehnička Podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

Vsebina paketa



Powerline AV 500 brezžični N Mini razširjevalec dometa



CAT5 Ethernet kabel




Namestitveni CD-ROM



Kartica za namestitev Wi-Fi


Namestitev strojne opreme

1. Priključite DHP-W310AV Powerline AV 500 brezžični N Mini razširjevalec dometa v električno vtičnico na mestu, na katero želite razširiti svoje omrežje.



Namestitev strojne opreme

2. Priključite priloženi Ethernet kabel v DHP-W310AV in računalnik. DHP-W310AV lahko povežete tudi preko omrežja Wi-Fi s pomočjo podatkov, ki se nahajajo na kartici za brezžično namestitev.
3. Vaš računalnik in DHP-W310AV sta sedaj povezana. Glejte razdelek "Prva namestitev" na naslednji strani, da povežete DHP-W310AV z vašim obstoječim omrežjem Powerline.



Prva namestitvev


1. S pomočjo spletnega brskalnika pojdite na:

Windows: **http://dlinkapWXYZ ali http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. ali http://dlinkap.local.**

Kjer so WXYZ zadnje 4 številke naslova MAC. Celotni naslov je na voljo na priloženi kartici za brezžično namestitvev.

2. Kot uporabniško ime vpišite ADMIN, polje za geslo pa pustite prazno.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin

Password :

Login

3. Na domači strani zaženite čarovnika za namestitvev za povezavo Poweline.
4. Ob pozivu, na 2 sekundi pritisnite gumb za medsebojno povezovanje na vaši obstoječi napravi, da jo povežete z DHP-W310AV.

Opomba: Če pred tem niste nastavili varnosti obstoječega omrežja Powerline, boste morali nastaviti varnost za vse obstoječe naprave Powerline. Opravite naslednje korake za vse naprave: pritisnite gumb za medsebojno povezovanje na napravi DHP-W310AV in v dveh minutah pritisnite gumb za preprosto povezovanje na obstoječi napravi Powerline.



5. Za povezovanje s vašim Powerline omrežjem sledite korakom v čarovniku. Za več informacij pogledjte uporabniški priročnik.

Pogosto postavljena vprašanja

V: Zakaj moj DHP-W310AV ne more najti omrežja Powerline?

- Napravo obvezno priključite naravnost v zidno električno vtičnico. Če je priključite kjerkoli drugod, se povezava lahko prekine ali upočasni.
- Električne instalacije morajo imeti neposredno povezavo. Na primer, povezave Powerline morda ne bodo na voljo čez ulico ali za različne enote v stanovanjskem bloku.

V: Moja povezava je nestalna in se včasih prekinja ali upočasni, zakaj?

- V vtičnicah v bližini naj ne bi bile priključene druge naprave, še posebej polnilniki in sušila za lase, da se zmanjšajo električne motnje.

V: Kako lahko najdem svoje brezžično omrežje? Zakaj ima tako čudno ime? Ali ga lahko spremenim?

- Ime omrežja Wi-Fi in geslo lahko najdete na kartici za brezžično namestitev. Pogosta imena in gesla, kot so *dlink* ali *password*, se ne uporabljajo zaradi varnostnih razlogov.
- Svoje brezžične nastavitve lahko spremenite, tako da s spletnim brskalnikom obiščete <http://dlinkapWXYZ.local>. in potem izberete **Namestitev in Brezžične nastavitve**. WXYZ je primer, dejanski naslov se nahaja na vaši kartici za namestitev.

V: Ali lahko uporabim DHP-W310AV za dostop do interneta?

- Vsaj dve napravi Powerline delujejo skupaj, da ustvarijo omrežje. Komunicirajo preko električnih instalacij, toda še vedno potrebujete internetno povezavo z vašega usmerjevalnika in/ali modema.

V: Ali lahko uporabim več naprav DHP-W310AV hkrati?

- Da, lahko! D-Link ponuja množico naprav Powerline, ki vključuje adapterje, razširjevalce dometa in usmerjevalnike.

Ehnična Podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

Conținutul pachetului



Extender mini N wireless Powerline AV 500



Cablu Ethernet CAT5




CD-ROM de instalare



Carteă de configurare Wi-Fi


Instalarea componentelor hardware

1. Conectați extenderul mini N DHP-W310AV Powerline AV 500 la o priză de perete în locul în care doriți extinderea rețelei.



Instalarea componentelor hardware

2. Conectați cablul Ethernet inclus la DHP-W310AV și la computer. Mai puteți efectua conectarea la DHP-W310AV prin Wi-Fi cu ajutorul informațiilor de pe cartela de configurare wireless.
3. Computerul și DHP-W310AV sunt acum conectate. Consultați „Prima configurare” de la pagina următoare pentru a conecta DHP-W310AV la rețeaua Powerline existentă.



Prima configurare


1. Utilizați browserul Web pentru a accesa:

Windows: **http://dlinkapWXYZ sau http://dlinkap**

Mac OS: **http://dlinkapWXYZ.local. sau http://dlinkap.local.**

WXYZ reprezintă ultimele 4 cifre ale adresei MAC. Adresa completă este disponibilă pe cartela de configurare wireless inclusă.

2. Selectați ADMIN pentru User Name (Nume utilizator) și lăsați câmpul Password (Parolă) necompletat.



LOGIN

Login to the Access Point :

User Name : Admin ▾

Password :

3. În pagina de destinație, porniți expertul de configurare pentru conexiunea Powerline.
4. Când vi se solicită, apăsați timp de două secunde pe butonul Common Connect (Conectare comună) pe dispozitivul existent pentru a-l conecta la DHP-W310AV.

Notă: Dacă nu ați securizat anterior rețeaua dvs. Powerline existentă, va trebui să configurați securitatea pentru toate dispozitivele dvs. Powerline existente. Efectuați pașii următori pentru fiecare dispozitiv: apăsați pe butonul Common Connect (Conectare comună) de pe dispozitivul DHP-W310AV, apoi apăsați pe butonul Simple Connect (Conectare simplă) de pe dispozitivul dvs. Powerline existent în interval de 2 minute.

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link powerline AP device.



• Step 1: Create powerline network

• Step 2: Configure Wi-Fi security

5. Urmăți pașii expertului pentru a configura rețeaua Powerline. Pentru asistență mai detaliată, consultați manualul utilizatorului.

Întrebări frecvente

Î: De ce DHP-W310AV nu găsește rețeaua Powerline?

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivele direct la o priză de perete. Conectarea în alt loc poate încetini sau opri conexiunea.
- Cablurile electrice trebuie să fie conectat direct. De exemplu, conexiunile Powerline pot să nu fie disponibile de cealaltă parte a unei străzi sau pentru diverse unități dintr-un apartament.

Î: Conexiunea este sporadică și uneori se întrerupe sau este lentă, de ce?

- Încercați să nu cuplați alte dispozitive la prizele apropiate, mai ales încărcătoare și uscătoare de păr, pentru a reduce interferența electrică.

Î: Cum găsesc rețeaua wireless? De ce are un nume atât de ciudat? Îl pot schimba?

- Găsiți numele Wi-Fi (SSID) și parola e cartela de configurare wireless. Numele comune, cum ar *dlink* sau *parolă*, sunt evitate din motive de siguranță.
- Puteți schimba setările wireless navigând dintr-un browser Web la <http://dlinkapWXYZ.local>, apoi la **Setup (Configurare)** și la **Wireless Settings (Setări wireless)**. *WXYZ* este un exemplu, adresa reală se află pe cartela de configurare.

Î: Pot utiliza numai DHP-W310AV pentru a fi online?

- Cel puțin două dispozitive Powerline colaborează pentru a crea o rețea. Acestea comunică prin cablurile electrice, dar aveți nevoie în continuare de o conexiune la Internet de la un router și/sau un modem.

Î: Pot utiliza simultan mai multe dispozitive DHP-W310AV?

- Da, puteți! D-Link vă oferă o gazdă a dispozitivelor Powerline, care includ adaptoare, extensie și routere.

Suport Tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com