

DI-304:

Zugang zum DSL über PPPoE

1. IP-Adresse des Rechners lokal auf „Automatisch beziehen“ stellen
2. DI-304 an das Netzwerk anbinden (DHCP ist standardmäßig voreingestellt)
3. Webbrowser Netscape oder Internet Explorer ab Version 4 öffnen und <http://192.168.0.1> eingeben
4. Einloggen (kein Passwort)
5. Quick Setup – Internet Access Setup auswählen
6. PPPoE auswählen
7. PPPoE Link auf Enable schalten!
8. bei ISP Name einen Namen eintragen, z.B. T-Online
9. im Feld Username die Zugangsdaten Ihres Providers eintragen, z.B. Anschlusskennung[T-Onlinenummer]0001@t-online.de
10. im Feld darunter das Zugangspasswort eintragen
11. die Idle Timeout nach Belieben verändern
12. mit OK die Eingaben übernehmen

Verbindungstest

1. im Hauptmenue Diagnostic Tools auswählen
2. ISDN / PPPoE / PPTP Diagnostics anklicken
3. auf Dial PPPoE or PPTP und danach auf Refresh (oben rechts) klicken
4. rechts neben Wan IP Adress sollte nun eine Internet IP-Adresse erscheinen
5. mit Drop PPPoE or PPTP die Verbindung wieder lösen

LEDs

Power muss leuchten

Status muss blinken

ISDN-Link muss bei angeschlossenen S0-Bus leuchten

ISDN B1 oder B2 leuchten auf wenn eine ISDN-Verbindung aufgebaut wird

LAN-Link / Act muss leuchten und blinken

Factory Reset

1. im eingeschalteten Zustand Resetschalter für etwa 5 Sek. Gedrückt halten
2. DI-304 wird neu gestartet
3. fertig

Zu den Einstellungen im IE:

→ Extras → Internetoptionen → Verbindungen → LAN-Einstellungen

→ hier darf nichts angehakt sein !!!