

DI-304:

Zugang zum Internet über ISDN

1. IP-Adresse des Rechners lokal auf „Automatisch beziehen“ stellen
2. DI-304 an das Netzwerk anbinden (DHCP ist standardmäßig voreingestellt)
3. Webbrowser Netscape oder Internet Explorer ab Version 4 öffnen und http://192.168.0.1 eingeben
4. Einloggen, Benutzername: admin (kein Kennwort)
5. Home – Internet auswählen
6. Dialing to a Single ISP auswählen
7. bei ISP Name einen Namen eintragen, z.B. T-Online
8. geben Sie im Feld „Dial Number“ die Tel. Nr. Ihres Providers an
9. im Feld Username die Zugangsdaten Ihres Providers eintragen, z.B. Anschlusskennung[T- Onlinenummer]#0001
10. im Feld darunter das Zugangspasswort eintragen
11. Link Type einstellen, z.B. auf Dialup 64kbps
12. die Idle Timeout nach Belieben verändern
13. mit Apply die Eingaben übernehmen

Verbindungstest

1. im Menue Status - Diagnostic auswählen
2. ISDN / PPPoE / PPTP Diagnostics anklicken
3. DIAL / ISDN anklicken
4. Auf Refresh (oben rechts) klicken
5. rechts neben Activity sollte nun eine Verbindung angezeigt werden (grün)
6. mit Drop B1 oder Drop B2 die Verbindung wieder lösen

LEDs

Power muss leuchten

Status muss blinken

ISDN-Link sollte bei angeschlossenem S0-Bus leuchten

ISDN B1 oder B2 leuchten auf, wenn eine ISDN-Verbindung aufgebaut wird

LAN-Link / Act muss leuchten und blinkt bei Datentransfer

Factory Reset

1. im eingeschalteten Zustand Resetschalter für etwa 10 Sek. Gedrückt halten
2. DI-304 wird neu gestartet
3. fertig

Zu den Einstellungen im IE:

--> Extras --> Internetoptionen --> Verbindungen --> LAN-Einstellungen

--> hier darf nichts angehakt sein !!!

