

## Guide de configuration pour accéder au Net chez Sunrise

Ce guide se base sur le modèle DIR-635 pour illustrer la configuration essentielle des routeurs DIR, permettant l'accès à internet chez Bluewin. En effet elle est applicable à tous les routeurs DIR étant donné qu'ils possèdent tous un menu semblable.

1. Accédez au menu de configuration du routeur à partir d'un navigateur internet (internet exploreur, Firefox...) en tapant son adresse IP dans la bare des adresses du navigateur. Son adresse IP est : <http://192.168.0.1>

2. Par défaut , le nom d'utilisateur (username) est « admin » et le mot de passe reste vide. Cliquez sur « log in ».



The screenshot shows the web interface of a D-Link router. At the top, there is a dark grey header with the text "Product Page: DIR-635" on the left and "Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.07" on the right. Below this is a large orange banner with the "D-Link" logo in white. The main content area is a light grey box with an orange header labeled "LOGIN". Inside this box, it says "Log in to the router:". There are two input fields: "User Name:" with a dropdown menu showing "Admin" and a small blue arrow, and "Password:" with an empty text box. To the right of the password box is a "Log In" button. At the bottom of the page, there is a dark grey footer with the word "WIRELESS" in white.



3. Si nécessaire cliquez en haut, sur l'onglet « Set up », ensuite à gauche sur « internet », puis en dessous sur le bouton « Manuel Configure ».

Product Page: DIR-635 Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.07

**D-Link**

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET	<b>INTERNET CONNECTION</b>				<p><b>Helpful Hints...</b></p> <p>If you are new to networking and have never configured a router before, click on <b>Setup Wizard</b> and the router will guide you through a few simple steps to get your network up and running.</p> <p>If you consider yourself an advanced user and have configured a router before, click <b>Manual Configure</b> to input all the settings manually.</p> <p><a href="#">More...</a></p>
WIRELESS SETTINGS	<p>There are two ways to set up your Internet connection: you can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection.</p>				
NETWORK SETTINGS	<p><b>INTERNET CONNECTION WIZARD</b></p> <p>If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, as well as configure the Wireless settings, click on the Setup Wizard button below.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Setup Wizard"/></p> <p><b>Note:</b> Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.</p>				
	<p><b>MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS</b></p> <p>If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Configure button below.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Manual Configure"/></p>				

**WIRELESS**

4. Sous « Internet Connection Type », Choisissez l'option « PPPOE (Username/Password) » dans la liste déroulante « My internet Connection is... ».

**INTERNET CONNECTION TYPE**

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is:

- Static IP
- Dynamic IP (DHCP)
- PPPoE (Username / Password)**
- PPTP (Username / Password)
- L2TP (Username / Password)
- BigPond (Australia)

Use this Internet connection type with IP Address information and  if your ISP didn't provide you

Host Name:

Use Unicasting:  (compatibility for some DHCP Servers)

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

MTU:  (bytes) MTU default = 1500

MAC Address:

**WIRELESS**

through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

[More...](#)

5. Laissez l'option « Dynamic IP » sélectionnée.

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET	<b>WAN</b>				<b>Helpful Hints...</b> When configuring the router to access the Internet, be sure to choose the correct <b>Internet Connection Type</b> from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your <b>Internet Service Provider (ISP)</b> .  If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.  <a href="#">More...</a>
WIRELESS SETTINGS	<b>Internet Connection</b> Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, and BigPond. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.  <b>Note:</b> If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.  <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>				
NETWORK SETTINGS	<b>INTERNET CONNECTION TYPE</b> Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.  <b>My Internet Connection is:</b> <input type="text" value="PPPoE (Username / Password)"/>				
<b>PPPOE INTERNET CONNECTION TYPE :</b> Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).  <b>Address Mode:</b> <input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP <b>IP Address:</b> <input type="text" value="0.0.0.0"/> <b>Username:</b> <input type="text"/> <b>Password:</b> <input type="text" value="*****"/> <b>Verify Password:</b> <input type="text" value="*****"/> <b>Service Name:</b> <input type="text"/> (optional) <b>Reconnect Mode:</b> <input type="radio"/> Always on <input checked="" type="radio"/> On demand <input type="radio"/> Manual <b>Maximum Idle Time:</b> <input type="text" value="5"/> (minutes, 0=infinite) <b>Primary DNS Server:</b> <input type="text" value="0.0.0.0"/> <b>Secondary DNS Server:</b> <input type="text" value="0.0.0.0"/> <b>MTU:</b> <input type="text" value="1492"/> (bytes) MTU default = 1492 <b>MAC Address:</b> <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/> <input type="button" value="Clone Your PC's MAC Address"/>					
<b>WIRELESS</b>					

6. Dans le champ « Username » tapez votre nom d'utilisateur et dans les champs « password » et « verify Password » votre mot de p asse. Ces informations vous sont fournies par votre op rateur internet : Bluewin.

En g n ral votre nom d 'utilisateur se pr sentera comme suit :  
[Identifiant\\_Personnel@adslplus.ch](mailto:Identifiant_Personnel@adslplus.ch)

7. Le champ « Service Name » doit  tre laiss  vide.



8. Si votre tarif mensuel dépend de votre consommation, choisissez sous « Reconnect Mode », l'option « on Demand », le routeur établira une connexion lorsqu'une application essaiera d'utiliser l'internet et la connexion sera coupée si aucune activité n'est détectée pendant la durée spécifiée par la valeur entrée dans le champs : « maximal Idle Time ». Si votre tarif mensuel est fixe, Choisissez l'option « Always on ».
9. Ne modifiez pas les champs « Primary DNS Server » et « Secondary DNS Server ».
10. Dans MTU entrez la valeur 1492.
11. Ne modifiez pas « Mac Adresse ».
12. Cliquez en haut sur le bouton « Save Settings » pour sauvegarder la configuration.
13. Une fenêtre s'affichera, cliquez sur « OK » pour confirmer.
14. L'appareil redémarre : un compte à rebours s'affiche, laissez le temps s'écouler.
15. Enfin dans la page de configuration du routeur, cliquez sur l'onglet « Status » puis à gauche, si nécessaire, sur « Device Info » pour voir le status de votre connexion et le cas échéant cliquez sur le bouton « Connect » pour établir manuellement une connexion au net.

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
DEVICE INFO	<b>DEVICE INFORMATION</b>				<b>Helpful Hints...</b> All of your WAN and LAN connection details are displayed here. <a href="#">More...</a>
LOGS	All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.				
STATISTICS	<b>GENERAL</b>				
ACTIVE SESSIONS	<b>Time :</b> N/A <b>Firmware Version :</b> 1.07 , 2006/08/04				
WIRELESS	<b>WAN</b>				
	<b>Connection Type :</b> DHCP Client <b>Cable Status :</b> Connected <b>Network Status :</b> Established <b>Connection Up Time :</b> N/A <input type="button" value="DHCP Renew"/> <input type="button" value="DHCP Release"/>  <b>MAC Address :</b> 00:15:E9:EE:CF:2F <b>Authentication &amp; Security :</b> N/A <b>IP Address :</b> 192.168.20.165 <b>Subnet Mask :</b> 255.255.255.0 <b>Default Gateway :</b> 192.168.20.1 <b>Primary DNS Server :</b> 192.168.20.5 <b>Secondary DNS Server :</b> 4.2.2.1 <b>BigPond Server Name :</b> N/A <b>BigPond Status :</b> N/A				
	<b>LAN</b>				
	<b>MAC Address :</b> 00:15:E9:EE:CF:2E <b>IP Address :</b> 192.168.0.1 <b>Subnet Mask :</b> 255.255.255.0 <b>DHCP Server :</b> Enabled				



## Contacter D-Link

### **Informations utiles à fournir**

Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations suivantes :

**L'appareil D-Link :** (les informations nécessaires se trouvent généralement sur l'appareil) :

- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (S/N)
- Révision du Hardware (H/W-Ver.)
- Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware installée
- Date exacte d'achat (pour toutes réclamations)
- Votre complète Adresse postale (Pour toutes réclamations)

**L'Ordinateur :**

- Le Système d'exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit.

### **Comment nous contacter ?**

#### **Par E-mail**

Ecrivez nous à l'adresse : [support@dlink.de](mailto:support@dlink.de) . N'oubliez pas de donner les informations utiles mentionnées ci-dessus.

#### **Par Téléphone**

Allemagne : **+49 (0) 1805 – 27 87** (0,14€ / Min à partir du fixe (Deutsche Telekom))

Autriche : **+43 (0) 820 – 48 00 84** (0,116€ / Min à partir du fixe en Autriche)

Suisse : **+41 (0) 848 – 33 11 00** (0,11CHF / Min à partir du fixe en Suisse)

#### **Premium-Hotlines**

Allemagne : **+49 (0) 9001 – 47 57 67** (1,75€ / Min à partir du fixe (Deutsche Telekom))

Autriche : **+43 (0) 900 – 48 48 47** (1,81€ / Min à partir du fixe en Autriche)

Suisse : **+41 (0) 900 – 47 57 67** (2,50CHF / Min à partir du fixe en Suisse)

