

# Anleitung zur Installation der Firmware

Für DIR-635 Rev.A und B, DIR-655 Rev.A und DIR-855 Rev.A

**Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung (Netzwerkkabel), nicht über WLAN (Drahtlosverbindung).**

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit einem Netzwerkkabel mit einem der LAN-Anschlüsse (1 bis 4) des DIR-Routers.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-Routers zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

Ist die Konfigurationsoberfläche des DIR-Router auf Deutsches, wählen Sie bei **Benutzername Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.


Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, wählen Sie bei **User Name Admin** aus, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Log In**. Wechseln Sie die Sprache auf Deutsch.

## Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DIR-Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DIR-Routers mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.




2. Nachdem Wählen Sie oben das Menü **Extras** und links das Menü **Firmware** aus.

Bei **Firmware-Aktualisierung** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.


Wählen Sie die entpackte Firmwaredatei aus und klicken auf **Hochladen**.




3. Klicken Sie auf OK.



4. Klicken Sie erneut auf OK.



Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2 Minuten.



5. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.

Wählen Sie bei **Benutzername Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.


**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.



6. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.  
Wählen Sie dazu oben das Menü **Extras** und links **System** aus.


Klicken Sie auf den Knopf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.



7. Klicken Sie auf OK.



8. Der DIR-Router startet nun neu. Dies dauert etwa 30 Sekunden.



Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den DIR-Router neu.  
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in  
Ihren DIR-Router.

