



WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT  
CLOUD ROUTER  
DIR-850L

## QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

# IMPORTANT INFORMATION



## IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

### USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) or less if you are using a charged by the minute service.

However, please be aware this will disable your mydlink remote cloud services from working which depends on an always on connection.

### USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online. The mydlink services will operate ideally under these conditions.

### TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABBONEMENT INTERNET

FR

### UTILISATEURS POSSÉDANT UN ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT LIMITÉ OU « PAYABLE À LA CONSOMMATION»

Dans les paramètres de configuration du réseau étendu, recherchez celui qui s'appelle Maximum idle timer (Temps d'inactivité maximum). Il permet de définir le nombre de secondes d'inactivité avant que la connexion Internet ne soit coupée. Par défaut, il est réglé sur « 0 » (désactivé) et l'Internet reste toujours connecté. Nous suggérons de remplacer ce temps d'inactivité maximum pour « 300 » (5 minutes) maximum si vous utilisez un service décompté à la minute.

Vous devez toutefois savoir que ce réglage désactive vos services de cloud distant mydlink car ils ont besoin d'une connexion toujours active.

### UTILISATEURS AYANT SOUSCRIT À LA FORMULE INTERNET HAUT DÉBIT ILLIMITÉ

Vous pouvez simplement laisser ce paramètre tel quel ou activer Auto-reconnect (Reconnexion automatique) pour toujours rester en ligne. Les services mydlink fonctionneront de manière optimale dans ces conditions.

### REMARQUES TECHNIQUES :

La fonction Maximum idle timer (temps d'inactivité maximum) ne s'applique que si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

### UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA CON LIMITAZIONI O A CONSUMO.

Nelle impostazioni di configurazione della WAN è presente un parametro denominato Tempo massimo di inattività. Tale parametro consente di controllare il numero di secondi di inattività che devono trascorrere prima che la connessione Internet venga chiusa. L'impostazione predefinita è "0" e prevede la disabilitazione di questa funzionalità, pertanto la connessione a Internet non verrà mai chiusa. Si consiglia di impostare il parametro Tempo massimo di inattività su "300" (5 minuti) oppure su un valore inferiore se la tariffa di connessione viene addebitata al minuto.

Tenere comunque presente che con tale impostazione mydlink Cloud remoto non funzionerà perché tale servizio richiede una connessione sempre attiva.

## UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA SENZA LIMITAZIONI.

È possibile lasciare invariato questo parametro oppure abilitare l'opzione di riconnessione per essere sempre online. Si tratta della condizione ideale per l'utilizzo dei servizi mydlink.

### NOTE TECNICHE

Il parametro Tempo massimo di inattività è pertinente solo se l'ISP utilizza la connessione PPPoE.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

### USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

En los parámetros de configuración de WAN, existe un parámetro denominado Temporizador de tiempo de inactividad máximo. Este parámetro controla la cantidad de segundos de inactividad que deben transcurrir antes de interrumpir la conexión a Internet. El parámetro predeterminado es "0", que desactiva esta función y permite que la conexión a Internet esté activa todo el tiempo. Se recomienda cambiar el Temporizador de tiempo de inactividad máximo a "300" (5 minutos) o menos, si está utilizando un servicio con una tarifa por minuto. No obstante, tenga en cuenta que esto desactivará el funcionamiento de los servicios de nube remotos de mydlink que dependen de una conexión siempre activada.

### USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Puede dejar simplemente este parámetro sin cambios o activar la Reconexión automática para estar siempre conectado. Estas son las condiciones en las que mejor funcionan los servicios de mydlink.

### NOTAS TÉCNICAS:

El temporizador de tiempo de inactividad máximo solo es importante si su ISP utiliza una conexión PPPoE.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

### TEILNEHMER MIT EINGESCHRÄNKTEM BZW. „PAY AS YOU USE“ BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Unter den WAN-Konfigurationseinstellungen gibt es den Parameter „Maximum Idle Timer“ (Maximale Leerlaufzeit). Dieser Parameter legt die Dauer der Stillstandzeit in Sekunden fest, bevor die Internetverbindung getrennt wird. Diese Funktion ist standardmäßig auf „0“ gesetzt, also deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Internetverbindung dauerhaft aufrechterhalten wird. Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter auf „300“ (5 Minuten) oder kürzer zu ändern, wenn Sie einen Internetzugang nutzen, bei dem nach Minuten abgerechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle Ihr mydlink Remote-Cloud-Dienst deaktiviert wird, da dieser eine ununterbrochene Verbindung benötigt.


### TEILNEHMER MIT UNEINGESCHRÄNKTEM BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Sie können diesen Parameter unverändert lassen oder die Funktion „Auto-reconnect“ (Autom. Neuverbindung) aktivieren, um immer online zu sein. Die mydlink-Dienste funktionieren unter diesen Bedingungen optimal.

### TECHNISCHER HINWEIS:

Die maximale Leerlaufzeit ist nur dann von Bedeutung, wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung nutzt.

# CONTENTS OF PACKAGING



**INSTALLATION CD**  
INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

**WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT  
CLOUD ROUTER  
DIR-850L**

**POWER ADAPTER**  
12V 2A

**ETHERNET CABLE [CAT.5e UTP]**  
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP

**WI-FI CONFIGURATION NOTE**  
CONTAINS THE ROUTER'S DEFAULT WI-FI INFORMATION




If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

# PRODUCT SETUP

## WEB-BASED SETUP


In order to use all of the functions of this router, you must register it with mydlink™. Simply follow the steps at the end of the Setup Wizard during installation to register your product with your mydlink™ account.

**NOTE:** After mydlink™ registration is completed, your router's default PPPoE, L2TP, PPTP connection will be set to Always On. If your ISP charges for usage, you may wish to manually choose Dial On Demand as your default setting.



### Step 1


Position your router close to your modem and the computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.



### Step 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the port labelled INTERNET on the router.

Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit.



### Step 3

Plug one end of the included Ethernet cable into the LAN port on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your computer.

Alternatively, you can connect to the router through Wi-Fi. Go to your computer or mobile device's Wi-Fi settings. Select the network that is printed on the included Wi-Fi Configuration Note (e.g.: **dlink-a8fa**), then enter the Wi-Fi password also printed on the Wi-Fi Configuration Note (e.g.: **akbdj19368**).



### Step 4

From the computer you connected to the router, open a web browser. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard page, enter <http://dlinkrouter.local> into the address bar. Follow the onscreen instructions to configure your D-Link router. If you wish to configure your router manually, use **Admin** as your username and leave the password blank.

The full product manual is available from the D-Link website.

# TROUBLESHOOTING

## SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

### 1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-850L ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkrouter.local>
- The default username is 'Admin'. The default password is '' (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to '' (leave the field blank).

### 2. HOW DO I RESET MY DIR-850L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button at the bottom of the device for 5 seconds.

**Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to save this important information for future use.

### 4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

### 5. WHY CAN'T I REGISTER MY DEVICE WITH mydlink™?

- If you experience issues registering this router with your mydlink™ account, try performing a hard reset by using an unfolded paperclip to press and hold the reset button for 5 seconds while the router is powered on. This may be necessary if you purchased an open box or resold unit.

## TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)** , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)


(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**, Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

# PACKUNGSHINHALT



## INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT EINEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE  
HANDBÜCHER

## WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER

DIR-850L

## STROMADAPTER/NETZTEIL

12V 2A

## ETHERNET-KABEL (CAT5e UTP)

SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-  
VORGANGS AN IHREN PC AN

## WI-FI-KONFIGURATIONSHINWEIS

ENTHÄLT DIE STANDARDMÄSSIGEN WI-FI-  
INFORMATIONEN DES ROUTERS


Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie  
sich bitte an Ihren Fachhändler.

# EINRICHTUNG DES PRODUKTS

## WEBBASIERTE EINRICHTUNG


Um alle Funktionen dieses Routers nutzen zu können, müssen Sie es in mydlink™ registrieren. Folgen Sie dazu während der Installation einfach den Schritten am Ende des Setup-Assistenten, um Ihr Produkt in Ihrem mydlink™-Konto zu registrieren.

**HINWEIS:** Sobald die mydlink™-Registrierung abgeschlossen ist, wird die standardmäßige PPPoE-, L2TP-, PPTP-Verbindung Ihres Routers auf 'Always On' (Immer aktiv) gesetzt. Falls Ihr Internetdienstanbieter für die Nutzung eine Gebühr erhebt, möchten Sie eventuell manuell die Option 'Dial On Demand' (Einwahl nach Bedarf) als Ihre Standardeinstellung wählen.



### Schritt 1


Stellen Sie Ihren Router nicht weit entfernt von Ihrem Modem und dem Computer auf, der bereits online ist. Um eine bessere drahtlose (kabellose) Abdeckung zu erzielen, stellen Sie diesen Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf.



### Schritt 2

Ziehen Sie das Ethernet-Kabel von Ihrem Modem ab, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Stecken Sie es in den mit INTERNET gekennzeichneten Port des Routers.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (Stromadapter) an den Stromeingangs-Port (Power Port) auf der Rückseite des Routers und an die Stromversorgung oder einen Überspannungsschutz an. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige leuchtet.



### Schritt 3

Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang Ihres Routers enthaltenen Ethernet-Kabels in den LAN-Port auf der Rückseite des Routers. Stecken Sie das andere Ende dieses Kabels in den Ethernet-Port Ihres Computers.

Als Alternative können Sie auch eine Verbindung zu dem Router über Wi-Fi herstellen. Rufen Sie dazu die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Computers oder mobilen Geräts auf. Wählen Sie das auf dem mitgelieferten Wi-Fi-Konfigurationshinweis angegebene Netzwerk (z. B.: **dlink-a8fa**) und geben Sie dann das ebenfalls auf dem Wi-Fi-Konfigurationshinweis angegebene Wi-Fi-Kennwort ein (z. B.: **akbdj19368**).



### Schritt 4

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, den Sie an den Router angeschlossen haben. Falls Sie nicht automatisch auf die Seite des D-Link Setup-Assistenten weitergeleitet werden, geben Sie <http://dlinkrouter.local> auf der Adresszeile ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfiguration Ihres D-Link Routers. Wenn Sie Ihren Router manuell konfigurieren möchten, geben Sie **Admin** als Ihren Benutzernamen ein und lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.

Das umfassende Handbuch zum Produkt steht Ihnen auf der Website von D-Link zur Verfügung.

# FEHLERBEHEBUNG

## EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

### 1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DIR-850L ROUTER MANUELL?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrower und geben Sie die Adresse <http://dlinkrouter.local> ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'Admin'. Lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf (leeres Feld) zu setzen (lassen Sie das Feld leer).

### 2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-850L ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Unterseite des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt.  
**Hinweis:** Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

### 3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN VERSchlÜSSELUNGSSchlÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSNETZ (FUNKNETZ) VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

### 4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- ADSL-Nutzer sollten sich an ihrem Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

### 5. WARUM KANN ICH MEIN GERÄT NICHT UNTER mydlink™ REGISTRIEREN?

- Sollten Sie Probleme haben, diesen Router in Ihrem mydlink™-Konto zu registrieren, versuchen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera zurückzusetzen (auch Hard Reset genannt), indem Sie eine entsprechend auseinandergezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) verwenden und damit mindestens 5 Sekunden lang auf die Rücksetzknopf drücken, während Ihr Router eingeschaltet ist. Das ist möglicherweise dann nötig, wenn Sie ein nicht direkt vom Fachhändler angebotenes oder ein weiterverkauftes Gerät erworben haben.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland:** Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Österreich:** Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

**Schweiz:** Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

# CONTENU DE LA BOÎTE



## CD D'INSTALLATION

INCLUT L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES MANUELS TECHNIQUES.



## ROUTEUR CLOUD GIGABIT BI-BANDE AC1200 SANS FIL DIR-850L



## ADAPTATEUR SECTEUR

12V, 2A



## CÂBLE ETHERNET (CAT 5e UTP)

CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION.



## NOTE SUR LA CONFIGURATION DU WI-FI

COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT DU ROUTEUR




Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments dans la boîte.

# INSTALLATION DU PRODUIT

## CONFIGURATION WEB


Pour utiliser toutes les fonctions de ce routeur, vous devez l'enregistrer sur mydlink™. Il suffit pour cela de suivre les étapes indiquées à la fin de l'Assistant de configuration, pendant l'installation, pour enregistrer le produit sur votre compte mydlink™.

**REMARQUE :** Une fois l'enregistrement sur mydlink™ terminé, la connexion PPPoE, L2TP ou PPTP par défaut est définie sur Always On (Toujours active). Si votre FAI applique des frais de consommation, vous voudrez peut-être choisir manuellement Dial On Demand (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut.



### Étape 1


Placez le routeur à proximité de votre modem et de votre ordinateur déjà en ligne. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.



### Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port étiqueté INTERNET du routeur.

Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.



### Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni dans le port LAN à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre ordinateur.

Vous pouvez également vous connecter au routeur à l'aide du Wi-Fi. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile. Sélectionnez le réseau indiqué dans la Note sur la configuration du Wi-Fi incluse (par ex. **dlink-a8fa**), puis saisissez le mot de passe Wi-Fi également indiqué sur cette même Note (par ex. **akbdj19368**).



### Étape 4

Sur l'ordinateur connecté au routeur, ouvrez un navigateur Web. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers la page Assistant de configuration D-Link, saisissez <http://dlinkrouter.local> dans la barre d'adresse. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre routeur D-Link. Si vous souhaitez configurer votre routeur manuellement, utilisez **Admin** comme nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vierge.

Le manuel complet du produit est disponible sur le site Web de D-Link.

# RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

## PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

### 1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DIR-850L MANUELLEMENT?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local> ».
- Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ». Par défaut, il n'y a pas de mot de passe (laissez le champ vide).
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le routeur pour restaurer le paramètre par défaut, à savoir aucun mot de passe (champ vide).

### 2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR DIR-850L AUX PARAMÈTRES D'USINE?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous de l'appareil pendant 5 secondes. **Remarque :** Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

### 3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AIS OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document pour conserver ces informations importantes, qui seront réutilisées ultérieurement.

### 4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET?

- Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

### 5. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ENREGISTRER MON PÉRIPHÉRIQUE SUR mydlink™?

- Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer ce routeur sur votre compte mydlink™, essayez d'effectuer une réinitialisation complète à l'aide d'un trombone déplié, que vous maintenez appuyé sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes alors que le routeur est sous tension. Cette opération peut être nécessaire si vous avez acheté une boîte ouverte ou un périphérique de seconde main.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

# CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL



## CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES TÉCNICOS



## WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER DIR-850L



## ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 12 V 2 A



## CABLE ETHERNET (CAT.5e UTP)

CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



## NOTA DE CONFIGURACIÓN WI-FI

CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA DEL ROUTER






Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## CONFIGURACIÓN BASADA EN LA WEB

Para utilizar todas las funciones de este router, debe registrarlo con mydlink™. Simplemente siga los pasos que aparecen al final del Asistente de configuración durante la instalación para registrar el producto con su cuenta de mydlink™.

**NOTA:** una vez finalizado el registro en mydlink™, la conexión PPPoE, L2TP, PPTP predeterminada del router se establecerá en Siempre activado. Si su ISP cobra por la utilización, puede que desee seleccionar manualmente Marcar a petición como su parámetro predeterminado.



### Paso 2

Desenchufe el cable Ethernet del módem que está conectado al ordenador. Enchúfelo en el puerto con la etiqueta INTERNET en el router.

Conecte el adaptador de alimentación suministrado en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y, a continuación, enchúfelo en una toma de alimentación o protector de sobretensión. Compruebe que está encendida la luz de alimentación.

### Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet incluido en el puerto de LAN situado en la parte posterior del router. Enchufe el otro extremo de este cable al puerto Ethernet de su ordenador.

Como alternativa, puede conectarse al router a través de Wi-Fi. Vaya a los parámetros Wi-Fi del ordenador o dispositivo móvil. Seleccione la red que aparece impresa en la Nota de configuración Wi-Fi incluida (p. ej.: **dlink-a8fa**) y, a continuación, introduzca la contraseña de Wi-Fi que también aparece impresa en la Nota de configuración Wi-Fi (p. ej.: **akbdj19368**).

### Paso 4

Desde el ordenador que ha conectado al router, abra un explorador de web. Si el sistema no le dirige automáticamente a la página Asistente de configuración D-Link, introduzca <http://dlinkrouter.local> en la barra de direcciones. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar su router D-Link. Si desea configurar el router manualmente, utilice **Admin** como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.

El manual completo del producto está disponible en el sitio web de D-Link.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DIR-850L MANUALMENTE?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección <http://dlinkrouter.local>
- El nombre de usuario predeterminado es "Admin". La contraseña predeterminada es " (deje el espacio en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para restablecer la contraseña en " (deje el espacio en blanco).

### 2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER DIR-850L EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el router está encendido.
  - Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de reinicio en la parte inferior del dispositivo.
- Nota:** al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

### 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

### 4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTarme A INTERNET?

- Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

### 5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO CON mydlink™?

- Si tiene problemas para registrar este router con su cuenta de mydlink™, intente realizar una reinicialización completa manteniendo pulsado el botón Restablecer con el extremo de un clip durante 10 segundos mientras se enciende el router. Esto puede ser necesario si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano.

## ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



## CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E I MANUALI TECNICI



## WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER DIR-850L



## ALIMENTATORE 12 V 2 A




## CAVO ETHERNET (UTP CAT5)

CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE



## NOTA SULLA CONFIGURAZIONE WI-FI

CONTIENE INFORMAZIONI SULLA IMPOSTAZIONI WI-FI PREDEFINITE DEL ROUTER




Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE BASATA SUL WEB


Per poter utilizzare tutte le funzioni del router, è necessario registrarlo in mydlink™. Attenersi alle istruzioni visualizzate al termine della Configurazione guidata durante l'installazione per registrare il prodotto con l'account mydlink™.

**NOTA:** una volta completata la registrazione a mydlink™, la connessione PPPoE, L2TP o PPTP predefinita del router verrà impostata su Sempre attiva. Se l'ISP prevede l'addebito in base all'utilizzo, è consigliabile scegliere manualmente la connessione a richiesta come impostazione predefinita.



### Passo 1


Posizionare il router accanto al modem e al computer che è già online. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un punto privo di ostacoli dell'area di lavoro prevista.



### Passo 2

Collegare il cavo Ethernet dal modem collegato al computer. Collegarlo alla porta etichettata con INTERNET sul router.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla porta di alimentazione sul retro del router e l'altra estremità a una presa elettrica o a un dispositivo di protezione da sovrattensioni. Verificare che la spia di alimentazione sia accesa.



### Passo 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta LAN sul retro del router. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del computer.

In alternativa, è possibile collegarsi al router tramite Wi-Fi. Passare alle impostazioni Wi-Fi del computer o del dispositivo mobile. Selezionare la rete indicata nella nota di configurazione Wi-Fi fornita (es.: **dlink-a8fa**), quindi immettere la password Wi-Fi, anch'essa indicata nella stessa nota (es.: **akbdj19368**).



### Passo 4

Dal computer collegato al router aprire un browser Web. Se non si viene automaticamente reindirizzati alla pagina della Configurazione guidata D-Link, immettere <http://dlinkrouter.local> nella barra degli indirizzi. Attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il router D-Link. Se si desidera configurare il router manualmente, specificare **Admin** come nome utente e lasciare vuoto il campo della password.

Il manuale completo del prodotto è disponibile sul sito Web di D-Link.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

### 1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DIR-850L MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo **http://dlinkrouter.local**
- Il nome utente predefinito è "Admin". La password predefinita è " (lasciare il campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su " (campo vuoto).

### 2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DIR-850L?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore del dispositivo per 5 secondi.

**Nota:** il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

### 3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui salvare queste informazioni importanti per un utilizzo futuro.

### 4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/conessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

### 5. PERCHÉ NON SI RIESCE A REGISTRARE IL DISPOSITIVO IN mydlink™?

- Se si riscontrano problemi durante la registrazione del router con l'account mydlink™, provare a eseguire una reimpostazione hardware, ovvero utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi mentre il router è acceso. Tale operazione potrebbe essere necessaria se è stata acquistata un'unità in confezione aperta o rivenduta.

## SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

# INHOUD VAN VERPAKKING

NEDERLANDS



## INSTALLATIE-CD

BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE  
HANDLEIDINGEN



## DRAADLOZE AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER

DIR-850L



## STROOMADAPTER

12V2A



## ETHERNET-KABEL (CAT.5e UTP)

SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC



## WI-FI CONFIGURATIE-OPMERKING

BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE VAN DE ROUTER




Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt.

# PRODUCTINSTALLATIE

## WEBGEBASEERDE INSTALLATIE


**U dient de router te registreren bij mydlink™ om alle functies van deze router te gebruiken.**  
Volg gewoon de stappen aan het einde van de Installatiewizard tijdens de installatie om uw product te registreren met uw mydlink™ account.

**OPMERKING**Nadat de mydlink™-registratie is voltooid, wordt de standaard PPPoE, L2TP, PPTP aansluiting van uw router ingesteld op Altijd aan. Wanneer uw ISP laadt voor gebruik, kunt u eventueel handmatig kiezen op verzoek kiezen als uw standaardinstelling.



### Stap 1


Plaats uw router dicht bij uw modem en de computer die al online is. Plaats deze router in een open gebied van uw beoogde werkgebied voor een beter draadloos bereik.



### Stap 2

Koppel de Ethernet-kabel uit uw modem die is aangesloten op uw computer. Steek dit in de poort met het label INTERNET op de router.

Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de stroompoort op de achterkant van de router en steek deze vervolgens in een stroombron of piekbeveiliger. Controleer of het aan/uit-lampje brandt.



### Stap 3

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel in de LAN-poort aan de achterkant van de router. Steek het andere uiteinde van deze kabel in de Ethernet-poort op uw computer.

Of u kunt een verbinding maken met de router via Wi-Fi. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw computer of mobiel toestel. Selecteer het netwerk dat aangedrukt is op de meegeleverde Wi-Fi configuratie-opmerking (bijv: **dlink-a8fa**), voer vervolgens het Wi-Fi wachtwoord in dat ook op de Wi-Fi configuratie-opmerking is aangedrukt (bijv: **akbdj19368**).



### Stap 4

Op de computer die u op de router hebt aangesloten opent u een webbrowser. Indien u niet automatisch naar de pagina voor de D-Link installatiewizard wordt gebracht, typ u **http://dlinkrouter.local** in de adresbalk. Volg de instructies op het scherm om uw D-Link router te configureren. Gebruik **Admin** als uw gebruikersnaam en laat het wachtwoord leeg indien u uw router handmatig wilt configureren.

De volledige producthandleiding is beschikbaar van de D-Link website.

# PROBLEEMOPLOSSING

## INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

### 1. HOE KAN IK MIJN DIR-865L ROUTER HANDMATIG configureren?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres in <http://dlinkrouter.local>
- De standaard gebruikersnaam is 'admin'. Het standaard wachtwoord is " (vak leeg laten).
- Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op " (vak leeg laten) in te stellen.

### 2. HOE RESET IK MIJN DIR-850L ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKSIESTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.

**Opmerking:** Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

### 3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?

- Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommzejde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

### 4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

- ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

### 5. WAAROM KAN IK MIJN TOESTEL NIET REGISTREREN MET mydlink™?

- Indien u problemen ervaart met het registreren van deze router met uw mydlink™ account, probeert u best een harde reset uit te voeren met behulp van een opengevouwen papierklem. Druk met de punt van de klem op de reset-knop en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt, terwijl de router opstart. Dit is mogelijk noodzakelijk indien u een open doos of tweedehands toestel hebt gekocht.

## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com / 0107994344> / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://dlink.com / 033039971> / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com / +32 70 66 06 40>

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI



## PŁYTA INSTALACYJNA

ZAWIERA PROGRAM KREATORA INSTALACJI (SET-UP WIZARD) ORAZ INSTRUKCJE TECHNICZNE



## DWUPASMOWY GIGABITOWY ROUTER BEZPRZEWODOWY AC1200 DIR-850L



## ZASILACZ SIECIOWY

12 V 2 A



## KABEL ETHERNET (CAT.5e UTP)

W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO KOMPUTERA



## Informacja o konfiguracji Wi-Fi

ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU WI-FI ROUTERA




Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z tych elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą.

# INSTALACJA PRODUKTU

## KONFIGURACJA SIECIOWA


Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji routera, należy zarejestrować się za pośrednictwem usługi mydlink™. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po zakończeniu instalacji za pomocą Kreatora instalacji.

**UWAGA:** Po zakończeniu rejestracji mydlink™ domyślne połączenie PPPoE, L2TP, PPTP zostanie ustawione dla routera jako Zawsze aktywne. Jeśli dostawca usług internetowych obciąża użytkownika kosztami za zużycie, można jako ustawienie domyślne ręcznie wybrać Połączenie na żądanie.



### Krok 1


Ustawić router w niewielkiej odległości od modemu i komputera pracującego już w trybie online. Ustawić router na otwartej przestrzeni obszaru pracy w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.



### Krok 2

Odlączyć kabel ethernetowy od modemu, który jest podłączony do komputera. Podłączyć kabel do portu oznaczonego INTERNET w routerze.

Podłączyć dostarczony zasilacz sieciowy do portu zasilania z tyłu routera, następnie podłączyć do gniazdka zasilania lub listwy przeciwprzepięciowej. Upewnić się, że świeci się lampka zasilania.



### Krok 3

Podłączyć jeden koniec załączonego kabla ethernetowego do portu LAN znajdującego się z tyłu routera. Podłączyć drugi koniec kabla do portu Ethernet w komputerze.

Można również połączyć się z routерem przez Wi-Fi. Należy przejść do ustawień Wi-Fi swojego komputera lub urządzenia przenośnego. Wybrać sieć, która została wskazana w załączonej Informacji o konfiguracji Wi-Fi (np. **dlink-a8fa**), a następnie wprowadzić hasło Wi-Fi, które również zostało podane w Informacji o konfiguracji Wi-Fi (np.: **akbdj19368**).



### Krok 4

Na komputerze, który został podłączony do routera, otworzyć przeglądarkę internetową. W przypadku braku przekierowania do strony Kreatora instalacji D-Link wprowadzić w pasku adresu adres <http://dlinkrouter.local>. Aby skonfigurować router D-Link, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli wolisz skonfigurować router ręcznie, podaj nazwę użytkownika **Admin**, a pole hasła pozostaw puste.

Kompletny podręcznik użytkownika jest dostępny na stronie D-Link.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

### 1. JAK RĘCZNIE SKONFIGUROWAĆ ROUTER DIR-850L?

- Podłączyć komputer PC do routera, używając kabla Ethernet.
- Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres <http://dlinkrouter.local>
- Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Hasło domyślne to " (nie wypełniaj tego pola).
- W przypadku zmiany hasła, gdy się je zapomniało, należy zresetować router, aby ponownie ustawić hasło " (pole hasła pozostało puste).

### 2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-850L DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
  - Naciągnąć i przytrzymać przez 5 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk reset.
- Uwagi:** Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych usunie obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

### 3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- W każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo połączony do routera, trzeba będzie zapewnić wykorzystanie właściwej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnić się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo połączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać tę ważną informację przydatną w dalszym użytkowaniu.

### 4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- W przypadku użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że ta usługa została włączona/połączona przez dostawcę usług internetowych oraz że nazwa użytkownika i hasło przydzielone przez dostawcę są właściwe.

### 5. DLACZEGO NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI mydlink™?

- Jeśli wystąpił problem z zarejestrowaniem routera za pomocą konta mydlink™, należy przeprowadzić resetowanie sprzętowe routera połączonego do zasilania, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk resetowania. Może to być konieczne, jeśli użytkownik zakupił urządzenie wcześniejszej używanie.


## POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

# OBSAH BALENÍ



## INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ PŘÍRUČKY

## BEZDRÁTOVÝ AC1200 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ CLOUDOVÝ SMĚROVAČ DIR-850L

## NAPÁJECÍ ADAPTÉR

12V 2A

## ETHERNETOVÝ KABEL [CAT.5e UTP]

PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC

## LIST S KONFIGURACÍ SÍTĚ WI-FI

S VÝCHOZÍ KONFIGURACÍ SÍTĚ WI-FI SMĚROVAČE

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.


ČESKY

# NASTAVENÍ VÝROBKU

## WEBOVÉ NASTAVENÍ


**Abyste mohli používat všechny funkce tohoto směrovače, musíte jej zaregistrovat na webu mydlink™.** Jednoduše při instalaci zaregistrujte svůj produkt k účtu mydlink™ podle pokynů na konci průvodce nastavením.

**POZNÁMKA:** Po dokončení registrace ke službě mydlink™ bude výchozí připojení PPPoE, L2TP a PPTP ve směrovači nastaveno na Vždy připojeno. Pokud váš poskytovatel internetových služeb účtuje poplatky podle využívání, může být užitečné jako výchozí nastavení ručně zvolit Vytočit na vyžádání.



### Krok 1


Umístěte směrovač poblíž modemu a počítače, který je již připojen k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru v zamýšlené pracovní oblasti.



### Krok 2

Odpojte od modemu ethernetový kabel, který je připojen k počítači. Zapojte kabel do portu s označením INTERNET na směrovači.

Zapojte přibalený napájecí adaptér do napájecího konektoru na zadní straně směrovače a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.



### Krok 3

Zapojte přibalený ethernetový kabel do LAN portu na zadní straně směrovače. Zapojte druhý konec tohoto kabelu do ethernetového portu počítače.

Také se můžete ke směrovači připojit přes Wi-Fi. Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém počítači nebo mobilním přístroji. Vyberte síť uvedenu na přiloženém seznamu s konfigurací sítě Wi-Fi (např.: **dlink-a8fa**), potom zadejte heslo sítě Wi-Fi, které je také vytisknuto na poznámce o konfiguraci Wi-Fi (např.: **akbdj19368**).



### Krok 4

Na počítači, který jste připojili ke směrovači, otevřete webový prohlížeč. Pokud nebude automatický přesměrování na stránku průvodce nastavením D-Link, zadejte do adresního řádku <http://dlinkrouter.local>. Nakonfigurujte svůj směrovač D-Link podle pokynů na obrazovce. Chcete-li směrovač nastavit ručně, jako uživatelské jméno použijte **Admin**.

Úplný návod k výrobku je dostupný na webu D-Link.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

### 1. JAK ZKONFIGURUJI KAMERU DCS-910 RUČNĚ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu: <http://dlinkrouter.local>
- Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. Výchozí heslo je „“ (nechejte pole prázdné).
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na „“ (nechejte pole prázdné).

### 2. JAK OBNOVÍM TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-850L?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.  
**Poznámka:** Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znova zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

### 3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- U každého PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkонтrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

### 4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.

### 5. PROČ NEMŮŽU SVÉ ZAŘÍZENÍ ZAREGISTROVAT NA WEBU mydlink™?

- Máte-li problémy s registrací směrovače ke svému účtu mydlink™, zkuste provést tvrdý reset – rozloženou kancelářskou sponkou stiskněte a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na zapnutém směrovači. Může to být zapotřebí, pokud jste zařízení koupili rozbalené nebo z druhé ruky.

## TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>

E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

# A CSOMAG TARTALMA

MAGYAR



## TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A BEÁLLÍTÁSI VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET



## WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER

DIR-850L



## TÁPADAPTER

12 V 2 A



## ETHERNET KÁBEL (CAT.5e UTP)

CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ  
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN



## WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS

TARTALMAZZA A ROUTER ALAPÉRTELMEZETT WI-FI  
INFORMÁCIÓIT




Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

# TERMÉKBEÁLLÍTÁS

## WEB ALAPÚ BEÁLLÍTÁS


**Annak érdekében, hogy a router minden funkcióját használni tudja, regisztrálnia kell azt a mydlink™-nél.** Egyszerűen kövesse a Telepítő varázsló végén található lépéseket a telepítés során, hogy regisztrálja a termékét az Ön mydlink™ fiókjában.

**MEGJEGYZÉS:** Miután a mydlink™ regisztrációja befejeződött, a router alapértelmezett PPPoE, L2TP, PPTP kapcsolata Mindig be értékre lesz állítva. Ha az Ön internet-szolgáltatója számláz a használatért, lehetősége van manuálisan kiválasztani alapértelmezett beállításokat az Igény szerinti tárcsázás lehetőséget.



### 1. lépés


Helyezze a routert közel a modemhez és a már online állapotú számítógéphez. A jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében helyezze a routert nyitott helyre a tervezett munkaterületen.



### 2. lépés

Húzza ki az Ethernet kábelt a számítógéphez kapcsolódó modemből. Csatlakoztassa az INTERNET jelölésű portba a routeren.

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a router hátoldalán található tápellátás portba, majd a fali aljzatba vagy túlfeszültségvédőbe. Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfény kigυulladt-e.



### 3. lépés

Csatlakoztassa a tartozékként kapott Ethernet kábelt a LAN portba a router hátoldalán. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép Ethernet portjába.

Másik lehetőségekkel Wi-Fi-n keresztül tudja csatlakoztatni a routert. Menjen a számítógép vagy a mobil eszköz Wi-Fi beállításaihoz. Válassza ki a Wi-Fi konfigurációs megjegyzésre rányomtatott hálózatot (pl: **dlink-a8fa**), majd írja be a Wi-Fi jelszavát, amely szintén a Wi-Fi konfigurációs megjegyzésre van rányomtatva (pl: **akbdj19368**).



### 4. lépés

A routerhez csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy webböngészőt. Ha nem kerül automatikusan átirányításra a D-Link Telepítő varázsló oldalára, írja be a <http://dlinkrouter.local> címet a címsávba. A képernyőn megjelenő utasítások követésével konfigurálja D-Link routereit. Ha manuálisan szeretné konfigurálni a routert, használja az **Admin** szót felhasználónévnek, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen.

A teljes termékkézikönyv elérhető a D-Link weboldalán.

# HIBAELHÁRÍTÁS

## BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

### 1. HOGYAN KONFIGURÁLJAM A DIR-850L ROUTEREMET MANUÁLISAN?

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt és írja be a <http://dlinkrouter.local> címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'Admin'. Az alapértelmezett jelszó "(hagyja üresen a mezőt).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is "-re változzon (a jelszó mező üresen marad).

### 2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-850L ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszközök ajánló levő reset gombot 5 másodpercig.

**Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjön be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

### 3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGEPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélküli kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátlján egy e célunk megfelelő területet talál fontos információkkal, hogy elmenthesse azokat későbbi használat céljából.

### 4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNIA AZ INTERNETRE?

- ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjönek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érédekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

### 5. MIÉRT NEM REGISZTRÁLNI AZ ESZKÖZÖMET A mydlink™-NÉL?

- Ha problémát tapasztal a router regisztrációja során a mydlink™ fiókjával, próbálja meg a teljes visszaállítást a reset gomb egy kiegynésetítő tűzõkapuccsal történő megnyomásával és legalább 5 másodperces nyomva tartásával, miközben a router be van kapcsolva. Erre akkor lehet szükség, ha egy kibontott dobozt vagy újraértékesített egységet vásárolt.

## TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>


Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

# INNHOLD I PAKKEN



## INSTALLERINGS-CD

INKLUDERER INSTALLERINGSVEIVISER OG TEKNISKE  
BRUKSANVISNINGER

## TRÅDLØS AC1200 DUAL BAND GIGABIT-SKYRUTER DIR-850L

## STRØMADAPTER

12 V 2A

## ETHERNETKABEL (CAT.5e UTP)

KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT

## WiFi KONFIGURERINGSMERKNAD

INNEHOLDER RUTERENS STANDARD WiFi-INFORMATION



Hvis noen av postene mangler må du kontakte  
forhandleren.

NORSK


# PRODUKTOPPSETT

## NETTBASERT OPPSETT

For å kunne bruke alle funksjonene til denne ruteren, må du registrere den hos mydlink™.


Bare følg trinnene på slutten av oppsettveiviseren under installasjon for å registrere produktet med din mydlink™-konto.

**MERK:** Etter at du er ferdig med mydlink™-registreringen settes ruterens standard PPPoE-, L2TP-, PPTP-tilkobling til Alltid på. Hvis din ISP tar betaling for bruk kan du velge Dial On Demand manuelt som din standardinnstilling.



### Trinn 1


Plasser ruteren nær modemet og datamaskinen som allerede er på Internett. Plasser denne ruten i et åpent område av det tiltenkte arbeidsområdet for bedre trådløs dekning.



### Trinn 2

Koble Ethernet-kabelen fra modemet som er koblet til datamaskinen. Sett den inn i porten merket INTERNET på ruteren.

Koble den medfølgende strømadapteren til strømkontakten på baksiden av ruteren og sett den deretter i et strømmuttak eller et overspenningsvern. Kontroller at strømlampen lyser.



### Trinn 3

Sett den ene enden av den medfølgende Ethernet-kabelen i LAN-porten på baksiden av ruteren. Koble den andre enden av kabelen til Ethernet-porten på datamaskinen.

Alternativt kan du koble til ruteren via WiFi. Gå til din datamaskinens eller mobil enhetens WiFi-innstillinger. Velg nettverket som er trykt på den medfølgende WiFi-konfigureringsmerknad (for eks. **dlink-a8fa**), tast deretter inn WiFi-passordet som også er trykt på WiFi-konfigureringsmerknaden (for eks. **akbdj19368**).



### Trinn 4

På datamaskinen du koblet til ruteren, åpner du en nettleser. Hvis du ikke automatisk overføres til D-Link-oppsettveiviserens side, skriv <http://dlinkrouter.local> i adresselinjen. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere D-Link-ruteren. Hvis du ønsker å konfigurere ruteren manuelt, bruker du **Admin** som ditt brukernavn og la passordet stå tomt.

Den fullstendige produkthåndboken er tilgjengelig fra D-Links nettsted.

# FEILSØKING

## OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG DIR-850L-RUTEREN MANUELT?

- Koble PC-en til ruteren med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen <http://dlinkrouter.local>
- Standard brukernavnet er "admin". Standard passord er " " (la feltet være tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du nullstille ruteren for å stille passordet tilbake til " " (la feltet være tomt).

### 2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DIR-850L-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruteren er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingknappen på baksiden av enheten i 5 sekunder.  
**Merk:** Ved å nullstille ruteren til standard fabriksinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruteren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

### 3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til routeren må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkelen.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillingene.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

### 5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE ENHETEN MED mydlink™?

- Hvis du opplever problemer når du registrerer denne ruteren med din mydlink™-konto, kan du prøve en hard reset (nullstilling) ved hjelp av en utbrettet binders til å trykke og holde reset knappen i 5 sekunder mens ruteren er slått på. Dette kan være nødvendig hvis du har kjøpt en åpen boks eller en videresolgt enhet.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

NORSK

# PAKKENS INDHOLD

DANSK



**INSTALLATIONS-CD**  
INDEHOLDER KONFIGURATIONSGUIDEN OG TEKNISKE  
VEJLEDNINGER



**TRÅDLØS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT CLOUD-ROUTER  
DIR-850L**



**SPÆNDINGSADAPTER**  
12 V, 2 A



**ETHERNET-KABEL (CAT5e UTP)**  
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN



**BEMÆRKNIKNING OM WI-FI-KONFIGURATION**  
INDEHOLDER ROUTERENS STANDARD WI-FI-INFORMATION




Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte  
forhandleren.

# INDSTILLING AF PRODUKTET

## WEB-BASERET INDSTILLING


For at anvende alle denne routers funktioner skal du registrere den hos mylink™. Følg blot de enkelte trin i slutningen af Indstillingsguiden under installationen for at registrere produktet på din mydklink™-konto.

**BEMÆRK:** Når registreringen hos mylink™ er gennemført, er routerens standard PPPoE-, L2TP-, PPTP-forbindelse indstillet til "Always On" [Altid tilsluttet]. Hvis din internetudbyder betales efter forbrug, kan du manuelt vælge "Dial On Demand" [Opkald efter behov] som standardindstilling.



### Trin 1


Anbring routeren tæt på modemmet og computeren, der allerede er tændt og på internettet. Anbring routeren i et åbent område inden for arbejdsmiljøet for bedre trådløs dækning.



### Trin 2

Tag ethernetkablet, der er tilsluttet computeren, ud af modemmet. Sæt det i den router-port, der er mærket INTERNET.

Tilslut den medfølgende spændingsadapter til strømstikket på routerens bagside og derpå til en stikkontakt eller overspændingsbeskyttelse. Kontrollér, at spændingslampen er tændt.



### Trin 3

Stik den ene ende af det medfølgende ethernet-kabel i LAN-porten på routerens bagside. Stik den anden ende af dette kabel i ethernetporten på computeren.

Alternativt kan routeren tilsluttes via Wi-Fi. Gå til Wi-Fi-indstillingerne for computeren eller den mobile enhed. Vælg det netværk, der er trykt på den medfølgende Wi-Fi-konfigurationsbemærkning (eks: **dlink-a8fa**), indtast derefter det Wi-Fi-kodeord, der også er trykt på Wi-Fi-konfigurationsetiket (eks: **akbdj19368**).



### Trin 4

Fra den computer, der er tilsluttet routeren, åbnes en web-browser. Hvis du ikke automatisk føres videre til D-Link-siden med Indstillingsguiden, indtastes <http://dlinkrouter.local> i adressefeltet. Følg vejledningerne på skærmen for at konfigurere D-Link-routeren. Hvis du vil konfigurere routeren manuelt, anvendes **Admin** som brugernavn, og kodeordet efterlades tomt.

Den komplette produkthåndbog kan hentes fra D-Link's hjemmeside.

# FEJLFINDING

## INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

### 1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DIR-850L-ROUTER MANUELT?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernetkabel.
- Åbn en web-browser, og indtast adressen <http://dlinkrouter.local>
- Standardbrugernavnet er 'Admin'. Standardkodeordet er "" (tomt felt).
- Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, skal du nulstille routeren for sætte kodeordet tilbage til "" (tomt felt).

### 2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-850L-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens underside inde i 5 sekunder.  
**Bemærk:** Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingen slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

### 3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) ELLER MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC, der skal oprette trådløs forbindelse til routeren, skal du sørge for at bruge det trådløse netværks korrekte navn (SSID) og den korrekte krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttede PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette heftet til at gemme disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

### 4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

### 5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE MIN ENHED HOS mydlink™?

- Hvis du oplever problemer med at registrere denne router på din mydlink™-konto, kan du prøve at udføre en fuld nulstilling ved at anvende en udrettet papirclip til at nedtrykke og holde reset-knappen inde i 5 sekunder, mens routeren er tændt. Dette kan være nødvendigt, hvis du har købt en åbnet æske eller en videresolgt enhed.


## TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



## ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISIÄ  
MANUAALEJA

## LANGATON KAKSIKAISTAINEN GIGABITIN AC1750-REITITIN DIR-850L

## VIRTASOVITIN

12V 2A

## ETHERNET (CAT.5e UTP) -KAAPELI

YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN  
ASENNUKSEN AIKANA

## WI-FI-ASETUSHUOMAUTUS

SISÄLTÄÄ REITTIMEN OLETUS-WI-FI-TIEDOT


Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä myyjään.

# TUOTTEEN ASETUKSET

## WEB-POHJAINEN ASETTAMINEN


Jos haluat käyttää kaikkia tämän reitittimen toimintoja, sinun on rekisteröitävä se mydlink™-tilille. Rekisteröi tuotteesi mydlink™-tilille yksinkertaisesti seuraamalla ohjatun asennuksen lopussa kuvattavia vaiheita.

**HUOMAA:**Kun mydlink™-rekisteröinti on valmis, reitittimen PPPoE-, L2TP- tai PPTP-yhteyden oletusarvo on Aina päällä. Jos Internet-palveluntarjoajaasi veloittaa käytöstä, kannattaa oletusasetuksi ehkä valita manuaalisesti Dial On Demand.



### Vaihe 1


Aseta reititin lähelle modeemia ja tietokonetta, joka on jo verkkoyhteydessä. Aseta reititin avoimeen paikkaan työalueelle, jotta langattoman verkon peittävys on mahdollisimman hyvä.



### Vaihe 2

Irrota Ethernet-kaapeli modeemista, joka on kytketty tietokoneeseen. Kytke se reitittimen INTERNET-porttiin.

Kytke toimitettu virtasovitin reitittimen takana olevaan virtaliittimeen ja sitten pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Varmista, että virtavalo sytyy.



### Vaihe 3

Kytke toinen pää toimitetusta Ethernet-kaapelista LAN-porttiin reitittimen takana. Kytke tämän kaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää reitittimeen Wi-Fi-verkon kautta. Avaa tietokoneen tai mobiililaitteen Wi-Fi-asetukset. Valitse verkko, joka on painettu toimitettuun Wi-Fi-asetushuomautukseen (esim.: **dlink-a8fa**), ja anna sitten Wi-Fi-salasana, joka on myös painettu toimitettuun Wi-Fi-asetushuomautukseen (esim.: **akbdj19368**).



### Vaihe 4

Avaa reitittimeen kytketyssä tietokoneessa selain. Jos sinua ei yhdistetä automaatisesti ohjatun D-Link-asennuksen sivulle, kirjoita osoiteksi <http://dlinkrouter.local>. Määritä D-Link-reitittimen asetukset seuraamalla ohjatun toiminnon ohjeita. Jos haluat määrittää reitittimen manuaalisesti, anna käyttäjätunnukseksi **Admin** ja jätä salasanakenttä tyhjäksi.

Tuotteen täydellinen käyttöopas on saatavilla D-Link-sivustolta.

# ONGELMATILANTEET

## ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

### 1. KUINKA ASETAN DIR-850L-REITTIMINEN MANUAALISESTI?

- Kytke tietokoneesi reitittimeen Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa selain ja syötä osoiteeksi <http://dlinkrouter.local>
- Oletuskäyttäjätunnus on "Admin". Salasana on oletusarvoisesti "" (jätä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasanaksi jälleen "" (tyhjän kentän).

### 2. MITEN PALAUTAN DIR-850L-REITTIMINEN TEHDASASETUKSIIN?

- Varmista, että reittimessä on virta päällä.
  - Paina ja pidä laitteen pohjassa olevaa painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.
- Huomaa:** Reittimien nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

### 3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettyään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

### 4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTÄ?

- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytetty päälle ja käytössä, ja että saatut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.

### 5. MIKSI EN PYSTY REKISTERÖIMÄÄN LAITETTANI mydlink™-TILILLE?

- Jos sinulla on ongelmia tämän reittimen rekisteröimisessä mydlink™-tilillesi, kokeile nollata laite painamalla nollauspainiketta avatulla paperiliittimellä 5 sekunnin ajan, kun reittimessä on virta. Tämä voi olla välttämätöntä, jos olet ostanut avatun pakkauksen tai käytetyn laitteen.

## TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

SUOMI

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

SVENSKA



**INSTALLATIONS-CD**  
INNEHÄLLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA  
HANDBÖCKER



**WIRELESS AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD  
ROUTER**  
DIR-850L



**NÄTADAPTER**  
12V 2A



**ETHERNET-KABEL (CAT.5e UTP)**  
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN



**INFORMATION OM WI-FI-KONFIGURATION**  
INNEHÄLLER ROUTERN S WI-FI-STANDARDINFORMATION




Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig  
kontakta din återförsäljare.

# PRODUKTINSTALLATION

## WEBBASERAD KONFIGURATION


För att kunna använda alla funktioner på routern måste du registrera den med mydlink™. Följ helt enkelt stegen i slutet av installationsguiden under installationen för att registrera produkten med ditt mydlink™-konto.

**OBS!** Om mydlink™-registreringen är klar kommer routerns standardinställning för PPPoE-, L2TP- och PPTP-anslutning att sättas till Alltid på. Om din Internetleverantör tar betalt för användning bör du kanske manuellt välja Uppringning på begäran som standardinställning.



### Steg 1


Placer routern nära modemet och datorn som redan befinner sig online. Placer routern i ett öppet område i det avsedda arbetsområdet för bättre trådlös täckning.



### Steg 2

Koppla bort Ethernet-kabeln från modemet som är anslutet till datorn. Anslut den till porten märkt med INTERNET på routern.

Anslut den medföljande nätadatern till nättaget på routerns baksida och sedan till en vägguttag eller ett överspänningsskydd. Kontrollera att strömlampen lyser.



### Steg 3

Anslut ena änden av den medföljande Ethernet-kabeln till LAN-porten på routerns baksida. Anslut den andra änden av kabeln till Ethernetporten på datorn.

Alternativt så kan du ansluta till routern via Wi-Fi. Gå till Wi-Fi-inställningarna på datorn eller den mobila enheten. Välj det nätverk som är tryck på den medföljande Information för Wi-Fi-konfiguration (t.ex.: **dlink-a8fa**) och ange Wi-Fi-lösenordet som också finns i Information för Wi-Fi-konfiguration (t.ex.: **akbdj19368**).



### Steg 4

Öppna en webbläsare på datorn som anslöts till routern. Om du inte automatiskt dirigeras till sidan med D-Links installationsguide så skriver du in <http://dlinkrouter.local> i adressfältet. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera din D-Link-router. Om du vill konfigurera routern manuellt använder du **Admin** som användarnamn och lämnar lösenordet blankt.

Hela produktnamnet finns på D-Lins webbplats.

SVENSKA

# FELSÖKNING

## PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

### 1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DIR-850L-ROUTER MANUET?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen <http://dlinkrouter.local>
- Standardanvändarnamnet är 'Admin'. Standardlösenordet är " (lämna fältet tomt).
- Om du har ändrat lösenord och inte kan komma ihåg det måste du återställa routern och sätta lösenordet till " (lämna fältet tomt).

### 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DIR-850L-ROUTER TILL FABRIKSINSTÄLLNINGarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på enhetens undersida och håll den nere i 5 sekunder.  
**OBS!** Vid återställning av routern till fabriksinställningar försätts befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

### 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÄDLÖS Klient ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSnyCKeln FÖR DET TRÄDLÖSA NÄTVERKET?

- För varje dator som behöver ansluta trådlöst till routern måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för att spara denna viktiga information för framtidens ändamål.

### 4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

- Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

### 5. VARFÖR KAN JAG INTE REGISTRERA MIN ENHET MED mydlink™?

- Om du har problem med att registrera routern med ditt mydlink™-konto så kan du försöka med en maskinvaruåterställning genom att använda ett uträtat gem och hålla återställningsknappen intryckt i 5 sekunder när routern är påslagen. Detta kan vara nödvändigt om du köpt en enhet som används tidigare eller en begagnad enhet.


## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



## CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO & MANUAIS TÉCNICOS

## ROUTER CLOUD SEM FIOS AC1200 DUAL-BAND GIGABIT DIR-850L

## ADAPTADOR DE CORRENTE

12V 2A

## CABO ETHERNET (CAT.5e UTP)

LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO

## NOTA DE CONFIGURAÇÃO Wi-Fi

CONTÉM A INFORMAÇÃO DE FÁBRICA DO ROUTER WI-FI


Se algum destes itens estiverem ausentes da embalagem, contacte o seu revendedor.

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## CONFIGURAÇÃO COM BASE NA WEB


De forma a poder utilizar todas as funções deste router, deve registá-lo no mydlink™. Basta seguir os passos no final do Assistente de Configuração durante a instalação para registrar o seu produto na sua conta mydlink™.

**NOTA:** Após o registo em mydlink™ estar concluído, a ligação PPPoE, L2TP, PPTP predefinida do seu router será definida para Sempre Ligada. Se o seu ISP cobrar a utilização, pode preferir selecionar manualmente Marcação a Pedido como predefinição.



### Passo 1:


Coloque o seu router próximo do seu modem e do computador que já se encontra on-line. Coloque este router num espaço amplo do seu local de trabalho pretendido para uma melhor cobertura sem fios.



### Passo 2:

Desligue o cabo Ethernet do seu modem que está ligado ao computador. Ligue-o à porta com o nome INTERNET no router.

Ligue o adaptador de corrente fornecido à porta de alimentação na parte traseira do router e, em seguida, ligue a uma tomada de parede ou a um protetor de tensão. Verifique se a luz de energia está acesa.



### Passo 3:

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN na parte traseira do router. Ligue a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet do seu computador.

Alternativamente, pode ligar-se ao router via Wi-Fi. Vá às definições Wi-Fi do seu computador ou dispositivo móvel. Selecione a rede que está impressa na Nota de Configuração Wi-Fi incluída (ex: **dlink-a8fa**), introduza depois a palavra-passe Wi-Fi também impressa na Nota de Configuração Wi-Fi (ex: **akbdj19368**).



### Passo 4:

No computador ao qual ligou o router, abra um explorador de Internet. Se não for automaticamente direcionado para a página do Assistente de Configuração D-Link, introduza <http://dlinkrouter.local> na barra de endereço. Siga as instruções no ecrã para configurar o seu router D-Link. Se deseja configurar o seu router manualmente, utilize **Admin** como o seu nome de utilizador e deixe a palavra-passe em branco.

O manual completo do produto está disponível no website D-Link.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÃO

### 1. COMO É QUE CONFIGURO O MEU ROUTER DIR-850L MANUALMENTE?

- Ligue o seu PC ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra um explorador da Internet e introduza o endereço <http://dlinkrouter.local>
- O nome de utilizador predefinido é "admin". A palavra-passe predefinida é " " (deixe este campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se recorda dela, deverá restaurar o router para definir a palavra-passe para " " (deixe o campo em branco).

### 2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER DIR-850L?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Reset na parte de trás do dispositivo durante 5 segundos.

**Nota:** Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, acceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Para cada computador que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar-se de que utiliza o Nome de Rede sem Fios (SSID) e a chave de codificação corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota as definições para que as possa introduzir em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento, que é informação importante para utilização futura.

### 4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

- Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP se encontram corretos.

### 5. POR QUE NÃO CONSIGO REGISTRAR O DISPOSITIVO NO mydlink™?

- Se tiver problemas no registo do seu router com a sua conta mydlink™, experimente executar um reinício forçado utilizando um clip desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão Reset durante 5 segundos enquanto liga o router. Isto pode ser necessário se comprou uma open box ou unidade seminova.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



## CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ AC1200 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER DIR-850L

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

12V 2A

## ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT.5E UTP)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ WI-FI

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ


Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

# ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ WEB


Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του δρομολογητή, πρέπει να τον καταχωρίσετε στο λογαριασμό mydlink™. Απλώς ακολουθήστε τα βήματα στο τέλος του Οδηγού ρύθμισης κατά την εγκατάσταση, για να καταχωρίσετε το προϊόν σας στο λογαριασμό mydlink™ που διαθέτετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο λογαριασμό mydlink™, η προεπιλεγμένη σύνδεση PPPoE, L2TP, PPTP του δρομολογητή σας θα είναι πάντα ρυθμισμένη στην επιλογή "Πάντοτε ενεργοποιημένο". Αν η υπηρεσία παροχής Internet σας χρεώνει για τη χρήση, ίσως είναι καλύτερα να επιλέξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση "Κλήση κατ' απαίτηση" ως την προεπιλεγμένη ρύθμιση.



### Βήμα 1


Τοποθετήστε το δρομολογητή κοντά στο μόντεμ και στον υπολογιστή που είναι ήδη συνδεδεμένο στο Internet. Τοποθετήστε το δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή της τοποθεσίας στην οποία πρόκειται να εργαστεί για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.



### Βήμα 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ που είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το στη θύρα με την ετικέτα INTERNET στο δρομολογητή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του δρομολογητή και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος ή σε μια συσκευή προστασίας από την αυξομείωση της τάσης. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ισχύος είναι αναμμένη.



### Βήμα 3

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet που παρέχεται στη θύρα LAN στο πίσω μέρος του δρομολογητή. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω Wi-Fi. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας. Επιλέξτε το δίκτυο που αναγράφεται στη Σημείωση ρύθμισης παραμέτρων Wi-Fi (π.χ.: **dlink-a8fa**) και, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που επίσης αναγράφεται στη Σημείωση ρύθμισης παραμέτρων Wi-Fi (π.χ.: **akbdj19368**).



### Βήμα 4

Στον υπολογιστή που συνδέσατε στο δρομολογητή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Αν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα του Οδηγού ρύθμισης της D-Link, πληκτρολογήστε <http://dlinkrouter.local> στη γραμμή διευθύνσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή D-Link. Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή σας χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Admin** ως το όνομα χρήστη και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης.

Το πλήρες εγχειρίδιο του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web της D-Link.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

### 1. ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-850L ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ;

- Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://dlinkrouter.local>
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι "Admin". Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι " " (αφήστε κενό το πεδίο).
- Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή προκειμένου να γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε " " (αφήστε κενό το πεδίο).

### 2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-850L ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε και κρατήστε παταμένο το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.

**Σημείωση:** Με την επαναφορά του δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε στο δρομολογητή όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

### 3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MOY (SSID) ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Για κάθε υπολογιστή που πρέπει να συνδεθεί ασύρματα με το δρομολογητή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 παραπάνω), για να ελέγχετε ή να επιλέξετε τις ασύρματες ρυθμίσεις σας.
- Μην παραλείψετε να σημειώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσετε να τις πληκτρολογήσετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο υπολογιστή. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου, για να καταγράψετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για μελλοντική χρήση.

### 4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ INTEPNET;

- Αν είστε χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet, για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από την υπηρεσία παροχής Internet, καθώς και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της υπηρεσίας παροχής Internet είναι σωστά.

### 5. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MOY ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ mydlink™;

- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την καταχώρηση αυτού του δρομολογητή στο λογαριασμό mydlink™ που διαθέτετε, δοκιμάστε να εκτελέσετε ολική επαναφορά χρησιμοποιώντας έναν ισιωμένο συνδέτηρα, προκειμένου να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα ενώ ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, αν αγοράστε ένα ανοικτό κουτί ή μια μεταπωλημένη μονάδα.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center


<http://dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 210 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

# SADRŽAJ PAKIRANJA



**INSTALACIJSKI CD**  
S ČAROBNIJAKOM ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKIM  
PRIRUÈNICIMA

**BEŽIČNI AC1200 DVOPRIMJERNI GIGABIT CLOUD  
USMJERNIK  
DIR-850L**

**STRUJNI ADAPTER**  
12V, 2 A

**ETHERNET KABEL (CAT.5e UTP)**  
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO  
TIJEKOM POSTAVLJANJA

**NAPOMENA ZA WI-FI KONFIGURACIJU**  
SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA  
USMJERNIKA

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, обратите се  
prodavaču.




# POSTAVLJANJE PROIZVODA

## WEB POSTAVLJANJE


**Kako biste mogli koristiti sve funkcije ovog usmjernika, morate ga registrirati na mydlink™.** Jednostavno prilikom instalacije slijedite korake na kraju čarobnjaka za postavljanje kako biste registrirali svoj proizvod s vašim računom mydlink™.

**NAPOMENA:** Nakon što dovršite registraciju mydlinkTM, zadana veza PPPoE, L2TP, PPTP vašeg usmjernika bit će postavljena na "Uvijek uključeno". Ako vaš ISP napišće naknadu prema vremenu trajanja uspostavljene veze, možda ćete kao vašu zadatu postavku odabrati "Biraj na zahtjev".



### Korak 1


Postavite usmjernik u blizinu modema i računala koje je već povezano s internetom. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi.



### Korak 2

Iskopčajte Ethernet kabel iz modema koji je povezan s računalom. Upotrijebite ga priključnicu s oznakom INTERNET na usmjerniku.

Priklučite priloženi strujni adapter na strujnu priključnicu na poleđini usmjernika te u strujnu utičnicu ili u uređaj za prenaponsku zaštitu. Provjerite svijetli li kontrolna lampica napajanja.



### Korak 3

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte LAN priključak na poleđini usmjernika. Drugi kraj kabela ukopčajte Ethernet priključak vašeg računala.

Usmjernik možete povezati i putem Wi-Fi mreže. Otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala ili mobilnog uređaja. Odaberite mrežu otisnutu na priloženoj napomeni o Wi-Fi konfiguraciji (npr.: **dlink-a8fa**), potom unesite Wi-Fi zaporku koja je također otisnuta na napomeni o Wi-Fi konfiguraciji (npr.: **akbdj19368**).



### Korak 4

Na računalu koje ste povezali s usmjernikom otvorite web-preglednik. Ako vas preglednik ne preusmjeri automatski na stranicu čarobnjaka D-Link za postavljanje, u adresnu traku unesite <http://dlinkrouter.local>. Slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali D-Link usmjernik. Ako želite ručno konfigurirati svoj usmjernik, uporabite **Admin** kao korisničko ime, a polje za zaporku ostavite prazno.

Cjelovit priročnik proizvoda dostupan je na web mjestu D-link.

# OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

## POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

### 1. KAKO MOGU RUČNO KONFIGURIRATI SVOJ USMJERNIK DIR-850L?

- Priklučite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-pregleđnik pa u polje za adresu upišite <http://dlinkrouter.local>
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zadana zaporka je "" (ostavite polje prazno).
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćete ponovo pokrenuti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na "" (ostavite polje praznim).

### 2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA DIR-850L?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na dnu uređaja 5 sekundi.  
**Napomena:** Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

### 3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

### 4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

### 5. ZAŠTO NE MOGU REGISTRIRATI SVOJ UREĐAJ NA mydlink™?


- U slučaju problema s registracijom ovog usmjernika s vašim mydlink™ računom, pokušajte usmjernik vratiti na tvorničke postavke tako da s otvorenom spajalicom za papir pritisnete i 5 sekundi držite gumb za resetiranje dok je usmjernik uključen. To može biti potrebno ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod.

## TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

HRVATSKI

# VSEBINA PAKETA



## CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNIČNA NAVODILA

## BREŽIČNI AC1200 DVOPASOVNI USMERJEVALNIK GIGABIT CLOUD DIR-850L

## NAPAJALNI ADAPTER

12V 2A

## ETHERNET KABEL (CAT.5e UTP)

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ RAČUNALNIK

## OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI

VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI USMERJEVALNIKA


Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca.

# NAMESTITEV IZDELKA

## SPLETNA NASTAVITEV


**Da lahko uporabite vse funkcije tega usmerjevalnika, ga morate registrirati pri mydlink™.** Med namestitvijo preprosto sledite korakom na koncu Čarovnika za nastavitev za registracijo izdelka z vašim računom mydlink™.

**OPOMBA:** Potem ko opravite registracijo mydlink™, bo privzeta povezava PPPoE, L2TP, PPTP vašega usmerjevalnika vedno postavljena na Vedno vklopljeno. Če vam ISP zaračuna stroške povezave, lahko ročno izberete Kliči na zahtevo, kot privzeto nastavitev.



### Korak 1


Postavite usmerjevalnik ob modemu in računalniku, ki je že povezan z internetom. Ta usmerjevalnik postavite na odprto mesto v prostoru, v katerem nameravate delati, zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.



### Korak 2

Izklopite Ethernet kabel iz modema, ki je povezan z računalnikom. Vklopite ga v priključek oznake INTERNET na usmerjevalniku.

Priključite priloženi napajalni adapter v napajalni priključek na hrbtni strani usmerjevalnika in potem vtaknite napajalni vtikač v napajalno vtičnico ali zaščitni dušilni element. Preverite, ali se je prižgal lučka napajanja.



### Korak 3

Plug En konec priloženega Ethernet kabla priključite v LAN vrata na hrbtni strani usmerjevalnika. Drug konec tega kabla vtaknite v Ethernet priključek na vašem računalniku.

Usmerjevalnik lahko povežete tudi preko omrežja Wi-Fi. Odprite nastavitev Wi-Fi na vašem računalniku ali mobilni napravi. Izberite omrežje, natisnjeno na priloženi opombi za nastavitev Wi-Fi (npr.: **dlink-a8fa**), potem vnesite geslo Wi-Fi, ki je natisnjeno na opombi za nastavitev Wi-Fi (npr.: **akbdj19368**).



### Korak 4

Na računalniku, ki je povezan z usmerjevalnikom, odprite spletni brskalnik. Če ne boste samodejno preusmerjeni na stran čarovnika za nastavitev D-Link, vpišite <http://dlinkrouter> v naslovno vrstico. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vaš usmerjevalnik D-Link. Če želite ročno nastaviti usmerjevalnik, uporabite **Admin** kot uporabniško ime, polje za geslo pa pustite prazno.

Celoten priročnik izdelka je na voljo na spletnem mestu D-Link.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

### 1. KAKO NAJ ROČNO NASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-865L?

- Priključite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://dlinkrouter.local>
- Privzeto uporabniško ime je "Admin". Privzeto geslo je " " (polje pustite prazno).
- Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo na " " (polje pustite prazno).

### 2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-850L NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
  - Pritisnite in 5 sekund držite gumb za ponastavitev na dnu naprave.
- Opomba:** Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitev bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitev. Za ponovno konfiguracijo nastavitev se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitev.

### 3. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREZZIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREZZIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezzično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezzičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezzične nastavitev.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezzično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpisete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

### 4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

- ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/ povezana s strani ISP-ja-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja-ja pravilna.


### 5. ZAKAJ NE MOREM REGISTRIRATI SVOJE NAPRAVE PRI mydlink™?

- V primeru težav z registracijo tega usmerjevalnika z vašim računom mydlink™, poskusite ponastaviti usmerjevalnik na tovarniške nastavitev, tako da z odprto priponko za papir pritisnete in 5 sekund držite gumb za ponastavitev, ko je usmerjevalnik vklopljen. To bo morda potrebno, če ste kupili izdelek v odprtih škatli ali rabljeni izdelek.

## TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

# CONTINUTUL PACHETULUI



## CD DE INSTALARE

INCLUDE EXPERTUL PENTRU CONFIGURARE ȘI MANUALE TEHNICE

## RUTER WIRELESS GIGABIT ÎN BANDĂ DUALĂ AC1200 DIR-850L

## ADAPTOR DE ALIMENTARE

12 V 2 A

## CABLU ETHERNET (CAT5.e UTP)

CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

## NOTĂ DE CONFIGURARE WI-FI

CONTINE INFORMAȚIILE WI-FI IMPLICITE ALE RUTERULUI

Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,  
contactați furnizorul.




# CONFIGURAREA PRODUSULUI

## CONFIGURARE BAZATĂ PE WEB


Pentru a utiliza toate funcțiile acestui ruter, trebuie să îl înregistrați la mydlink™. Nu trebuie decât să urmați pașii de la finalul Expertului de configurare în timpul instalării pentru a vă înregistra produsul cu contul dvs. mydlink™.

**NOTĂ:** După ce înregistrarea la mydlink™ este terminată, conexiunea PPPoE, L2TP, PPTP implicită a ruterului va fi setată la Always On (Activată în permanentă). Dacă furnizorul ISP percep taxe pentru utilizare, aveți posibilitatea să alegeti manual Dial On Demand (Apelare la cerere) drept setare implicită.



### Pasul 1


Așezați ruterul în apropierea modemului și a computerului care este deja online. Amplasați ruterul într-un spațiu deschis din zona de lucru propusă pentru o mai bună acoperire wireless.



### Pasul 2

Deconectați cablul Ethernet de la modemul conectat la computer. Conectați-l la portul etichetat INTERNET de pe ruter.

Conectați adaptorul de alimentare furnizat la portul de alimentare de pe partea din spate a ruterului și apoi conectați-l la o priză electrică sau la un prelungitor cu dispozitiv de protecție la supratensiune. Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare este aprins.



### Pasul 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet inclus la portul LAN din partea din spate a ruterului. Conectați celălalt capăt al cablului la portul Ethernet al computerului.

În mod alternativ, vă puteți conecta la ruter prin Wi-Fi. Accesați setările Wi-Fi ale computerului sau ale dispozitivului mobil. Selectați rețea imprimată pe Nota de configurare Wi-Fi inclusă (ex.: **dlink-a8fa**), apoi introduceți parola Wi-Fi, de asemenea imprimată pe Nota de configurare Wi-Fi (ex.: **akbdj19368**).



### Pasul 4

De pe computerul conectat la ruter, deschideți un browser Web. Dacă nu sunteți direcționat automat la pagina Expertului de configurare D-Link, introduceți adresa <http://dlinkrouter.local> în bara de adrese. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura ruterul D-Link. Dacă dorîți să configurați ruterul manual, utilizați **Admin** drept nume de utilizator și lăsați parola necompletată.

Manualul complet al produsului este disponibil pe site-ul Web D-Link.

# DEPANARE

## PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

### 1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DIR-850L MANUAL?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa <http://dlinkrouter.local>
- Numele de utilizator implicit este „Admin”. Parola implicită este „” (lăsați câmpul necompletat).
- Dacă ați modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebui să reinicializați ruterul pentru a seta din nou parola inițială „” (lăsați câmpul necompletat).

### 2. CUM REINITIALIZEZ RUTERUL DIR-850L LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
  - Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinicializare de pe partea inferioară a dispozitivului timp de 5 de secunde.
- Notă:** Reinițializarea ruterului la setările implicate din fabrică va determina stergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la ruter urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

### 3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC WIRELESS NOU DACĂ AM UITAT NUMELE DE REȚEA WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la ruter în mod fără fir, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea fără fir (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod wireless. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru a salva aceste informații importante, în vederea utilizării ulterioare.

### 4. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

### 5. DE CE NU POT ÎNREGISTRAREA DISPOZITIVUL LA mydlink™?

- Dacă întâmpinați probleme la înregistrarea acestui ruter cu contul dvs. mydlink™, încercați să efectuați o resetare hardware utilizând o agrafă desfăcută pentru a apăsa și a menține apăsat butonul de reinicializare timp de 5 secunde în timp ce ruterul este pornit. Acest lucru poate fi necesar dacă ați achiziționat o cutie desigilată sau o unitate revândută.

## SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>