


In dieser Anleitung wird beschrieben, wie ein Multifunktionsgerät an dem DPR-1061 installiert wird. Die Anleitung funktioniert bei Windows XP genau so wie bei Windows Vista.

Voraussetzung:


- 1) Der DPR-1061 ist in Ihrem Netzwerk bereits integriert (an einem Router oder Switch angeschlossen)
- 2) Der Computer, an dem der Drucker installiert wird, ist auch mit dem Netzwerk verbunden.
- 3) Das Multifunktionsgerät besitzt Treiber für das entsprechende Betriebssystem (bei dem Hersteller nachfragen bitte). Es wäre auch vorteilhaft, wenn der Treiber bereits auf dem System installiert ist.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Legen Sie bitte die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk rein. Mit dem Windows Explorer öffnen Sie das CD-ROM-Laufwerk



2. Navigieren Sie zum Verzeichnis **,TOOL'**




3. Dann starten Sie die Datei **PSSoftwareSetupDlink.exe**



4. Führen Sie die Installation bis zum Ende durch. Es werden zwei Programme installiert: PS-Link und PS-Wizard.


5. Diese können über das Startmenü in Windows Vista gestartet werden:



Im Windows XP funktioniert dies folgendermassen:




6. Starten Sie PS-Link:



Oben links wird der/die Printserver im Netzwerk angezeigt. Im grossen Bereich rechts werden die Hauptinformationen angezeigt.

7. Nun klicken Sie auf **,LINK'**. Diese Funktion emuliert einen USB Anschluss direkt am Rechner, obwohl der Drucker gar nicht direkt angeschlossen ist:



Es sieht dann so aus, als der Drucker direkt per USB Kabel am Rechner angeschlossen wäre. Wenn der Treiber bereits installiert ist, kommt nach kurzer Zeit die Meldung:



Wenn der Treiber nicht installiert ist, muss das an dieser Stelle gemacht werden.

8. Bestätigen Sie mit **,OK'**. Nun können Sie Ihr Multifunktionsgerät benutzen.