


WIRELESS G 108 Mbps PCI ADAPTER



DWL-G520

- Quick Install Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

Quick Installation Guide

DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Installation CD, Manual
and Warranty)


Quick Installation

Warning: Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

1 Remove the D-Link CD-ROM.



2 A. Insert D-Link CD-ROM into your computer.



B. Click "Install Driver"



Quick Install Guide Troubleshooting

1. If I've lost my CD what can I do?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 2000, XP, Vista in most cases will automatically install the correct drivers.

2. If I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

3. Why can't I get a wireless connection?

- Check that your DWL-G520 is plugged in properly to the PCI port or try to plug the DWL-G520 into another PCI port if available.
- The LED on the DWL-G520 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the PCI port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the DWL-G520 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWL-G520 should come on after software installation.

4. Which Operating Systems does the DWL-G520 support?

The DWL-G520 support all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Note: If you are unable to connect, see the Troubleshooting chapter of the product manual in the **D-Link DWL-G520 Wireless G Adapter CD**

Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product drivers and manuals please visit the D-Link website at www.dlink.eu

Installationsanleitung DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Handbuch, Software
und Garantie auf der
CD-ROM)


Installationsanleitung

Warnung! Installieren Sie auf keinen Fall den Adapter, bevor Sie nicht die Software von der D-Link-CD-ROM installiert haben.

1 D-Link CD herausnehmen.



2 A. Legen Sie die D-Link CD ins Laufwerk ein.



B. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install Driver"



Kurzanleitung für die Fehlerbehebung

1. Was kann ich tun, wenn ich meine CD verloren habe?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 2000, XP, Vista werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

2. Was kann ich tun, wenn ich meinen Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. Warum kann ich keine drahtlose Verbindung aufbauen?

- Überprüfen Sie, ob der DWL-G520 ordnungsgemäß mit dem PCI-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWL-G520 an einen anderen PCI-Anschluss anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der PCI-Anschluss überprüft werden.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWL-G520 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)

Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung

Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)

Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWL-G520 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

4. Welche Betriebssysteme werden vom DWL-G520 unterstützt?

Der DWL-G520 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Hinweis: Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, sehen Sie auf der **CD für den D-Link DWL-G520 Wireless G Adapter** im Produkthandbuch im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

Technischer Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Weitere Informationen sowie technische Hilfe, Treiber und Handbücher finden Sie auf unserer Website unter www.dlink.eu.

Guide d'installation rapide DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessous est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Manuel, logiciel, et
garantie sur CD)


Installation rapide

Avertissement: Ne PAS installer la carte dans votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel des pilotes à partir du CD D-Link.

1 Retirez le CD D-Link.



2 A. Insérez le CD D-Link dans
votre ordinateur.



B. cliquez sur "Install Driver"



Dépannage Guide d'installation rapide

1. J'ai perdu mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 2000, XP, Vista installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'ai perdu ma clé d'encryption sans fil

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. Je n'arrive pas à me connecter en sans fil

- Vérifiez que votre DWL-G520 est correctement connecté sur le port PCI ou essayez de la connecter sur un autre port PCI.
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port PCI ou son pilote.
- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWL-G520 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

Nom du réseau sans fil (SSID)

Clé d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
 - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWL-G520 ne doit s'allumer qu'après cette opération.
- ## 4. Quels sont les systèmes d'exploitation supportés par la DWL-G520 ?

La DWL-G520 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Note: Si la connexion ne s'établit pas, merci de consulter le chapitre Dépannage du manuel présent sur le **CD de la carte Wireless G D-Link DWL-G520**

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'information, un support, télécharger des pilotes ou manuels merci de visiter le site web de D-Link www.dlink.eu

Guía de instalación rápida DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Manual, software y
garantía en el CD-ROM)


Guía de instalación rápida

Atención: NO instale el adaptador en su ordenador sin antes haber instalado el software con el controlador que se encuentra en el CD-ROM de D-Link.

1 Saque el CD D-Link.



2 A. Introduzca el CD D-Link en el ordenador.



B. Haga clic en "Install Driver"



Solución de problemas de la Guía de instalación rápida

1. He perdido el CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 2000, XP, Vista instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.

2. He olvidado mi clave de encriptación inalámbrica

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

3. No consigo una conexión inalámbrica

- Compruebe que el DWL-G520 está conectado correctamente en el puerto PCI o pruebe a conectar el DWL-G520 en otro puerto PCI que esté libre.
- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto PCI.
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWL-G520 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

Clave de encriptación inalámbrica

Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)

Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.

- Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
- Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWL-G520 debe encenderse tras la instalación del software.

4. ¿Qué sistemas operativos admite el DWL-G520?

El DWL-G520 admite todos los sistemas operativos más habituales, incluidos Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Nota: Si no puede conectarse, consulte el capítulo «Solución de problemas» del manual del producto en el **CD del adaptador Wireless N DWL-G520 de D-Link**.

Asistencia técnica

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia, controladores y manuales del producto, visite el sitio web de D-Link, en www.dlink.eu.

Guida di Installazione Rapida DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(CD con manuale,
software e garanzia)


Guida di Installazione Rapida

Attenzione: NON installare l'adattatore nel computer prima di avere installato i driver contenuti nel CD D-Link.

1 Rimuovere il CD D-Link.



2 A. Inserire il CD D-Link nel vostro computer.



B. Cliccare su "Install Driver"



Manuale rapido d'installazione – risoluzione degli errori

1. Ho perso il CD. Come devo comportarmi?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 2000, XP, Vista installano automaticamente il driver corretto.

2. Ho dimenticato la chiave di cifratura wireless. Come devo comportarmi?

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

3. Non riesco a instaurare una connessione wireless.

- Verificare che il dispositivo DWL-G520 sia correttamente connesso alla porta PCI. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWL-G520 a un'altra porta PCI disponibile.
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta PCI.
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWL-G520 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

Nome della rete wireless (SSID)

Chiave di cifratura wireless

Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.

- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWL-G520 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

4. Quali sistemi operativi sono supportati dal dispositivo DWL-G520?

Il dispositivo DWL-G520 supporta tutti i più diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Nota: Se non si riesce a instaurare una connessione, consultare il capitolo Risoluzione degli errori del manuale utente contenuto nel CD dell'**adattatore Wireless G D-Link DWL-G520**

Supporto tecnico

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico, driver e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo www.dlink.eu

Beknopte installatiehandleiding DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Handleiding, software en
garantieformulier op cd)


Beknopte installatiehandleiding

Waarschuwing: De draadloze adapter mag nog NIET op de computer zijn aangesloten wanneer u de stuurprogramma's gaat installeren vanaf de cd!

1 Verwijder de cd D-Link.



2 A. Plaats de cd D-Link in de computer.



B. Klik op "Install Driver"



Beknopte installatiehandleiding - Problemen oplossen

1. Wat moet ik doen als ik mijn cd kwijt ben?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 2000, XP, Vista worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

2. Ik ben de encryptiesleutel voor mijn draadloze netwerk vergeten.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

3. Waarom kan ik geen draadloze verbinding tot stand brengen?

- Controleer of de DWL-G520 goed is aangesloten op de PCI-poort of sluit de DWL-G520 aan op een andere PCI-poort (indien beschikbaar).
- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de PCI-poort.
- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWL-G520 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.

Naam draadloos netwerk (SSID)

Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk

Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)

U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.

- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWL-G520 moet gaan branden na de software-installatie.

4. Met welke besturingssystemen kan ik de DWL-G520 gebruiken?

De DWL-G520 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Opmerking Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk Troubleshooting in de producthandleiding op de cd van de **D-Link DWL-G520 Wireless G adapter**.

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.

Skrócona instrukcja obsługi DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Instrukcja oraz
oprogramowanie na
płyce CD)


Skrócona instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: nie instaluj karty bezprzewodowej w komputerze przez zainstalowaniem sterowników z płyty CD.

1 Wyjmij płytę D-Link CD-ROM.



2 A. Włóż płytę D-Link do napędu CD.



B. Kliknij "Install Driver"



Rozwiązywanie problemów

1. Co zrobić, jeśli zagubieniu uległa płyta CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 2000, XP, Vista w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

2. Co zrobić, jeśli zapomniałem sieciowy klucz szyfrowania?

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniach. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

3. Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego?

- Sprawdź, czy adapter DWL-G520 jest poprawnie przyłączony do portu PCI lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
- Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem PCI oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.
- Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWL-G520 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)

Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej

Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)

Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.

- Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.
- Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWL-G520 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

4. Z jakimi systemami operacyjnymi działa adapter DWL-G520?

Adapter DWL-G520 działa z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Notatka: Jeśli nie możesz się połączyć, zajrzyj do rozdziału rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika adaptera DWL-G520 znajdującego się na płycie CD dołączonej do tego produktu.

Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, wsparcie techniczne oraz sterowniki i podręczniki użytkownika, odwiedź witrynę internetową firmy D-Link pod adresem <http://www.dlink.eu>

Návod na rychlou instalaci DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Návod, software a
záruční podmínky na CD)


Návod na rychlou instalaci

Varování: NEINSTALUJTE adaptér do počítače dříve, než nainstalujete ovladač z CD D-Link.

1 vyjměte CD D-Link.



2 A. vložte do počítače CD D-Link .



B. Klikněte na " Install Driver"



Návod na rychlou instalaci – Řešení problémů

1. Co mám dělat, když jsem ztratil dodávané CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 2000, XP, Vista nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

2. Co když jsem zapomněl šifrovací klíč pro svoji bezdrátovou síť?

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jediným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

3. Proč se nemohu bezdrátově připojit?

- Zkontrolujte, zda je DWL-G520 připojen správně do PCI portu nebo zkuste připojit DWA-547 do jiného volného PCI portu.
- Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat PCI port nebo instalaci ovladače.
- Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWL-G520 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.

Název bezdrátové sítě (SSID)

Šifrovací klíč (Encryption Key)

Typ šifrování (např. WEP, WPA2)

Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.

- Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
- Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWL-G520 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

4. Jaké operační systémy podporuje DWL-G520?

DWL-G520 podporuje všechny nejznámější operační systémy včetně Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit, podívejte se do kapitoly „Řešení problémů“ v návodu na CD pro **Wireless G adaptér D-Link DWL-G520**

Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, ovladače a návody najdete na webových stránkách D-Link na www.dlink.eu



: 224 247 503

Gyors telepítési útmutató DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER





CD-ROM
(Használati útmutató,
szoftver és garancia CD
lemezen)

Gyors Telepítési Útmutató

Figyelmeztetés: NE csatlakoztassa az adaptert számítógépéhez, mielőtt a D-Link CD-n található driver szoftvert nem telepítette!

- 1** Vegye ki a D-Link CD lemezt
- 2** A. Helyezze be a D-Link CD-t a számítógépbe.
- B. Kattintson az "Install Driver" gombra.



Hibaelhárítás

1. Mit tegyek, ha elvesztettem a CD-t?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 2000, XP, Vista operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

2. Mit tegyek, ha elfelejtettem a vezeték nélküli titkosítási kulcsomat?

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, roteren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/router/DSL modem router gyártójának utasításait.

3. Miért nem működik a vezeték nélküli kapcsolatom?

- Ellenőrizze, hogy a DWL-G520 megfelelően csatlakozik-e az PCI portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik PCI port, helyezze át abba az adaptert.
- Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az PCI portot.
- Ellenőrizze, hogy a DWL-G520 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:

Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)

Vezeték nélküli titkosítási kulcs

Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)

A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.

- Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatra kapcsolt számítógépeken.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A DWL-G520 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

4. Milyen operációs rendszerek használatát támogatja a DWL-G520?

A DWL-G520 minden elterjedt operációs rendszer (Microsoft Windows XP/2000/Vista) használatát támogatja.

Figyelem: Ha nem tud csatlakozni, olvassa el a **D-Link DWL-G520 Wireless G adapter** CD-jén található Használati útmutató Troubleshooting (Hibaelhárítás) című fejezetét.

Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkat, támogatást, termék drivereket és használati útmutatókat talál weboldalunkon: www.dlink.eu.

Hurtiginstallasjonsveiledning DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Håndbok, programvare
og garanti på CD)


Hurtiginstallasjonsveiledning

Advarsel: IKKE installer kortbuskort i datamaskinen før du har installert driverprogramvaren på CD-en fra D-Link.

1 Ta ut CD-en D-Link.



2 A. Sett CD-en D-Link i datamaskinen.



B. Klikk på "Install Driver"



Problemløsning ved installering

1. Jeg har mistet CD-en min. Hva kan jeg gjøre?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 2000, XP, Vista vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

2. Jeg har glemt min trådløse krypteringsnøkkel

Den trådløse krypteringsnøgkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruterer eller ADSL-modemruterer. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøgkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruterer med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruterer/DSL-modemruterer.

3. Hvorfor oppnår jeg ikke trådløs forbindelse?

- Kontroller at DWL-G520 er koblet riktig til PCI-porten, eller prøv å koble DWL-G520 i en annen, tilgjengelig PCI-port.
- Sjekk at den grønne forbindelseslampe lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller PCI-porten.
- Pass på at de trådløse innstillingene på DWL-G520 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruterer. Kontroller og bekreft innstillingene for:

Navn på trådløst nettverk (SSID)

Trådløs krypteringsnøkkel

Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)

Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.

- Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWL-G520 skal lyse etter programvareinstallasjon.

4. Hvilke operativsystemer støtter DWL-G520?

DWL-G520 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Merk: Hvis du ikke klarer å koble til, slår du opp på kapittelet om problemløsning i produkt håndboken på CD-en til **D-Link DWL-G520 Wireless G adapter**.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte, drivere og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på www.dlink.eu.

Kort installationsvejledning DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Manual, software og
garanti på cd)


Kort installationsvejledning

Advarsel! Installer IKKE netværkskortet i computeren, før du installerer driverprogrammet på cd'en fra D-Link.

1 Tag cd'en med D-Link CD.



2 A. Sæt cd'en med D-Link CD i computeren.



B. Klik på "Install Driver"



Kort installationsvejledning – fejlfinding

1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistet min cd?

Cd'en indeholder software drivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 2000, XP, Vista vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

2. Hvis jeg har glemt nøglen til trådløs kryptering?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

3. Hvorfor kan jeg ikke få oprettet trådløs forbindelse?

- Kontroller, at DWL-G520 er sat korrekt i PCI-porten, eller prøv at sætte DWL-G520 i en anden PCI-port, hvis der er en ledig.
- Kontroller, at den grønne Link-lysdioder tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller PCI-porten.
- Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWL-G520 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Navnet på det trådløse netværk (SSID)

Nøglen til trådløs kryptering

Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWL-G520 bør blive tændt efter installation af softwaren.

4. Hvilke operativsystemer understøtter DWL-G520?

DWL-G520 understøtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Bemærk! Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du læse fejlfindingskapitlet i produkthåndbogen på cd'en med det trådløse **D-Link DWL-G520 Wireless G**.

Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support, produkt drivere og håndbøger på D-Links websted på adressen www.dlink.eu

Pika-asennusopas DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Käyttöopas, ohjelmisto ja
takuutodistus CD-levyllä)


Pika-asennusopas

Varoitus: ÄLÄ ASETA DWL-G520-sovitinta tietokoneeseen ennen kuin olet suorittanut loppuun ohjainten asennuksen CD:ltä.

1 Poista D-Link CD-levy.



2 A. Aseta D-Link CD-levy tietokoneeseen.



B. Klikkaa "Install Driver"



Pika-asennusopas / ongelmanratkaisu

1. Mitä teen, jos CD-levy katoaa?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 2000-, XP-, Vista- käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

2. Mitä jos olen unohtanut langattoman salausavaimeni?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

3. Langaton yhteys ei toimi – miksi?

- Tarkista, että DWL-G520:n liitäntä PCI-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWL-G520 toiseen PCI-porttiin, jos sellainen on vapaana.
- Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai PCI-yhteys.
- Varmista, että DWL-G520:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

Langattoman verkon nimi (SSID)

Langaton salausavain

Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

- Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
- Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWL-G520:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

4. Mitä käyttöjärjestelmiä DWL-G520 tukee?

DWL-G520 tukee kaikkia suosittuja käyttöjärjestelmiä, mm. Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Huom! Jos yhteyttä ei edelleenkään synny, tutustu **D-Linkin langattoman DWL-G520-sovittimen CD-levyllä** sijaitsevan käyttöoppaan kappaleeseen Vianetsintä.

Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea, laiteohjaimia ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www-sivuilta osoitteessa www.dlink.eu.

Snabbinstallationsguide DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Manual, programvara
och garanti på cd)


Snabbinstallations

Varning! Installera INTE adaptern i din dator innan du installerat drivrutinerna från D-Links cd-skiva.

Ta ut cd:n D-Link CD.



2 A. Stoppa in cd:n D-Link CD
i datorn.



B. Klicka på "Install Driver"



Snabbinstallationsguide – felsökning

1. Vad kan jag göra om jag har förlorat CD:n?

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 2000, XP, Vista installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.

2. Om jag har glömt min trådlösa krypteringsnyckel?

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSL-modemroutern.

3. Varför går det inte att skapa någon trådlös anslutning?

- Kontrollera att DWL-G520 är ordentligt ansluten till PCI-porten, eller prova att ansluta DWL-G520 till en annan PCI-port om det finns någon.
- Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller PCI-porten kontrolleras.
- Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWL-G520 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

Namn på trådlöst nätverk (SSID)

Trådlös krypteringsnyckel

Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)

Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.

- Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
- Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWL-G520 bör tändas efter det att programvaran installerats.

4. Vilka operativsystem stödjer DWL-G520?

DWL-G520 stödjer alla vanliga operativsystem såsom Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Obs! Om du inte kan upprätta någon anslutning kan du läsa i produktmanualens kapitel om felsökning på CD-skivan **D-Link DWL-G520 Wireless G adapter**

Teknisk support

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support, drivrutiner till produkterna samt manualer ber vi dig att besöka D-Links webbplats www.dlink.eu och därifrån välja land samt support.

Guia de instalação rápida DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(Manual, software e
garantia no CD)


Instalação rápida

Aviso: NÃO instale o adaptador no seu computador antes de instalar o software do controlador que está no CD da D-Link.

1 Retire o CD D-Link.



2 A. Coloque o CD D-Link no seu PC.



B. Clique em "Install Driver"



Guia de instalação rápida – Resolução de Problemas

1. Perdi o meu CD, o que posso fazer?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 2000, XP, Vista na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

2. Esqueci-me do meu código de encriptação sem fios?

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

3. Porque não consigo obter uma ligação sem fios?

- Verifique se o seu DWL-G520 está ligado correctamente à sua porta PCI ou tente ligar o DWL-G520 a outra porta PCI se possível.
- Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta PCI.
- Certifique-se de que as definições sem fios do DWL-G520 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.

Nome de Rede Sem Fios (SSID)

Código de Encriptação Sem Fios

Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)

Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.

- Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWL-G520 deve acender-se depois da instalação do software.

4. Qual é o Sistema Operativo suportado pelo DWL-G520?

O DWL-G5107 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Nota: Se não consegue estabelecer uma ligação, consulte o capítulo Resolução de Problemas do manual do produto no **CD Adaptador Wireless G DWL-G520 da D-Link**

Assistência Técnica

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte, drivers de produtos e manuais visite o website da D-Link em www.dlink.eu

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης του DWL-G520

Wireless G 108 Mbps PCI ADAPTER

Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παρακάτω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DWL-G520
Wireless G 108 Mbps PCI
ADAPTER




CD-ROM
(CD με εγχειρίδιο,
software και εγγύηση)


Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

Προσοχή: ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα στο computer αν πριν δεν έχετε εγκαταστήσει τα driver που περιέχει το CD D-Link.

1 Αφαιρέστε το D-Link CD.



2 Α. Εισάγετε το D-Link CD στον υπολογιστή σας.



Β. Κάντε κλικ "Install Driver"



Εγχειρίδιο σύντομης εγκατάστασης – διόρθωση λαθών

1. Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;

Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows 2000, XP, Vista εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.

2. Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;

Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.

3. Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.

- Ελέγξτε αν η συσκευή DWL-G520, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα PCI. Αν σας είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWL-G520 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα PCI.
- Ελέγξτε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα PCI.
- Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWL-G520 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:

Όνομα του δικτύου wireless (SSID)

Κλειδί κρυπτογράφησης wireless

Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)

Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.

- Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
- Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWL-G520 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

4. Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζει η συσκευή DWL-G520;

Η συσκευή DWL-G520 υποστηρίζει όλα τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενα Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Σημείωση: αν δεν καταφέρνετε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Διόρθωση λαθών του εγχειριδίου χρήστη που περιέχει το CD του **αντάπτορα Wireless G D-Link DWL-G520**

Τεχνική υποστήριξη

Ευχαριστούμε που διαλέξατε τα προϊόντα της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να έχετε τεχνική υποστήριξη, driver και εγχειρίδια, επισκεφτείτε το site D-Link στην διεύθυνση www.dlink.eu.

D-Link®



Ver. 1.10 (E)
2007/06/11

6DWLG520Q.E3G