


HowTo: Herunterladen Konfiguration DWS-3160 Serie

Up-/Download ist immer aus Sicht des Switches zu sehen.

Ein Upload ist entsprechend der Transfer einer Datei VOM DWS-3160.

Ein Download is entsprechend der Transfer einer Datei ZUM DWS-3160.

1.) Tools => Upload Configuration



2.) „Upload Configuration to HTTP“

a. Standard-Quellname lautet „c:/config.cfg“

3.) Die Datei auf dem lokalen PC speichern

