

Anleitung zur Installation des AP-Manager-II

Inhaltsverzeichnis

Seite	Thema
<u>Seite 2</u>	<u>Einleitung</u>
<u>Seite 3</u>	<u>Benötigte Programme</u>
<u>Seite 4</u>	<u>Installation von PostgreSQL 9.1.3 -1</u>
<u>Seite 5</u>	<u>Installation von PostgreSQL 9.1.3 -1</u>
<u>Seite 6</u>	<u>Installation von psqldb 09 01 0100-1</u>
<u>Seite 7</u>	<u>Installation von psqldb 09 01 0100-1</u>
<u>Seite 8</u>	<u>Installation des AP-Manager-II</u>
<u>Seite 9</u>	<u>Installation des AP-Manager-II</u>
<u>Seite 10</u>	<u>Installation von Modulen</u>
<u>Seite 11</u>	<u>Einrichtung des AP-Manager-II</u>
<u>Seite 12</u>	<u>Einrichtung des AP-Manager-II</u>

Einleitung

In der folgenden Anleitung wird gezeigt, wie man den AP-Manager-II unter MS Windows installiert. Unterstützt werden sowohl 32- als auch 64-Bit-Versionen des Betriebssystems. Um den AP-Manager-II zu installieren, werden zwei weitere Programme benötigt:

- Postgresql-9.1.3-1
- psqldb_09_01_0100-1

ACHTUNG: Vor der Installation des AP-Manager-II darf sich keine weitere Version von Postgresql, psqldb und AP-Manager-II auf dem PC befinden.

Sollte dies der Fall sein, deinstallieren Sie bitte die genannten Programme und deren dazugehörigen Verzeichnisse.

Desweiteren benötigen Sie das passende Software-Modul für Ihren Access-Point.

Auf Seite 3 finden Sie weitere Informationen darüber, wo Sie die oben genannten Programme herunterladen können.

Module

Die Module zu den Access-Points finden Sie auf unserem FTP-Server (<ftp.dlink.de>).

Hier müssen Sie zu der Modellnummer Ihres Access-Points navigieren. Das gesuchte Software-Modul ist im Ordner „driver_software“.

(Beispiel DAP-2690: ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-2690/driver_software/)

(Name der Datei: DAP-2690_sw_revAll_AP-Manager-II-Modul_1-01-r18_fuer-Firmware-1-10rc011.zip)

Dieses Modul wird benötigt, da AP-Manager-II Ihren Access-Point sonst nicht erkennen kann.

Benötigte Programme

Um den AP-Manager-II zu installieren, werden folgende Programme benötigt:

- AP-Manager-IIv2.15r0155
(Downloadlink: [AP-Manager-II.zip](#))
- Passendes Modul für Ihren Access-Point
(Zu finden unter: <ftp://ftp.dlink.de/> -> Modell auswählen -> driver_software)
- PostgreSQL 9.1.3
(Downloadlink: <http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload>)
- PostgreSQL ODBC Connector 9.01.0100
(Downloadlink: http://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_09_01_0100-1.zip)


Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie alle der folgenden Programme lokal auf Ihrem PC haben:

Name	Änderungsdatum
 AP-Manager-II	25.05.2012 11:53
 psqlodbc_09_01_0100-1	25.05.2012 11:52
 DAP-2690_sw_revAll_AP-Manager-II-Modul_v1.01-r18-fuer-Firmware-v1.10rc011	22.12.2011 11:45
 postgresql-9.1.3-1-windows	10.05.2012 11:00


Wenn dies der Fall ist, können Sie mit der Anleitung fortfahren.

Installation von PostgreSQL 9.1.3 -1


1. Starten Sie die Installation von PostgreSQL 9.1.3.
2. Bestätigen Sie das erste Fenster mit „Next >“.




3. Wählen Sie Ihr Installationsverzeichnis aus.



4. Als Nächstes können Sie das Data-Verzeichnis auswählen.




5. Vergeben Sie nun Ihr gewünschtes Kennwort.
Bitte notieren Sie das Kennwort unbedingt, da dieses in dem späteren Verlauf der Installation nochmals benötigt wird.




Installation von PostgreSQL 9.1.3 -1


6. Wählen Sie den Port aus, über den der Server mit dem Netzwerk kommunizieren wird.



7. Als Letztes können Sie Ihren Standort angeben.




8. Bestätigen Sie das kommende Fenster mit „Next >“, damit die Installation der Software ausgeführt wird.



Installation von psqldb_09_01_0100-1


1. Starten Sie die Installation von psqldb_09_01_0100-1.
2. Bestätigen Sie das folgende Fenster mit „Next“.



3. Stimmen Sie als Nächstes den Lizenzbedingungen zu und klicken Sie dann auf „Next“.




4. Nun können Sie auswählen, welche Funktionen installiert werden sollten. Wichtig ist hier, dass „ODBC Driver“ unbedingt ausgewählt ist.



Installation von psqldb_09_01_0100-1

5. Bestätigen Sie die Installation mit einem Klick auf „Install“.




Wichtig!!!


6. Nachdem Sie die Installation von PostgreSQL & psqlODBC abgeschlossen haben, müssen Sie Ihren PC neustarten.

Installation des AP-Manager-II


1. Starten Sie die Installation von APManagerIv2.15r0155.
2. Klicken Sie auf „Next >“, um fortzufahren.



3. Sie können das Installationsverzeichnis auswählen.




4. Wählen Sie den Programmordner aus.




Installation des AP-Manager-II


5. Geben Sie als Nächstes Ihre zuvor vergebenen Daten ein.



6. Wenn Ihre Angaben korrekt sind, wird dies vom Programm bestätigt.




7. Schließen Sie die Installation ab.




Installation von Modulen

1. Wählen Sie das passende Modul zu Ihrem Access-Point.
2. Welches Modul Sie benötigen, finden Sie auf Seite 2.
3. Starten Sie das heruntergeladene Modul (AP-Manager-II darf nicht geöffnet sein!).
4. Klicken Sie im ersten Fenster auf „Next >“, um fortzufahren.



5. Klicken Sie auf „Finish“, um die Installation zu beenden.




Einrichtung des AP-Manager-II

1. Starten Sie das Programm AP-Manager-II.
2. Geben Sie Ihren zuvor vergeben Benutzernamen und das dazugehörige Passwort ein.




3. Navigieren Sie im Programm zu dem von Ihnen installierten Software-Modul:
All Space -> Group -> Model -> DAP-2690.




Einrichtung des AP-Manager-II


- Um Ihren Access-Point zu finden, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf das freie Feld klicken und dann „Discover“ auswählen.



- Es erscheint folgendes Fenster.



- Sobald der Access-Point gefunden wurde, wird er Ihnen wie folgt angezeigt.



Somit sind die Installation und die Einrichtung Ihres AP-Manager-II abgeschlossen.