Durchführung des Firmware Updates

1. **Kopieren Sie die Datei APP.BIN auf C:**
2. **Öffnen Sie die MS Dos Eingabeaufforderung und geben folgende Befehle ein :**
   (Nach jedem Befehl die Eingabetaste drücken ;-))

   a) **CD**
   b) **FTP 192.168.0.1** **(Wenn Sie die IP Adresse geändert haben, dann diese eingeben)**
   c) **admin**
   d) **admin** **(Wenn Sie das Passwort geändert haben, dann dieses eingeben)**
   e) **hash**
   f) **bin**
   g) **put app.bin app**

Nachdem die Datei übertragen wurde, warten Sie noch ca. 1 Minute und machen dann das Gerät stromlos und verbinden es dann wieder mit Strom