## Nutzung des DBT-120

## mit einem Headset unter

Windows XP

Diese Anleitung bezieht sich auf die Nutzung eines DBT-120 mit einem "Logitech Bluetooth Headset" unter Windows XP. Sollten Sie Windows XP Servicepack 2 einsetzen, so beachten Sie bitte die Anleitung unter folgender URL:

ftp://ftp.dlink.de/dbt-products/dbt-120/Installationsanleitungen/dbt120\_man\_ger\_winxp-sp2\_200904.zip

1.) Stellen Sie sicher, dass Bluetooth einsatzbereit ist.



2.) Starten Sie das Headset durch klicken auf die Multifunktionstaste am Headset. Halten Sie die Taste bis die LED am Headset "Blau/Rot" leuchtet.

3.) Wechseln Sie in die Bluetooth-Umgebung und klicken Sie auf "Suche nach Gerät in Reichweite". Daraufhin sollte das Icon des "Logitech HS01" erscheinen. Klicken Sie daraufhin mit der rechten Maustaste auf das Icon und "Paarweise Geräteverbindung herstellen"



4.) Geben Sie nun den festgelegten Pairing-Code des Headsets ein. Im Falle des Logitech Headsets ist dies "0000".

8	Gerätename:	Logitech HS01	
99	Verbinden Sie den Computer paarweise mit dem oben genannten Gerät, bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen.		
	Bei der Herstellung der paarweisen Bluetooth-Verbindung wird ein geheimer Schlüssel erstellt, der bei allen zukünftigen Verbindungen zwischen diesen beiden Geräten zur Überprüfung der Geräteidentität und zur Verschlüsselung der ausgetauschten Daten dient.		
	Geben Sie zum Herstellen der Paarbeziehung den PIN-Code ein, und klicken Sie auf "OK".		
	klicken Sie auf "OK".	or a subceloring sont in code on, and	

5.) Sobald das Pairing durchgeführt wurde, erscheint ein Haken am Headset Icon. Führen Sie nun einen Doppelklick auf dieses Icon aus.



6.) Um eine Verbindung mit dem Headset-Profil zu starten, doppelklicken Sie erneut auf das nun erscheinende Icon.



7.) Daraufhin verändert sich die Farbe des Icon auf grün.



8.) Klicken Sie auf "Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Sound und Audiogeräte/Audio" In diesem Fenster muss sowohl die Soundwiedergabe, als auch die Soundaufnahme auf "Bluetooth Audio" umgestellt werden. Dies ist notwendig, damit Windows das Headset von nun an als Aus- und Eingabegerät für den Sound benutzt.

autstärke	Sounds Auc	dio Stimme	Hardware	
Sound	lwiedergabe Standardgerät:			
9)	Bluetooth Audio			
	Lautstä	rke <u>E</u> rweil	<u>E</u> rweitert	
- Sounda	ufnahme Standardgerät:			
/ PO	Bluetooth Audio			
18	1			

Die Funktion des Headsets kann mit dem Windows "Audiorecorder" unter "Start/Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien/Audiorecoder" getestet werden.