

Wenn Sie keinen Zugriff auf das DWL-900AP+ Menü haben:

Unter Windows95-ME Systemen ist es oft erforderlich, das TCP/IP Protokoll das an die Netzwerkkarte gebunden ist unter **Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Netzwerk** zu entfernen und neu hinzuzufügen!

Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung.



Danach öffnet sich das Fenster mit den Eigenschaften Ihrer Netzwerkverbindung:
Hier dargestellt: Windows9x, ME



WICHTIG:

In diesem Fenster muß aufgeführt sein:

Client für Microsoft Netzwerke

Evtl. Datei und Druckerfreigabe

Internetprotokoll TCP/IP mit Pfeil auf Ihre Netzwerkkarte.

Nun wie folgt vorgehen:

alle TCP/IP Einträge entfernen, danach über **hinzufügen, Protokoll, Microsoft, TCP/IP** das **TCP/IP Protokoll hinzufügen**.

Es sollte nun ein Eintrag TCP/IP mit einem Pfeil auf Ihre eingebaute Netzwerkkarte vorhanden sein.

Markieren Sie diesen Eintrag und klicken auf Eigenschaften und stellen folgendes ein:

IP Adresse 192.168.0.2

Subnetzmaske 255.255.255.0

Im Internet Explorer unter Extras/Internetoptionen/Verbindungen/LAN Einstellungen sämtliche Haken entfernen.



Den Rechner neustarten, Internet Explorer starten und 192.168.0.50 eingeben um den Router zu konfigurieren.